

Повторение

- Execution environment задает:
 - Как программа запускается (startup)
 - Как инициализируются статические данные
 - Как программа завершает выполнение

• Что происходит, когда вы запускаете программу в командной строке?

- Что происходит, когда вы запускаете программу в командной строке?
- Командная оболочка делает fork и в новом процессе запускает exec

- Что происходит, когда вы запускаете программу в командной строке?
- Командная оболочка делает fork и в новом процессе запускает exec
- ехес запускает новый процесс и передает в него аргументы командной строки

- Что происходит, когда вы запускаете программу в командной строке?
- Командная оболочка делает fork и в новом процессе запускает exec
- ехес запускает новый процесс и передает в него аргументы командной строк
- Что вы знаете о данном процессе?

- Что происходит, когда вы запускаете программу в командной строке?
- Командная оболочка делает fork и в новом процессе запускает exec
- ехес запускает новый процесс и передает в него аргументы командной строки
- Что вы знаете о данном этапе?

• Что делает ехес?

- Что делает ехес?
 - Подготавливает память
 - Подготавливает регистры
 - Открывает stdin, stdout, stderr
 - По сути подготавливает среду исполнения

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Что именно?
 - Подготавливает регистры
 - Что именно?

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Загружает секции из исполняемого файла
 - Подготавливает регистры
 - Что именно?

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Загружает секции из исполняемого файла
 - Подгружает динамические библиотеки (программа, которая это делает, называется динамический линкер)
 - Подготавливает регистры
 - Что именно?

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Загружает секции из исполняемого файла
 - Подгружает динамические библиотеки (программа, которая это делает, называется динамический линкер)
 - Подготавливает стек и кучу
 - Подготавливает регистры
 - Что именно?

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Загружает секции из исполняемого файла
 - Подгружает динамические библиотеки (программа, которая это делает, называется динамический линкер)
 - Подготавливает стек и кучу
 - Подготавливает регистры
 - Инициализирует указатель на стек

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Загружает секции из исполняемого файла
 - Подгружает динамические библиотеки (программа, которая это делает, называется динамический линкер)
 - Подготавливает стек и кучу
 - Подготавливает регистры
 - Инициализирует указатель на стек
 - Почему он не подготавливает другие регистры (например указатель на глобальные данные)?

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Загружает секции из исполняемого файла
 - Подгружает динамические библиотеки (программа, которая это делает, называется динамический линкер)
 - Подготавливает стек и кучу
 - Подготавливает регистры
 - Инициализирует указатель на стек
 - Почему он не подготавливает другие регистры (например указатель на глобальные данные)?
 - Потому что остальное может изменяться от бинарника к бинарнику

- ехес подготавливает среду исполнения:
 - Подготавливает память
 - Загружает секции из исполняемого файла
 - Подгружает динамические библиотеки (программа, которая это делает, называется динамический линкер)
 - Подготавливает стек и кучу
 - Подготавливает регистры
 - Инициализирует указатель на стек
 - Почему он не подготавливает другие регистры (например указатель на глобальные данные)?
 - Потому что остальное может изменяться от бинарника к бинарнику
 - В конце происходит прыжок по адресу метки _start

- Посмотрим, что происходит в _start
- Компиляция:
- > riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv32i hello.c -o hello.elf
- Дизассемблирование:
- > riscv64-unknown-elf-objdump -S hello.elf > hello.linux.dis

```
000100d8 < start>:
  100d8:
              00004197
                                   auipc
                                          gp,0x4
  100dc:
             73818193
                                   addi
                                          gp,gp,1848 # 14810 < global pointer$>
                                          a0,gp,-692 # 1455c <__stdio_exit_handler>
  100e0:
          d4c18513
                                   addi
                                   addi
  100e4:
          09418613
                                          a2,gp,148 # 148a4 < BSS END >
  100e8:
          40a60633
                                   sub
                                          a2,a2,a0
  100ec:
              00000593
                                   li
                                          a1,0
  100f0:
              421000ef
                                   jal
                                          10d10 <memset>
  100f4:
              00001517
                                   auipc
                                          a0,0x1
  100f8:
                                          a0,a0,-1136 # 10c84 < libc fini array>
              b9050513
                                   addi
                                   jal
  100fc:
              0b8000ef
                                          101b4 <atexit>
              2f1000ef
  10100:
                                   jal
                                          10bf0 < libc init array>
  10104:
              00012503
                                          a0,0(sp)
                                   lw
  10108:
              00410593
                                   addi
                                          a1, sp, 4
  1010c:
              00000613
                                   li
                                          a2,0
  10110:
              070000ef
                                   jal
                                          10180 <main>
              f81ff06f
  10114:
                                           10094 <exit>
```

```
start:
      auipc gp,0x4 # <---- Инициализация
           gp,gp,1848 # <---- global pointer (gp)</pre>
      addi
      addi a0,gp,-692
      addi a2,gp,148
      sub a2,a2,a0
      li a1,0
      jal 10d10 <memset>
      auipc a0,0x1
      addi a0,a0,-1136
      jal 101b4 <atexit>
      jal 10bf0 <__libc_init_array>
      lw = a0,0(sp)
      addi a1,sp,4
      li a2,0
      jal 10180 <main>
            10094 <exit>
```

```
start:
       auipc gp,0x4 # <---- Инициализация
             gp,gp,1848 # <---- global pointer (gp)</pre>
       addi
             a0,gp,-692 # <--- Подготовка первого аргумента для memset (указатель)
       addi
             а2, gp, 148 # <---- Подготовка третьего аргумента
       addi
       sub
              a2,a2,a0 # <---- для memset (размер)
              a1,0 # <---- Подготовка второго аргумента для memset (значение)
       li
       jal
              10d10 <memset> # <---- Вызов memset, зануляющий BSS
       auipc a0,0x1
       addi
             a0,a0,-1136
                                                 BSS – сегмент (неразрывная область
       jal
             101b4 <atexit>
                                                 памяти), в которой хранятся
       jal
              10bf0 <__libc_init_array>
                                                 глобальные объекты не
       lw = a0,0(sp)
                                                 инициализированные в исходном
       addi
             a1,sp,4
                                                 коде. Они инициализируются нулевым
       li a2,0
                                                 значением.
       jal
             10180 <main>
              10094 <exit>
```

```
start:
       auipc gp,0x4 # <---- Инициализация
             gp,gp,1848 # <---- global pointer (gp)</pre>
       addi
             a0,gp,-692 # <--- Подготовка первого аргумента для memset (указатель)
       addi
             а2, gp, 148 # <---- Подготовка третьего аргумента
       addi
       sub
              a2,a2,a0 # <---- для memset (размер)
              a1,0 # <---- Подготовка второго аргумента для memset (значение)
       1 i
       jal
              10d10 <memset> # <---- Вызов memset, зануляющий BSS
              a0,0x1 # <----- Подготовка аргумента для вызова atexit, адрес
       auipc
              a0,a0,-1136 # <-- __libc_fini_array - деструктора глобальных объектов
       addi
              101b4 <atexit> # <--- Регистрация __libc_fini_array в atexit
       jal
       jal
              10bf0 < libc init array>
                                                    atexit — функция,
       lw
              a0,0(sp)
                                                    регистрирующая функции,
       addi
              a1, sp, 4
                                                    вызываемые при выходе из
       li
              a2,0
                                                    программы
       jal
             10180 <main>
              10094 <exit>
```

```
start:
       auipc gp,0x4 # <---- Инициализация
       addi
             gp,gp,1848 # <---- global pointer (gp)</pre>
             a0,gp,-692 # <--- Подготовка первого аргумента для memset (указатель)
       addi
       addi
             a2,gp,148 # <---- Подготовка третьего аргумента
       sub
              a2,a2,a0 # <---- для memset (размер)
              a1,0 # <---- Подготовка второго аргумента для memset (значение)
       li i
       jal
              10d10 <memset> # <---- Вызов memset, зануляющий BSS
              a0,0x1 # <---- Подготовка аргумента для вызова atexit, адрес
       auipc
              a0,a0,-1136 # <-- libc fini array - деструктора глобальных объектов
       addi
              101b4 <atexit> # <--- Регистрация __libc_fini_array в atexit
       jal
              10bf0 <__libc_init_array> # <--- Вызов конструктора глобальных объектов
       jal
       lw
              a0,0(sp)
       addi
             a1, sp, 4
       li
             a2,0
       jal
             10180 <main>
             10094 <exit>
```

```
start:
       auipc gp,0x4 # <---- Инициализация
              gp,gp,1848 # <---- global pointer (gp)</pre>
       addi
              a0,gp,-692 # <--- Подготовка первого аргумента для memset (указатель)
       addi
              а2, gp, 148 # <---- Подготовка третьего аргумента
       addi
       sub
              a2,a2,a0 # <---- для memset (размер)
       li i
              a1,0 # <---- Подготовка второго аргумента для memset (значение)
       jal
              10d10 <memset> # <---- Вызов memset, зануляющий BSS
              a0,0x1 # <---- Подготовка аргумента для вызова atexit, адрес
       auipc
              a0,a0,-1136 # <-- __libc_fini_array - деструктора глобальных объектов
       addi
              101b4 <atexit> # <--- Регистрация __libc_fini_array в atexit
       jal
              10bf0 <__libc_init_array> # <--- Вызов конструктора глобальных объектов
       jal
       lw
              a0,0(sp) # <--- argc
                                                  Стек – по сути единственная вещь,
       addi
              a1,sp,4 # <--- argv
                                                  которую нужно подготовить, за
       li
              a2,0 # <--- envp
                                                  исключением загрузки секций из
       jal
              10180 <main> # <--- Вызов main
                                                  elf-файла
              10094 <exit>
```

```
start:
       auipc gp,0x4 # <---- Инициализация
             gp,gp,1848 # <---- global pointer (gp)</pre>
       addi
             a0,gp,-692 # <--- Подготовка первого аргумента для memset (указатель)
       addi
       addi
              а2, gp, 148 # <---- Подготовка третьего аргумента
       sub
              a2,a2,a0 # <---- для memset (размер)
       li 
              a1,0 # <---- Подготовка второго аргумента для memset (значение)
       jal
              10d10 <memset> # <---- Вызов memset, зануляющий BSS
              a0,0x1 # <---- Подготовка аргумента для вызова atexit, адрес
       auipc
       addi
              a0,a0,-1136 # <-- libc fini array – деструктора глобальных объектов
              101b4 <atexit> # <--- Регистрация __libc_fini_array в atexit
       jal
              10bf0 <__libc_init_array> # <--- Вызов конструктора глобальных объектов
       jal
       lw
              a0.0(sp) # <--- argc
       addi
              a1,sp,4 # <--- argv
              a2,0 # <--- envp
       li
       jal
              10180 <main> # <--- Вызов main
              10094 <exit> # <- Просто прыжок в exit, потому что оттуда не вернемся
```

Freestanding Environment

- Примером Freestanding Environment является *Baremetal* окружение
- **Baremetal** (*Bare metal голый металл*) окружение наиболее близкое к CPU, без дополнительных программных абстраций в виде ОС
- Для работы в baremetal окружении используют bsp (Board Support Package) или hal (Hardware Abstraction Layer) для настройки аппаратуры перед попаданием в main

Собираем baremetal

- Сборка:
 - <пример сборки sample app'a с hello world'ом>
- Дизассемблирование:
- > riscv64-unknown-elf-objdump -S hello.bsp.elf > hello.bsp.dis
- Перед тем как смотреть дизассемблер:
 - Кто загрузит elf в память и прыгнет на start?

Собираем baremetal

- Сборка:
 - <пример сборки sample app'a c hello world'ом>
- Дизассемблирование:
- > riscv64-unknown-elf-objdump -S hello.bsp.elf > hello.bsp.dis
- Перед тем как смотреть дизассемблер:
 - Кто загрузит elf в память и прыгнет на _start?
 - elf-файл загружает внешний загрузчик в память (например, запись во флэш память на плате)
 - Бинарник собирается так, чтобы точка входа находилась по специальному адресу, с которого процессор начинает исполнение программы сразу после включения (иногда это не 0х0)

_start нам больше не нужен

Disassembly of section .text.startup:f0000000 <_bsp_start>:

f0000000:	30001073	csrw
f0000004:	00000093	li
f0000008:	00000113	li
f000000c:	00000193	li
f0000010:	00000213	li
f0000014:	00000293	li
f0000018:	00000313	li
f000001c:	00000393	li
f0000020:	00000413	li
f0000024:	00000493	li
f0000028:	00000513	li
f000002c:	00000593	li
f0000030:	00000613	li

```
mstatus, zero
ra,0
sp,0
            Так как загрузчик теперь
gp,0
             ориентируется не на название
tp,0
             символа, а на адрес начала
t0,0
             исполнения, то метку можно
             называть как угодно, главное –
t1,0
             расположить по нужному адресу
t2,0
s0,0
             В данном случае такая метка –
s1,0
              bsp start
a0,0
```

a1,0

a2,0

Новые инструкции в rv32i?!

Disassembly of section .text.startup:f0000000 <_bsp_start>:


f0000000:	30001073	csrw	mstatus,zero # Unknown instruction
f0000004:	00000093	li	ra,0
f0000008:	00000113	li	sp,0
f000000c:	00000193	li	gp,0
f0000010:	00000213	li	tp,0
f0000014:	00000293	li	t0,0
f0000018:	00000313	li	t1,0
f000001c:	00000393	li	t2,0
f0000020:	00000413	li	50,0
f0000024:	00000493	li	s1,0
f0000028:	00000513	li	a0,0
f000002c:	00000593	li	a1,0
f0000030:	00000613	li	a2,0

Базовый набор инструкций RV32I

Jumps & Calls					
JAL					
JALR					
BEQ					
BNE					
BLT					
BGE					
BLTU					
BGEU					

Loads & Stores
LB
LH
LW
LBU
LHU
SB
SH
SW

Arithmetics				
ADD	ADDI			
SUB				
OR	ORI			
XOR	XORI			
AND	ANDI			
SRL	SRLI			
SLL	SLLI			
SRA	SRAI			
SKA	SKAI			



Data flow					
SLT	SLTU	SLTI	SLTIU		


Должен ли RV32I процессор понимать еще какие-либо команды?

Прерывания

- **Прерывание** запрос процессору на *прерывание* исполнения текущего потока инструкций для обработки произошедшего события
- Причина прерывания может быть как внешней (от периферии), так и внутренней (событие в процессоре или принудительно вызвано программой)
- При возникновении прерывания контроллер прерываний передает управление соответствующему *обработчику* прерывания, который обязан вернуть управление после окончания обработки

Прерывания: пример

- Обработчик прерывания функция, вызываемая в результате прерывания
- «Ждет» и делает переход к нужному обработчику модуль процессора, называемый обработчиком прерываний
- По ABI после возврата из обработчика значение регистров должно быть тем же, что и до возникновения прерывания



Прерывания в RISC-V

- В RISC-V управление контроллером прерываний происходит с помощью Control and Status Registers (CSR)
- Операционная система работает с прерываниями за вас
- Если же вы собираете baremetal приложение, то скорее всего вы самостоятельно работаете с прерываниями (и другими низкоуровневыми механизмами)
- Работа с CSR регистрами описана в расширении Zicsr
- Подробнее с CSR мы будем знакомиться, когда будем говорить об OC в RISC-V

Реальный базовый набор инструкций RV32I + Zicsr

Jumps & Calls	Loads &	Arithmetics		Speci	al	Upper	
	Stores	ADD	ADDI			mmediate	
JAL	LB	SUB		FENC	E	LUI	
JALR	LH	OR	ORI	ECAL	L		
BEQ	LW	XOR	XORI		\ V	AUIPC	
BNE	LBU	AND	ANDI	EBREA	AK		
BLT	LHU	SRL	SRLI			a flow	
5.05		SLL	SLLI	SLT	SLTU	SLTI	SLTIU
BGE	SB	SRA	SRAI				
BLTU	SH	Control and status register				_	
BGEU	SW	CSRRW	CSRRS	CSRRC	CSRRWI	CSRRSI	CSRRCI

Executable and Linkable Format

- «Эльфийский» формат исполняемых бинарных файлов (ELF) состоит из двух основных частей:
 - Заголовок
 - Данные
- Заголовок ELF является обязательным и нужен для того, чтобы данные корректно интерпретировались при линковке и исполнении
- Данные в ELF файле состоят из:
 - Таблицы заголовков сегментов
 - Таблицы заголовков секций
 - Содержимого сегментов и секций

Задание: пишем симулятор

- Реализуйте загрузчик elf файлов в вашем симуляторе
- Для этого необходимо:
 - 1. Инициализировать память, для этого необходимо загрузить в память все сегменты
 - 2. Инициализировать стек и указатель на него
 - 3. Начать исполнение с адреса символа start

To be continued ...

На следующем занятии

- Узнаем как устроен стек загрузки Linux в RISC-V
- Узнаем что такое привилегированное исполнение и как оно помогает
- Узнаем про разные уровни привилегированности в RISC-V