Arduino i analogni senzori Internet stvari 2023. - IV termin (2 čas)



Nenad Petrović

Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet

nenad.petrovic@elfak.ni.ac.rs, kancelarija 323



Uvod

- Osim digitalnih, Arduino poseduje i analogne ulazne pinove
- Ovi pinovi primaju analogni signal i vrše 10-bitnu analogno-digitalnu konverziju (ADC) sa ciljem da ga pretvore u broj između 0-1023 (koraci od po 4.9mV)
- Ovakav tip ulaza je pogodan za čitanje rezistivnih senzora
- Rezistivni senzori funkcionišu tako što pružaju otpornost u kolu
- Analogni ulazi se mogu koristiti za čitanje promenljivog signala napona u rasponu od 0 do 5V
- Koristi za čitanje izmerenih vrednosti koje dolaze sa različitih analognih senzora
 temperaturni


Čitanje vrednosti sa analognog ulaza

- analogRead(pin)
 - pin redni broj pina koji čitamo
 - o A0-A5 na većini ploča
 - o Imaju A pre broja u nazivu
 - o A0-A7 na Nano
 - A0-A15 na Mega 2560
- Povratna vrednost je celobrojnog tipa
 - Zavisi od rezolucije ADC
 - o 0-1023 za 10bit, 0-4095 za 12bit

TMP36 analogni senzor


- · Jednostavan analogni senzor malih dimenzija, izuzeztno niske cene
- Popularan izbor za manje projekte
- Prilično širog opseg merenja: od -50°C do 125°C
- Preciznost solidna: rezolucija 0.1°C
- Dostupan u Proteusu





Primer 4

 Implementirati Arduino program koji koristi LiquidCrystal.h biblioteku za prikaz sadržaja na LM016L (16x2) LCD displeju i svake dve sekunde prikazuje ažuriranu vrednost temperature pribavljene sa analognog senzora TMP36



Rešenje

- Analogni ulaz nam daje vrednost između 0 i 1023: 0 – nema napona, 1023 – 5V
- Da bismo došli do stepeni u celzijusima, potrebno je prvo naći procenat napona u odnosu na 5V koji smo pročitali
 - o Zato delimo sa 1024
- Po specifikaciji TMP36, znamo da senzor daje vrednost napona 0 – 1.75V za opseg temperature od 175 stepeni (od -50° do 125°)
- Znači da svakih 0.01V volti predstavlja 1 stepen
- Konvertujemo procenat u napon množenjem sa 5
- S obzirom da ne merimo 0° 175°, moramo da pomerimo napon za offset koji oslikava da je najmanja vrednost -50°, a ne 0
 - o Moramo oduzeti 0.5 od izlaznog napona
 - o Naša nova vrednost je od -0.5 to 1.25 (
- Za konverziju iz milivolti u celzijuse, moramo pomnožiti sa 100

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(1, 2, 4, 5, 6, 7);
int sensorValue = 0;
float temp = 0;
int sensorPin = A0;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
void loop() {
     lcd.clear();
     sensorValue = analogRead(A0); //procitati vrednost napona u opsegu do 1024
     temp = (double)sensorValue / 1024; //prevesti na procentualnu vrednost
     temp = temp * 5; //mozenje sa 5V da dobijemo napon
     temp = temp - 0.5; //Oduzeti ofset
     temp = temp * 100; //Prebaci u stepene celzijusa
    lcd.print(temp);
     delay(2000);
```