



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

Институт «Автоматики и инженерных технологий»

Работа с портами микроконтроллера и битами

Лабораторная работа №1, отчёт

Выполнил студенты
3 курса, 3-ИАИТ-110 группы
Санталов Александр
Шмарин Илья
Ляпин Павел


Самара, 2025 г.

Цель работы – показать работу с регистрами портов микроконтроллера Arduino (ATmega328P) для чтения и управления выводами на уровне байта и отдельных битов. Познакомиться со способами чтения всего порта целиком и методами определения, в какой позиции считанного байта установлена логическая единица или ноль, а также способами установки единицы в нужной позиции порта.

Задание 1:

Подключить к контроллеру Arduino три светодиода и три кнопки.


```
1 int buttonState_1 = 0;
2 int buttonState_2 = 0;
3 int buttonState_3 = 0;
4
5 void setup() {
6     pinMode(2, INPUT_PULLUP);
7     pinMode(3, INPUT_PULLUP);
8     pinMode(4, INPUT_PULLUP);
9     pinMode(11, OUTPUT);
10    pinMode(12, OUTPUT);
11    pinMode(13, OUTPUT);
12}
13
14 void loop() {
15     buttonState_1 = digitalRead(2);
16     if (buttonState_1 == LOW) {
17         digitalWrite(11, HIGH);
18     }
19     else{
20         digitalWrite(11, LOW);
21     }
22     buttonState_2 = digitalRead(3);
23     if (buttonState_2 == LOW) {
24         digitalWrite(12, HIGH);
25     }
26     else{
27         digitalWrite(12, LOW);
28     }
29     buttonState_3 = digitalRead(4);
30     if (buttonState_3 == LOW) {
31         digitalWrite(13, HIGH);
32     }
33     else{
34         digitalWrite(13, LOW);
35     }
36 }
```



Задание 2.1:

Настроить соответствующие биты DDRx: часть портов — входы с подтяжкой, часть — дискретные выходы для светодиодов.


```
1 void setup() {  
2     DDRB = 0b00111000;  
3     DDRD = 0b00000000;  
4     PORTD = 0b00011100;  
5     PORTB = 0b00000000;  
6 }
```




Задание 2.2:

Программно прочитать байт состояния входного порта и вывести его в терминал (в бинарном виде).

```
1 void setup() {
2   DDRB = 0b00111000;
3   DDRD = 0b00000000;
4   PORTD = 0b00011100;
5   PORTB = 0b00000000;
6   Serial.begin(9600);
7 }
8
9 void loop() {
10   uint8_t portState = PIND;
11
12   for (int i = 7; i >= 0; i--) {
13     Serial.print((portState >> i) & 1);
14   }
15   Serial.println();
16
17   delay(200);
18 }
```





Задание 2.3:

С помощью битовых операций определить какие кнопки нажаты и вывести в терминал номера позиций установленных единиц.

```

1 void setup() {
2     DDRB = 0b00111000;
3     DDRD = 0b00000000;
4     PORTD = 0b00011100;

```

```


5 PORTB = 0b00000000;
6 Serial.begin(9600);
7 }
8 const uint8_t BUTTON_MASK = (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4);
9 void loop() {
10    uint8_t val = PIND;
11    uint8_t pressed = ~val & BUTTON_MASK;
12    Serial.print("Позиции нажатых кнопок: ");
13    for (uint8_t n = 0; n < 8; ++n) {
14      if (pressed & (1 << n)) Serial.print(n, " ");
15    }
16    Serial.println();
17    delay(500);
18 }
```

Output Serial Monitor X

Not connected. Select a board and a port

```

Позиции нажатых кнопок: 2
Позиции нажатых кнопок: 24
Позиции нажатых кнопок: 24
Позиции нажатых кнопок: 24
Позиции нажатых кнопок: 34
Позиции нажатых кнопок: 234
Позиции нажатых кнопок: 234
Позиции нажатых кнопок: 234
Позиции нажатых кнопок: 4
Позиции нажатых кнопок: 4
Позиции нажатых кнопок: 34
Позиции нажатых кнопок: 34
Позиции нажатых кнопок: 34
Позиции нажатых кнопок: 34
Позиции нажатых кнопок:
```



Задание 2.4:

Сформировать байт, содержащий логические единицы в позициях нажатых кнопок, и записать этот байт одновременно в терминал и в выходной порт (при записи не менять состояние других битов порта). Для установки битов реализовать не менее двух различных способов (например чекрез маску и через bitSet/PORTx I=)


Способ 1: через битовые маски

```
1 const uint8_t BUTTON_MASK = (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4);
2 const uint8_t LED_MASK = (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5);
3
4 void setup() {
5     DDRB = 0b00111000;
6     DDRD = 0b00000000;
7     PORTD = 0b00011100;
8     PORTB = 0b00000000;
9     Serial.begin(9600);
10 }
11
12 void loop() {
13     uint8_t val = PIND;
14     uint8_t pressed_buttons = ~val & BUTTON_MASK;
15     uint8_t led_states = pressed_buttons << 1; // Сдвиг битов 2,3,4
16         3,4,5
17
18     Serial.print("Байт нажатых кнопок: ");
19     for (int i = 7; i >= 0; i--) {
20         Serial.print((led_states >> i) & 1);
21     }
22     Serial.println();
23
24     // Запись в порт через маску
25     PORTB = (PORTB & ~LED_MASK) | (led_states & LED_MASK);
26
27     delay(200);
}
```



Способ 2: через bitSet/bitClear

```
1 void setup() {
2     bitSet(DDRB, PB3); bitSet(DDRB, PB4); bitSet(DDRB, PB5);
3     bitClear(DDRD, PD2); bitClear(DDRD, PD3); bitClear(DDRD, PD4);
4     bitSet(PORTD, PD2); bitSet(PORTD, PD3); bitSet(PORTD, PD4);
5     PORTB = 0;
6     Serial.begin(9600);
7 }
8
9 void loop() {
10    uint8_t led_states = 0;
11
12    if (!bitRead(PIND, PD2)) bitSet(led_states, PB3); // Кнопка 2      LED 11
13    if (!bitRead(PIND, PD3)) bitSet(led_states, PB4); // Кнопка 3      LED 12
14    if (!bitRead(PIND, PD4)) bitSet(led_states, PB5); // Кнопка 4      LED 13
15
16    Serial.print("Байт нажатых кнопок: ");
17    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
18        Serial.print(bitRead(led_states, i));
19    }
20    Serial.println();
21
22    for (int i = 0; i < 8; i++) {
23        if (bitRead(led_states, i)) {
24            bitSet(PORTB, i);
25        } else {
26            bitClear(PORTB, i);
27        }
28    }
29
30    delay(200);
31 }
```



The screenshot shows the Arduino IDE's Serial Monitor window. At the top, there are tabs for 'Output' and 'Serial Monitor'. A message in a yellow box says 'Not connected. Select a board and a port to begin serial communication.' Below this, the text 'Байт нажатых кнопок:' is followed by a series of binary strings: 00000000, 00000000, 00100000, 00110000, 00111000, 00111000, 00101000, 00110000, 00101000, 00111000, 00100000, 00110000, 00110000, 00100000, 00111000.

```

Байт нажатых кнопок: 00000000
Байт нажатых кнопок: 00000000
Байт нажатых кнопок: 00100000
Байт нажатых кнопок: 00110000
Байт нажатых кнопок: 00111000
Байт нажатых кнопок: 00111000
Байт нажатых кнопок: 00101000
Байт нажатых кнопок: 00110000
Байт нажатых кнопок: 00101000
Байт нажатых кнопок: 00111000
Байт нажатых кнопок: 00100000
Байт нажатых кнопок: 00110000
Байт нажатых кнопок: 00110000
Байт нажатых кнопок: 00100000
Байт нажатых кнопок: 00111000

```

Задание 2.5:

Реализовать функцию, возвращающую индекс (позицию) первого установленного бита (по младшему или старшему разряду — на выбор) и продемонстрировать её работу. В решении показать реализацию через цикл и через `__builtin_ctz`/`__builtin_ffs`.


Способ 1: через цикл

```

1 const uint8_t BUTTON_MASK = (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4);
2 const uint8_t LED_MASK = (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5);
3
4 int findFirstSetBitLoop(uint8_t value) {
5     if (value == 0) return -1; // Ни один бит не установлен
6
7     for (int i = 0; i < 8; i++) {
8         if (value & (1 << i)) {
9             return i; // Нашли первый установленный бит (с младшего)
10        }
11    }
12    return -1;
13}
14
15 void setup() {
16     DDRB = 0b00111000;
17     DDRD = 0b00000000;
18     PORTD = 0b00011100;
19     PORTB = 0b00000000;
20     Serial.begin(9600);

```

```
21 }
22
23 void loop() {
24     uint8_t val = PINB;
25     uint8_t pressed_buttons = ~val & BUTTON_MASK;
26     uint8_t led_states = pressed_buttons << 1;
27
28     PORTB = (PORTB & ~LED_MASK) | (led_states & LED_MASK);
29
30     int firstBit = findFirstSetBitLoop(pressed_buttons);
31
32     Serial.print("Нажатые кнопки: ");
33     for (int i = 7; i >= 0; i--) Serial.print((pressed_buttons >> i) & 1);
34     Serial.print(" | Первый бит (цикл): ");
35     if (firstBit != -1) {
36         Serial.print("D");
37         Serial.print(firstBit);
38     } else {
39         Serial.print("нет");
40     }
41     Serial.println();
42
43     delay(500);
44 }
```



```

Нажатые кнопки: 00000000 | Первыйбит(цикл): D4
Нажатые кнопки: 00010000 | Первыйбит(цикл): D4
Нажатые кнопки: 00011000 | Первыйбит(цикл): D3
Нажатые кнопки: 00011000 | Первыйбит(цикл): D3
Нажатые кнопки: 00011100 | Первыйбит(цикл): D2
Нажатые кнопки: 00010100 | Первыйбит(цикл): D2
Нажатые кнопки: 00010100 | Первыйбит(цикл): D2
Нажатые кнопки: 00010100 | Первыйбит(цикл): D2
Нажатые кнопки: 00000100 | Первыйбит(цикл): D2
Нажатые кнопки: 00000000 | Первыйбит(цикл): нет
Нажатые кнопки: 00010000 | Первыйбит(цикл): D4
Нажатые кнопки: 00011000 | Первыйбит(цикл): D3
Нажатые кнопки: 00011100 | Первыйбит(цикл): D2
Нажатые кнопки: 00011100 | Первыйбит(цикл): D2
Нажатые кнопки: 00000000 | Первыйбит(цикл): нет
Нажатые кнопки: 00000000 | Первыйбит(цикл): нет
Нажатые кнопки: 00000000 | Первыйбит(цикл): нет

```

Способ 2: через __builtin_ctz/__builtin_ffs

```


1 const uint8_t BUTTON_MASK = (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4);
2 const uint8_t LED_MASK = (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5);
3
4 int findFirstSetBitCTZ(uint8_t value) {
5     if (value == 0) return -1;
6     return __builtin_ctz(value);
7 }
8
9 int findFirstSetBitFFS(uint8_t value) {
10    int result = __builtin_ffs(value); // Индекс с 1
11    return result > 0 ? result - 1 : -1; // Индекс с 0
12 }
13
14 void setup() {
15     DDRB = 0b000111000;
16     DDRD = 0b000000000;
17     PORTD = 0b00011100;
18     PORTB = 0b000000000;
19     Serial.begin(9600);
20 }
21
22 void loop() {
23     uint8_t val = PIND;
24     uint8_t pressed_buttons = ~val & BUTTON_MASK;
25     uint8_t led_states = pressed_buttons << 1;
26
27     PORTB = (PORTB & ~LED_MASK) | (led_states & LED_MASK);
28
29     int firstBitCTZ = findFirstSetBitCTZ(pressed_buttons);
30     int firstBitFFS = findFirstSetBitFFS(pressed_buttons);
31
32     Serial.print("Нажатые кнопки: ");
33     for (int i = 7; i >= 0; i--) Serial.print((pressed_buttons >> i) & 1);
34     Serial.print(" | CTZ: ");
35     if (firstBitCTZ != -1) Serial.print("D" + String(firstBitCTZ));
36     else Serial.print("нет");
37     Serial.print(" | FFS: ");

```

```

38 if (firstBitFFS != -1) Serial.print("D" + String(firstBitFFS));
39 else Serial.print("нет");
40 Serial.println();
41
42 delay(500);
43 }

```



```

Нажатые кнопки: 00000000 | CTZ: нет | FFS: нет
Нажатые кнопки: 00000000 | CTZ: нет | FFS: нет
Нажатые кнопки: 00000000 | CTZ: нет | FFS: нет
Нажатые кнопки: 00010000 | CTZ: D4 | FFS: D4
Нажатые кнопки: 00010000 | CTZ: D4 | FFS: D4
Нажатые кнопки: 00010000 | CTZ: D4 | FFS: D4
Нажатые кнопки: 00011000 | CTZ: D3 | FFS: D3
Нажатые кнопки: 00011000 | CTZ: D3 | FFS: D3
Нажатые кнопки: 00011100 | CTZ: D2 | FFS: D2
Нажатые кнопки: 00011100 | CTZ: D2 | FFS: D2
Нажатые кнопки: 00011100 | CTZ: D2 | FFS: D2
Нажатые кнопки: 00011100 | CTZ: D2 | FFS: D2
Нажатые кнопки: 00000000 | CTZ: нет | FFS: нет
Нажатые кнопки: 00000000 | CTZ: нет | FFS: нет
Нажатые кнопки: 00000000 | CTZ: нет | FFS: нет

```

Задание 2.6:


Выполнять операцию циклически с частотой не менее 5 раз в секунду, при этом обеспечить устойчивое считывание (debounce) для кнопок программно.

```

1 const uint8_t BUTTON_MASK = (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4);
2 const uint8_t LED_MASK = (1 << PB3) | (1 << PB4) | (1 << PB5);
3
4 uint32_t lastProcessTime = 0;
5 uint8_t lastStableState = 0;
6
7 void setup() {
8     DDRB = 0b00111000;
9     DDRD = 0b00000000;
10    PORTD = 0b00011100;
11    PORTB = 0b00000000;
12    Serial.begin(9600);
13}
14
15 void loop() {
16     uint32_t currentTime = millis();
17
18     // Гарантируем частоту 5 Гц (каждые 200ms)
19     if (currentTime - lastProcessTime >= 200) {
20
21         uint8_t currentState = PIND;
22         uint8_t pressed_buttons = ~currentState & BUTTON_MASK;
23
24         // Простой антидребезг - обновляем только если состояние стабильно
25         if (pressed_buttons == lastStableState) {
26             // Состояние стабильно - обрабатываем
27             uint8_t led_states = pressed_buttons << 1;
28             PORTB = (PORTB & ~LED_MASK) | (led_states & LED_MASK);
29
30             // Вывод в терминал
31             Serial.print("Нажатые: ");
32             for (int i = 7; i >= 0; i--) {
33                 Serial.print((pressed_buttons >> i) & 1);
34             }
35             Serial.println();
36         }
37     }

```

```
38     lastStableState = pressed_buttons;
39     lastProcessTime = currentTime;
40 }
41 }
```



The screenshot shows the Arduino IDE's Serial Monitor window. At the top, there are tabs for 'Output' and 'Serial Monitor'. Below the tabs, a yellow banner displays the message 'Not connected. Select a board...'. The main area of the window shows a series of text messages from the serial port. Each message consists of the word 'Нажатые:' followed by a binary string of 8 zeros (00000000). This pattern repeats 16 times.

```
26 | | bitClear()
Output Serial Monitor >
Not connected. Select a board...
Нажатые: 00000000
Нажатые: 00010000
Нажатые: 00010000
Нажатые: 00011000
Нажатые: 00011000
Нажатые: 00011100
```

Вывод: В ходе лабораторной работы были успешно освоены методы низкоуровневой работы с регистрами портов микроконтроллера ATmega328P. Практика показала преимущество прямого управления портами через регистры ввода-вывода по сравнению с использованием стандартных функций Arduino - такой подход обеспечивает более высокую скорость выполнения операций. Были отработаны ключевые приемы: чтение состояния всего порта байтом, анализ отдельных битов с помощью битовых масок и операций сдвига, а также точная установка битов в нужных позициях порта. Полученные навыки позволяют создавать более эффективные программы для задач, требующих высокого быстродействия и оп-

тимизации ресурсов микроконтроллера.

Контрольные вопросы

1. Регистры управления портами:

DDR_x - направление (1=выход, 0=вход)
PORT_x - данные/подтяжка (1=HIGH/подтяжка, 0=LOW)
PIN_x - чтение состояния пинов

2. Сильная/слабая единица и Hi-Z:

Сильная: MOSFET полностью открыт (низкое R)
Слабая: ток ограничен резистором
Hi-Z: высокий импеданс (отключен)
Важно: предотвращение конфликтов, экономия энергии

3. Чтение порта:

```
uint8_t val = PINC; // Читаем весьпорт C  
PINx возвращает текущее логическое состояние пинов
```

4. Проверка бита:

```
// Способ 1:  
if (val & (1 << n)) { /* бит установлен */ }  
  
// Способ 2:  
if (val & _BV(n)) { /* бит установлен */ }
```

5. Установка бита:

```
PORTB |= (1 << n); // Установить бит n в PORTB
```

6. Отключение прерываний:

```
// Необходимо для атомарности операций с портами  
cli(); // Отключить прерывания  
PORTD = new_value;  
sei(); // Включить прерывания
```

7. Плавающий вход:

Риски: случайные срабатывания, повышенное потребление

Решение: включить подтяжку:

```
DDRB &= ~(1 << pin); // Вход  
PORTB |= (1 << pin); // Включить подтяжку
```

8. Debounce для кнопок:

```
// Аппаратный: RC-фильтр  
// Программный:  
if (PINB & (1 << BUTTON_PIN)) {  
    _delay_ms(50); // Задержка для стабилизации  
    if (PINB & (1 << BUTTON_PIN)) {  
        // Обработка нажатия  
    }  
}
```

9. PORTx/DDRx vs digitalWrite()/pinMode():

Преимущества: быстрее, меньше кода, прямой контроль

Недостатки: менее читаемо, зависит от архитектуры

10. Индекс первого установленного бита:

```
uint8_t find_first_set(uint8_t byte) {  
    if (byte == 0) return 255;  
    uint8_t pos = 0;  
    while ((byte & 1) == 0) {  
        byte >>= 1;  
        pos++;  
    }  
    return pos;  
}
```