


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Digitális technika VIMIAA01

Fehér Béla BME MIT



- Rövid visszatekintés, összefoglaló a félévről
 - Komoly elképzelésekkel indultunk
 - Nehéz félévre számítottunk
 - A tárgy jelentős témakört fed le
 - Fontos mérnöki, informatikusi bevezető téma
 - Az alapoktól indulva több területet is átfog
 - HW elemek bemutatása, tervezése, használata
 - Összetett processzoros rendszerek egységei
 - SW programozási módszerek gépközeli szinten
 - Egyedi eszközök, speciális perifériák használata

- Rövid visszatekintés, kiegészítés a félév elejéhez
 - Számábrázolások: Bináris, hexadecimális
 - Kettes komplemens, (előjel nagyság, ofszet bináris)
 - Egész, racionális, (lebegőpontos)
 - Alapműveletek:
 - Összeadás, kivonás
 - (Szorzás)
 - (Osztás)
 - Számrendszer konverziók
 - Bináris → Decimális irány a fontosabb

Alapműveletek

- Összeadás, kivonás
 - Egybites teljes összeadó, összeg, átvitel kimenet
 - Kettes komplemens számábrázolás, ADD/SUB


Szorzás

- Félév elején csak az elemi bitszorzást tárgyaltuk
- 0*0=0, 1*0=0, 0*1=0, 1*1=1
- Több bites adatokra bonyolult művelet
 - Bitszorzatok súlyozott összegzése


$$P = \sum_{i}^{N-1} \sum_{j}^{M-1} a_i * 2^i * bj * 2^j = \sum_{i}^{N-1} \sum_{j}^{M-1} a_i * bj * 2^{i+j}$$

Digitális technika - Szorzás

Párhuzamos tömbszorzó (HW)



• Iteratív soros-párhuzamos szorzó (HW vagy SW)



BME-MIT

Digitális technika - Szorzás

- HW realizáció Verilog HDL nyelven
- Egyszerű másolata a blokkvázlatnak
- Léteznek ennél sokkal jobb szorzó megoldások

```
module mul 4bitu(
   input wire [3:0] multiplicand,
                                          //Szorzandó
   input wire [3:0] multiplier,
                                        //Szorzó
   output wire [7:0] product
                                          //Szorzat
//Változók a részeredmények kiszámításához.
wire [3:0] partial product0, partial product1;
wire [3:0] partial product2, partial product3;
wire [4:0] sum1, sum2, sum3;
assign partial product0 = multiplicand & {4{multiplier[0]}};
assign partial product1 = multiplicand & {4{multiplier[1]}};
assign partial product2 = multiplicand & {4{multiplier[2]}};
assign partial product3 = multiplicand & {4{multiplier[3]}};
// A szorzat a részszorzatok súlyozott iteratív összegzése
assign sum1 = {1'b0, partial product0[3:1]} + partial product1;
assign sum2 = sum1[4:1] + partial product2;
assign sum3 = sum2[4:1] + partial product3;
//A szorzat előállítása.
assign product = {sum3, sum2[0], sum1[0], partial product0[0]};
```


Digitális technika - Szorzás

- SW realizáció, MiniRISC processzorra
- 4 bites szorzás 8 bites regiszterekben

```
start:
            rO, SW
                            ; Beolvassuk a kapcsolók állapotát.
                            ; SW[7:4] = Szorzandó SW[3:0] = Szorzó
                            ; A szorzót (SW[3:0]) az r1 regiszterbe másoljuk
            r1, r0
           r1, #0x0f
                            ; és nullázzuk a felső 4 bitet.
   and
           r0. #0xf0
                            : Az alsó biteket nullázva r0 tarlmazza a szorzandót.
   and
                            ; Ezt jobbra shiftelve rendelkezésre áll az első
            r0
   sr0
                            ; részszorzat (ha így kezdjük, jobb az algoritmus).
           r2, #0
                            : r2 előkészítése a szorzat tárolására
                            ; A szorzást ciklusokban végezzük el, r2-ben
                            ; folyamatosan akkumláljuk a részszorzat összegeket
            r3, #4
                            ; A 4 bites szorzáshoz a ciklust inicializáljuk
   mov
mul loop:
            r1, #0x08
                            ; Megvizsgáljuk a szorzó legnagyobb helyiértékű
           no add
                            ; bitjét. Ha O, akkor nem kell a részszorzatösszegzés
   jΖ
           r2, r0
                            ; Hozzáadjuk a részszorzatot az r2 regiszterhez.
   add
no add:
                            ; A szorzandót jobbra kell shiftelni, hogy
            r0
                            ; megkapjuk a kövezkező részszorzatot.
                            ; A szorzót balra kell shiftelni, hogy a
   s10
            r1
                            ; következő vizsgálandó bit a 3. bitpozicióba kerüljön.
           r3, #1
                            ; Csökkentjük a ciklusváltozót.
   sub
                            ; Ha nem nulla még, akkor visszaugrás.
           mul loop
   jnz
                            ; A szorzatot megjelenítjük a LED-eken.
            LD, r2
   mov
                            ; Ugrás a program elejére.
    jmp
            start
```

Digitális technika - Osztás

- Hasonlóan származtatható, a vízszintes sorok adott méretű feltételes kivonók
- A következő szint vezérlése az aktuális maradék MSb bitjével történik (ez egyúttal a hányados egy bitje is)



Digitális technika - Osztás

- A pozitív számok osztása Verilog HDL nyelven
- Feltételes kivonás: (osztandó-osztó) > 0 vizsgálata
- Ha igen, q[i]=1 és a különbség az új maradék,

egyébként marad az előző részeredmény

```
// Az osztás már nem szintetizálható művelet,
// az "assign quo = a_inp / b_inp;" sajnos nem működik
// Saját megoldás szükséges hozzá
wire [3:0] a inp, b inp;
wire [3:0] quo;
wire [7:0] tmp1, tmp2, tmp3, tmp4;
wire [7:0] rem1, rem2, rem3;
assign tmp1 = {4'b0, a inp} - {1'b0, b inp, 3'b0};
assign quo[3] = \sim tmp1[7];
assign rem1 = quo[3] ? tmp1 : {4'b0, a inp};
assign tmp2 = rem1 - \{2'b0, b inp, 2'b0\};
assign quo[2] = \sim tmp2[7];
assign rem2 = quo[2] ? tmp2 : rem1;
assign tmp3 = rem2 - \{3'b0, b inp, 1'b0\};
assign quo[1] = \sim tmp3[7];
assign rem3 = quo[1] ? tmp3 : rem2;
assign tmp4 = rem3 - {4'b0, b inp};
assign quo[0] = \sim tmp4[7];
```

Digitális technika - Osztás

• Az osztás is realizálható természetesen a MiniRISC processzoron assembly nyelven

```
;* 8 bites előjel nélküli osztás.
:* Paraméterek:
    r8: Osztandó (8 bites nemnegatív egész)
  r9: Osztó (8 bites pozitív egész)
:* Visszatérési érték:
;* r8: Hányados
:* r9: Maradék
divide:
          mov
   mov
           r12, #8
                      ; 8 bitet kell shiftelni.
   mov
div loop:
                      ; A maradék: osztandó regiszterpárt balra léptetjük.
   s10
           r8
           r10
   rlc
   mov
           r13, r10
                      ; Tároljuk a maradékot a helvreállításhoz.
   sub
           r10, r9
                      ; A maradékból kivonjuk az osztót.
           no restore ; Ha a maradék >= osztó (C=0), akkor nincs helvreállítás.
   inc
                      ; Helyreállítjuk a maradék kivonás előtti értékét.
           r10, r13
   mov
no restore:
                      ; A C flag negáltját a hányadosba léptetjük.
   rlc
           r11
           r11, #0x01
   xor
           r12, #1
                      ; Csökkentjük a hátralévő shiftelések számát.
   sub
           div loop
                      ; Ugrás, ha az osztás még nem ért véget.
   ήnz
                      ; Az r9-be írjuk a maradékot.
           r9, r10
   mov
                      ; Az r8-ba írjuk a hányadost.
           r8, r11
                      : Visszatérés a hívóhoz.
   rts
```

- Tipikus igény, elsősorban felhasználói interfészeknél
- A bináris/hexadecimális kijelzés nem elfogadható
 - Bár érdekes szellemi torna a megfejtése...
- A párhuzamos konverzió viszonylag HW igényes
 - Kis bitszámra egyszerű memóriatáblázat
 - Többszintű, iteratív konverzió-korrekció 4 bites értékeken (ADD3 + SHIFT algoritmus)
- Soros konverzió
 - Gyakran kijelzéshez használjuk, időmultiplex eszközzel (~10ms ciklusidő). Bőven van idő a soros konverzióra, nem zavaró az átmeneti részeredmény


BWE-WT.


 A dec[3:0] = DEC(bin[3:0]) 4 bites digiteken működő egyszerű logikai függvény többszörös beépítésével

```
module BIN2BCD(
                input [15:0] binary,
                                             // Binary input 16 bit 0 - 65535
                output [19:0] bcd
                                             // Decimal output 5 digit
// Egyetlen 4 bites hexadecimális digit korrekciója-konverziója, a szokásos 3 hozzáadásos módszerrel
function [3:0] dec (input [3:0] bin); // BIN -> DEC konverziós függvény 4 bitre, 1 decimális jegyre
       dec = (bin < 5) ? bin : bin + 3;
                                            // Ha a 4 bites bináris érték 5,6,7,8,9, akkor növeljük 3-mal
endfunction
// A konverzió egyetlen tömb áramkörrel történik
// A módszer lépésről lépésre konvertálja-korrigálja a 3 bites mezőket
wire [19:0] t0,t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7,t8,t9,ta,tb,tc,td; // Belső átmeneti változók
assign t0 = {4'b0,binary};
                                            // Kiterjesztés 20 bitre, az egyszerűbb leirhatóság érdekében
assign t1 = \{t0[19:17], dec(t0[16:13]), t0[12:0]\};
assign t2 = {t1[19:16],dec(t1[15:12]),t1[11:0]};
assign t3 = \{t2[19:19], dec(t2[18:15]), dec(t2[14:11]), t2[10:0]\};
assign t4 = \{t3[19:18], dec(t3[17:14]), dec(t3[13:10]), t3[9:0]\};
assign t5 = {t4[19:17], dec(t4[16:13]), dec(t4[12: 9]), t4[ 8:0]};
assign t6 = \{t5[19:16], dec(t5[15:12]), dec(t5[11: 8]), t5[7:0]\};
assign t7 = \{t6[19:19], dec(t6[18:15]), dec(t6[14:11]), dec(t6[10:7]), t6[6:0]\};
assign t8 = \{t7[19:18], dec(t7[17:14]), dec(t7[13:10]), dec(t7[9:6]), t7[5:0]\};
assign t9 = {t8[19:17],dec(t8[16:13]),dec(t8[12: 9]),dec(t8[ 8:5]),t8[4:0]};
assign ta = {t9[19:16],dec(t9[15:12]),dec(t9[11: 8]),dec(t9[7:4]),t9[3:0]};
assign tb = {ta[19:19],dec(ta[18:15]),dec(ta[14:11]),dec(ta[10:7]),dec(ta[6:3]),ta[2:0]};
assign tc = {tb[19:18], dec(tb[17:14]), dec(tb[13:10]), dec(tb[ 9:6]), dec(tb[5:2]), tb[1:0]};
assign td = {tc[19:17], dec(tc[16:13]), dec(tc[12: 9]), dec(tc[ 8:5]), dec(tc[4:1]), tc[0]};
assign bcd = td;
endmodule
```


- Példa: 74185 TTL 6 bit Binary-to-BCD konverter
- Sok alkatrészt igényel a HW

Input (Bits)	Packages Required
4 to 6	1
7 or 8	3
9	4
10	6
11	7
12	8
13	10
14	12
15	14
16	16
17	19
18	21
19	24
20	27





- Soros BIN2BCD konverter
 - Lineáris költség, bitszám szerinti lépésben
 - Az ADD3 és SHIFT művelet egyetlen 4 bites egységbe van beépítve.
 - Amennyiben a 4 bites bitérték 5,6,7,8,9, akkor a léptetés (*2) eredménye a decimális feltételeknek megfelelően 0, 2, 4, 6, 8 lesz és 1 (tíz) továbblép



- Szoftveres algoritmus a MiniRISC processzoron
- 4 bitenként korrekció és léptetés

```
; * 2 digites bináris -> BCD átalakítás a SHIFT & ADD3 algoritmussal.
:* Paraméterek:
    r8: A konvertálandó bináris érték.
:* Visszatérési érték:
    r8: A BCD konverzió eredménve.
bcd 2digit:
           r2, #0
                           ; Az r2 tárolja az eredményt ideiglenesen.
   mov
           r1. #8
                            : A hátralévő shiftelések száma.
bcd loop:
           r0, r2
   mov
                           ; Az egyesek vizsgálata: ha 5 vagy több, akkor
          r0, #0x0f
                            : hármat hozzá kell adni.
    and
          r0, #0x05
    cmp
          no corr1
    ic
           r2, #0x03
   add
no corr1:
           r0, r2
                           ; A tizesek vizsgálata: ha 5 vagy több, akkor
           r0, #0xf0
                            : hármat hozzá kell adni.
    and
           r0, #0x50
           no corr10
    ic
           r2, #0x30
    add
no corr10:
    s10
                            ; Egy bittel balra shiftelünk.
    rlc
           r1, #1
    sub
                           ; Csökkentjük a shiftelések számát.
           bcd loop
                            ; Ugrás, ha nincs még vége a konverziónak.
                            ; Az eredmény beírása az r8 regiszterbe.
           r8, r2
    mov
                            : Visszatérés a hivóhoz.
    rts
```


Digitális technika - Vizsga

- Minta vizsga feladatsor
- A vizsga tartalmaz kérdéseket
 - Elemi digitális technikai ismeretekből
 - Verilog HDL tervezői ismeretekből
 - Mikroprocesszoros rendszerek HW ismeretekből
 - Mikroprocesszoros rendszerek SW ismeretekből (gépközeli, assembly szintű programozás)

- Sorrendi hálózatok Véges állapotú vezérlők
- Definíciójuk szerint: $\{I, S, S_0, C1, C2, O\}$
 - {Bem, Áll, Kezd.áll, Köv.áll.fgv, Kim.fgv, Kim ért.}
- A celluláris automaták (CA) is hasonlók, kicsit absztraktabb konstrukció {Z, S, N, f}
 - Z: Véges vagy végtelen cellamező, 1D, 2D
 - S: Az elemei cellák állapota, ezek összegzése a globális konfiguráció


 - f: A lokális állapot átmeneti függvény, azaz ,, a szabály",,Rule"

- A CA lehet egy vagy több dimenziós
- Elemi celluláris automaták:
 - Egydimenziós, lineáris automata, 2 cellaállapottal,
 0 vagy 1 és minimális szomszédsággal




- 8 bemeneti kombináció (111, 110,...001, 000)
- Összesen csak 256 ilyen automata létezik
- A kimeneti bitminta az azonosító: $10010110_{\text{bin}} = 150_{\text{dec}}$ Wolfram-szám

- Néhány érdekesség
 - A Rule 150 1D automata evolúciója
 - A kezdőállapot vektor: {...0000001000000....}





BME-MIT

http://mathworld.wolfram.com/ElementaryCellularAutomaton.html




- Elemi automaták HW realizációja
 - Egyszerű 3 bemenetű függvény a szabályhoz
 - + 1 bit DFF állapottároló
 - Az FPGA elemei cellája:
 - Egyetlen cella minimális költséggel
 - A "szabály" a LUT-ba léptethető





Digitális technika – CA Alkalmazások

- Kriptográfiai területen
- Véletlenszám generálás: Homogén szabállyal vagy heterogén (több) szabály használatával



BME-MIT

Digitális technika – CA Alkalmazások

- Általános számítástechnika: Wire World: Logikai függvények, tárolók modellezése
 - Fehér: háttér, Fekete: vezeték,
 Sárga: Elektromos hatás eleje, ami a vezetéken végigfut
 - Piros: Elektromos hatás vége, követi a sárgát
 - Szabály: 2D 8 szomszédos kiértékelés



mathworld.wolfram.com/WireWorld.html

Digitális technika – CA Alkalmazások

Micron Automata Processor

- Teljesen új megközelítés
- A számítási egységek és a memória egybe ötvözése speciális feladatokra
- Alkalmazás: "Big Data" keresések, párhuzamos mintafelismerés, video és képfeldolgozás,






 Aki továbbra is érez kedvet a témához, szeretne érdekes feladatok kapcsán jobban elmélyülni

MIKROKONTROLLEREK ALKALAMZÁSTECHNIKÁJA (VIMIJV51) szabadon választható tárgy (csak tavaszi félévekben indul)

- Mikrokontrollerek működése részletesen
- Mikrokontrolleres perifériák működése, programozása, alkalmazása
- Mikrokontroller programozás C nyelven
- Készülékfejlesztés lépései
- Házi feladatkeretében saját ötleten alapuló készülék építése (a vizsga jegy 49%-át adja), a készülék a hallgatóé marad

Régebbi házi feladatok képei







Sikeres félévzárást, kellemes ünnepeket, és eredményes vizsgaidőszakot kívánunk!

A tárgy oktatói