

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Digitális technika VIMIAA01

Fehér Béla BME MIT

- A processzorok utasításkészlete az alábbi utasítás csoportokra osztható:
 - Adatmozgató (MOV, máshol LOAD/STORE)
 - Aritmetikai (ADD, SUB, CMP, MUL, DIV)
 - Logikai (AND, OR, XOR, CPL, TST)
 - Léptető (SLx,/SRx, RR/RL, ASR és multibit)
 - Vezérlő (JMP, CJP, JAL/CALL, RTN)
 - Egyéb (NOP, EI, DI, HALT)
- Jellemző RISC utasításkészlet: 50 150 utasítás
- Érdekesség: OISC: One Instruction Set Computer
 - Összetett utasítás művelet, test és adatmozgatás

- A RISC processzorok utasítás formátuma
 - Általában fix hosszúságú, 16/32 bit
 - Felépítése 2R vagy 3R típusú (utóbbi a 32 bitnél)
 - Kevés típusú utasítás formátum (2-5 maximum)
 - Egy formátumon belül minden utasítás azonosan használható
 - A bitmezők kiosztása rögzített
 - Egyszerű dekódolás, sok érték közvetlenül használható
 - Pipe-line végrehajtás könnyen kialakítható
 - Az utasítások végrehajtási ideje azonos (1 órajel)

- A RISC processzorok címzési módjai
 - A címzési mód utasításban hivatkozott adatelem, érték elérési módját jelenti
- A címzési módok jelentősen befolyásolják az utasítás ill. programvégrehajtás hatékonyságát
- Különböző címzési módok léteznek a program memória és az adatmemória elérésére
 - Eltérő igények:
 - Programmemória esetén a cél a következő utasítás címének megadása, ez ugrásoknál, szubrutinhívásoknál (függvény/eljárás) lényeges
 - Adatmemóriánál sokkal általánosabb igényeket találunk

- Programmemória címzési módjai
 - A programmemóriát a PC (programszámláló) címzi
 - Az alapművelet a következő utasítás PC = PC + 1
 - Az ugrási vagy szubrutinhívás esetén a PC értékét módosítani kell
 - **Abszolút címzés**: A PC minden bitje módosul: A teljes programmemória bármely címe szerepelhet, mint új cím. Kedvező, egyszerűen használható, de sok bitet igényel
 - Relatív címzés: A PC bitjeinek csak egy része módosul, az ugrás, szubrutinhívás elérési tartománya korlátozott. A programszervezés bonyolultabb (assembler/fordító feladata), de a programok "lokalitása" miatt ez ritkán okoz komoly problémát. A relatív címzési tartomány 28 216

BWE-WT.

- Programmemória címzési módjai
 - Közvetlen cím: Az új cím értéke az utasításban kódolt, ez gyakran relatív címzésre korlátoz
 - A célcím FORDÍTÁS időben meghatározott, futáskor konstans, nem lehet adatfüggő
 - MiniRISC: 16 bit utasítás, 8 bit program cím: lehet abszolút is
 - Regiszter indirekt: Az ugrási címet egy regiszter tartalmazza (ez általában abszolút címzésre is elegendő)
 - A célcím lehet adatfüggő, több utas elágazások, táblázat értékek indexelt olvasásához
 - MiniRISC: van regiszter indirekt címzés, teljes tartományra
 - A szegmensregiszteres címzés egy kevert címzési mód

- Adatmemória címzési módjai, illetve az utasítások operandusainak elérési, specifikációs módjai:
 - Közvetlen adat
 - Regiszter adat
 - Regiszter (indirekt) címzésű adat
 - Regiszter + közvetlen offszet című adat
 - Regiszter címzésű indexelt adat
 - Regiszter címzésű post-inkremens/pre-dekremens adat
- Egy-egy utasításkészlet nem mindegyiket tartalmazza
- Léteznek egyéb speciális (bitfordított, modulo, stb.) címzések is, ezeket nem tárgyaljuk

- Adatmemória címzési módjai, illetve az utasítások operandusainak elérési, specifikációs módjai:
 - Közvetlen adat: Az adat az utasítás része
 - MiniRISC 16 bit utasítás. 8 bit adat → megoldható
 - Általában pl. 32 bites processzor esetén nem egyszerű:
 32 bites utasításban 32 bites adat nem helyezhető el (ut.kód?)
 - Gyakran használunk "kis értékű" konstansokat, ezért a közvetlen adatra egy 8-12-16-20 bitmező áll rendelkezésre + előjel kiterjesztés
 - Vagy: teljes méretű adat: két utasításban: alsó-felső fele, és ekkor a két utasítás végrehajtása nem megszakítható!

- Adatmemória címzési módjai, illetve az utasítások operandusainak elérési, specifikációs módjai:
 - Regiszter adat: Az adat címe az utasítás része
 - MiniRISC 16 bit utasítás: 2 regiszter cím \rightarrow 2 adat
 - Ez a leggyakoribb címzési mód
 - RISC processzorokban univerzális regiszterhasználat, nincsenek specialitások, kivételek
 - Regiszter (indirekt) címzésű adat: A regiszter tartalma az adat címe a memóriában
 - A MiniRISC utasításkészlet tartalmazza
 - Hatékony címzés adatvektorok/tömbök eléréséhez

- Adatmemória címzési módjai, illetve az utasítások operandusainak elérési, specifikációs módjai:
 - Regiszter + közvetlen offszet adat: Az adat címe egy regisztertartalom (bázis) és az utasításból származó közvetlen érték (offszet) összege
 - Regiszter címzésű indexelt adat: Az adat címe két regiszter tartalmából adódik: Az egyik a bázis cím a másik az index érték
 - Regiszter címzésű post-inkremens/pre-dekremens címzés: Az adat elérése után/előtt a címregiszter tartalma automatikusan módosul. Hasznos verem (stack) és adatvektor/tömb címzésénél

MiniRISC utasításkészlete

A MiniRISC processzor diasorozat 23 - 37 diája

- A mikroprocesszoros rendszerek összetett digitális rendszerek, több modulból állnak
- Eddig csak a központi egység felépítését, az un. CPU struktúráját és működését vizsgáltuk:
 - Ez két fő részegységből áll: vezérlő és ALU
 - Ezek mindegyike bonyolult részrendszer, de önmagában szinte működésképtelen
 - A vezérlő a működéséhez szükséges utasításokat a programmemória interfészen keresztül éri el
 - Az ALU értelmes működésének feltétele az adatmemória és a perifériák elérése. Ezt az adatmemória interfész biztosítja

- A mikroprocesszoros rendszerek adatátviteli interfészeit buszoknak nevezzük
- Sok mikroprocesszor rendelkezik egyedi <u>külső</u> busszal is (lokális busz), alkalmazási céltól függően
- A <u>külső buszok</u> némelyike processzor független, ún. rendszer busz, általános célú alkalmazásokra.
- Ilyen <u>külső</u> rendszerbusz pl.
 - IBM PC ISA (Industry Standard Architecture)
 - PCI busz (Peripheral Component Interface)
 - VMEbus (Versa Module Europa bus)
 - VXI (VMEbus eXtension for Instrumentation)


- A mikroprocesszoros rendszerek <u>belső</u> adatátviteli buszai hasonlóak a külső buszokhoz
- Egy lényeges különbség: Szétválasztott DATA_IN és DATA_OUT adatvonalak vannak.
- A <u>belső buszok</u> között is van processzor független, általános célú rendszer busz, tetszőleges alkalmazásokra. Ez nagyban megkönnyíti a modern SoC (System on Chip) rendszerek tervezését.
- Ilyen <u>belső</u> rendszerbusz pl.
 - IBM Core Connect
 - ARM AMBA (Advanced Microcontr. Bus Arch.)
 - ARM AXI (Advanced eXtensible Interface)



- A felsoroltak mind PÁRHUZAMOS buszok
- A mai nagysebességű adatátviteli interfészek gyakran áramköri okokból SOROS adatátviteli protokollt használnak. Ezek pont-pont kapcsolatot valósítanak meg, de megszokásból ezeket is buszoknak nevezik.
- Ilyen pont-pont kapcsolatok pl.:
 - USB (Universal Serial Bus)
 - FireWire (IEEE 1394)
 - PCIe (PCI Express)
 - InfiniBand
 - HyperTransport
 - QuickPath Interconnect


- A továbbiakban a PÁRHUZAMOS buszokkal foglalkozunk
- A busz jelvezetékek együttese, amelyekre áramköri, elektromos és időzítési előírások vonatkoznak
 - Gyakran mechanikai is pl. ISA/PCI/VME csatlakozó
 - Az áramköri előírások specifikálják a jelszintet, a meghajtó képességet, a megengedett terhelést, a maximális túllövést, stb....
 - Az időzítési előírások definiálják a működési sebességet, a jelváltási időt, az adatátviteli buszciklusok időbeli lefolyását
 - A buszok komplex rendszerek, mi csak egy egyszerű verzióval foglalkozunk

- A busz részei:
 - Címbusz ADDR[n:0]
 - Adatbusz DATA[m:0], belső busznál külön D_IN[m:0], D_OUT[m:0]
 - Vezérlő busz (sok egyedi jel összessége):
 - Rendszerjelek: CLK, RST,
 - Arbitrációs jelek: BUSREQ, BUSACK,
 - Irányvezérlő jelek: READ, WRITE,
 - Átvitelvezérlő jelek: FRAME, TS, TACK, AS, DS,
 - Megszakítás vezérlő jelek: IRQi, IACK,




- A busz használat szabályai:
 - A buszra kapcsolódó egységek között megkülönböztetünk MASTER és SLAVE egységeket
 - MASTER: Vezérelheti a buszt, meghatározza a cím/adat és egyéb paramétereket, kezdeményezi az átvitelt és vezérli a működést
 - SLAVE: Figyeli a buszt, felismeri/dekódolja a címet és a parancsokat, azonosítás esetén válaszol a kérésre az adat fogadásával vagy kiadásával


- Buszhasználat külső buszon:
- Közös vonalak, 3 állapotú, HiZ, nagy impedanciás meghajtókkal
 - Egy időben csak egyetlen jel lehet aktív
 - A vezérlő/engedélyező jelek 1-az-N-ből kódolásúak



- Buszhasználat belső buszon:
 - Az adatvonalak meghajtása AND-OR hálózaton (elosztott multiplexer) keresztül
 - A megoldás kizárja a több forrás kimeneteinek áramköri összekapcsolását



- Buszhasználat belső buszhálózaton:
 - Szétválasztott DATA_IN (SLAVE → MASTER) és DATA_OUT (MASTER → SLAVE)
 - A MUX alapú meghajtás kizárja a több forrás kimenetének áramköri összekapcsolását




A buszhasználat szabályai

- Egy buszon lehet több MASTER és SLAVE is
 - Több SLAVE nem gond
 - Több MASTER : Arbitráció a buszhasználat jogáért
- Az arbitrációban csak a MASTER funkciójú egységek vesznek részt
- Az arbitráció a buszhasználat jogáért történik
- Az arbitráció dönti el, hogy versenyhelyzetben ki jogosult a busz használatára.
- Többfajta algoritmus létezik az arbitrációra:
 - Fix prioritás, körbenforgó, utolsó egység nagyobb prioritású stb.

A buszhasználat szabályai

- A buszhasználati feltételek eldöntése lehet:
- Központi:
 - Az arbiter értékeli ki a kéréseket és jelöli ki a következő MASTER egységet, aki indíthat egy adatátvitelt
 - A dekóder értelmezi a címet/vezérlést és jelöli ki a SLAVE egységet, aki válaszol a kérésre




A buszhasználat szabályai

- A buszhasználati feltételek eldöntése lehet:
- Elosztott:
 - Minden MATSER tartalmaz logikát az arbitrációhoz és így dől el, ki lehet a következő MASTER egység, aki indíthat egy adatátvitelt
 - Minden SLAVE egység tartalmaz dekóder áramkört, ami értelmezi a címet/vezérlést és engedélyezi az


egységet, hogy a kérésre válaszoljon

Helyes tervezés esetén
 csak egy MASTER és egy
 SLAVE egység lehet
 egyidőben aktív




A busz adatátviteli ütemezése

- Az adatátvitel ütemezése aszinkron
- Nincs ütemező órajel
- Az adatátvitelt a "kézfogásos" (hand-shake) szinkronizáció vezérli (REQ → ACK jelek)
- 4 állapot REQ_ACK $\rightarrow 00 10 11 01 00$
- Ha az előző átvitelnek vége (ACK =0), akkor
- Átviteli paraméterek beállítása
- REQ \rightarrow 1, start
- Vár ACK-ra, minden jel stabilan tartva
- Ha ACK megjön, REQ=0
- Vár ACK elengedésére



A busz adatátviteli ütemezése

- Az adatátvitel ütemezése szinkron módon
- Az adatátvitelt a busz órajel ciklusai ütemezik
 - Sokfajta busz ütemezési protokoll létezik, gyakori a címzési és az adat fázis szétválasztása
 - Első ütem: a cím és a vezérlési paraméterek beállítása
 - Második ütem: adatátvitel
 - A MiniRISC busz egyetlen órajel alatt hajtja végre az átvitelt



MiniRISC interfészei

A MiniRISC processzor diasorozat 48 - 54 diája

Digitális technika 10. EA vége