
Beágyazott real-time operációs rendszerek

Naszály Gábor naszaly@mit.bme.hu>





Fogalmak





Beágyazott operációs rendszerek

A beágyazott rendszerek operációs rendszerei...





Real-time operációs rendszerek

A real-time rendszerek operációs rendszerei... ©






- Pongyola definíció:
 - "Minden olyan számítógépes rendszer, ami nem egy hagyományos értelemben vett számítógép."



Alkalmazási területek – Autóiparipar





Alkalmazási területek – Szórakoztató elektronika







Alkalmazási területek – Orvosi berendezések







Alkalmazási területek – Háztartási berendezések



Alkalmazási területek – Mérőberendezések






Alkalmazási területek – Hálózati berendezések







Alkalmazási területek – Űrkutatás



- Pontosabb definíció:
- Olyan speciális számítógépes rendszerek, amelyeket egy jól meghatározott feladatra találtak ki
- Ezen feladat ellátása érdekében a külvilággal intenzív információs kapcsolatban állnak
 - Található bennük valamilyen feldolgozó egység
 - Érzékelik a külvilág bizonyos paramétereit (szenzorok), és gyakran be is avatkoznak abba (beavatkozók)
 - A gépi komponensek között különféle kommunikációs interfészeken, protokollokon keresztül áramlik az információ
 - Biztosítanak valamilyen felhasználói felületet (humán operátor számára kijelzők, kezelő szervek)





- A klasszikus értelemben vett beágyazott rendszerek általában nem személyi számítógépek.
- De vannak kivételek…





 Nem klasszikus értelemben vett (high-end) beágyazott rendszerek – Ipari PC-k







 Nem klasszikus értelemben vett (high-end) beágyazott rendszerek – Kártya méretű PC-k





Nem klasszikus értelemben vett (high-end) beágyazott rendszerek – Okostelefon?







	Klasszikus	High-end
Processzor órajel	~10 – x100 MHz	~ xGHz
Processzor védelmi szintek	Nincs	Van
MMU (virtuális tárkezelés)	Nincs	Van
Folyamatok, szálak?	Csak szálak	Folyamatok (és bennük szálak)
Linux futhat rajtuk?	Nem	Igen



Csak fizikai memória Virtuális memória MMU-val MMU nélkül Thread M Thread2 Thread1 Process **Process Process Multiple Address Single Address Space OS Space OS** MMU



CPU

CPU

ThreadN

- Rengeteg belső periféria a CPU-n kívül:
 - Memóriák: program (flash), adat (SRAM)
 - Analóg-Digitál, Digitál-Analóg átalakítók (ADC, DAC)
 - Időzítő áramkörök (timers)
 - Kommunikációs interfészek
 - Egyszerűbbek: U(SART), I2C, SPI
 - Bonyolultabbak: USB (device, host), Ethernet (100M)
 - Terület specifikus: CAN, LIN, FlexRay (ezek autóipari buszok)
 - Általános célú I/O (General Purpose I/O, GPIO)
 - Egyszerű beavatkozások (pl. LED kigyújtása, nyomógomb beolvasása)
 - HW-ből nem támogatott kommunikáció SW-es megvalósítása





Real-time rendszerek

- A rendszer adott eseményre adott időn belül válaszol
- Az adott időnek nem feltétlenül kell kicsinek lennie (bár gyakran az)



Real-time rendszerek

- Csoportosításuk (szigorú módszer)
 - Egy rendszer vagy real-time (azaz betartja a határidőket), vagy nem, nincs középút. (Lásd jog: pl. nem szabad elvenni más tulajdonát, nincs olyan, hogy "csak kicsit loptam".)





Real-time rendszerek

- Csoportosításuk (megengedőbb módszer)
 - Hard real-time rendszer
 - Mindent meg kell tennünk, hogy a rendszer a határidőket 1 valószínűséggel tudja tartani.
 - A határidő elmulasztása katasztrófát okozhat (lásd légiközlekedés).
 - Soft real-time rendszer
 - Próbáljuk úgy megvalósítani a rendszert, hogy közel 1 valószínűséggel tudjon határidőn belül válaszolni a kérésekre.
 - A határidő elmulasztása káros, de nem végzetes. (Pl. az 5 másodperces azonnali átutalás 1 óra múlva teljesül.)





Beágyazott és real-time rendszerek

- A legtöbb (klasszikus értelemben vett) beágyazott rendszer real-time követelményeknek kell, hogy eleget tegyen.
- Így a két fogalom metszete nagy.



Operációs rendszerek csoportosítása

Real-time **Desktop** QNX Windows Linux macOS Beágyazott (high-end) Real-Time Linux, RTLinux Linux (Raspbian, Android) Windows 10 IoT Core Windows Embedded Compact Beágyazott (klasszikus) eCos FreeRTOS μC/OS





Real-time operációs rendszerek

A klasszikus értelemben vett beágyazott rendszerekhez





Út az RTOS (mint szoftver architektúra) felé


- Kezdetben assembly nyelven programozták a beágyazott rendszereket
- Később a C vált uralkodóvá (csak az maradt assemblyben, amit nem lehetett máshogy megvalósítani, vagy így volt hatékonyabb)
- Kezdetben nem használtak RTOS-t (ma sem mindig). A feladat bonyolultsága és egyéb követelmények szabják meg, végül milyen SW architektúrát használunk.
- Nézzünk meg egy párat a legegyszerűbbtől kezdve





Ciklikus programszervezés

```
void main(void) {
  while(1) {
    if (!! Device 1 needs service) {
       !! Handle Device 1 and its data
    if (!! Device 2 needs service) {
       !! Handle Device 2 and its data
    if ( !! Device 3 needs service ) {
       !! Handle Device 3 and its data
```



Ciklikus programszervezés

- A legegyszerűbb (nincs megszakítás, nincs közös erőforrás probléma)
- Nagy a szórása a válaszidőnek
- Worst-case válaszidő: a feladatok válaszidejeinek összege (azaz lineárisan nő a taszkok számával)
- Egyes feladatok tekintetében javítható a válaszidő, ha többször kérdezzük le őket a főhurokban
- "Törékeny" az architektúra (új taszk hozzáadása felboríthat mindent)






Ciklikus programszervezés (IT-kkel)

```
BOOL Device1 flag = FALSE;
BOOL Device2 flag = FALSE;
BOOL Device3_flag = FALSE;
void interrupt Device1 ISR (void) {
  !! Handle Device 1 time critical part
  Device1 flag = TRUE;
void interrupt Device2 ISR (void) {
  !! Handle Device 2 time critical part
  Device2 flag = TRUE;
void interrupt Device3 ISR (void) {
  !! Handle Device 3 time critical part
  Device3 flag = TRUE;
```

```
void main (void)
 while(1)
    if ( Device1 flag ) {
      Device1_flag = FALSE;
        !! Handle Device 1 and its data
    if (Device2 flag) {
      Device2 flag = FALSE;
        !! Handle Device 2 and its data
    if (Device3_flag ) {
      Device3 flag = FALSE;
        !! Handle Device 3 and its data
```

Ciklikus programszervezés (IT-kkel)







Ciklikus programszervezés (IT-kkel)

- Kicsit jobban kezeli az időkritikus részeket (a megszakítások magasabb effektív prioritáson futnak)
- Ha lehetséges interruptokhoz prioritást rendelni, még tovább lehet finomítani az architektúrát
- Jelentkezhet a közös erőforrások problémája
- Nagy a szórása a válaszidőnek
- Worst-case válaszidő: az összes feladat válaszideje + a megszakítások (arányos a taszkok számával)
- Egyes feladatok tekintetében javítható a válaszidő, ha többször kérdezzük le őket a főhurokban
- "Törékeny" az architektúra (új taszk hozzáadása felboríthat mindent)






Függvény-sor alapú ütemezés

```
!! Define queue of function pointers
void interrupt Device1 (void)
  !! Handle Device 1 time critical part
  !! Put Device1 func to call queue
void interrupt Device2 (void)
  !! Handle Device 2 time critical part
  !! Put Device2 func to call queue
void interrupt Device3 (void)
  !! Handle Device 3 time critical part
  !! Put Device3 func to call queue
```

```
void main (void)
 while(1)
   while(!! Function queue not empty)
           !! Call first from queue
void Device1 func (void)
   !! Handle Device 1 }
void Device2 func (void)
   !! Handle Device 2 }
void Device3 func (void)
   !! Handle Device 3 }
```



Függvény-sor alapú ütemezés



Függvény-sor alapú ütemezés

- Képes a prioritások kezelésére (mind taszk, mind IT szinten)
- Jelentkezhet a közös erőforrások problémája az IT és a főprogram között
- Worst-case válaszidő (a legmagasabb prioritású feladatra) = a leghosszabb taszk válaszideje + IT
- A worst-case válaszidő nem nő lineárisan a taszkok számával
- A válaszidő jóval kevésbé szór
- Egy új feladat nem borítja fel az eddigi időzítést
- Nem preemptív






RTOS architektúra (preemptív)

```
void interrupt Device1 (void) {
  !! Handle Device 1 time critical part
  !! Set signal to Device1 task
void interrupt Device2 (void) {
  !! Handle Device 2 time critical part
  !! Set signal to Device2 task
void interrupt Device3 (void) {
  !! Handle Device 3 time critical part
  !! Set signal to Device3 task
```

```
void main (void) {
!! Initialize OS
!! Start OS scheduler
}
```

```
void Device1 task (void) {
 while (1) {
   !! Wait for signal to Device1 task
   !! Handle Device 1
void Device2_task (void) {
 while (1) {
   !! Wait for signal to Device2 task
   !! Handle Device 2
void Device3 task (void) {
 while (1) {
   !! Wait for signal to Device3_task
   !! Handle Device 3
```

RTOS architektúra (preemptív)







RTOS architektúra (preemptív)

- Képes a prioritások kezelésére (mind taszk, mind IT szinten)
- Jelentkezhet a közös erőforrások problémája az IT és a főprogram, valamint az egyes taszkok között is
- Worst-case válaszidő (a legmagasabb prioritású feladatra) = a taszk váltási idő + IT (mindkettő kicsi)
- A worst-case válaszidő nem nő az új feladatok hozzáadásával
- A válaszidő szórása nagyon alacsony
- Kód overhead



RTOS architektúra (preemptív)

- Tipikus képviselők ebben a kategóriában
 - FreeRTOS (eredetileg Real Time Engineering Ltd., ma Amazon Web Services)
 - μC/OS-II, μC/OS-III (eredetileg Micriμm, ma Silabs)
 - eCOS
 - o Keil RTX
 - Freescale/NXP MQX
 - Express Logic ThreadX
 - TI DSP/BIOS ás TI-RTOS
 - o és sokan mások...





FreeRTOS





Története

- A FreeRTOS >15 éves múltra tekint vissza:
 - Eredetileg Richard Barry kezdte el fejleszteni 2003 körül
 - Később Richard cége, a Real Time Engineers Ltd. folytatta a fejlesztését
 - 2017-ben a projektet az Amazon Web Services (AWS) vette át
 - Richard továbbra is dolgozik a projekten az azt gondozó AWS csapat tagjaként





Licencelés

- MIT Open Source License:
 - Ingyenes és nyílt forrású
 - Kereskedelmi alkalmazásban használható
 - Jogdíj mentes
 - Technikai támogatás van, de fizetős
 - Garancia nincs
 - Jogi védelem nincs
- Megjegyzés:
 - A 10-es verzió előtt a GNU GPLv2 licence egy módosított (könnyítést tartalmazó) verziója volt érvényben.







aws Amazon Web Services:

Amazon FreeRTOS (a:FreeRTOS)





HighIntegritySystems:





SAFERTOS®



SAFERTOS CORE







OPENRTOS®

- A WITTENSTEIN high integrity systems áll mögötte
- A FreeRTOS egy kereskedelmi licencelésű változata
- Nem ingyenes
- Cserébe adnak garanciát és IP védelmet



SAFERTOS®

- A WITTENSTEIN high integrity systems all mögötte
- A FreeRTOS funkcionális modelljén alapszik, de nem egyezik meg vele.
- Teljes mértékben átdolgozták és az alapoktól építették fel biztonság kritikus elveket szem előtt tartva. Nincs dinamikus memória foglalás, alaposabb paraméter ellenőrzés OS hívásoknál.



Amazon FreeRTOS (a:FreeRTOS)

- Az Amazon Web Services fejleszti
- FreeRTOS kernel + egyéb szoftver csomagok:
 - Kommunikáció (pl. TCP/IP, MQTT)
 - Titkosítás (pl. TLS)
- Cél: a beágyazott eszközök számára könnyű és biztonságos legyen akár az egymás közti, akár egy felhő felé a kommunikáció, illetve a távoli frissítés.
- MIT licence





A FreeRTOS főbb jellemzői

- Forráskódja könnyű portolhatóságra lett tervezve (jelenleg hivatalosan több mint 35 beágyazott architektúrára támogatott)
- Tervezésénél fontos szempont volt a kis méret, egyszerűség és könnyű használat
- A forráskódhoz rengeteg demó alkalmazást mellékelnek a kezdeti lépések könnyebbé tételéhez



A FreeRTOS főbb jellemzői

- Az ütemezés egysége:
 - Taszk (a legelterjedtebb)
 - Ko-rutin (taszknál egyszerűbb eszköz, legacy)
 - Hibrid (taszk + ko-rutin)
- A taszkok ütemezése:
 - Prioritásos
 - Preemptív (alapértelmezetten)
 - Round-robin time-slicing segítségével az azonos prioritási szinteken (ez az alapértelmezett)



Fontosabb OS szolgáltatások

- taszkok (tasks)
- bináris szemaforok (binary semaphores)
- mutexek (mutexes)
- sorok (queues)
- esemény jelző bitek (event groups /or event flags/)
- szoftver időzítők (software timers)
- memória kezelés (memory management)



Ritkábban használt OS szolgáltatások

- ko-rutinok (co-routines)
- óraütés nélküli üresjárás (tickless idle mode)
- számláló szemaforok (counting semaphores)
- rekurzív mutexek (recursive mutexes)
- közvetlen taszk értesítések (direct to task notifications)
- bájt folyam és változó méretű üzenet pufferek (stream buffers és message buffers)
- várakozás egyszerre több RTOS objektumra (blocking on multiple RTOS objects)





Ritkábban használt OS szolgáltatások

- kicsatolások az RTOS kódjából (hook functions)
- TLS (thread local storage pointers)
- verem túlcsordulás detektálás (stack overflow detection)
- nyomkövetés (trace features)
- futás idejű statisztikák (run time statistics)
- MPU támogatás (memory protection support)





A FreeRTOS felépítése

Alkalmazás FreeRTOSConfig.h

FreeRTOS: architektúra független kód

list.c stream_buffer.c list.h stream_buffer.h

tasks.c task.h message_buffer.h

queue.c queue.h semphr.h

event_groups.c event_groups.h

timers.c timers.h

croutine.c croutine.h FreeRTOS.h

FreeRTOS: architektúra függő kód

port.c portmacro.h

FreeRTOS: mem. man.

heap_(1-5).c

Szoftver

CPU

Időzítő

Hardver



Konfigurációs lehetőségek

- FreeRTOSConfig.h fejléc fájlban számos #define sor található
 - Vannak ki-/bekapcsolható funkciók, pl.:

```
#define configUSE_PREEMPTION (1)
#define configUSE_MUTEXES (1)
#define configIDLE_SHOULD_YIELD (0)
```

Vannak számszerűsíthető konfigurációs opciók is, pl.:

```
#define configTICK_RATE_HZ ( 100 )#define configMAX_PRIORITIES ( 6 )
```





Konfigurációs lehetőségek

Az OS kódja használja a konfigurációs definíciókat:

```
/* A task being unblocked cannot cause an immediate
context switch if preemption is turned off. */
#if ( configUSE PREEMPTION == 1 )
{
    /* Preemption is on, but a context switch should
    only be performed if the unblocked task has a
    priority that is equal to or higher than the
    currently executing task. */
    if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )
        xSwitchRequired = pdTRUE;
    else
        mtCOVERAGE TEST MARKER();
#endif /* configUSE PREEMPTION */
```

Részlet a tasks.c forrás fájlból





Konfigurációs lehetőségek


Az OS kódja használja a konfigurációs definíciókat:

```
/* Setup the systick timer to generate the tick interrupts at the
 * required frequency. */
 attribute (( weak )) void vPortSetupTimerInterrupt( void )
  Calculate the constants required to configure the tick interrupt */
   /* Stop and clear the SysTick. */
    portNVIC SYSTICK CTRL REG = 0UL;
    portNVIC SYSTICK CURRENT VALUE REG = OUL;
    /* Configure SysTick to interrupt at the requested rate. */
    portNVIC SYSTICK LOAD REG =
        ( configSYSTICK CLOCK HZ / configTICK RATE HZ ) - 1UL;
    portNVIC SYSTICK CTRL REG =
        ( portNVIC SYSTICK CLK BIT
          portNVIC SYSTICK INT BIT
          portNVIC SYSTICK ENABLE BIT );
```

Részlet a /portable/GCC/ARM_CM3/port.c forrás fájlból (az olvashatóság kedvéért picit átszerkesztve)



Task állapotok







Tipikus alkalmazás

main():

- Inicializálás
- Taszkok létrehozása → xTaskCreate()
- O Az ütemező elindítása → vTaskStartScheduler()
 - Ez a függvény vissza már nem tér a main()-be. Az OS mindig valamelyik taszkot ütemezi. Ha egyik saját taszkunk sincs futásra kész állapotban, akkor a beépített idle taszk fog futni.





Tipikus alkalmazás

Taszkok

- Megvalósítás függvényekben
- Kétféle taszk szervezés lehetséges:
 - Egyszeri lefutású:
 - A taszk egyszer fut le
 - Futása során kiválthat olyan eseményeket, amelyek más taszkok futását előidézik
 - A futása végén törli magát → vTaskDelete()
 - Végtelen ciklusú
 - Az elején lehet egy opcionális inicializációs szakasz
 - Utána egy végtelen ciklus található
 - Amiben el kell helyezni olyan OS hívást, aminek hatására várakozó állapotba kerül (hogy az alacsonyabb prioritásúakat ne éheztesse ki)





Egyszerű FreeRTOS példa alkalmazás

Demo





A megvalósított funkció

- Két taszk: egy magas és egy alacsony prioritású
- Végtelen ciklus szervezésűek
- A cikluson belül:
 - Kiírnak egy rövid szöveget a standard kimenetre ("Hi" illetve "Lo")
 - Majd időre várakozó állapotba teszik magukat (a magas prioritású 1, az alacsony fél másodpercre)



Az alkalmazás kódja

```
int main(void) {
   [...] // Init stdio: use UART0
   xTaskCreate(
      prvTaskHi,
      "Hi",
      mainTASK HI STACK SIZE,
      NULL,
      mainTASK HI PRIORITY,
      NULL);
   xTaskCreate(
      prvTaskLo,
      "Lo",
      mainTASK LO STACK SIZE,
      NULL,
      mainTASK LO PRIORITY,
      NULL);
   vTaskStartScheduler();
   return 0; // Never reached
```

```
static void prvTaskHi(void *pvParam) {
    while (1) {
        printf("Hi\n");
        vTaskDelay(configTICK_RATE_HZ);
    }
}

static void prvTaskLo(void *pvParam) {
    while (1) {
        printf("Lo\n");
        vTaskDelay(configTICK_RATE_HZ / 2);
    }
}
```

prvTaskHi, prvTaskLo: Függvény pointerek a taszkok kódjának otthont adó függvényekre.


mainTASK_HI_STACK_SIZE, mainTASK_LO_STACK_SIZE: A taszkok vermének méretét megadó konstansok. Fontos, hogy elegendően nagyok legyenek. Beágyazott környezetben a printf() relatíve nagy verem fogyasztó lehet...

mainTASK_HI_PRIORITY, mainTASK_LO_PRIORITY: A taszkok prioritása: az alacsonyé 1, a magasé 2 (az idle taszk prioritása 0).





 A felhasznált eszköz a laborokon is szereplő Silicon Labs EFM32 Giant Gecko Starter Kit (STK3700):



Debugger áramköri rész (összeköttetés számítógéppel):

- · Program letöltés a mikrovezérlőre, debuggolás
- A mikrovezérlő egyik UART perifériájának kommunikációját ráülteti az USB kapcsolatra (virtuális soros port a számítógépen)
- A mikrovezérlő egyik lehetséges táp forrása. Ha innét tápláljuk, megfigyelhető a felvett áram.


EFM32GG990F1024 mikrovezérlő:

- 32-bites mag (ARM Cortex-M3)
- 1 MiB program memória (flash)
- 128 KiB adat memória (SRAM)





 A kártyán szereplő mikrovezérlő egyszerűsített blokk diagramja:







- A példa alkalmazás az alábbiakat használja a mikrovezérlőből:
 - ARM Cortex-M3 (CPU) → program végrehajtás
 - Flash Memory → program memória a kódnak
 - RAM Memory → adat memória a változóknak
 - O UARTO → egyszerű soros kommunikáció a C stdio számára (a printf() ide ír ki)
 - System Timer → az idő múlásának követésére (a FreeRTOS kezeli megszakításos módon; ez az egység az előző blokk diagramon közvetlenül nem látszik, az ARM Cortex-M3 beépített időzítője)






- A printf() útja a számítógép felé:
 - A beágyazott alkalmazás kimenete a mikrovezérlő egyik UART perifériáját használja karakterek küldésére.
 - Ez a debugger áramköri részhez érkezik, ami továbbítja azt a számítógép felé USB kapcsolaton keresztül.
 - A számítógépen egy driver virtuális soros portot hoz létre (Windows alatt COM<#> néven).
 - A COM portokra ún. terminál programok (mint pl. a PuTTY) képesek csatlakozni. Ezáltal a vett karaktereket megjeleníteni, és a legépelt karaktereket elküldeni (ezzel most a példa alkalmazásunk nem kezd semmit).





Az alkalmazás által generált kimenet







- Számos RTOS (így a FreeRTOS is) lehetőséget biztosít a futásának megfigyelésére → trace (nyomkövetés) szolgáltatások
- Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az OS számos pontján trace makrók találhatóak, pl.:
 - Amikor egy taszk elhagyja a FUT állapotot
 - Amikor egy taszk FUT állapotba kerül
 - Amikor megtörtént egy óraütés (System Timer megszakítás)
 - Amikor egy taszk elkezd várni egy szemaforra







Ezek a makrók alapértelmezetten üresek:

```
#ifndef traceTASK_SWITCHED_IN
    /* Called after a task has been selected to run.
    pxCurrentTCB holds a pointer to the task control block
    of the selected task. */

    #define traceTASK_SWITCHED_IN()

#endif
```


Részlet a FreeRTOS.h fejléc fájlból

Látszik azonban, hogy felül lehet definiálni őket

- Az egyik legegyszerűbb esetben a trace makrókat úgy lehet felüldefiniálni, hogy az alkalmazás egy analóg kimenetet mindig egy – az éppen futó taszk prioritásával arányos – feszültség szintre állítson be.
- Kiegészítés gyanánt a megszakításokhoz (mint pl. amilyen a legtöbb RTOS-ben lévő óraütés) is rendelhető egy – a taszkokhoz rendelteknél magasabb – feszültség szint
- A kimenetet egy oszcilloszkóppal megfigyelve követhető az alkalmazás futása







Ez az ábra régebben készült egy másik (de hasonló) példa alkalmazással egy másik (de hasonló) operációs rendszer alatt (μC/OS-II). Az alkalmazás a mostanitól annyiban különbözik, hogy van benne egy harmadik, egyszeri lefutású taszk is (TaskInit). Ennek van a legnagyobb prioritása, és ez hozza létre a másik kettőt, majd törli magát.

- 1: olyan időpont, amikor több taszk is futásra kész, és az OS helyesen a legnagyobb prioritásút ütemezi
- 2: olyan időpont, amikor a megszakítás nem oda tér vissza, ahova beütött, hanem az OS átütemez



- Léteznek kifinomultabb megoldások is egy analóg kimeneti láb feszültségének állítgatásán felül
- A trace makrókat megvalósíthatjuk úgy is, hogy az egyes eseményeket naplózzák, gyűjtsenek be róluk egyéb hasznos kiegészítő információkat.
- Majd ezeket valamilyen csatornán keresztül juttassák el egy számítógépnek, ahol egy analizátor alkalmazással ezeket jóval hatékonyabb módon elemezni tudjuk



Egy lehetséges ilyen tool a SEGGER SystemView



A beágyazott eszközön futó kód:

- Hozzá kell fordítani a saját alkalmazásunkhoz
- Minimális overhead-et jelent
- Feladata az eseményekről az információk begyűjtése, majd eltárolása egy bufferbe a RAM-ban
- A buffer tartalmát debug csatornán keresztül elérhetővé teszi egy számítógép számára

A számítógépen futó alkalmazás:

 Feladata a megfigyelt események megjelenítése

Példa egy SystemView által megvalósított FreeRTOS trace makróra:

```
#define traceTASK_SWITCHED_IN()
    if(prvGetTCBFromHandle(NULL) == xIdleTaskHandle) {
        SEGGER_SYSVIEW_OnIdle();
    } else {
        SEGGER_SYSVIEW_OnTaskStartExec((U32)pxCurrentTCB);
    }
}
```

Részlet a SEGGER_SYSVIEW_FreeRTOS.h fájlból (újra tördelve)

A SystemView által biztosított függvény

A FreeRTOS által biztosított makró, változó




- Kövessük nyomon a példa alkalmazásunk futását a SEGGER SystemView segítségével!
- A következő diákon a futás különböző fázisait fogjuk megnézni.



- Az alkalmazásunk az ideje nagy részét az Idle szálban tölti, mivel a saját szálaink 1 ill. fél másodpercenként aktívak csak egy rövid időre.
- Az Idle szálat a System Timer által generált megszakítás kérések hatására periodikusan lefutó megszakítás kezelő rutin (SysTick ISR) szakítja meg
- Az ISR-t az operációs rendszer valósítja meg. Így követi az idő múlását, és ha kell, átütemez.
- A mi esetünkben általában nem lesz átütemezés, az Idle szál megszakítása után oda is térünk vissza.










 Kicsit nagyobb időszeletet ábrázolva látható, hogy jelenleg a rendszer úgy van felkonfigurálva, hogy 10ms-es periódussal kövessék egymást a SysTick megszakítások











33971.1935 ms

9.9635 ms (#4083)

9.9633 ms

9.0206 ms (#5299)

3416

100 Hz


994.8967 ms 99.49%

- Kicsit érdekesebb az az eset, amikor valamelyik taszk felébred.
- Az egyszerűség kedvéért elsőre most egy olyan időpontot nézünk meg, amikor csak az alacsony prioritású szál ébred fel.
- A SysTick ISR-ben az OS most futásra kész állapotba teszi az alacsony prioritású szálat (ezt jelzi a szürke sáv, ekkor még nem fut).
- Az ISR után most az ütemező (fekete) fog futni, ami az Idle szálról átvált az alacsony prioritásúra



- Miután az alacsony prioritású szál kiírta az üzenetét, ismét elteszi magát időre való várakozó állapotba (ezt az OS hívást szemlélteti a pici függőleges zöld vonalka)
- Az OS hívás hatására tehát az éppen futó szál várakozó állapotba kerül. Ezért az OS ebből a hívásból nem tér vissza azonnal az alacsony prioritású szálba, hanem az ütemező algoritmus fog futni, ami visszaadja a vezérlést az immár egyedüli futásra kész szálnak (Idle)










- A következő dia az egyszerű példa alkalmazásunk legbonyolultabb futási szekvenciáját mutatja. Azt, amikor mindkét saját szálunk egyszerre ébred fel.
- Látható, hogy most az ISR mindkét saját szálunkat futásra kész állapotba helyezi, majd az ISR-ből történő kilépés után az ütemező fut, ami helyesen a magas prioritású szálat fogja elsőként ütemezni.
- Ezt követi később az alacsony prioritású szál, miután a magas elment várakozni, majd az Idle szál, miután az alacsony is elment várakozó állapotba.









- Végezetül az időzítési viszonyok szemléltetésére nézzük meg, hogy viszonyul az előbbi eset futási ideje a SysTick ISR-ek gyakoriságához
- A taszkjaink futási idejét leginkább az UART kommunikáció szabja meg. A beállított sebesség 115200 b/s (tekintsük az egyszerűség kedvéért 100000-nek). A 8 bites karakterek 2 segéd bittel egészülnek ki az átvitel során (Start ill. Stop), így egy karakter átviteléhez 10 bit kell, tehát a sebesség 10000 char/s. Ezerrel egyszerűsítve ez: 10 char/ms



- Mindkét taszk egy két betűből álló szót küld el ("Hi" ill. "Lo") plusz az "új sor" karaktert (\n), amihez az API automatikusan beszúrja a másik sorvég karaktert ("kocsi vissza", \r).
- Így tehát, ha mindkét taszkunk egyszerre ébred fel, összesen 8 karaktert fognak elküldeni. Ez a 10 char/ms sebességgel számolva kicsit kevesebb mint 1 ms időt vesz igénybe.
- Az OS hívások (vTaskDelay()), a SysTick ISR és az ütemező futási ideje ehhez képest rövidebb, de nem nulla.



