# 스마트홈 OpenAPI 레퍼런스

SmartHome Open API는 SmartHome Service와 정보를 교환하기 위해 사용되는 메시지 스펙입니다. OpenAPI에 대해 다음과 같은 내용을 다룹니다.

- HTTP 메시지
- Control Message

### HTTP 메시지

클라이언트와 SmartHome Service와 통신할 때 HTTP/1.1 프로토콜을 사용하며, 기본적인 HTTP요청과 HTTP응답을 주고 받습니다. 클라이언트와 SmartHome Service와 서로 통신 할 때 HTTP메시지본문(body)에는 JSON포맷의 메시지가 포함되어 있습니다. 여기에서는 클라이언트와 SmartHome Service 사이에서 주고받는 HTTP메시지가 어떻게 구성되는지 설명합니다.

- HTTP 헤더
- HTTP 본문
- 요청 메시지 검증

### HTTP 헤더

클라이언트가 SmartHome Service에 정보를 요청할 때 HTTP 요청을 사용합니다. 이때 HTTP 요청 헤더는 다음과 같이 구성됩니다.

POST /smarthome/{apiname} HTTP/1.1

Host: open.hknetworks.kr

Content-Type: application/json;charset-UTF-8

Content-Length: 82

- HTTP/1.1 버전으로 HTTPS 통신을 수행하며, method로 POST 방식을 사용합니다.
- Host와 요청 대상 {apiname}은 해당 하는 API 문서를 참조 하여 지정한 대로 사용하면 됩니다.
- 본문의 데이터 형식은 JSON 형식으로 UTF-8 인코딩으로 되어 있습니다.

이와 반대로 SmartHome Service가 요청 처리 결과를 보낼 때 HTTP 응답을 사용합니다. 이때 HTTP 응답 헤더는 다음과 같이 설정됩니다.

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json; charset-UTF-8

- 클라이언트가 보낸 HTTP 요청에 대한 응답으로 처리 결과를 전달합니다.
- 본문의 데이터 형식은 JSON 포맷으로 되어 있으며, UTF-8 인코딩을 사용합니다.

### HTTP 본문

HTTP 요청 메시지와 응답 메시지의 본문은 JSON 포맷이며, 클라이언트 요청 정보나 처리 결과가 담긴 정보입니다. 각 메시지의 구성은 어떤 종류의 API를 사용하느냐에 따라 달라집니다. 메시지의 구성에 대한 자세한 정보는 각 API 메시지를 참조합니다.

# API 레퍼런스

## 디바이스 조회

# getDeviceList

계정에 포함된 모든 디바이스 목록을 조회 하는 API 입니다. 등록된 디바이스의 상태를 조회하거나 제어 하려면 getDeviceList API를 요청하여 반환된 디바이스 정보를 가지고 getDeviceStatus, controlDevice API등을 호출하여 사용하면 됩니다.

### 요청 헤더

```
POST /smarthome/getDeviceList HTTP/1.1

Host: open.hknetworks.kr

Content-Type: application/json;charset-UTF-8

Content-Length: **
```

### 요청 본문

사용자의 디바이스 목록을 요청하려면 사용자의 계정정보를 메시지 본문에 JSON 형태로 아래와 같이 전달하여야 합니다.

```
{
    "userid":"testUser",
    "password":"******",
}
```

필드이름	자료형	필드 설명	포함 여부
userid	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 아이디	항상
password	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 패스워드	항상

#### 응답 본문

응답 본문 형식은 JSON 형태로 제공되며 요청 결과 값과 디바이스 목록 배열로 구성된다.

필드이름	자료형	필드 설명	필수/포함 여 부
status	int	요청 결과 값	필수/항상
deviceList[]	DeviceObject array	사용자 계정에 등록되어 있는 디바이스 객체 배 열	필수/항상

## getDeviceCapability

리모컨 타입의 디바이스의 경우 지원하는 키 배열을 제공한다. 에어컨 리모컨의 경우 조합형 일 때에는 각 조합 항목별 범위를 반환한다.

#### 요청 헤더

```
POST /smarthome/getDeviceCapability HTTP/1.1
Host: open.hknetworks.kr
Content-Type: application/json;charset-UTF-8
Content-Length: **
```

#### 요청 본문

사용자의 디바이스의 지원 기능을 요청하려면 사용자의 계정정보와 디바이스 정보를 메시지 본문에 JSON 형태로 아래와 같이 전달하여야 합니다.

```
{
    "userid":"testUser",
    "password":"******",
    "mac":"5ccf7fcc0f83",
    "deviceId":"369ab1a4e6d54f63adfb593e6765a8c7",
    "deviceType":6,
    "irDeviceId":2397
}
```

필드이름	자료 형	필드 설명	필수/포함 여 부
userid	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 아이디	필수/항상
password	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 패스워드	필수/항상
mac	string	요청하는 디바이스의 Mac Address	필수/항상
deviceId	string	요청하는 디바이스의 디바이스ID	필수/항상
deviceType	int	요청하는 디바이스의 디바이스 타입	필수/항상
irDeviceId	int	요청하는 디바이스의 리모컨ID(요청하는 디바이스가 리모컨 타 입일경우)	필수/조건부

### 응답 본문

응답 본문 형식은 JSON 형태로 제공되며 요청 결과 값과 리모컨 형식, 그리고 리모컨 형식에 따라 KeyObject배열 또는 KeyRangeObject 배열로 구성된다.

필드이름	자료형	필드 설명	필수/포함 여 부
status	int	요청 결과 값	필수/항상
type	int	리모컨 형식 (0:일반, 1:조합형)	필수/조건부
frequency	int	리모컨 주파수	필수/조건부
keyList[]	KeyObject array	디바이스가 지원하는 리모컨 키 객체 배열 (일반 리모컨 형식)	필수/조건부

# 디바이스 상태 조회

### queryDeviceStatus

디바이스의 상태를 조회 하는 API 입니다. 등록된 디바이스의 상태를 조회하려면, 조회하려는 디바이스의 정보가 필요합니다.

### 요청 헤더

```
POST /smarthome/queryDeviceStatus HTTP/1.1
Host: open.hknetworks.kr
Content-Type: application/json;charset-UTF-8
Content-Length: **
```

### 요청 본문

사용자의 디바이스 목록을 요청하려면 사용자의 계정정보를 메시지 본문에 JSON 형태로 아래와 같이 전달하여야 합니다.

```
{
    "userid":"testUser",
    "password":"******",
    "mac":"5ccf7fcc0f83",
    "deviceId":"369ab1a4e6d54f63adfb593e6765a8c7",
}
```

필드이름	자료형	필드 설명	필수/포함 여부
userid	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 아이디	필수/항상
password	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 패스워드	필수/항상
mac	string	요청하는 디바이스의 Mac Address	필수/항상
deviceId	string	요청하는 디바이스의 디바이스ID	필수/항상

### 응답 본문

응답 본문 형식은 JSON 형태로 제공되며 요청 결과 값과 디바이스 상태 정보로 구성된다.

```
{
    "status":0,
    "mac":"5ccf7fcc0f83",
    "deviceId":"369ab1a4e6d54f63adfb593e6765a8c7",
    "deviceStatus":0,
    "online":1,
}
```

필드이름	자료 형	필드 설명	포함 여 부
status	int	요청 결과 값	항상
mac	string	요청받은 디바이스의 Mac Address	필수/항 상
deviceId	string	요청받은 디바이스의 디바이스ID	필수/항 상
deviceStatus	int	요청받은 디바이스가 스마트플러그 타입일 경우 (0:On, 1:Off), 이외 의 경우는 0	필수/항 상
online	int	요청받은 디바이스의 온라인 여부(0:offline, 1:online)	필수/항 상

## queryDeviceStatusAll

사용자 계정의 등록된 모든 디바이스의 상태를 조회 하는 API 입니다.

### 요청 헤더

```
POST /smarthome/queryDeviceStatusAll HTTP/1.1
Host: open.hknetworks.kr
Content-Type: application/json;charset-UTF-8
Content-Length: **
```

### 요청 본문

사용자의 디바이스 목록을 요청하려면 사용자의 계정정보를 메시지 본문에 JSON 형태로 아래와 같이 전달하여야합니다.

```
{
    "userid":"testUser",
    "password":"******",
}
```

필드이름	자료형	필드 설명	필수/포함 여부
userid	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 아이디	필수/항상
password	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 패스워드	필수/항상

### 응답 본문

응답 본문 형식은 JSON 형태로 제공되며 요청 결과 값과 디바이스 상태정보를 나타내는 deviceStatusObject 배열로 구성된다.

필드이름	자료형	필드 설명	필수/포함 여부
status	int	요청 결과 값	필수/항상
statusList	deviceStatusObject Array	등록된 디바이스별 상태정보 배열	필수/항상

# 디바이스 제어

### controlDevice

선택된 디바이스를 제어하는 API 입니다. 제어 형식은 스마트플러그의(S플러그:SP30A) 경우 turnon, turnoff 명령을 지원하고 IR허브(mBox:mb50a)의 경우 ir, airir, aircompir 명령을 지원합니다.

#### 요청 헤더

```
POST /smarthome/controlDevice HTTP/1.1
Host: open.hknetworks.kr
Content-Type: application/json;charset-UTF-8
Content-Length: **
```

#### 요청 본문

사용자의 디바이스 목록을 요청하려면 사용자의 계정정보를 메시지 본문에 JSON 형태로 아래와 같이 전달하여야 합니다.

```
"mode": 0,
    "temperature": 26,
    "speed": 0,
    "direction": 0,
    "keyid": 4,
}
}
```

필드이름	자료 형	필드 설명	필수/포함 여부
userid	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 아이디	필수/항상
password	string	요청하는 사용자의 HK스마트홈 사용자 패스워드	필수/항상
mac	string	요청하는 디바이스의 Mac Address	필수/항상
deviceId	string	요청하는 디바이스의 디바이스ID	필수/항상
type	string	제어 명령 - turnon, turnoff(스마트플러그만 해당) - ir(일반리모컨,에어컨 제외) - airir(에어컨 일반 리모콘) - aircompir(에어컨 조합형 리모컨)	필수/항상
parameter	object	명령 파라메터 turnon, turnoff 명령의 경우 사용하지 않음	필수/조건 부
irDeviceId	int	요청하는 디바이스의 리모컨ID(ir, airir,aircompir 명령에만 사용)	필수/조건 부
fid	int	전송을 원하는 Key 인덱스값(ir, airir 명령에만 사용)	필수/조건 부
repeat	int	전송을 원하는 Key 인덱스값(ir, airir 명령에만 사용)	필수/조건 부
power	int	전원 상태(aircompir 명령에만 사용) power on: 0, power off: 1	필수/조건 부
mode	int	에어컨 모드(aircompir 명령에만 사용) Cooling: 0, Heating: 1, Automatic: 2, Blast: 3, Dehumidification: 4	필수/조건 부
temperature	int	온도 설정(aircompir 명령에만 사용) 온도 설정이 필요 없는 경우 -1	필수/조건 부
speed	int	전원 상태(aircompir 명령에만 사용) Automatic: 0, Low wind: 1, Intermediate wind velocity: 2, High wind velocity: 3	필수/조건 부
direction	int	풍향(aircompir 명령에만 사용) Automatic blade swing: 0, Stop blade swing: 1	필수/조건 부
keyid	int	main key(aircompir 명령에만 사용) power:1, mode:2, temperature+:3 temperature-:4, air volume:5, Automatic blade swing:6, stop blade swing:7	필수/조건 부

응답 본문 형식은 JSON 형태로 제공되며 요청 결과 값으로 구성된다.

```
{
    "status":0,
    "msg":"success",
}
```

필드이름	자료형	필드 설명	필수/포함 여부
status	int	요청 결과 값	필수/항상
msg	String	결과값에 대한 설멍	필수/항상