
DJI 바디캠 사용 방법


- 1. 사용하려는 DJI OSMO ACTION 4 카메라와 태블릿 PC를 준비한다






2. 카메라 상단의 붉은 버튼, 혹은 옆의 전원버튼을 꾸~~욱 눌러 전원을 킨다. 이후, 화면 덮개를 벗겨 시야를 확보한다.








3. 태블릿의 DJI OSMO 어플리케이션을 실행한다.



4. 카메라를 태블릿 옆에 둔 상태에서 앱 하단의 카메라 버튼을 터치한다



5. 그러면 이렇게 연결 여부를 물어본다. ‘연결’ 버튼 눌러주자



6. 연결 버튼을 누르면 태블릿 상으로 카메라의 화면이 나온다.
SD카드가 없다는 경고창은 무시해주자.
이제 활용하면 된다.



7. 사용 후 종료할 때에는 옆의 전원 버튼을 꾸~~욱 눌러주자.

