"본 강의 동영상 및 자료는 대한민국 저작권법을 준수합니다. 본 강의 동영상 및 자료는 상명대학교 재학생들의 수업목적으로 제작·배포되는 것이므로, 수업목적으로 내려받은 강의 동영상 및 자료는 수업목적 이외에 다른 용도로 사용할 수 없으며, 다른 장소 및 타인에게 복제, 전송하여 공유할 수 없습니다. 이를 위반해서 발생하는 모든 법적 책임은 행위 주체인 본인에게 있습니다."



피지컬 컴퓨팅

Lec. 8. Analog to Digital Conversion (ADC)


Heenam Yoon

Department of Human-Centered Artificial Intelligence

E-mail) <u>h-yoon@smu.ac.kr</u> Room) O112


신호의 분류

- 연속신호 (continuous time signal): 시간에 대해 끊어지지 않고 지속적으로 나타나 는 신호
- 이산신호 (discrete time signal): 특정한 시각에서만 정의되는 신호
- 아날로그 신호 (analog signal): 시간과 크기가 모두 연속적인 값을 가지는 신호
- 디지털 신호 (digital signal): 시간과 크기가 모두 이산적인 값을 가지는 신호




신호의 분류

- 아날로그 신호: 연속시간, 연속크기 신호
- 디지털 신호: 이산시간, 이산크기 신호
 - 자연적으로 존재하는 신호가 아니라 아날로그 신호로부터 인위적인 작업을 통해 만들어짐




디지털 신호의 생성방법

- 아날로그-디지털 변환기(analog-to-digital converter: ADC)
- 샘플링 (sampling) : 시간에 대해 이산화하는 과정
- 양자화 (quantization): 크기에 대해 이산화하는 과정
- 부호화 (coding): 각 양자화 구간에 하나의 이진수를 대응시키는 과정




Analog to Digital Converter (ADC)


- 샘플링 (Sampling)
 - 일정한 간격을 가지고 규칙적으로 연속 신호의 샘플을 취함으로써 연속신호를
 이산 신호로 변환




- Nyquist Sampling Theorem
 - 원신호의 최대 주파수의 2배 이상으로 취득해야 함




- 양자화 (Quantization)
 - 이산 신호를 이산 값을 갖도록 변환하는 과정
 - 양자화를 거치면 신호가 가질 수 있는 값의 개수는 유한하게 됨
 - 신호 값의 전체 범위는 몇 개의 구간(레벨)으로 구분하는가에 따라 결정됨







- 부호화 (Coding)
 - '0'과 '1'로 즉 이진수로 표현되는 디지털 신호
 - 부호화 과정은 각 양자화 구간에 하나의 이진수를 대응시킴
 - 신호의 값을 전체 범위 L개의 구간으로 나눈다면 L개의 서로 다른 이진수가 필요




- 양자화 오차
 - 양자화 레벨 값과 실제 신호 값의 차이
 - 양자화시 근사에 의해 발생하는 오차
 - 유한개의 비트로 연속 값을 표현하여 오차 발생
 - 디지털 신호처리 시스템의 성능 저하 및 작동 불능 원인이 될 수 있음




From 2주차 수업





ADC Diagram





참고





크기 축에서 성기게 Quantization하면 신호가 엉성?해진다 시간 축에서 느리게 Sampling하면 신호가 왜곡된다

참고

• 음악파일: 44.1kHz, 16bits (2¹⁶, 2bytes), 2 ch (스테레오), 240 sec (시간)


가청주파수*2 + 10% 0

0~65,535


Sampling과 관련

Quantization과 관련

Increasing Sample Rates



Sound quality and bits.



참고





STM32 ADC

- Successive approximation analog-to-digital converter
- 12-bit resolution
- <u>Interrupt</u> generation at the <u>e</u>nd <u>o</u>f <u>c</u>onversion, end of injected conversion, and in case of analog watchdog or overrun events
- Single and continuous conversion modes
- Scan mode for automatic conversion of <u>channel 0 to channel 'n'</u>
- Data alignment with in-built data coherency
- ADC supply requirements: 2.4 V to 3.6 V at full speed and down to 1.8 V at slower speed
- ADC input range: VREF- ≤ VIN ≤ VREF+

오늘의 실습


출력 전압을 ADC하여, FND에 출력한다


실습 1: polling 방식의 ADC

실습 2: interrupt 방식의 ADC

HW 구성 (FND)


- FND의 A,B,C,D,E,F,G,DP를 저항(220Ω)을 연결한 후 PC1~PC8과 연결
- FND의 common인 12,9,8,6핀을 PBO~PB3과 연결
- 최대한 한쪽에 몰아서 구성할 것






HW 구성 (가변저항)

• 가변 저항을 브레드 보드에 연결 후, 3.3V, GND, PCO에 연결



HW 구성 (가변저항)



파일 추가

- 폴더 : STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.8.0₩Libraries₩ STM32F4xx_StdPeriph_Driver₩src
- 파일: stm32f4xx_adc.c misc.c, stm32f4xx_tim.c, stm32f4xx_syscfg.c

```
#include "stm32f4xx.h"
unsigned char Font[10] = \{0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xD8, 0x80, 0x90\};
uint8 t ADC1 flag = 0;
uint32 t ADC1 data = 0;
uint32 t ADC1 voltage = 0;
                                    void LED init(void)
void Delay(__IO uint32_t nCount)
                                      RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOA, ENABLE);
 for(; nCount != 0; nCount--);
                                      GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
                                      GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
                                      GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 5;
                                      GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
                                      GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
                                      GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
```

```
void FND Init(void)
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6
| GPIO Pin 7 | GPIO Pin 8;
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0 | GPIO Pin 1 | GPIO Pin 2 | GPIO Pin 3;
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
```

```
void ADC Configuration(void)
RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
                                                           ADC가 하는 일
GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO_Pin_0;
                                                           아낰로그 신호를 받아 디지털로 변환
GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode AN;
GPIO InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
                                                           ADC1을 사용하기 위한 클럭공급
RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);
ADC CommonInitTypeDef ADC CommonInitStructure;
ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode = ADC DMAAccessMode Disabled;
ADC CommonInitStructure.ADC Prescaler = ADC Prescaler Div2;
                                                           뒤에서 설명드리겠음
                                                           (ADC를 수행하는 빈도를 결정하는 값)
ADC CommonInit(&ADC CommonInitStructure);
```

```
ADC InitTypeDef ADC_InitStructure;
                                                  ADC의 양자화를 12bit로 하겠음
ADC InitStructure.ADC Resolution = ADC Resolution 12b;
                                                  다채널 ADC를 할 때 필요 (현재는 1채널만)
ADC InitStructure.ADC ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC ContinuousConvMode = DISABLE;
                                                  주기적 ADC 변환 여부 (이 실습에서는 원할 때만 수행)
ADC InitStructure.ADC ExternalTrigConvEdge = ADC ExternalTrigConvEdge None;
                                                               외부 트리거에 의한 AD변화 시작
ADC InitStructure.ADC DataAlign = ADC DataAlign Right;
ADC InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
                                                 데이터 좌우 정렬 설정
ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
                                     ADC 변화수 (사용 채널 수)
ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 10, 1, ADC SampleTime 3Cycles);
ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
```

```
void TIM2 Configuration(int intervalms)
 RCC APB1PeriphClockCmd(RCC APB1Periph TIM2, ENABLE);
 TIM TimeBaseInitTypeDef TIM TimeBaseStructure;
 NVIC InitTypeDef NVIC InitStructure;
 TIM TimeBaseStructure.TIM Prescaler = 26880 - 1;
 TIM TimeBaseStructure.TIM Period = intervalms - 1;
 TIM TimeBaseStructure.TIM CounterMode = TIM CounterMode Up;
 TIM TimeBaseInit(TIM2, &TIM TimeBaseStructure);
 TIM ClearITPendingBit(TIM2, TIM IT Update);
 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
 TIM Cmd(TIM2, ENABLE);
 NVIC PriorityGroupConfig(NVIC PriorityGroup 1);
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = TIM2 IRQn;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelSubPriority = 1;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC Init(&NVIC InitStructure);
```


Timer2의 인터럽트가 걸릴 때마다 ADC된 결과 값을 가져오고, ADC 작업을 수행시킴 (원하는 시점에 ADC를 수행하고 있음)

```
uint32_t ADC_to_Voltage(uint16_t data)
{
   ADC1_voltage = data *3300/4095;
   return ADC1_voltage;
}
```

인가한 전압이 3.3V임 (=3300mV) 따라서, 저항에 따라 결과로 나올 수 있는 전압은 0~3300mV임

우리는 12비트로 ADC를 했음 0~3300mV가 2¹² = 4096 등분되서, 0~4095 중 하나의 값으로 출력 됨

이 0~4095를 우리가 원하는 단위 mV로 변환이 필요



```
unsigned char Font[10] = \{0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xD8, 0x80, 0x90\};
void Count Progress(int d 3, int d 2, int d 1, int d 0)
                                                                   기존에는 FND를 PC0 ~ PC7에 연결하였음
                                                                   이번에는 PC1 ~ PC8에 연결하였음
 GPIO Write(GPIOB, 0x0008);
 GPIO Write(GPIOC, Font[d 0]<<1);
 Delay(10000);
 GPIO Write(GPIOB, 0x0004);
                                                      예. 0xC0
 GPIO Write(GPIOC, Font[d 1]<<1);
 Delay(10000);
                                  PC15
                                         PC14
                                               PC13
                                                     PC12
                                                           PC11
                                                                 PC10
                                                                       PC9
                                                                              PC8
                                                                                    PC7
                                                                                                PC5
                                                                                                      PC4
                                                                                                            PC3
                                                                                                                  PC2
                                                                                                                        PC1
                                                                                          PC6
                                          0
                                                                  0
                                                                              0
 GPIO Write(GPIOB, 0x0002);
 GPIO Write(GPIOC, Font[d_2]<<1);</pre>
 Delay(10000);
                                  PC15
                                         PC14
                                               PC13
                                                     PC12
                                                           PC11
                                                                 PC10
                                                                       PC9
                                                                              PC8
                                                                                    PC7
                                                                                          PC6
                                                                                                PC5
                                                                                                      PC4
                                                                                                            PC3
                                                                                                                  PC2
                                                                                                                        PC1
                                                                                                                              PC0
                                                                  0
                                          0
                                                0
                                                      0
                                                                                    1
                                                                                                0
 GPIO Write(GPIOB, 0x0001);
 GPIO Write(GPIOC, Font[d_3]<<1);</pre>
 Delay(10000);
```

```
int main()
ADC1 flag = 0;
ADC1 data = 0;
LED_init();
FND_Init();
TIM2 Configuration(10);
                                       결과적으로 10ms에 한번씩 ADC를 할 것임
ADC Configuration();
while(1)
  if(ADC1 flag == 1)
   ADC1_voltage = ADC_to_Voltage(ADC1_data);
   Count Progress(ADC1_voltage/1000, ((ADC1_voltage/100)%10), ((ADC1_voltage/10)%10), (ADC1_voltage%10));
  //Count Progress(ADC1 voltage/1000, ((ADC1 voltage/100)%10), 0, 0);
   ADC1 flag = 0;
return 0;
```

```
#include "stm32f4xx.h"
unsigned char Font[10] = \{0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xB8, 0x80, 0x90\};
uint8 t ADC1 flag = 0;
uint32 t ADC1 data = 0;
uint32 t ADC1 voltage = 0;
uint32_t sum_adc_data = 0;
uint32 t mean adc data = 0;
uint32 tadc cnt = 0;
                                          void LED init(void)
#define WIN 1000
                                           RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
                                           GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
void Delay( IO uint32 t nCount)
                                           GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
 for(; nCount != 0; nCount--);
                                           GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 5;
                                           GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
                                           GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
                                           GPIO Init(GPIOA, &GPIO InitStructure);
```

```
void FND Init(void)
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 |
GPIO Pin 6 | GPIO Pin 7 | GPIO Pin 8;
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO Init(GPIOC, &GPIO InitStructure);
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOB, ENABLE);
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode OUT;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
 GPIO InitStructure.GPIO OType = GPIO OType PP;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
```

```
void Count Progress(int d_3, int d_2, int d_1, int d_0)
 GPIO Write(GPIOB, 0x0008);
 GPIO Write(GPIOC, Font[d_0]<<1);</pre>
 Delay(10000);
 GPIO Write(GPIOB, 0x0004);
 GPIO Write(GPIOC, Font[d_1]<<1);
 Delay(10000);
 GPIO Write(GPIOB, 0x0002);
 GPIO Write(GPIOC, Font[d 2]<<1);
 Delay(10000);
                                                  uint32 t ADC to Voltage(uint16 t data)
 GPIO Write(GPIOB, 0x0001);
 GPIO Write(GPIOC, Font[d 3]<<1);
 Delay(10000);
                                                   ADC1 voltage = data *3300/4095;
                                                    return ADC1 voltage;
```

```
void ADC Configuration(void)
 RCC AHB1PeriphClockCmd(RCC AHB1Periph GPIOC, ENABLE);
 GPIO InitTypeDef GPIO InitStructure;
 GPIO InitStructure.GPIO Pin = GPIO Pin 0;
 GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO_Mode_AN;
 GPIO InitStructure.GPIO PuPd = GPIO PuPd NOPULL;
 GPIO Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
 NVIC InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); ADC가 완료되면, interrupt를 request!
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannel = ADC IRQn;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
 NVIC InitStructure.NVIC IRQChannelCmd = ENABLE;
 NVIC Init(&NVIC InitStructure);
 RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph ADC1, ENABLE);
                                                      ADC를 독립적으로 수행해라
 ADC CommonInitTypeDef ADC CommonInitStructure;
 ADC CommonInitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent;
 ADC CommonInitStructure.ADC DMAAccessMode = ADC DMAAccessMode Disabled;
 ADC CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
 ADC CommonInit(&ADC CommonInitStructure);
                                                ADC를 얼마의 빈도로 수행할지를 결정 (_Div8로 해볼 것!)
```

```
ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);

ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
ADC_ITConfig(ADC1, ADC_IT_EOC, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
}
```

```
void ADC IRQHandler(void)
                                 EOC: end of conversion
 if (ADC GetITStatus(ADC1, ADC IT EOC) != RESET)
                                                 ADC가 완료되어 interrupt가 걸리면,
 ADC ClearITPendingBit(ADC1, ADC IT EOC);
 ADC1 data = ADC GetConversionValue(ADC1);
                                                 변환된 값을 가져와라
 sum adc data += ADC1 data;
                                                 누적해서 더해라
  adc cnt++;
                                                 WIN만큼 더하면,
  if (adc cnt >= WIN)
  GPIO ToggleBits(GPIOA, GPIO Pin 5);
  ADC1 flag = 1;
  adc cnt = 0;
                                                 평균을 계산하라
  mean_adc_data = sum_adc_data / WIN;
  sum adc data = 0;
  // ADC1_voltage = ADC_to_Voltage(mean_adc_data);
  // Count Progress(ADC1 voltage/1000, ((ADC1 voltage/100)%10), ((ADC1 voltage/10)%10), (ADC1 voltage%10));
```

```
int main()
ADC1 flag = 0;
ADC1 data = 0;
 adc cnt = 0;
mean_adc_data = 0;
sum adc data = 0;
 LED init();
FND_Init();
ADC Configuration();
                                     ADC를 시작해라.
ADC SoftwareStartConv(ADC1);
                                     Continuous 모드이므로 한번 시작하면, 특정 빈도에 따라 계속 ADC를 수행
 while(1)
 if(ADC1 flag == 1)
  ADC1 voltage = ADC to Voltage(mean adc data);
  Count_Progress(ADC1_voltage/1000, ((ADC1_voltage/100)%10), ((ADC1_voltage/10)%10), (ADC1_voltage%10));
  ADC1 flag = 0;
return 0;
```

▮ 남은 내용

- USART: Serial 통신
 - RX: 데이터 수신
 - TX: 데이터 송신
 - 실습 1: (아마도) PC에서 데이터를 받아 MCU의 무언가를 제어
 - 실습 2: (아마도) PC에 데이터를 송신하여 PC에서 확인
- PC UI 구현
 - MCU에서 ADC한 결과를 Serial 통신으로 PC에 보내고, 그래프로 그리고, 처리하고 등등
 - 실습 1: UI 구현
 - 실습 2: 심전도 데이터 수집 & 그래프 그리기 & 데이터 처리
- 프로젝트

과제

• ADC 따라해보기



Thank you.

