"본 강의 동영상 및 자료는 대한민국 저작권법을 준수합니다. 본 강의 동영상 및 자료는 상명대학교 재학생들의 수업목적으로 제작·배포되는 것이므로, 수업목적으로 내려받은 강의 동영상 및 자료는 수업목적 이외에 다른 용도로 사용할 수 없으며, 다른 장소 및 타인에게 복제, 전송하여 공유할 수 없습니다. 이를 위반해서 발생하는 모든 법적 책임은 행위 주체인 본인에게 있습니다."



피지컬 컴퓨팅


Lec. 2. 컴퓨터 구조 (CPU, Memory, Bus)

Heenam Yoon

Department of Human-Centered Artificial Intelligence

E-mail) <u>h-yoon@smu.ac.kr</u> Room) O112


아날로그와 디지털



▮ 기초

아날로그와 디지털

- 디지털 값: 0 또는 1
- 컴퓨터는 0 또는 1을 인식
- 컴퓨터는 전자기기이므로 전원이 공급됨
- 0 또는 1이라는 값은 어디서 오는 것인가




0:0

1: 3.3v, 5v, ...





▮ 기초


아날로그와 디지털




^{Type} 종류	Distinctive shape 독특한 모양 (IEEE Std 91/91a-1991)	Rectangular shape 네모 모양 (IEEE Std 91/91a-1991 IEC 60617-12 : 1997)	Boolean algebre between A & B A와 B의 부울대수	Truth table 진리표	
NOT		-13-	Ā or ∼A	INPUT OUTPUT A NOT A 0 1 1 0	
AND	\vdash	-[&]-	$A \cdot B$	INPUT OUTPUT A B A AND B O O O O O O O O O	
OR	\rightarrow	≥1	A + B	INPUT OUTPUT A B A OR B O O O O O O O O O	
NAND	⇒		$\overline{A \cdot B}$ or $A \uparrow B$	INPUT OUTPUT A B A NAND B O 0 1 O 1 O 1 O T O T O O O O O O	
NOR	\Rightarrow	≥1	$\overline{A+B}$ or $A\downarrow B$	INPUT OUTPUT A B A NOR B O 0 1 O 1 O O 1 O O O T T T T T T T	
XOR	⇒ D-	=1}-	$A \oplus B$	INPUT OUTPUT A B A XOR B O O O O O O O O T T	
XNOR	⇒>	=1	$\overline{A \oplus B}$ or $A \odot B$	INPUT OUTPUT A B A XNOR B O 0 1 O 1 O 1 O O 1 I I I O O I I I I O O	









| 개요

2진수와 16진수


- 비트 표현
- 2진수: 0과 1로 구성
- 16진수: 0 ~ 9, A ~ F로 구성
- 예 16비트: 주소, 데이터, 명령, …



2진수: 1111 1111 1111 1111

10진수: 65,535 16진수: FFFF

- A computer is a device that can be instructed to carry out sequences of arithmetic or logical operations automatically via computer programming. (Wikipedia.org)
- Computer의 구성



Hardware

- CPU (Central Processing Unit)
 - 프로그램의 연산을 실행하는 핵심적인 제어장치
 - 입력, 기억, 명령어 해석, 연산, 출력 기능 수행
 - 컴퓨터의 두뇌
- (Main) Memory
 - 데이터 및 프로그램이 존재하는 공간
 - 수행중인 프로그램 코드가 존재
- Input/Output
 - Input: 데이터 입력을 받는 hardware (키보드, 마우스)
 - Output: 데이터를 출력하는 hardware (모니터, 프린터)
 - Input/Output : 정보의 입출력이 가능한 hardware (HDD, 통신)







- System Software
 - Operating System: 컴퓨터 시스템을 구성하는 하드웨어와 사용자 또는 컴퓨터에서 실행되는 응용프로그램의 중간에 위치하여 사용자들이 보다 쉽고 간편하게 컴퓨터 시스템을 이용할 수 있도록 컴퓨터 시스템을 제어하고 관리하는 시스템 소프트웨어
 - eg) Windows 10, Linux, Android, Mac OS, DOS, UNIX, ...
 - Operating System 역할
 - 컴퓨터 하드웨어의 효율적 관리
 - 사용자가 편리하게 컴퓨터 시스템을 사용할 수 있도록 사용자 Interface를 제공
 - 사용자와 하드웨어 사이의 중간대화 통로 역할
 - 메모리 관리와 입·출력 작업 보조

- Programming Language
 - Machine Language
 - CPU가 직접 받아들일 수 있는 언어
 - CPU마다 언어가 다름
 - Assembly Language
 - Machine Language에 사용자가 사용하기 편하게 도와주는 software
 - Assembler를 통해 Machine Language로 변환
 - CPU마다 언어가 다름
 - High Level Language (C, C++, JAVA 등)
 - 사용자가 쉽게 프로그래밍 하도록 도와주는 software
 - CPU에 독립적
 - Complier 혹은 Interpreter를 통해 Machine Language로 변환

- Application Software
 - Programming Language를 이용하여 만들어짐
 - Operating System 위에서 수행되는 모든 Software

▮ 컴퓨터의 역사

- 기원전 3000년 수판
 - 고대인들은 셈을 하기 위하여 손과 손가락을 사용
 - 조약돌, 조개껍질, 염주알(beads)이 쓰이기도 했으며 후에 주판으로 발전
 - 주판은 기원전 3천년 경에 메소포타미아(Mesopotamia)에서 쓰인 이래 세계 여러 나라에서 쓰이게 되었으며, 지금까지도 일부 국가에서 사용
- 17세기 프랑스 Pascal 탁상용 계산기
 - 기계식 덧셈기






- 이 계산기는 0 에서 부터 9까지 표시할 수 있는 10개의 톱니를 가진 톱니바퀴가 여러 개 있어서 이들로써 가감산을 하도록 만들어 졌음

▮ 컴퓨터의 역사


- 라이프니츠의 계산기 (1673년)
 - 기계식 계산기
 - 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈이 가능
- 베비지의 계산기 (1822년)
 - 범용적인 자동 차축 계산기로 오늘날의 계산기와 비슷한 제어,산술연산, 기억장치,입출력장치를 가짐
 - 실제 제작되지 못함







▮ 컴퓨터의 역사

- 미국 최초 전자 계산장치 ENIAC (1946년)
 - ENIAC: Electronic Numerical Integrator and Calculator
 - 18,800개의 진공관을 사용
 - 최초로 재프로그래밍이 가능한 전자식 계산기
 - 초당 5000번의 연산이 가능







- 제1세대 computer(1951년~1958년)
 - 데이터의 저장과 처리에 진공관 사용
 - 주기억장치에 자기 드럼 사용
 - 입출력 보조기억 장치로 천공카드 사용
 - 프로그램은 기계어를 사용
 - 소프트웨어보다 하드웨어 개발에 중점
 - EDVC
 - 프로그램 내장 방식을 최초로 도입(폰 노이만)
 - 1세대 범용 컴퓨터
 - 모델명 701 (IBM) 상업용 컴퓨터
 - IBM650









- 제2세대 computer(1959년~1963년)
 - 회로소자로 트랜지스터 사용
 - 주기억장치로 자기 코어가 사용
 - 보조기억 장치로 자기 드럼, 자기 디스크가 사용
 - 입출력 장치로는 자기 테이프와 종이카드가 사용
 - 계산속도는 백만분의 1초 단위 정도 까지 향상






- 제3세대 computer(1964년~1970년)
 - 중앙컴퓨터에 집적회로(IC)를 사용
 - 처리 장치는 소형화되고 기억 용량은 더욱 커짐
 - 다양한 소프트웨어 동작이 가능
 - 관리/처리 프로그램 및 사용자 프로그램 등 소프트웨어 체계가 확립
 - 다중 프로그래밍 시스템 및 시분할 시스템 개발






- 제4세대 computer(1971년~)
 - 기억소자로 (초)고밀도 집적회로(LSI, VLSI) 사용
 - 연산속도의 증가
 - 알테어 8800 (1970년 중반)
 - 최초의 상업적인 개인용 컴퓨터
 - 애플컴퓨터 (1977년)
 - 스티브 잡스와 스테픈 워즈니악
 - IBM PC (1981년)
 - 데스크 탑 컴퓨팅을 통해 개인용 컴퓨터의 표준으로 자리 매김









- Computer(or CPU)의 기본 구성
 - 기억장치, 연산장치, 제어장치
 - 입력장치, 출력장치




- Microprocessor
 - 기억장치, 연산장치, 제어장치를 1개의 chip으로 구성한 것
 - Microprocessor = CPU on Chip




- Microcontroller
 - Microcontroller = (Microprocessor + I/O + memory + peripherals) on Chip







Clock

- 클럭 신호는 논리상태 H(high,논리 1)와 L(low,논리 0)이 주기적으로 나타나는 방형파(square wave) 신호
- 1초동안 방형파를 몇 번 만들 수 있는지 → 속도
- 많은 경우 전자공학의 디지털 회로에서 클럭 신호에 맞추어 신호의 처리를 하는
 는 동기 처리를 위해 사용








Ⅰ 관련 용어 및 기능

- CPU (Central processing unit): ALU + Registers + Control Unit
- 산술 논리 연산 장치(ALU : Arithmetic Logic Unit)
 - 가산이나 승산 등의 산술 연산과 AND 조작과 같은 논리 연산을 수행
- 레지스터(Register)
 - 프로그램의 실행 중에 데이터를 보관하는 작은 메모리로 고속 액세스 가능
- 제어 장치(Control Unit)
 - 명령어를 해석하고 그것을 실행하는데 필요한 컴퓨터 내부의 각 장치 사이의 데이터 흐름을 제어
- 버스(Bus)
 - 마이크로프로세서와 각 장치들이 서로 정보를 교환하기 위해 필요한 전송로
 - 주소 버스: 메모리 내의 특정 장소나 입출력 장치의 특정 포트(port)를 지정하는 주소가 실린다.
 - 데이터 버스: 각 장치 간에 주고받는 정보가 실린다.
 - 제어 버스 : CPU 내부 또는 외부로부터 시스템 동작을 제어하는 신호가 실린다.


CPU설계 방식에 따른 구분

- Von Neumann 구조
 - 데이터 영역과 프로그램 영역의 물리적인 구분이 없고 버스 크기도 동일
 - 데이터와 프로그램 코드를 동일하게 취급하므로 데이터도 프로그램 코드에 함께 들어감
 - 마이크로프로세서 속도가 빠를수록 고성능, 대표적인 예. 일반 데스크톱 PC




CPU설계 방식에 따른 구분

- Harvard 구조
 - 데이터 영역과 프로그램 영역이 물리적으로 구분되어 있고 각 버스의 크기도
 다를 수 있음
 - 데이터와 명령어를 분리해서 처리하며, 대표적인 예는 8051, PIC, AVR



CPU설계 방식에 따른 구분




Harvard


DATA BUS ACCUMULATOR B REGISTER STACK POINTER DATA BUS ADDRESS ALU REGISTER DATA BUS SFR_ADDRESS (王) BUFFER SFR_CONTROL BUS SFR_WRITE_DATA DATA POINTER INTERFACE SFR_READ_DATA PC INCREMENTER BUS MEM_ADDRESS PROGRAM COUNTER (PC) MEM_CONTROL MEMORY AT PRGM. ADDRESS REG MEM WRITE DATA MEM_READ_DATA CONTROL RESET SYSTEM_IRQs CLOCK INTERRUPT INTERFACE EMULATION_IRQ STOP POWER CONTROL IDLE REGISTER

Von Neumann

- CISC (Complex Instruction Set Computer) 구조
 - 가변길이 명령어를 사용한다 (1byte~8byte)
 - 프로그램 내장방식으로 설계 되어있다
 - 명령어가 복잡하고 개수가 많다
 - 명령어 해석기가 마이크로 프로그램으로 구성되어 있다



- RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 - 명령어가 고정된 고정길이 명령어 사용
 - 일반적으로 하버드 구조로 구성되어 있다
 - 명령어 개수가 적다
 - 속도가 빠르다. 명령어의 단일 사이클 실행
 - 명령어 해석기가 하드와이어(hardwire)로 구성되어 있다
 - 파이프라인 기법(Pipelining)을 이용하여, 한 사이클에 한 명령어 실행



- RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 - 고정된 짧은 길이의 명령어
 - CPU 시스템 버스 크기와 같게 명령어의 크기를 고정해서 단일 클록에 명령 어를 명령어 레지스터로 인출
 - 단순한 어드레싱 모드 사용
 - 복잡한 어드레싱 모드의 사용은 일관적인 명령어 길이를 보장할 수 없음
 - 단순한 어드레싱 모드의 사용으로 오퍼랜드 인출 절차를 통일
 - load와 store 메모리 참조 명령에 단순한 어드레싱 모드를 사용하면, CPU 내부 하드웨어 복잡도를 줄이고, 명령어의 길이를 동일하게 유지할 수 있음

- RISC (Reduced Instruction Set Computer)
 - 간단한 연산 동작의 적은 명령어 셋
 - 명령어에서 간단한 산술과 논리 연산 동작을 사용하여, 연산 단계에서 짧은 시간에 수행
 - 구현되는 명령어 개수가 적으면, 각 명령어의 기능을 만족하기 위한 하드웨
 어 복잡도를 줄일 수 있음
 - 현대에는 마이크로프로세서가 고성능화 되면서, RISC와 CISC의 구별이 점점 모호해지고 있음

Microcontroller의 분야별 응용


산업	 모터 제어 로봇 제어 프로세스 제어 수치제어 지능형 변환기(transducer) 	계측	의료용 계측기 가스 크로마토 그래프 오실로스코프
가전제품	비디오 레코더레이저 디스크비디오 게임기	유도제어	 미사일 제어 Torpedo 유도 제어 지능형 무기 우주선 유도 제어
데이터 처리	 플로터(plotter) 복사기 하드디스크 구동장치 테이프 구동장치 프린터 	자동차	 점화 타이밍 제어 연료 분사 제어 변속기 제어 ABS 제어 열 방사 제어
통 신	・모뎀 ・지능형 line card 제어		

Microcontroller의 성능에 따른 응용

4비트 CPU	 전자렌지, 전기밥솥, 가스 오븐, 전기세탁기 등 가전제품 휴대용 음향기기 자동차용 라디오 게임기 	
8비트 CPU	 단말기 계측기기 고급 탁상계산기 학습기 재고 관리기 감시장치 	
12비트 CPU	 자동차 전자 장치 계측 상수도, 가스 등의 telemeter	
16비트 이상의 CPU	• 프로세서 제어 • 기타 복잡한 기계나 시스템 제어	

- 예. 어떤 데이터를 측정했을 때 -4 ~ 4 범위에서 측정되었음: 아날로그 신호(데이터)
- 컴퓨터는 3.1, 3.111, 3.1111111, ··· 등을 모두 표현할 수 없을 것: 개수가 무한대
- 만약, -4 ~ 4를 9등분하면, -4, -3, -2, ···, 2, 3, 4로 9개 숫자가 있을 것
- -3.6는 -4로, -3.2는 -3으로 표현할 수 밖에 없음
- 만약, -4 ~ 4를 90등분하면, -4, -3.9, …, 3.9, 4로 90개 숫자로 표현 가능

• 데이터에서 비트는 데이터를 얼마나 촘촘히 나누어 표현할 것인지를 결정



- 예를들어, char형 256개의 숫자표현 (28=256, 8비트, 1바이트)
- -4v ~ 4v 사이를 256등분하여 표현할 수 있을 것

-4
-3.9686
-3.9373
-3.9059
•••
4

0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1


00

01

02

03

FF



• 계열별 마이크로컨트롤러

- 8비트 : 인텔의 8051 계열, 마이크로칩(Microchip)의 PIC 계열, 아트멜 (Atmel)의 AVR 계열, 모토롤라의 68k 계열, 자이로그(Zilog)의 Z88 계열
- 32비트 : 인텔 80960, 모토롤라 68332, ARM 계열, 프리스케일 ColdFire, MIPS

인텔의 8051 계열

- 마이크로컨트롤러 초창기에 8비트 시장에서 큰 인기를 누린 인텔이 8051을 이용한 마이크로컨트롤러를 직접 생산했지만, 현재는 아트멜, NEC, 필립스 (현 NXP) 등의 주요 업체가 호환 프로세서를 생산
- 하지만 8비트 마이크로컨트롤러의 대표격인 8051 코어를 이용한 제품은 전 자제품 등에서 아직도 많이 사용

- 마이크로칩(Microchip)의 PIC 계열
 - RISC 방식의 8비트 마이크로컨트롤러
 - 속도, 내부 메모리 용량, 내장 디바이스 특성에 따라 PIC12, PIC14, PIC16, PIC17,
 PIC18 계열이 있음
 - 동작 전원 범위(2.0V~6.0V)가 넓고, 소비 전류는 수 mA 이하며, 파워 on Reset과 원 칩 타이머, ROM 등을 내장하고 있어 소형 제품을 만드는 데 적합
- 아트멜(Atmel)의 AVR 계열
 - ATiny, AT90S, ATmega 계열이 있음
 - 동작 전원 범위(1.8V~5.5V)가 넓고, 프로그램 코드를 저장할 플래시 메모리와 데이터 를 저장할 EEPROM, SRAM 등 다양한 내부 메모리를 제공
 - 모든 계열이 ROM writer와 같은 별도의 장비 없이 PC에서 AVR의 내부 플래시 메모리로 프로그램을 저장하는 ISP(In-System Programming) 기능을 갖추고 있음

• 동작 속도 비교

- PIC: 5Mips(20MHz를 내부적으로 1/4 분주),
- 8051 : 2.5~3Mips(20M → 내부적으로 1/7~8 분주)
- AVR이 8Mips(8MHz를 내부 분주 않음)
- AVR이 빠르다고 볼 수 있음

• 명령어 개수 비교

- PIC: 약 35개,
- 8051 : 약 111개,
- AVR : 약 120개
- PIC는 명령어가 적어서 배우기 편하지만 프로그램 작성 시 어려움이 있음

• 프로그래밍 방식 비교

- PIC, 8051 : 일부 모델은 ROM 라이터와 자외선 이레이저(UV erasure)가 필요하지만 플래시 타입은 ISP로 편리하게 프로그래밍할 수 있음
- AVR : 모든 계열을 ISP 방식으로 프로그래밍할 수 있다는 장점이 있음
- 개발 언어 비교
 - PIC: 어셈블리어가 좋고, C 언어는 하드웨어 구조상 문제점이 많고 생성하는 코드의 효율도 좋지 않음
 - 8051: 어셈블리어와 C 언어 모두 좋지만 C 언어는 느리다.
 - AVR: 어셈블리어와 C 언어 모두 좋으며, C 언어의 경우 속도 차가 있지만 무시해도 좋을 정도다.
 - 8051이나 PIC는 C 컴파일러가 고가지만 일부 기능을 제한하여 무료로 제공하는 버전이 있으며, AVR은 상용에 뒤지지 않는 무료 버전인 AVR-GCC가 있음
 - 최근에 8051은 무료로 제공하는 SDCC도 있음

• ARM 코어

- 임베디드 시스템에서 저전력, 저발열, 고성능의 이점이 있어 많은 마이크로컨트
 롤러 제조업체로부터 주목을 받기 충분했음
- 이후 여러 마이크로컨트롤러 제조업체가 ARM 코어를 선택함에 따라, ARM 7을 필두로 ARM 9, ARM 11 등의 ARM 코어는 관련 업계의 폭넓은 지지를 받았음
- 현재 ARM 코어는 PDA나 PMP, 게임기 등의 저전력을 요구하는 소형기기에 사용되며 네트워크 장비인 IP 공유기나 라우터 등에서도 사용된다

I CPU

Central Processing Unit


- Functional Unit + Register + Control Unit
- Functional Unit
 - ALU: Arithmetic and Logic Unit
 - 다양한 목적의 functional unit 포함할 수 있음 (예. 곱셈기 등)
- Register
 - Small, temporary storage
 - Operands and results of functional unit

CPU

Central Processing Unit

- Functional Unit + Register + Control Unit
- Control Unit
 - Orchestrates execution of the program
 - Program Counter (PC): contains the address of the next instruction to execute
 - Reads an instruction from memory (at PC)
 - Interprets the instruction
 - Generates signals that tell the other components what to do
 - Instruction may take many machine cycles to complete


I CPU





ALU: Arithmetic and Logic Unit

- Does the calculation
- Integer arithmetic operations (addition, subtraction and sometimes multiplication and division, though this is more expensive)
- Bitwise logic operations (NOT, AND, OR, XOR)
- Bit-shifting operations



Registers


- CPU must have some working space (temporary storage)
- Number and function vary between processor designs
- General purpose register
 - CPU 연산을 빠르게 처리하기 위해 ALU와 직접 연결
 - 연산 대상이 되는 오퍼랜드 값을 가짐
- Special Purpose Register
 - 명령어를 실행할 때 필요한 범용 데이터가 아닌 특수한 데이터를 처리하기 위한 레지스터
 - 프로그램 카운터, 명령어 레지스터, 상태 레지스터, 메모리 주소 레지스터, 메모 리 버퍼 레지스터 등


Registers

- 프로그램 카운터(PC, Program Counter)
 - 인출할 명령어가 있는 메모리의 주소를 갖는 특수 레지스터
 - 프로그램 메모리에서 한 개의 명령어 인출이 끝나면, 그 명령어의 크기가
 더해진 값으로 자동 변경되어 다음 명령어 인출을 위한 주소를 가짐
- 명령어 레지스터(IR, Instruction Counter)
 - 프로그램 메모리에서 인출된 명령어를 기억하고 있는 특수 레지스터
 - 인출된 명령어에는 특정 비트에 연산 동작(opcode), 연산 대상 (operand), 연산 결과(result) 어드레싱 모드 등의 정보를 설정

Registers

- 상태 레지스터(Status Register)
 - 명령어를 실행한 후의 연산 결과 정보를 기록
 - 기록된 상태 레지스터의 각 비트는 연속되는 다음 명령어 실행에 영향을 미침
 - carry, zero, negative, overflow, sign, interrupt, ...
- 메모리 주소 레지스터(MAR)와 메모리 버퍼 레지스터(MBR)
 - 데이터 인출/기록 과정에서 데이터 또는 주소를 임시로 저장하기 위한 특수 레지
 스터





Instruction

- Fundamental unit of work
- Constituents
 - Opcode: operation to be performed
 - Operands: data/locations to be used for operation
 - eg) ADD R0, 3
- Encoded as a sequence of bits
 - Sometimes have a fixed length
 - Control unit interprets instruction
 Generates control signals to carry out operation
- Instruction Set Architecture (ISA)
 - Computer's instructions, their formats, their behavior

Instruction Set

- Arithmetic instructions such as add and subtract
- Logic instructions such as AND, OR, XOR, and NOT
- Data instructions such as move, input, output, load and store
- Control flow instructions such as goto, if, call, and return

I CPU

기본동작원리


- Instruction Fetch (IF)
 - 프로그램 메모리에 있는 명령어를 인출(Fetch)하여, 명령어 레지스터(IR)에 넣는 단계
- Instruction Decode (ID)
 - 명령어 레지스터(IR) 정보를 해독하고 동시에 레지스터를 읽음
- Excute (EX)
 - 연산을 수행하거나 주소를 계산
- Memory access (MEM)
 - 데이터 메모리에 있는 피연산자에게 접근
- Writeback (WB)
 - 결과값을 레지스터에 씀


CPU

- RISC 구조로 실행 단계를 단축할 수 있음
 - 오퍼랜드 인출 단계를, 별도의 명령어 load
 - 결과 기록 단계를, 별도의 명령어 store
 - 단순해지는 인출-실행 사이클

CPU

- 세탁기예.
- 세탁, 탈수, 옷개기, 옷장 넣기를 세탁의 한 사이클이라고 가정








다른 명령어가 빨리 끝나도 클럭 시간이 줄어들지 않는다


IF	ID	EX	MEM	WB						_				
	-		-	-	IF	ID	EX	MEM	WB					
								_		IF	ID	EX	MEM	WB





Pipelining!

Bus

- All the units must be connected
- Different type of connection for different type of unit
 - CPU
 - Memory
 - **10**







Bus

Data

- Carries data (including instructions)
- Width is a key determinant of performance (8, 16, 32, 64 bits)

Address

- Identify the source or destination of data
- CPU needs to read an instruction (data) from a given location in memory
- Width determines maximum memory capacity of system

Control

- Memory read/write signal
- Interrupt request
- Clock signals





Figure 3.18 Timing of Synchronous Bus Operations


- Internal and external
- ROM (PROM, EPROM, FLASH) and RAM
- DRAM (SDRAM, DDR RAM) and SRAM
- Cache, Main memory virtual memory

Memory의 계층구조

• 사용빈도, 속도, 가격, 용량



Memory의 분류



Memory의 분류

- 휘발성 메모리(volatile memory)
 - 일정한 시간이 지나거나 전원이 꺼지면 기록된 내용이 지워지는 메모리
 - RAM은 모두 외부에서 공급되는 전원에 의해 정보를 저장하기 때문에 휘 발성 메모리에 해당
- 비휘발성 메모리(non-volatile memory)
 - 전원이 차단되어도 기록된 정보가 계속 유지
 - 자기 코어나 자기 디스크 메모리가 해당
 - 컴퓨터가 동작하는데 필요한 프로그램을 저장하는데 사용

접근 방법에 의한 분류

- RAM(Random Access Memory)
 - 접근 시간이 어느 위치나 동일하게 걸리는 메모리 형태
- SAM(Sequential Access Memory)
 - 원하는 위치에 도달하는데 일정한 시간이 경과되는 형태이므로 접근 시간은 위치에 따라서 다르다

기록 기능에 의한 분류

- RWM(Read and Write Memory)
 - 기록과 판독 두 가지를 모두 수행할 수 있는 메모리
- ROM(Read Only Memory)
 - 판독만 가능한 메모리

Memory의 종류: RAM

- SRAM(Static Random Access Memory)
 - 전원이 공급된 상태이면 기억된 정보를 계속 유지한다.
 - 기억 소자가 TTL Flip-Flop Logic으로 구성되어 있어 속도가 빠르다.
 - 집적도가 낮아서 용량이 적으며 소모 전력이 높다.
 - 주로 캐쉬 메모리에 사용된다.
 - 비트당 가격이 비싸다.
- DRAM(Dynamic Random Access Memory)
 - 전원이 공급된 상태에서 계속해서 재충전(refresh) 해 주어야만 기억된 정보를 유지한다.
 - 기억 소자가 CMOS로 구성되어 집적도가 매우 높다. 즉 기억 용량이 매우 크다
 - SRAM에 비해 접근속도가 느리며, SRAM에 비하여 약 5배정도 된다.
 - 주로 컴퓨터의 주 기억 장치로 사용된다.
 - 비트당 가격이 싸다

Memory의 종류: RAM

- SDRAM(Synchronous DRAM)
 - Access is synchronized with an external clock
 - Since SDRAM moves data in time with system clock, CPU knows when data will be ready
 - Burst mode allows SDRAM to set up stream of data and fire it out in block
 - DDR-SDRAM sends data twice per clock cycle (leading & falling edge)

Memory의 종류: ROM

- Mask ROM(Read Only Memory)
 - Hard-Wired Logic 구조로서 공장에서 출하될 때에 이미 프로그램을 내장시켜
 서 내보내기 때문에 사용자가 프로그램을 구워 넣을 수가 없으며, 대량 생산일 때에 가격이 저렴

PROM

- PROM(Programmable Read Only Memory)은 Fuse-Burning Logic(실리 콘 퓨즈)구조로 되어 있으며 단 한번만 사용자가 프로그램을 구워 넣을 수 있다.

Memory의 종류: ROM

EPROM

- EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)는 소거 프로그램 가능 메모리로서 사용자가 프로그램을 여러 번 구워 넣을 수 있으며, 내부의 내용을 지울 때에는 자외선(ultraviolet)을 쏘이면 지워진다.

EEPROM

- EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory)는 전 기적인 충격으로 지우거나 프로그래밍 할 수 있는 기억장치이며 여러 번 사용할 수 있다.




Memory의 종류: ROM

- FLASH
 - EEPROM과 비교하여 값싸고 높은 용량의 메모리 구현 가능
 - NOR FLASH
 - erase/writes 속도가 느림
 - random reads 속도가 빠름
 - program code를 저장하고 수행하는데 유리
 - 집적도가 낮음
 - NAND FLASH
 - 높은 집적도를 통해 값이 저렴
 - erase/writes 속도가 빠름
 - block input/output access → random access 불가능
 - 데이터 저장용으로 사용


Memory Hierarchy

- Registers
- L1 Cache
- L2 Cache
- Main memory
- Disk Cache
- Disk
- Optical
- Tape



Von Neumann Bottleneck

- The separation between the CPU and memory
 - → the limited throughput (data transfer rate) between the CPU and memory compared to the amount of memory
- In most modern computers, throughput is much smaller than the rate at which the CPU can work
 - → the CPU is continuously forced to wait for needed data to be transferred to or form memory
- The performance problem is reduced by a cache between the CPU and the main memory



Memory

Cache

- Fast CPU ← → slow main memory
- Small amount of fast memory
- Between normal main memory and CPU
- Word Block transfer


 CPU

 Cache


 Main Memory

- External or internal
- Data and instruction cache ← Harvard architecture
- Intel Core i7
 - 32KB L1 instruction and 32KB L1 data cache per core
 - 256KB L2 cache (combined instruction and data) per core
 - 8MB L3 (combined instruction and data) shared by all cores

- Programmed IO
 - CPU has direct control over IO
 - Sensing status
 - Read/write commands
 - Transferring data
 - CPU waits for IO module to complete operation
 - Wastes CPU time
- DMA (direct memory access)
 - Memory/IO accesses are done independently of CPU
 - 10 to 10 to memory, memory to memory
 - A DMA controller (HW) is required
 - Fast block transfer
 - No burden to CPU



- Memory-mapped I/O
 - Main memory 내부에 I/O address 영역을 두는 방식
 - 회로가 간단
 - Main memory 영역 감소
- I/O-mapped I/O
 - Main memory 영역과 I/O address영역을 분리 시켜서 설계된 방식
 - 회로가 복잡
 - I/O를 위한 명령어 필요
 - Main memory 영역을 모두 사용 가능



Main memory


I/O address

FFFF

0000

Embedded System

Apple Watch




Embedded System

Apple Watch



Microprocessor



Embedded System

• 삼성 기어 S3

Microprocessor AP: application processor Accelerometer/ Battery AP/Memory NFC Barometer Sensor Gyro Sensor **GPS** Microphone **HRM Sensor** Embedded SIM

Gear S3 Mainboard (front / back)

▮ ARM 프로세서

- 영국의 Acorn 社에서 1983년부터 디자인
 - ARM1(1985년), ARM2(1986년) 개발
 - Acorn RISC Machine(ARM)
- Advanced RISC Machines Ltd. 설립(1990년)
 - ARM Ltd. 사명 변경(1998년), Advanced RISC Machine(ARM)
 - ARM7TDMI 이후 모바일 제품 및 게임기 시장에서 성공
 - ARM11 이후 Cortex까지 개발되고 있음
 - 팹리스(Fabless) 반도체 기업으로 ARM 코어를 IP(지식재산권)형태로 판매

Cortex

- Cortex processor family
 - Cortex-A
 - 'A': application
 - Cortex 계열 중 가장 성능이 우수
 - 스마트폰 메인 프로세서(엑시노스, 스냅드래곤 등)
 - Cortex-R
 - 'R': real-time
 - 실시간 처리와 관련된 응용 프로그램에 사용
 - Cortex-M
 - 'M': micro-controller
 - 저가형 응용 프로그램(기존 16bit or 낮은 성능의 32bit 프로세서 영역)

【Cortex-M 프로세서

- Cortex-M0
 - 저전력, 낮은 가격
- Cortex-M7
 - Cortex-M 계열 프로세서 중 가장 성능이 우수
- Cortex-M3/Cortex-M4
 - Cortex-M 계열 프로세서 중 널리 사용
 - 저가격 및 저전력의 32bit 프로세서
 - 하바드 구조(Cortex-MO는 폰노이만 구조)
 - Thumb-2 명령어 지원(높은 코드 밀도, 16bit/32bit 명령어를 섞어서 실행가능)
 - Memory mapped I/O 방식
 - 부동소수점 연산 유닛 (Floating-point unit, FPU) 옵션 (Cortex-M4F)


Cortex-M MCUs

STM32 a comprehensive platform



Cortex-M MCUs

STM32 a comprehensive platform




▮ STM32F405의 개요

- ARM사에서 개발된 RISC(Reduced Instruction Set Computer) 구조의 저전력 CMOS 32-Bit 프로세서인 Cortex-M4 Core를 내장한 ST사의 고성능 마이 크로컨트롤러
- 코어 명은 ARMv7이며 제품 군의 이름은 Cortex(코어 텍스)로 명명
- STM32F405는 STM32 제품 군들 중에서 상위의 모델에 해당하며, 최대 168MHz 속도로 동작
- Flash 메모리와 SRAM을 제공하며 이외에 다양 주변장치를 제공
- STM32 프로세서는 다양한 응용 분야에 적용되어 사용 중
- 임베디드 프로세서 코어 설계 회사로 유명한 ARM 사에서는
 ARM7/ARM9/ARM11으로 이어지는 32bit 임베디드 프로세서를 제공하고 있는데, 2006년 새로운 아키텍처를 기반으로 하는 제품 군을 추가로 발표

I 응용 분야

- 마이크로프로세서 응용 전 분야
- 8bit 마이컴 이상의 고성능 응용분야
- CAN, USB등 고성능 통신 응용분야
- Motor Control(DC, BLDC, Step Motor)
- Small Webserver





- 사양
 - 고성능 저전력 Cortex-M4 32bit Micro-controller
 - 향상된 Harvard 아키텍처(1.25DMIPS/MHz@168MHz)
 - 비 휘발성 프로그램과 데이터 메모리
 - 1M Byte 내부 프로그램 가능한 ST-LINK Flash memory
 - 선택적인 Boot code section (used In-System Programming by On-chip Boot Program)
 - ST-LINK (In System Programming)를 통해 어플리케이션 영역과 부트 영역에 있어 F/W 다운로드 가능
 - 192+4K Byte 내부 SRAM
- 내장 메모리의 Programing과 On-Chip Debug를 위한 JTAG (IEEE Standard 1149.1)
 지원


- 12개의 16비트 타이머/카운터(각각 4개의 IC/OC/PWM)
- 2개의 32비트 타이머/카운터(각각 4개의 IC/OC/PWM)
- 2개의 워치독 타이머
- 1개의 systick timer (24bit down counter)
- 분리된 오실레이터에 의한 Real Time Count
- Output Compare Modulator
- 세 개의 12bit ADC, 24 채널
- 두 개의 12bit DAC

- 세 개의 Two-wire Serial 인터페이스
- 네 개의 시리얼 USART/ 두 개의 시리얼 UART
- 세 개의 Master/Slave SPI 시리얼 인터페이스(42Mbit/s)
- 프로그램 가능한 워치 독(Watchdog) 타이머
- 두 개의 CAN 인터페이스
- 한 개의 USB 2.0 full speed 인터페이스
- 한개의 10/100 Ethernet MAC
- 8~14bit 병렬 카메라 인터페이스(54 Mbytes/s)

• STM32F405내부구조




- STM32F405 외형과 핀 기능
 - VBAT (핀1): 백업 전원 입력 핀으로 파워 세이브 모드 시 이를 통해 전원을 공급 받아 최소 전원으로 동작이 가능하도록 한다.
 - RESET (핀7): 입력 단자로 '0'레벨이 입력되면 리셋 되어 PC(Program Counter)는 일반적으로 0번지를 가리키고 0번지부터 프로그램이 시작된다. 리셋 시 대부분의 레지스터는 초기화된다.
 - OSC_IN, OSC_OUT (핀5,6): 발진 용 증폭기 입력 및 출력 단자.
 - VDD (핀19,32,48,64) : 전원 입력 단자.



- STM32F405 외형과 핀 기능
 - GND (핀12,18, 63): 그라운드 입력 단자.
 - VDDA (핀13): AD변환기 및 포트 F에 대한 공급 전압
 - 포트A (PA15~PA0): 내부 풀업, 풀다운 저항이 있는 16비트 양방향 입출력 단자. ADC,
 UART, SPI, I2C, USB, CAN, ETHERNET, DCMI, JTAG용 단자로 사용된다.
 - 포트B (PB15~PB0): 내부 풀업, 풀다운 저항이 있는 16비트 양방향 입출력 단자. ADC,
 UART, SPI, I2C, USB, CAN, ETHERNET, FSMC, DCMI, JTAG용 단자로 사용된다.
 - 포트C (PC15~PC0): 내부 풀업, 풀다운 저항이 있는 16비트 양방향 입출력 단자. ADC,
 UART, SPI, I2C, USB, ETHERNET, SDIO, DCMI용 단자로 사용된다.
 - 포트D (PD2): 내부 풀업, 풀다운 저항이 있는 1비트 양방향 입출력 단자. UART, I2C,
 USB, DCMI,용 단자로 사용
 - 포트H (PHO~PH1): 내부 풀업, 풀다운 저항이 있는 2비트 양방향 입출력 단자. 외부 클럭 입력용 단자로 사용

- STM32F405의 메모리는 프로그램 메모리와 데이터 메모리가 분리된 하이브리 드 구조
- 프로그램 코드를 저장하고 실행시키기 위해 필요한 메모리를 프로그램 메모리라 하며, STM32F405의 경우 1M 바이트의 크기로 JTAG 프로그램이 가능한 내부 플래시 메모리가 이에 해당된다.
- 반면 프로그램 코드가 실행되는 도중 발생되는 데이터를 전원이 켜 있는 동안 일 시적으로 저장하기 위해 마련된 읽고(Read) 쓰기(Write)가 가능한 메모리를 데 이터 메모리라 하며 192+4k바이트의 SRAM이 이에 해당된다(4K 바이트는 Backup SRAM).
- 각종 Peripheral을 위한 레지스터 및 포트 제어를 위한 어드레스 영역을 제공한다.

• STM32F405의 프로그램 메모리와 데이터 메모리 맵 구조



• STM32F405의 클럭

Figure 16. Clock tree IWDGCLK enable LSI RC 32 kHz enable RTCCLK to RTC OSC32_IN H LSE LSE OSC 32.768 kHz OSC32_OUT HSE_RTC Peripheral Ethemet MCO1 ☐ /1 to 5 ◀ /2 to 31 clock enable PTP clock 180 MHz max. to AHB bus, core, 16 MHz memory and DMA enable HSI RC /8 to Cortex System timer **FCLK Cortex** AHB PRESC /1,2,..512 HSE free-running clock PLLCLK SYSCLK Peripheral clock OSC_OUT __ 180 MHz 4-26 MHz enable APBx → APBx peripheral clocks PRESC /1,2,4,8,16 HSE OSC max OSC IN Peripheral clock f (APBx presc = enable APBx timer clocks 1x1 else x2 Peripheral 48 MHz PLL48CK UxN I clocks /Q 12SSRC Peripheral 12S clocks Ext. clock I2S_CKIN PLLSAICLK DIV Peripheral SAI1_A clock clock enable Peripheral SAI1_B clock clock enable PLLSAICLK DIV Peripheral LCD-TFT PLLLCDCLK clock enable clock PLLSAI → MACTXCLK clock enable **PHY Etheme** 25 to 50 MHz → MII_RMII_SEL in SYSCFG_PMC to Ethernet MAC clock enable → MACRXCLK ETH_MII_RX_CLK_MI Peripheral ► MACRMIICLK Peripheral_ USBHS clock enable USB2.0 PHY OTG HS ULPI CK ULPI clock 24 to 60 MHz MS30434V2

과제

실습환경 구축

- SPL (Standard Peripheral Libraries) 다운로드
 - https://www.st.com/en/embedded-software/stsw-stm32065.html
 - 이메일 인증 필요

- 일단 다운만 받아 놓기

▮과제

실습환경 구축

- IAR Embedded Workbrench for Arm 설치
 - https://www.iar.com/kr/products/architectures/arm/iar-embeddedworkbench-for-arm/
 - 무료 평가판 설치
 - 이메일 인증 필요, 제공 키 값 입력 (추후 교육용으로 갱신 예정)

Thank you.

