实验三: GPIO 中断/定时器实验

1. 实验目的

- 掌握 GPIO 中断工作模式设置。
- 学习中断服务函数的编写。
- 掌握定时器外设的操作原理和编程。

2. 实验设备

● 硬件: PC 机一台

HO ARM 实验板一套

● 软件: WindowsXP 系统, Keil uVision 4.x 集成开发环境

3. 实验内容


- (1)编程将 GPIO 设置为低电平触发外部中断;然后等待中断事件。中断服务程序控制 LED 指示灯闪烁,给出反馈。使用 Keil uVision 调试运行程序。
- (2) 编程使用 LPC1100 的定时器匹配功能和外部匹配输出功能,用外部匹配输出引脚控制 LED 指示灯闪烁。

4. 实验预习要求

- (1)复习 LPC1100 中断工作原理和编程方法;
- (2) 复习 LPC1100 定时器工作结构、原理和编程方法。

5. 实验步骤

- (一) GPIO 中断实验:
- (1) 开发板按键连接到 LPC1114 的 P0_1 引脚, 见图 3-1, 本实验中该引脚被配置成 GPI0 中断输入功能。






图 3-1 按键输入

(2) 启动 Keil uVision,新建一个工程 ex03-1。建立 C 文件 ex03-1.c,编写实验程序,然后添加到工程中。设置工程调试选项。具体步骤参考实验二。参考程序见程序清单 3.1。

- (4)实验程序分为三个部分:
- a)设置中断向量表,这部分使用系统提供的 startup LPC11xx.s 即可:
- b) 初始化 ARM 处理器、中断控制器、IO 输入引脚的设置,允许中断发生和处理,然后主程序进入空循环,等待中断事件;
 - c)准备中断处理程序,对中断事件进行相应的处理;
 - (5) 编译链接工程。连接实验板,进行仿真调试。

(二) 定时器实验:

(1) 本实验使用 LPC1114 微控制器 16 位定时器 1。16 位定时器与 32 位定时器结构和功能都相同,只是计数范围受限为 16 位整数大小 (65535)。如图 3-2 所示, H0 实验板的 LED 指示灯连接的引脚 PI01_9,又是 16 位定时器 1 的匹配输出 0 引脚,只要程序将该引脚做相应的配置,就能用作定时器匹配输出。




图 3-2 LED 指示灯连接到 16 位定时器 1 的匹配输出 0 引脚

- (2) 启动 Keil uVision,新建一个工程 ex03-2。建立 C 文件 ex03-2.c,编写实验程序,然后添加到工程中。设置工程调试选项。具体步骤参考实验二。
- (3)实验程序 timer1Init 函数初始化 16 定时器 1,使用预分频将 48MHz 的系统时钟分频为 1KHz,然后设置配置寄存器 MRO 为 500-1,实现每 500ms 发生一次匹配事件。注意 16 位定时器计数最大值为 65535。
 - (4) 编译链接工程,连接实验板,进行仿真调试。

6. 实验参考程序

GPIO 中断的参考程序见程序清单 3.1。定时器实验的参考程序见程序清单 3.2。

程序清单 3.1 GPIO 中断实验参考程序

#include "LPC11XX.h"

/* 宏定义 */		
#define BEEP	(1ul << 9)	/* BEEP 定义 PIOX_7 */
#define KEY	(1ul << 1)	/* 按键定义 PI00_1 */

#define BEEPOFF()	LPC_GPI01->DATA = BEEP	/* BEEP 开 */
#define BEEPON()	LPC_GPI01->DATA &= (~BEEP)	/* BEEP 关 */

```
void myDelay (uint32_t ulTime)
   uint32 t i;
i = 0;
   while (ulTime--) {
      for (i = 0; i < 5000; i++);
   }
// Switch LED signal to output port with no pull up or pulldown
void LedOutputCfg(void)
 LPC SYSCON->SYSAHBCLKCTRL = LPC SYSCON->SYSAHBCLKCTRL | (1<<16) | (1<<6);
LPC_10C0N->P101_9 = (0x0) + (0<<3) + (0<<5);
// Set pin 9 as output
LPC_GPI01->DIR = LPC_GPI01->DIR | (1<<9);
 return;
void KEYInit( void )
   LPC_I0CON->PI00_1 &= (~0x07); /* 将 P0.1 初始化为 GPI0 功能
   LPC\_GP100->1S = 0x00;
                               /* P0.1 为边沿中断
   LPC GP100->1EV |= KEY; /* 上升沿中断
   LPC GPI00->IE
                  |= KEY;
                                /* P0.1 中断不屏蔽
   NVIC_EnableIRQ(EINTO_IRQn);
// Switch the CPU clock frequency to 48MHz
void SystemInit(void)
 LPC_SYSCON->PDRUNCFG = LPC_SYSCON->PDRUNCFG & 0xFFFFF5F;
 // Select PLL source as crystal oscillator
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL = 1;
 // Update SYSPLL setting (0->1 sequence)
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0;
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 1;
 LPC SYSCON->SYSPLLCTRL = (3 + (1 << 5)); // M = 4, P = 2
 // wait until PLL is locked
 while(LPC SYSCON->SYSPLLSTAT == 0);
 LPC_SYSCON->MAINCLKSEL = 3;
 // Update Main Clock Select setting (0->1 sequence)
 LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 0;
 LPC SYSCON->MAINCLKUEN = 1;
```

```
return;
void PIOINTO_IRQHandler(void)
   BEEPON();
   myDelay(100);
   BEEPOFF();
   myDelay(100);
   BEEPON();
   myDelay(100);
   BEEPOFF();
   myDelay(100);
      LPC_GPIOO->IC |= KEY;
                                 /* 此句要放到中断处理退出前 */
int main(void)
 // Initialize LED output
 LedOutputCfg();
 KEYInit();
 while(1)
 ;
 程序清单 3.2 定时器实验参考程序
#include "LPC11XX.h"
void SystemInit(void)
 LPC_SYSCON->PDRUNCFG = LPC_SYSCON->PDRUNCFG & 0xFFFFF5F;
 // Select PLL source as crystal oscillator
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL = 1;
 // Update SYSPLL setting (0->1 sequence)
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0;
 LPC SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 1;
 LPC_SYSCON->SYSPLLCTRL = (3 + (1 << 5)); // M = 4, P = 2
 // wait until PLL is locked
 while (LPC_SYSCON->SYSPLLSTAT == 0);
 LPC SYSCON->MAINCLKSEL = 3;
 // Update Main Clock Select setting (0->1 sequence)
 LPC SYSCON->MAINCLKUEN = 0;
 LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 1;
 return;
void timer1Init (void)
```

```
{
   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 16); /* 打开 IOCON 模块时钟 */
   LPC_10C0N \rightarrow P101_9 = 0x01;
                                      /* 将 P1.9 配置为 MAT 输出引脚 */
   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 8); /* 打开 16 位定时器 1 模块的时钟 */
                                    /* 设置分频系数 */
   LPC TMR16B1->PR
                     = 47999;
   LPC_TMR16B1->MCR
                                      /* 设置 MRO 匹配后复位 TC */
                     = 2;
   LPC_TMR16B1->EMR
                     = (0x03 << 4);
                                    /* MRO 匹配后 MAT1.0 输出翻转 */
   LPC TMR16B1->MR0
                     = 500-1;
                                      /* 频率控制, 500ms 后翻转输出 */
   LPC_TMR16B1->TCR
                     = 0x01;
                                      /* 启动定时器 */
int main(void)
 timer1Init();
 while(1)
```

7. 实践、观察、思考

- (1) 能否使用多个 GPIO 中断,如何区分中断来源?
- (2) 用按键中断控制指示灯的状态切换。
- (3) 用定时器中断控制指示灯的闪烁。