# 实验二:GPIO输入/输出实验

#### 1. 实验目的

- 了解 HO ARM 实验板的功能和使用。
- 掌握 J-link 仿真器的用法,并能连接实验板调试程序。
- 掌握 GPIO 外设的操作原理和编程。

#### 2. 实验设备

- 硬件: PC 机一台 HO ARM 实验板一套
- 软件: WindowsXP 系统, Keil uVision 4.x 集成开发环境

#### 3. 实验内容

- (1) 使用 GPIO 控制实验板上的 LED 指示灯的亮/灭,使用 Keil uVision 的调试功能单步、全速运行程序,设置断点,打开寄存器窗口监视寄存器,观察实验板上的 LED 指示灯的状态。
  - (2) 使用 GPIO 读取实验板上的按键状态,观察按键输入的抖动现象。

#### 4. 实验预习要求

- (1) 学习 GPIO 外设的操作原理和编程方法:
- (2) 查阅 JTAG/SWD 的介绍,了解使用仿真器联机调试的原理。

#### 5. 实验步骤

(1)认识 HO ARM 实验板。见图 2-1。




图 2-1 实验板及主要功能模块

LED 是开发中最常用的状态指示设备,H0开发板具有1个用户可编程LED,它们直接与LPC1114的GPIO 相连接,低电平有效(点亮),详细电路连接关系见图2-2、。




图 2-2 LED 指示灯

H0开发板有1个用户按键,它从LPC1114引脚直接引出,低电平触发,这些引脚还可以复用为其他特殊功能口。图2-3




图 2-3 按键输入

调试接口是嵌入式开发中最重要的接口,用途是调试,市面上常见的JLINK、ULINK,以及其他的仿真调试器,最终都是通过JTAG/SWD接口连接的。H0实验板上已经集成了仿真调试器,它通过SWD接口与LPC1114连接。实验中只需将H0的USB接口与主机相连就能开始调试。

- (2) 启动 Keil uVision,新建一个工程 ex02-1,建立汇编源文件 ex02-1.c,编写实验程序,然后添加到工程中。程序见实验一的程序清单 1.1。
  - (3)设置工程调试选项。见图 2-4。




图 2-4 设置仿真调试选项




图 2-5 设置程序下载选项




图 2-6 设置程序下载选项

(5)编译链接工程。使用 USB 电缆连接实验板,进行仿真调试。见图 2-7。




图 2-7 调试运行

(6)单步执行程序,观察板上 LED 灯的变化。

### 6. 实验参考程序

GPIO 输出实验的参考程序见实验一的程序清单 1.1。GPIO 输入实验的参考程序见程序清单 2.1。

程序清单 2.1 GPIO 输入实验参考程序

```
i = 0:
   while (ulTime--) {
       for (i = 0; i < 5000; i++);
   }
void GPIOInit( void )
   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 6);
   LPC_10CON \rightarrow P101_9 \&= ^0x07;
   LPC_GPI01->DIR = BEEP;
   LPC_GPI01->DATA = BEEP;
   LPC_10C0N->P100_1 \&= ^0x07;
   LPC GPI00->DIR &= ~KEY;
// Switch the CPU clock frequency to 48MHz
void SystemInit(void)
 LPC SYSCON->PDRUNCFG = LPC SYSCON->PDRUNCFG & 0xFFFFFF5F;
 // Select PLL source as crystal oscillator
 LPC SYSCON->SYSPLLCLKSEL = 1;
 // Update SYSPLL setting (0->1 sequence)
 LPC SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0;
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 1;
  LPC_SYSCON->SYSPLLCTRL = (3 + (1<<5)); // M = 4, P = 2
 // wait until PLL is locked
 while(LPC_SYSCON->SYSPLLSTAT == 0);
 LPC SYSCON->MAINCLKSEL = 3;
 // Update Main Clock Select setting (0->1 sequence)
 LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 0;
 LPC_SYSCON->MAINCLKUEN = 1;
 return;
int main(void)
 GPIOInit();
 while (1) {
        if ((LPC_GPIOO->DATA \& KEY) == 0) {
             LPC_GPI01->DATA &= (~BEEP);
             myDelay (400);
             LPC GPI01->DATA |= BEEP;
             myDelay (400);
      }
```

## 7. 实践、观察、思考

- (1) GPIO 输出实验程序全速执行时能看到指示灯的闪烁吗,为了控制闪烁速度程序要如何扩充?
- (2) GPIO 输入实验中,如果信号即不接高电平,也不接低电平,读入的状态是什么呢?
  - (3)设计程序控制指示灯亮度,并实现"渐亮"和"渐灭"。