# 实验四:C语言开发/模数转换(ADC)实验

# 1. 实验目的

- 掌握 C 语言嵌入式开发的基本步骤和原理。
- 学习使用 C 语言操作外设的方法。
- 掌握模数转换器外设的操作原理和编程。

# 2. 实验设备

- 硬件: PC 机一台
  Mini2440 ARM 实验板一套
  J-link 仿真器一套
- 软件: WindowsXP 系统, Keil uVision 4.0 集成开发环境

### 3. 实验内容

- (1) 建立汇编-C 程序框架。
- (2) 使用 ADC 读取 Mini 2440 实验板上的滑动变阻器产生的电压值。

# 4. 实验预习要求

- (1)学习 ARM 子程序调用相关的指令:
- (2) 查阅 S3C2440 芯片手册, 了解模数转换器系统的结构和原理。

# 5. 实验步骤

- (一) C语言编程实验:
- (1)实验程序分为汇编语言和 C 语言两部分。汇编语言程序是处理器上电复位后执行的第一段程序,负责最基础的硬件初始化,在本实验中主要是初始化栈指针 (SP) 寄存器,为调用 C 语言函数做准备,然后跳转到 C 语言 main 函数执行; 从 main 函数开始,程序的编写结构和执行原理基本上与 PC 机上典型的 C 语言相同。
- (2) 启动 Keil uVision,新建一个工程 ex04-1。不需要系统提供的 Startup 文件。建立汇编源文件 ex04-1. s,编写实验程序,然后添加到工程中。设置工程选项,存储器映射。设置工程调试选项。建立仿真初始化文件 RAM. ini。

具体步骤参考实验二。

- (3) 建立 C 语言源文件 main. c,编写实验程序,然后添加到工程中。。
- (4)编译程序,使用仿真器在目标板上调试运行程序,使用单步、设置断点,观察程序执行的流程,观察函数调用过程中栈指针寄存器(R13,SP)的值的变化。
  - (5) 编程并观察 C 语言语句编译后对应的 ARM 汇编程序。
  - (二) 模数转换器 (ADC) 实验:
- (1) 本实验使用 S3C2440 片内模数转换器, 见图 4-1。从结构图和芯片手册可以知道, 该 ADC 模块总共有 8 个通道可以进行模拟信号的输入, 分别是 AINO、

AIN1、AIN2、AIN3、YM、YP、 XM、XP。模拟信号从任一通道输入,然后设定寄存器中预分频器的值来确定 AD 转换器频率,最后 ADC 将模拟信号转换为数字信号保存到 ADC 数据寄存器 0 中 (ADCDAT0),然后 ADCDAT0 中的数据可以通过中断或查询的方式来访问。对于 ADC 的各寄存器的操作和注意事项请参阅数据芯片手册。




Figure 16-1. ADC and Touch Screen Interface Functional Block Diagram

图 4-1 S3C2440 模数转换器结构图






图 4-2 Mini2440 实验板模数转换器接口与滑动变阻器 本实验使用通道 0 采集实验板上的滑动变阻器的分压电压值,见图 4-2。

(2) 启动 Keil uVision,新建一个工程 ex04-2。不需要系统提供的 Startup 文件。建立汇编源文件 ex04-2. s,编写实验程序,然后添加到工程中。设置工程选项,存储器映射。设置工程调试选项。建立仿真初始化文件 RAM. ini。

具体步骤参考实验二。

(3)实验程序实现了一个用于控制读取 ADC 指定通道的值的函数: int ReadAdc(int ch);

在对 preScaler 变量初始化之后,即可通过调用该函数来多次采集连接在 ADC 上的模拟信号值。

(5)编译链接工程。连接实验板电源、J-link 仿真器,进行仿真调试。单步运行程序,并改变板上滑动变阻器 W1 的阻值,观察采集到的电压数值的变化。

参考: 模数转换器控制寄存器

#### ADC CONTROL REGISTER (ADCCON)

Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCCON	0x5800000	R/W	ADC Control Register	0x3FC4

ADCCON	Bit	Description	Initial State
ECFLG	[15]	End of conversion flag(Read only)  0 = A/D conversion in process  1 = End of A/D conversion	0
PRSCEN	[14]	A/D converter prescaler enable  0 = Disable  1 = Enable	0
PRSCVL	[13:6]	A/D converter prescaler value Data value: 0 ~ 255 NOTE: ADC Frequency should be set less than PCLK by 5times. (Ex. PCLK=10MHZ, ADC Freq.< 2MHz)	0xFF
SEL_MUX	[5:3]	Analog input channel select  000 = AIN 0  001 = AIN 1  010 - AIN 2  011 = AIN 3  100 = YM  101 = YP  110 = XM  111 = XP	0
STDBM	[2]	Standby mode select 0 = Normal operation mode 1 = Standby mode	1
READ_START	READ_START [1] A/D conversion start by read 0 = Disable start by read operation 1 = Enable start by read operation		0
ENABLE_START	[0]	A/D conversion starts by enable.  If READ_START is enabled, this value is not valid.  0 = No operation  1 = A/D conversion starts and this bit is cleared after the start-up.	0

#### ADC CONVERSION DATA REGISTER (ADCDATO)


Register	Address	R/W	Description	Reset Value
ADCDAT0	0x580000C	R	ADC Conversion Data Register	-

XPDATA (Normal ADC)	[9:0]	X-Position Conversion data value (include Normal ADC Conversion data value) Data value: 0 ~ 3FF	-
------------------------	-------	---	---

# 6. 实验参考程序

C语言实验的参考程序见程序清单 4.1、4.2。模数转换器实验的参考程序 见程序清单 4.3。

程序清单 4.1 C语言实验参考程序(汇编部分)



```
return ret;
int max( int a, int b)
    int tmp1;
    if( compare( a, b) \geq 0)
        tmp1 = a;
    else
        tmp1 = b;
    return tmp1;
main()
    int v = 0;
    v = max(v, 4);
    while (1)
   {
 程序清单 4.3 模数转换器实验参考程序(C语言部分)
#define rADCCON
                  (*(volatile unsigned *)0x58000000) //ADC control
#define rADCTSC
                (*(volatile unsigned *)0x58000004) //ADC touch screen control
#define rADCDLY
                (*(volatile unsigned *)0x58000008) //ADC start or Interval Delay
#define rADCDATO
                (*(volatile unsigned *)0x5800000c) //ADC conversion data 0
                  (*(volatile unsigned *)0x58000010)
#define rADCDAT1
                                                    //ADC conversion data 1
#define rADCUPDN
                  (*(volatile unsigned *)0x58000014) //Stylus Up/Down interrupt status
#define LOOP 10000
#define ADC_FREQ 1000000
volatile unsigned preScaler;
int ReadAdc(int ch)
   int i;
   static int prevCh=-1;
   rADCCON = (1 << 14) | (preScaler << 6) | (ch << 3); //setup channel
   if(prevCh!=ch)
```

# 7. 思 考

- (1) 实验程序中 main () 函数名是否可以改为其它名字?
- (2)如何校准模数转换器测量电压的精度?

# 8. 选作内容

- (1) 编程并观察 C 语言语句编译后对应的 ARM 汇编程序。
- (2) 用板上滑动变阻器控制指示灯的闪烁速度。