# 实验五:通用异步收发器(UART)实验

### 1. 实验目的

- 掌握 UART 外设的操作原理。
- 学习使用 UART 编程进行通讯。

# 2. 实验设备

● 硬件: PC 机一台

HO ARM 实验板一套

● 软件: WindowsXP 系统, Keil uVision 4.x 集成开发环境

#### 3. 实验内容

- (1) 使用 C 语言编写 UART 基本收发数据程序,进行实验板与 PC 机之间的数据收发测试。
- (2) 用实验板模拟嵌入式控制系统中的数据采集/控制实验,实验板模拟数据采集模块,将 ADC 测量的数据通过 UART 返回上位机 (PC); PC 机作为控制系统的主机,通过 UART 发出控制指令,控制实验板上的 LED 指示灯亮灭。

#### 4. 实验预习要求

- (1) 学习 UART 相关的原理概念:
- (2) 学习 UARTO 结构、原理和编程方法。
- (3) 复习 ADC 转换器知识和编程方法,

#### 5. 实验步骤

(1) HO ARM 实验板上集成了 USB-UART 通信接口,用于将板上 LPC1114 的 UART 信号输出到 PC 上,其概念结构如图 5-1 所示。




图 5-1 HO 实验板的 UART 通信结构

只需通过 USB 连接 PC,即可在 PC 机上出现通信接口。如图 5-2 所示,在 Windows 资源管理器"计算机"上鼠标右击,打开"计算机管理"面板中的"设备管理"界面,查看"端口"中 COM 口的编号。



图 5-2 HO ARM 实验板连接 PC 后的串口连接

- (2)参考前序实验的方法和步骤建立工程。启动 Keil uVision,新建一个工程 ex05。建立 C 源文件 ex05. c,编写实验程序,然后添加到工程中。设置工程选项。程序见程序清单 5.1。
  - (3)连接 HO 实验板,确保如图 5-3 的跳线连接。




图 5-3 HO ARM 实验板上的串口连接

- (4)运行"串口调试助手",如图 5-4 设置参数,确保 com 口的编号与步骤(1)中的一致。
- (5)编译程序,在目标板上运行程序,点击"串口调试助手"中的"发送"按钮。观察接收窗口的内容。使用单步、设置断点,观察程序执行时,收发数据的值。



图 5-4 串口调试助手设置

# 6. 实验参考程序

C语言实验的参考程序见程序清单 5.1。

程序清单 5.1 UART 实验参考程序

#include "LPC11XX.h"

#define UART\_BPS 115200

void myDelay(uint32\_t ulTime)

```
uint32_t i;
  i = 0:
   while (ulTime--) {
   for (i = 0; i < 5000; i++);
void SystemInit(void)
 LPC SYSCON->PDRUNCFG = LPC SYSCON->PDRUNCFG & 0xFFFFFF5F;
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKSEL = 1;
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 0;
 LPC_SYSCON->SYSPLLCLKUEN = 1;
 LPC_SYSCON->SYSPLLCTRL = (3 + (1<<5)); // M = 4, P = 2
 while(LPC SYSCON->SYSPLLSTAT == 0);
 LPC SYSCON->MAINCLKSEL = 3;
 LPC SYSCON->MAINCLKUEN = 0;
 LPC SYSCON->MAINCLKUEN = 1;
void uartInit (void)
   uint16_t usFdiv;
   LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 16); /* 打开 IOCON 配置时钟 */
   LPC_10C0N->P101_6 = 0x01;
                                            /* 将 P1.6 1.7 配置为 RXD TXD 引脚 */
   LPC_10CON \rightarrow P101_7 = 0x01;
   LPC SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 12); /* 打开 UART 功能部件时钟 */
   LPC_SYSCON->UARTCLKDIV
                            = 0x01; /* UART 时钟分频 */
   LPC UART->LCR = 0x83;
                                            /* 允许设置波特率 */
   usFdiv = (48000000/LPC_SYSCON->UARTCLKDIV/16)/UART_BPS; /* 设置波特率 */
   LPC_UART->DLM = usFdiv / 256;
   LPC_UART->DLL = usFdiv % 256;
   LPC\_UART->LCR = 0x03;
                                             /* 锁定波特率 */
   LPC\_UART->FCR = 0x07;
uint8 t uartGetByte (void)
   uint8_t ucRcvData;
   while ((LPC\_UART->LSR \& 0x01) == 0);
                                                /* 等待接收标志置位 */
   ucRcvData = LPC UART->RBR;
                                                /* 读取数据 */
```

# 7. 实践、观察、思考

- (1) UART 的 FIFO 对改进通讯性能和可靠性有什么作用?
- (2)两个实验板互连通讯,设置满足什么关系时可以正确通讯?
- (3)编程序,将实验板的模数转换器 ADC 采集电压数据发给 PC; PC 机发出数据控制 LED 指示灯亮灭。