



Sekcja 1:

- 1. takt 0,5Hz, 60% on, 40% off (1200ms/800ms)
 2. takt 2Hz, 30% on, 70% off (150ms/350ms)
 3. 1 impuls 5s, 100%

- 4. takt 3Hz, 50% on, 50% off (166ms/166ms)

Sekcja 2:

- 1. takt 0,5Hz, 60% on, 40% off (1200ms/800ms)
 2. takt 2Hz, 30% on, 70% off (150ms/350ms)
 3. 1 impuls 5s, 100%

- 4. takt 3Hz, 50% on, 50% off (166ms/166ms)

Sekcja 3:

- takt 0,5Hz, 60% on, 40% off (1200ms/800ms)
 takt 2Hz, 30% on, 70% off (150ms/350ms)
 1 impuls 5s, 100%
 takt 3Hz, 50% on, 50% off (166ms/166ms)

Przycisk 1:

- 1. zatrzymuje działającą sekcję
- 2. uruchamia sekcję 1

Przycisk 2:

- 1. zatrzymuje działającą sekcję
- 2. uruchamia sekcję 2

Przycisk 3:

- 1. zatrzymuje działającą sekcję
- 2. uruchamia sekcję 3

Przycisk STOP:

1. zatrzymuje wszystko