
Nước Ngập Tàu Chuẩn Bị Để Đối Phó:

 Thuyền trưởng hay tài công nên chỉ rỏ cho nhân viên tàu mình biết chổ nào có ống nước đăm xuyên qua lường tàu; chổ nào mở valve để bôm nước ra. Bạn phải luôn luôn chuẩn bị để đối phó nếu tàu bi lụt hay nước tràn vào.






 Làm dấu, sơn màu khác, hay đánh dấu vaò manifold và valves



 Nên gắng hai cái hose clamps khi dùng cho ống cao su mềm





Chuẩn Bị Đối Phó Với Nước Ngập Tàu






Vô dầu mở chốt cửa và chỉnh lại cho chặt nếu cần.





- Thay ron (Gasket) cửa khi nó bị cứng hoặc chay
- Giử gaskets sach sẻ. Không sơn lên đè lên




 Kiểm soát cửa ra vào phòng nước đá và phòng chứa dây cột tàu.

<u>Chú Ý:</u> Đóng chặt cửa trên bong (deck) khi tàu ra biển.

ent U50 OH07541

Dùng Cụ Để Ngăn Không Cho Nước Vào



Bạn nên có những thứ sau đây:

- •Cây nêm nhọn plugs (1x4, 2x8, 3 1/2 x 8)
- Cây nêm xéo (rough cut)
- *Băng keo xám Duct tape
- ◆Dây buột day điện tie-wraps
- ◆Dây bao
- Thùng tát nước
- ◆Dây thừng cũ
- Tuông vít Screw Driver Set
- •Đồ phụ tùng (Wrench set)
- Vải cao su (1 to 2sq. ft.)
- ◆Đèn bin và bin
- •Óng cao su mềm và hose clamps
- Thùng (buckets)





Cách Đối Phó Khi Tàu Bị Vô Nước

- Gọi Thuyền Trưởng ngay.
- Kéo còi khẩn cấp (General Alarm)..
- Đóng tất cả cửa trên bong, cửa xuống hầm và ống thông hơi
- Chổ nào bị ngậm, cúp điện ngay
- Kiếm coi chổ nào bị vô nước và nước vô nhiều hay ít
- Chận nước vô. Bạn co thể dùng khăn, cây nêm nhọn hoặc cây nêm xéo, áo mưa.
- Mở bôm nước lên bôm nước ra.
- Mở bôm lường lên, bôm tay, đem thùng mút nước ra.
- Nếu tình trạng nguy ngập, Thuyền trưởng cho nhân viên bận áo phao chuẩn bị bỏ tàu.
- Lên đài 16 hoặc là 2182 MHz gọi Mayday ngay.



EPIRBs (Máy báo cáo vị trí tự động)







EPIRBs dùng để báo cáo cho giới chức cứu cập khi bạn bị lâm nạng. Máy sẽ phóng ra tín hiệu cho họ biết tên và vị trí của ban.

- Chỉ có loại I, thứ I, 406 MHz EPIRBs là được xài trên tàu đánh cá.
- Loại EPIRBs này sẽ tự động bung ra khi tàu chìm.



- Tín hiệu sẽ được chuyển đến trung tâm cấp cứu qua đường vệ tinh (satellites.)
- Tần só 406 MHz đặc biệt dành cho tàu lâm nạng.
- Tín hiệu của EPIRB có tên tàu của bạn.
- Tín hiện đó có thể được nhận bất cứ nơi nào trên thế giới dù gần hay xa.
- Độ chính xác của vị trí rông từ 1.25 3 hải lý (dậm)
- Tốt hơn hết nên cho EPIRB xuống nước.



EPIRBS Phải được chứng nhận trước khi bán

EPIRBs phải được thông qua bởi một phòng thí nghiệm trước khi bán. Phòng thí nghiệm đó phải được chứng nhận bởi USCG.

COSPAS-SARSAT là những vệ tinh chuyên môn định vị trí của EPIRBs trên tần số 121.5, 243 và 406 MHz. Hệ thống vệ tinh nầy được thiết lập bởi ÚSA, Canada France và Russia.

Testing EPIRBs (Thử)

- Test mổi tháng một lần.
- Check bin coi bao giờ hết hạn.
- Check coi có for nứt hay không, nước có vô được hay không. Hơi nước, nếu vào trong máy, có thể làm máy chạy và bắng tín hiệu về trạm cấp cứu.
- Check antenna coi có chặt không. Có bị xét không.
- Bạn có thể nhận nút test máy 406 EPIRBs tại chổ.
 Khi nhân nút test, tín hiệu sẽ không phát ra

Thay Bin

Bin hết hạn, bạn phải thay ngay. Ngày bin hết hạn in trênmáy

- Bạn không được thay bin. Phải gởi máy về nơi sản xuất hay chổ nào chứng nhận là dealer của họ.



Đăng Ký EPIRB

- EPIRB bắt buột phải được đăng ký với NOAA-SARSAT EPIRB.
- Không mất tiền đăng ký.
- Bạn phải dán nhản hiệu đăng ký bên hông của EPIRB.



- Đăng ký là để cứu mạng sống của mình.
- Tên tàu, chủ tàu sẽ giúp đở nhân viên phòng cấp cứu đinh vị trí, dể dàng liên lạc khi bạn cần giúp đở lúc lâm nguy.
- Sau khi đăng ký, tên tàu sẽ được vô số ngay.

Quan Trọng: Có thể mất 2 giờ đồng hồ để CG tìm bạn nếu EPIRB của bạn không đăng ký. Chuyện nầy đã xảy ra làm rất nhiều ngư phủ bị chết.

Đăng ký với **NOAA, SARSAT** Office, FB4, Room 3320, 5200 Auth Road, **Suitland**, **Maryland** 20746

Hoăc là www.beaconregistration.noaa.gov

Đây la tính mang của mình.

Chú Ý! Bạn có thể bị phạt nếu bạn lở bắng tín hiệu lên vệ tinh ngoại trừ bạn bị lâm nạng.



Cách Đặt Máy EPIRB

- "Float Free"- Nghỉa là bạn phải đặt máy như thế nào để khi tàu chìm, máy EPIRB sẽ tự động nổi lên mặt nước.
- Phải đặt máy như thế nào để máy không bị vướng khi tàu chìm. Coi chừng vướng vào lưới, dây cáp, mui tàu

Hệ thống tự động nổi



 Thông thường lạ hai năm phải đổi cái mới. Ngày hết hạn có in sẳn trên nấp hay bên hông



