PIO OUTPUT

PERIFÉRICOS

1. O Real Time Clock é um periférico que funciona como o relógio interno do micro controlador. Você configura o horário inicial e a partir dele, o RTC conto os segundos que passaram e assim atualiza a hora.

O timer/counter funciona como um cronômetro ou um temporizador. Por isso o nome. Assim ele é capaz de contar um certo intervalo de tempo.


- 2. O endereço de memória reservado para os periféricos é oxo40000000, e possui tamanho de 30 bits.
- 3. a. PIOA 0x400e1000
 - b. PIOB 0x400e1200
 - c. ACC 0x4004600
 - d. UART1 ox4ooecoo
 - e. UART2 0x400e1c00

PMC

1. 12

PIO

- 1. PCI1 D1, PWMCo_PWML1 PB6 Nada
- 2. Debouncing é o ato de filtrar um sinal de um botão por exemplo para não parecer que ele foi clicado múltiplas vezes assim como na imagem abaixo:



Exemplo de algoritmo:

Se botão for apertado:

Espere n ticks:

Desligue o botão

3. Race conditions é uma situação em que duas instruções são recebidas no mesmo instante, e logo são executadas simultaneamente. Um exemplo seria se o processador recebesse uma instrução de read e write ao mesmo tempo. Isso faria com a memório fosse lida ao mesmo tempo que fosse escrita, podendo gerar grandes problemas.




Figura 5: [Datasheet pg. 571] I/O Line Control Logic

Esse trecho explica os diferentes tipos de configurações que podem ser aplicadas a um certo PIO, especialmente como uma linha de I/O pode ser dirigida pelo periférico ou pelo controlador do PIO. No último caso, é necessário configurar o PIO como Output através do PIO_OER ou como input através do PIO_ODR e o estado do PIO pode ser verificado através do PIO_OSR. Para escrever informações na linha, basta utilizar o PIO_SET ou PIO_CLEAR configurar a linha como 1 ou o. O estado da linha também pode ser verificado através do PIO_ODSR.