

ภาคผนวก ง คู่มือการใช้งานเครื่องอ่านค่ากระแสน้ำแบบใบพัด



ภาพที่ ง-1 อุปกรณ์เชื่อมต่อการทำงาน

- 1. แจ็คตัวเมียสีดำ ต่อเข้ากับสายกราวด์จากเครื่องวัดกระแสน้ำแบบใบพัด A-OTT C31
- 2. แจ็คตัวเมียสีแดง สายไฟบวกจากเครื่องวัดกระแสน้ำแบบใบพัด A-OTT C31
- 3. สวิตช์เปิด ปิดเครื่อง



ภาพที่ ง-2 ปุ่มแสดงการทำงานและจอแสดงผล

- 4. จอแสดงผล
- 5. ปุ่ม Save บันทึกค่าตัวเลข
- 6. ปุ่มบันทึกข้อมูลลงใน SD card
- 7. ปุ่ม B เริ่มการทำงาน /Start
- 8. ปุ่มลูกศรขึ้น
- 9. ปุ่มลูกศรลง
- 10. ปุ่มลบตัวอักษร/BackSpace
- 11. ปุ่มเครื่องหมายจุด



ภาพที่ ง-3 ช่องใส่การ์ดบันทึกความจำและ USB PORT

- 12. ช่องเสียบสาย USB เพื่ออัพโหลดโปรแกรม
- 13. ช่องใส่การ์ดบันทึกความจำ/SD card