編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
1	喇叭外殼-V2	1	10	電池盒彈片-負極	1	19	電源開關	1
2	喇叭-V2	1	11	按壓開關-V2	4	20	旋轉開關上蓋	1
3	MP3主板-V2	1	12	5mmX16mm按壓桿-V2	4	21	play方型按鈕-V2	1
4	ISO 7045 - M2 x 10 - Z - 10S	23	13	按鈕開關蓋子-V2	4	22	上一首方型按鈕-V2	1
5	mp3主機板-V2	1	14	旋轉開關外殼	1	23	下一首方型按鈕-V2	1
6	mp3主板上蓋-V2	1	15	4.5mm旋轉開關	1	24	循環播放方型按鈕	1
7	按鈕外殼-V2	1	16	5mm旋轉開關支柱	1	25	背蓋-V2	1
8	16340鋰電池-V2	1	17	支柱固定快速夾	1	26	字母	1
9	電池盒彈片-正極	1	18	底部接觸點	1			



名稱	MP3小音響		備註	
設計	繪圖	單　位：	mm	比　例：1：2
Kiwi 2024/06/11	Kiwi 2024/06/11	投影角法： 紙張大小：	A4	奇異果工作室