## TEMA: Capa de Acceso a red

CURSO: Redes y Comunicación de Datos I

**Dr. Alex Coronado Navarro** 



# Normas y comportamientos dentro de la sesión

✓ Levantar o pedir la palabra para participar





 ✓ Activar micrófono para participar y desactivar luego de concluir con la participación (para sesiones virtuales)



Respetar la opinión de sus compañeros

# ¿Qué tema tratamos la clase pasada?



## Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante Conocer y configurar el direccionamiento IPv4 en dispositivos de red , a través de una simulación de una red.





# Saberes previos

¿Qué es IPv4?








## Network and Host Portions

 Una dirección IPv4 es una dirección jerárquica de 32 bits que se compone de una porción de red y una porción de host.

 Se utiliza una máscara de subred para determinar las porciones de red y host. La máscara de subred se compara con la dirección IPv4 bit por bit, de izquierda a

derecha

 El proceso utilizado para identificar las porciones de red y host se llama AND



# IPv4 Address Structure The Prefix Length

- Una longitud de prefijo es un método menos engorroso que se utiliza para identificar una dirección de máscara de subred.
- La longitud del prefijo es el número de bits establecido en 1 en la máscara de subred.
- Está escrito en "notación de barra", por lo tanto, contamos el número de bits en la máscara de subred y añadimos con una barra.
- Por ejemplo; /24


| Subnet Mask     | 32-bit Address                          | Prefix<br>Length |
|-----------------|---|------------------|
| 255.0.0.0       | 11111111.00000000.00000000.00000000     | /8               |
| 255.255.0.0     | 111111111111111110000000000000000000000 | /16              |
| 255.255.255.0   | 11111111.1111111111111111100000000      | /24              |
| 255.255.255.128 | 11111111.111111111111111111111111111111 | /25              |
| 255.255.255.192 | 11111111.111111111111111111111111111111 | /26              |
| 255.255.255.224 | 11111111.111111111111111111100000       | /27              |
| 255.255.255.240 | 11111111.11111111111111111110000        | /28              |
| 255.255.255.248 | 11111111.11111111.111111111000          | /29              |
| 255.255.255.252 | 11111111.11111111.1111111100            | /30              |

## IPv4 Address Structure

Network, Host, and Broadcast Addres

Dentro de cada red hay tres tipos de direcciones IP


- Network address
- Host addresses
- Broadcast address



|   | Network Portion                           | Host Portion | Host Bits      |
|---|---|--------------|----------------|
| Subnet mask <b>255.255.255.</b> 0 or <b>/24</b> | 255 255 255<br>11111111 11111111 11111111 | 0            |                |
| Network address<br>192.168.10.0 or /24          | 192 168 10<br>11000000 10100000 00001010  | 0            | All 0s         |
| First address                                   | 192 168 10                                | 1            | All 0s and a 1 |
| 192.168.10.1 or /24                             | 11000000 10100000 00001010                | 00000001     |                |
| Last address                                    | 192 168 10                                | 254          | All 1s and a 0 |
| 192.168.10.254 or /24                           | 11000000 10100000 00001010                | 11111110     |                |
| Broadcast address                               | 192 168 10                                | 255          | All 1s         |
| 192.168.10.255 or /24                           | 11000000 10100000 00001010                | 11111111     |                |


# IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast Unicast

- La transmisión unicast está enviando un paquete a una dirección IP de destino.
- Por ejemplo, la PC en 172.16.4.1 envía un paquete unicast a la impresora en 172.16.4.253




## IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast Broadcast

- La transmisión broadcast está enviando un paquete a todas las demás direcciones IP de destino.
- Por ejemplo, la PC en 172.16.4.1 envía un paquete de broadcast (difusión) a todos los hosts IPv4



## IPv4 Unicast, Broadcast, and Multicast Multicast

- La transmisión multicast está enviando un paquete a un grupo de direcciones de multicast.
- Por ejemplo, la PC en 172.16.4.1 envía un paquete multicast a la dirección del grupo multicast 224.10.10.5.



## Types of IPv4 Addresses Public and Private IPv4 Addresses


- Como se define en RFC 1918, las direcciones IPv4 públicas se enrutan globalmente entre routers de proveedores de servicios de Internet (ISP)
- Las direcciones privadas son bloques comunes de direcciones utilizadas por la mayoría de las organizaciones para asignar direcciones IPv4 a hosts internos.
- Las direcciones IPv4 privadas no son únicas y pueden usarse internamente dentro de cualquier red.

| • | Sin embargo, las direcciones privadas no |
|---|--|
|   | son globalmente enrutables.              |

| Network Address and Prefix | RFC 1918 Private Address Range |
|----------------------------|--------------------------------|
| 10.0.0.0/8                 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255      |
| 172.16.0.0/12              | 172.16.0.0 - 172.31.255.255    |
| 192.168.0.0/16             | 192.168.0.0 - 192.168.255.255  |

# Types of IPv4 Addresses Routing to the Internet

- Network Address Translation (NAT) traduce las direcciones IPv4 privadas a direcciones
   IPv4 públicas
- NAT normalmente se habilita en el router perimetral que se conecta a Internet.
- Traduce la dirección privada interna a una dirección IP global pública.



# Types of IPv4 Addresses Special Use IPv4 Addresses

#### Loopback addresses

- 127.0.0.0 /8 (127.0.0.1 to 127.255.255.254)
- Comunmente identificado solo como 127.0.0.1
- Se usa en un host para probar si TCP / IP está operativo

# C:\Users\NetAcad> ping 127.0.0.1 Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128</pre>

#### Link-Local addresses

- 169.254.0.0 /16 (169.254.0.1 to 169.254.255.254)
- Comunmente conocido como Automatic Private IP Addressing (APIPA) o Address self-assigned (direcciones autoasignadas).
- Usado por los clientes DHCP de Windows para autoconfigurarse cuando no hay servidores DHCP disponibles.

#### Types of IPv4 Addresses


## Legacy Classful Addressing

RFC 790 (1981) direcciones IPv4 asignadas en clases

- Class A (0.0.0.0/8 to 127.0.0.0/8)
- Class B (128.0.0.0 /16 191.255.0.0 /16)
- Class C (192.0.0.0 /24 223.255.255.0 /24)
- Class D (224.0.0.0 to 239.0.0.0)
- Class E (240.0.0.0 255.0.0.0)

El direccionamiento con clase desperdició muchas direcciones IPv4.

 La asignación de direcciones con clase fue reemplazada por un direccionamiento sin clase que ignora las reglas de las clases (A, B, C).



# Types of IPv4 Addresses Assignment of IP Addresses


- La Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA) administra y asigna bloques de direcciones IPv4 e IPv6 a cinco Registros Regionales de Internet (RIR)
- Los RIR son responsables de asignar direcciones IP a los ISP que proporcionan bloques de direcciones IPv4 a ISP y organizaciones más pequeñas.




#### **Network Segmentation**

## Problems with Large Broadcast Domains

- Un problema con un dominio de broadcast grande es que estos hosts pueden generar broadcast excesivas y afectar negativamente a la red.
- La solución es reducir el tamaño de la red para crear dominios de broadcast más pequeños en un proceso llamado subred.
- Dividiendo la dirección de red 172.16.0.0 / 16 en dos subredes de 200 usuarios cada una: 172.16.0.0 / 24 y 172.16.1.0 / 24.
- Los broadcast solo se propagan dentro de los dominios de broadcast más pequeños








#### **Network Segmentation**

## Reasons for Segmenting Networks

- La división en subredes reduce el tráfico general de la red y mejora el rendimiento de la red.
- Se puede usar para implementar políticas de seguridad entre subredes.
- La división en subredes reduce la cantidad de dispositivos afectados por el tráfico de broadcast anormal.
- Las subredes se usan por una variedad de razones, que incluyen:








#### Subnet to Meet Requirements

### Subnet Private versus Public IPv4 Address Space

#### Las redes empresariales tendrán una:

- Intranet: la red interna de una empresa que generalmente usa direcciones IPv4 privadas.
- DMZ A los servidores de Internet de las empresas. Los dispositivos en la DMZ usan direcciones IPv4 públicas.
- Una compañía podría usar el 10.0.0.0/8 y la subred en el límite de la red / 16 o / 24.
- Los equipos de la DMZ tendrían que configurarse con direcciones IP públicas.



## Subnet to Meet Requirements Minimize Unused Host IPv4 Addresses and Maximize Subnets

#### Hay dos consideraciones al planificar subredes:


- El número de direcciones de host requeridas para cada red
- El número de subredes individuales necesarias

| Prefix Length | Subnet Mask     | Subnet Mask in Binary (n = network, h = host)  | # of<br>subnets | # of hosts |
|---------------|-----------------|--|-----------------|------------|
| /25           | 255.255.255.128 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>n</b> hhhhhhh<br>11111111.11111111.1111111. <b>1</b> 0000000  | 2               | 126        |
| /26           | 255.255.255.192 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nn</b> hhhhhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>11</b> 000000 | 4               | 62         |
| /27           | 255.255.255.224 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnn</b> hhhhh<br>11111111.111111111111111111111111            | 8               | 30         |
| /28           | 255.255.255.240 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnn</b> hhhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>1111</b> 0000 | 16              | 14         |
| /29           | 255.255.255.248 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnn</b> hhh<br>11111111.11111111.11111111. <b>11111</b> 000 | 32              | 6          |
| /30           | 255.255.255.252 | nnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnn. <b>nnnnnn</b> hh<br>11111111.11111111.11111111. <b>111111</b> 00 | 64              | 2          |

## IPv4 Address Conservation

Dada la topología, se requieren 7 subredes (es decir, cuatro LAN y tres enlaces WAN) y el mayor número de hosts se encuentra en el Edificio D con 28 hosts.

 La máscara A / 27 proporcionaría 8 subredes de 30 direcciones IP de host y, por lo tanto, admitiría esta topología




#### VLSM

## IPv4 Address Conservation (Cont.)

Sin embargo, los enlaces WAN punto a punto solo requieren dos direcciones y, por lo tanto, desperdician 28 direcciones cada una para un total de 84 direcciones no utilizadas.


Host portion  $2^5 - 2 = 30$  host IP addresses per subnet 30 - 2 = 28Each WAN subnet wastes 28 addresses  $28 \times 3 = 84$ 84 addresses are unused




- La aplicación de un esquema de subredes tradicional a este escenario no es muy eficiente y es un desperdicio.
- VLSM fue desarrollado para evitar el desperdicio de direcciones al permitirnos subred a subred.

### VLSM VLSM


- El lado izquierdo muestra el esquema de subred tradicional (es decir, la misma máscara de subred) mientras que el lado derecho ilustra cómo se puede usar VLSM para dividir en subredes una subred y dividir la última subred en ocho / 30 subredes.
- Cuando use VLSM, siempre comience por satisfacer los requisitos de host de la subred más grande y continúe dividiendo en subredes hasta que se cumplan los requisitos de host de la subred más pequeña.
- La topología resultante con VLSM aplicado





# VLSM VLSM Topology Address Assignment

 Usando subredes VLSM, las redes LAN y entre routers pueden direccionarse sin desperdicio innecesario, como se muestra en el diagrama de topología lógica.





# Simulación de una Red con direccionamiento IPv4

### **TAREA**

Simulación en Packet Tracert.



Ingresar a la plataforma canvas y descargar:

√ 06 PRACTICA - Lab Direccionamiento IP





## Conclusión

- ¿Qué aprendimos el día de hoy?
- ¿Qué les gustaría que se mejore de nuestras sesiones de clase?

## Universidad Tecnológica del Perú