

Progetto di Strutture

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Civile

A/A 2018-2019

Pressoflessione allo SLU








IL CALCOLO DI PILASTRI IN C.A. ALLO SLU Introduzione



Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Definizione del Problema



Si consideri una sezione rettangolare in c.a. con doppia armatura soggetta a pressione applicata al centro di pressione c con eccentricità e. Ragioni di equivalenza statica permettono di considerare la sollecitazione come composta da una forza applicata al baricentro della sezione e un momento flettente pari a M=N×e.

Si vuole effettuare la verifica di resistenza allo stato limite ultimo, valutando quindi lo sforzo Normale e il Momento flettente ultimo che la sezione è capace di esplicare nel rispetto delle condizioni di equilibrio e di congruenza della sezione.








IL CALCOLO DI PILASTRI IN C.A. ALLO SLU Introduzione



Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Definizione del Problema



Esempio di dominio di Resistenza

Naturalmente esistono infinite coppie N,M che rispettano tali condizioni.

Resta dunque individuata una regione detta dominio di resistenza al di fuori del quale il limite ultimo della sezione viene superato.

La verifica consiste dunque nel valutare che

$$M_u(N_d) \ge M_d$$

controllando che N_d non superi il valore massimo esplicabile dalla sezione.










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Ipotesi di lavoro (generali)

- 1. Le sezioni si conservano piane (legge lineare delle deformazioni)
- 2. Il calcestruzzo teso non è reagente
- 3. Non vi è scorrimento relativo tra acciaio e cls (perfetta aderenza)












Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Ipotesi di lavoro (allo stato limite ultimo)

Legge costitutiva del Cls (tensione-deformazione)














Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Ipotesi di lavoro (allo stato limite ultimo)

Legge costitutiva dell'acciaio













Pressoflessione retta





Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Ipotesi di lavoro (Stato limite ultimo)

Leggi costitutive del Cls e dell'Acciaio









Legge costitutiva del CLS









Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Ipotesi di lavoro (Stato limite ultimo)

CLASSI DI RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO

Classi di resistenza calcestruzzo	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
f_{ck}	12	16	20	25	30	35	40	45	50
f_{ctm}	1.6	1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1

Classi di resistenza calcestruzzo	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
E_{cm}	26	27.5	29	30.5	32	33.5	35	36	37

$$E_{cm} = 22.000 \!\cdot\! [f_{cm}/10]^{0,3} \quad \text{[N/mm}^2]$$

 E_{cm} in kN/mm²;




11.2.10 caratteristiche del calcestruzzo





Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Campi di rottura





individuare in quale intervallo ci si colloca.



Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura

Il campo di rottura dipende oltre che dalla quantità di armatura (come succede nella flessione semplice) anche dall'entità dello sforzo normale N. All'aumentare di N si passa da sezioni duttili a sezioni fragili fino a schiacciamento per compressione uniforme, che per sezioni simmetriche corrisponde al caso di pressione centrata. È utile poter determinare a priori il campo di rottura associato ad una determinata armatura e sforzo normale. A tale scopo è sufficiente determinare il valore di N che corrisponde alle linee di separazione tra i diversi campi di rottura. Sarà poi sufficiente confrontare il valore di calcolo N_d con i vari N prima calcolati per






Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura

compressione centrata

Nel caso di compressione centrata l'equilibrio alla traslazione della sezione conduce alla seguente equazione:



$$N_{max} = 0.8bhf_{cd} + (A_s + A_s')f_{yd}$$

$$n_{max} = \frac{N_{max}}{bdf_{cd}} = 0.8(1+\delta) + (\mu_s + \mu_s')$$
 $\delta = \frac{d'}{d}$

 $\mu_{s} = \frac{A_{s}}{bdf_{cd}} \qquad \mu_{s}' = \frac{A'_{s}}{bdf_{cd}}$

Il coefficiente 0.8 nella componente associata al cls dipende dal fatto che la normativa impone nel caso di compressione centrata che il coefficiente γ_c venga aumentato del 25%.










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura

sezione interamente compressa - retta di separazione campo 0 e 0'

Nel passaggio tra campo 0 e campo 0' la sezione risulta ancora interamente compressa con l'asse neutro passante per il lembo inferiore della sezione.



$$N_0 = 0.81bhf_{cd} + A_s\sigma_s + A_s'f_{yd}$$

La deformazione dell'acciaio inferiore è immediatamente ricavabile da semplici considerazioni geometriche

$$\varepsilon_s = \varepsilon_{cu} \frac{\delta}{1 + \delta} \qquad \delta = 0$$

In termini adimensionalizzati si ha:

$$n_0 = 0.81(1+\delta) + \mu_s \alpha_u \frac{\delta}{1+\delta} + \mu_s'$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura

retta di separazione campo 0' e campo 1

Nel passaggio tra campo 0' e campo 1 la sezione risulta parzializzata con l'asse neutro che taglia la sezione in corrispondenza dell'armatura inferiore.



$$N_{0'} = 0.81bdf_{cd} + A_{s}' f_{yd}$$

In termini adimensionalizzati si ottiene la semplice espressione:

$$n_{0'} = 0.81 + \mu_{s'}$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura

retta di separazione campo 1 e campo 2

Nel passaggio tra campo 1 e campo 2 la sezione risulta parzializzata con l'asse neutro che taglia la sezione ad una distanza y_c dal lembo superiore. L'acciaio inferiore risulta essere teso e snervato.



$$N_1 = 0.81by_c f_{cd} + A_s' f_{yd} - A_s f_{yd}$$

L'asse neutro y_c si trova con semplici proporzioni
C geometriche

$$y_c = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{sv}} d$$

$$n_1 = 0.81 \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{sy}} - \mu_s + \mu_s'$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura

retta di separazione campo 2 e campo 3

Passaggio tra campo 2 e campo 3: la fibra più esterna del cls e l'acciaio teso hanno raggiunto la deformazione massima. L'acciaio inferiore è snervato.



$$N_2 = 0.81by_c f_{cd} + A_s' \sigma_s(\varepsilon_s') - A_s f_{vd}$$

$$y_c = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + \varepsilon_{su}} d = Kd = 0.259d$$

$$n_2 = 0.207 - \mu_s + \frac{\sigma_s'}{f_{yd}} \mu_s'$$

$$\varepsilon_{s}' = \frac{K - \delta}{K} \varepsilon_{cu} = 0.0035 \times (1 - 3.857\delta) \longrightarrow$$

$$\delta = \frac{d'}{K}$$

L'acciaio compresso risulta in genere snervato per travi con h>30 cm








Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura

Grande eccentricità : retta di separazione campo 3 e campo 4

Nel passaggio tra campo 3 e campo 4 la sezione risulta essere completamente tesa. La resistenza è affidata alle sole armature.



$$N_{3} = -A_{s}' \sigma_{s}(\varepsilon_{s}') - A_{s} f_{yd}$$

$$n_{3} = -\frac{\sigma_{s}'}{f_{yd}} \mu_{s}' - \mu_{s} = -\frac{E_{s} \varepsilon'_{s}}{E_{s} \varepsilon_{yd}} \mu_{s}' - \mu_{s}$$

$$\alpha_{l} = \frac{\mathcal{E}_{su}}{\mathcal{E}_{sy}}$$

$$\alpha_{l} = \frac{\mathcal{E}_{su}}{\mathcal{E}_{sy}}$$


L'acciaio superiore risulta in genere non snervato per travi con h>20 cm





Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del campo di rottura



Noti gli sforzi normali corrispondenti alle linee di separazione tra i diversi campi di rottura, Campo 0'-0 questi ultimi possono essere facilmente individuati e visualizzati sul diagramma di interazione M-N









Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Per la determinazione del Momento Ultimo della sezione considerata occorre seguire in sequenza i seguenti due passi:

- 1. Determinazione della posizione dell'asse neutro
- 2. Determinazione del valore del Momento Ultimo








Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

compressione eccentrica ($n_0 < n < n_{max}$)



Determinazione asse neutro

La posizione dell'asse neutro y_c si determina a partire dall'equazione di equilibrio alla traslazione della sezione. L'acciaio inferiore risulta generalmente non snervato per cui:

$$N_d = C + A_s' f_{yd} + A_s \sigma_s(\varepsilon_s)$$

$$C = by_0 f_{cd} + b \int_{y_c-h}^{y_c-y_0} \sigma_c(\varepsilon) dy$$


$$C = bh\bar{f}_{cd} \left[1 - \frac{64}{21(7K'-3)^2} \right] \qquad \qquad \varepsilon = \varepsilon_{c1} \frac{y}{y_c - y_0} \quad \sigma_c(\epsilon) = 2\overline{f}_{cd} \left[\frac{\epsilon}{\epsilon_{c1}} - \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon}{\epsilon_{c1}} \right)^2 \right]$$



Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Piccola eccentricità : compressione eccentrica $(n_0 < n < n_{max})$



Determinazione asse neutro

$$N_d = C + A_s' f_{vd} + A_s \sigma_s(\varepsilon_s)$$

$$N_d = C(k') + A_s' f_{yd} + A_s \sigma_s (\varepsilon_s(k'))$$

$$K'=y_c/h$$



$$\varepsilon_{s} = \frac{\left(y_{c} - d\right)}{\left(y_{c} - y_{0}\right)} \varepsilon_{c1} = \frac{\left(K' - d/h\right)}{\left(K' - y_{0}/h\right)} \varepsilon_{c1} = \frac{\left(K' - d/h\right)}{\left(K' - 3/7\right)} \varepsilon_{c1}$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo


compressione eccentrica ($n_0 < n < n_{max}$)



Determinazione Momento Ultimo

L'equazione di equilibrio alla rotazione attorno al baricentro geometrico della sezione ci fornisce il Momento Ultimo della sezione

$$M_c = bh^2 f_{cd} \frac{160}{147(7K'-3)^2}$$












Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Collasso nel campo 1 $(n_1 < n < n'_0)$



Determinazione Asse neutro

La posizione dell'asse neutro y_c si determina a partire dall'equazione di equilibrio alla traslazione della sezione. L'acciaio inferiore risulta per definizione non snervato. L'equilibrio alla traslazione si scrive come segue:

$$N_d = 0.81by_c f_{cd} + A_s' f_{yd} - A_s \sigma_s(\varepsilon_s)$$


 $\sigma_s(\varepsilon_s) = E_s \varepsilon_{cu} \frac{d - y_c}{y_c} = E_s \varepsilon_{cu} \frac{1 - K}{K} \; ; K = \frac{y_c}{d}$

Equazione algebrica di 2° grado

$$0.81K^{2} + K(\mu_{s}' + \mu_{s}\alpha_{u} - n_{d}) - \mu_{s}\alpha_{u} = 0$$



Sostituendo la precedente nella equazione di equilibrio alla traslazione si ha:










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Collasso nel campo 1 $(n_1 < n < n_0)$



Determinazione Momento Ultimo

L'equazione di equilibrio alla rotazione attorno al baricentro geometrico della sezione ci fornisce il Momento Ultimo della sezione.

$$\varepsilon_s = \varepsilon_{cu} \frac{1 - K}{K}$$

$$M_{u} = 0.81by_{c}f_{cd}\left(\frac{h}{2} - 0.416y_{c}\right) + A_{s}'f_{yd}\left(\frac{h}{2} - d'\right) + A_{s}\sigma_{s}(\varepsilon_{s})\left(\frac{h}{2} - d'\right)$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta **Determinazione del Momento Ultimo**

Collasso nel campo 2 $(n_2 < n < n_1)$



HP: acciaio compresso snervato

$$K = \frac{n_d + \mu_s - \mu_s'}{0.81}$$



Determinazione Asse neutro

La posizione dell'asse neutro y_c si determina a partire dall'equazione di equilibrio alla traslazione della sezione. L'acciaio inferiore risulta certamente snervato e quindi nell'ipotesi che anche l'acciaio compresso sia snervato l'equilibrio alla traslazione si scrive :



$$N_d = 0.81by_c f_{cd} + A_s' f_{yd} - A_s f_{yd}$$






Pressoflessione retta



Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Collasso nel campo 2 $(n_2 < n < n_1)$



Equazione per la determinazione dell'asse neutro nel caso che *l'armatura compressa non risulti snervata*

Determinazione Asse neutro

Nel caso l'ipotesi di armatura compressa snervata non sia verificata occorre esprimere l'equazione alla traslazione in funzione di K ottenendo l'equazione di secondo grado con incognita la stessa K

$$N_d = 0.81by_c f_{cd} - A_s f_{yd} + A_s' \sigma_s' (\varepsilon_s')$$

$$\varepsilon_{s}' = \varepsilon_{cu} \frac{K - 1}{K}$$



$$0.81K^{2} - K(n_{d} + \mu_{s} - \mu_{s}'\alpha_{u}) - \mu_{s}'\alpha_{u}\delta = 0$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Grande eccentricità : Collasso nel campo 2 $(n_2 < n < n_1)$



Determinazione Momento Ultimo

C L'equazione di equilibrio alla rotazione attorno al baricentro geometrico della sezione ci fornisce il Momento Ultimo della sezione.

$$\varepsilon_s' = \varepsilon_{cu} \frac{K-1}{K}$$

$$M_u = 0.81by_c f_{cd} \left(\frac{h}{2} - 0.416y_c \right) + A_s' \sigma_s(\varepsilon') \left(\frac{h}{2} - d' \right) + A_s f_{yd} \left(\frac{h}{2} - d' \right)$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Grande eccentricità : Collasso nel campo 3 ($n_3 < n < n_2$)



Determinazione Asse neutro

La posizione dell'asse neutro y_c si determina a partire dall'equazione dei equilibrio alla traslazione della sezione. L'acciaio inferiore risulta certamente snervato e quindi nell'ipotesi che anche *l'acciaio compresso sia snervato* l'equilibrio alla traslazione si scrive:

$$N_d = 0.81by_c f_{cd} + A_s' f_{yd} - A_s f_{yd}$$

Equazione per la determinazione dell'asse Neutro nel caso che l'armatura compressa risulti snervata



$$K = \frac{n_d + \mu_s - \mu_s'}{0.81}$$










Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Grande eccentricità : Collasso nel campo 3 $(n_3 < n < n_2)$



Determinazione Asse neutro

Nel caso *l'ipotesi di armatura compressa* snervata non sia verificata occorre esprimere l'equazione alla traslazione in funzione di K ottenendo l'equazione di secondo grado con incognita la stessa K

$$N_d = 0.81by_c f_{cd} - A_s f_{yd} + A_s' \sigma_s' (\varepsilon_s') \qquad \varepsilon_s' = \varepsilon_{su} \frac{K - \delta}{1 - K}$$

Equazione per la determinazione dell'asse neutro nel caso che l'armatura compressa risulti non snervata

$$0.81K^{2} - K(n_{d} + 0.81 + \mu_{s} + \mu_{s}'\alpha_{l}) + \mu_{s}'\alpha_{l}\delta + \mu_{s} + n_{d} = 0$$

$$\alpha_1 = \frac{\mathcal{E}_{su}}{\mathcal{E}_{sv}}$$








Pressoflessione retta

Stato limite ultimo di sezioni in c.a.: Pressoflessione Retta Determinazione del Momento Ultimo

Grande eccentricità : Collasso nel campo 3 ($n_3 < n < n_2$)



Determinazione Momento Ultimo

L'equazione di equilibrio alla rotazione attorno al baricentro geometrico della sezione ci fornisce il Momento Ultimo della sezione.

$$\varepsilon_{s}' = \varepsilon_{su} \frac{K - \delta}{1 - K}$$

$$M_{u} = 0.81by_{c}f_{cd}\left(\frac{h}{2} - 0.416y_{c}\right) + A_{s}'\sigma_{s}(\varepsilon_{s}')\left(\frac{h}{2} - d'\right) + A_{s}f_{yd}\left(\frac{h}{2} - d'\right)$$



