## NTC (2008): Fondazioni superficiali


ing. Ivo Bellezza - prof. Erio Pasqualini Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria – Dip. SIMAU




## TIPI DI FONDAZIONI SUPERFICIALI



- TRAVI
- PLATEE





#### ASPETTI DA VALUTARE IN UNA FONDAZIONE

## Rottura

- del terreno (GEO)
  - capacità portante
  - scorrimento
  - stabilità globale
- della fondazione (STR)

## **Funzionalità**

- spostamenti verticali (cedimenti)
- rotazioni
- spostamenti orizzontali

## D.M. 11/3/1988 (C.4)

## **CAPACITÀ PORTANTE**

 $F_s$  (fattore di sicurezza globale) = Resistenza / carico agente =  $q_{lim}/q_{ag}$ 

 $F_s > 3$ 

(valori minori con indagini particolarmente accurate ed approfondite per la caratterizzazione geotecnica dei terreni..)

STABILITÀ GLOBALE per manufatti situati su pendii od in prossimità di pendii naturali ed artificiali

## Fondazioni superficiali – vecchia normativa

DM 11/3/1988 (C.4)

I **CEDIMENTI** assoluti e differenziali .. devono essere compatibili con lo stato di sollecitazione ammissibile per la struttura e con la **funzionalità** del manufatto. La previsioni dei cedimenti deve essere basata sul calcolo riferito alle caratteristiche di deformabilità dei terreni e delle strutture

Tale previsione può essere limitata ad un *giudizio qualitativo* se una lunga, documentata e soddisfacente esperienza locale consente di valutare il comportamento del complesso terreno-strutture.

Limitatamente alle **zone non sismiche**, nei casi in cui una lunga e soddisfacente pratica locale indirizzi il progettista nella scelta della fondazione <u>i calcoli di stabilità e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi</u>...

## **NUOVA NORMATIVA** (in vigore)

- D.M. 14/01/2008 (NTC 2008)
  - §6.4. Opere di fondazione in condizioni statiche
  - §7.2.5, §7.11.5 Fondazioni in condizioni sismiche
- CIRCOLARE n° 617 del 2/2/2009
- EC7 e EC8 (nel Cap. 1 delle NTC si afferma che gli Eurocodici "forniscono il sistematico supporto applicativo" delle nuove norme)

## Fondazioni superficiali – NTC (2008)

## Alcune novità delle NTC (2008) rispetto a D.M. (1988)

- Tutto il territorio italiano è sismico!!

Tutte le verifiche vanno eseguite in condizioni statiche e sismiche

- Coefficienti di sicurezza parziali

Si confronta un'azione di progetto  $E_d$  (maggioreuguale di quella reale) con una resistenza di progetto  $R_d$  (minore-uguale di quella reale)

 Verifiche allo stato limite ultimo (SLU) e allo stato limite di esercizio (SLE)

#### CRITERI DI VERIFICA D.M.14/01/2008

#### Nelle **verifiche SLU** deve risultare

$$E_d \le R_d$$
 (eq. 6.2.1 delle NTC)

#### dove:

 $E_d$  è l'azione di progetto o l'effetto dell'azione

 $R_d$  è la resistenza di progetto

## Nelle verifiche SLE deve risultare

$$E_d \le C_d$$
 (eq. 6.2.7 delle NTC)

#### dove:

 $E_d$  è il valore di progetto dell'effetto dell'azione

 $C_d$  è il prescritto valore limite dell'effetto delle azioni

## STATI LIMITE ULTIMI (SLU) per fondazioni superficiali

## Capacità portante


 $E_d$  = carico verticale "di progetto"  $V_d$  oppure tensione verticale "di progetto"  $\sigma_d$  sul piano di posa ("effetto dell'azione")

 $R_d$  = valore "di progetto" del carico verticale che produce collasso del sistema terreno-fondazione oppure tensione verticale limite di progetto  $q_{lim.d}$ 

## Scorrimento del piano di posa

 $E_d$  = carico orizzontale "di progetto"  $H_d$  oppure tensione tangenziale "di progetto" agente sul piano di posa  $\tau_d$ 

 $R_d$  = valore "di progetto" del carico orizzontale che produce scorrimento della fondazione oppure tensione tangenziale limite di progetto  $\tau_{\text{lim.d}}$ 



## FONDAZIONI SUPERFICIALI

## **VERIFICHE RICHIESTE (§6.4.2)**

## Verifiche SLU (§ 6.4.2.1)

- Capacità portante (GEO)
- scorrimento alla base (GEO) (non esplicitato nel D.M. 11/3/88)
- stabilità globale (GEO)
- raggiungimento resistenza elementi strutturali (STR)

## Verifica SLE (§ 6.4.2.2)

cedimento o spostamento laterale (bisogna stimare sia il cedimento o lo spostamento laterale indotto dal carico di esercizio sia il cedimento o lo spostamento orizzontale ammissibile ossia quello che non compromette la funzionalità della struttura)

## Fondazioni superficiali

## DATI di INPUT per le verifiche SLU-GEO


- **Azioni** in fondazione  $(E_d)$
- Resistenza del terreno per i diversi stati limite  $(R_d)$

## AZIONI IN FONDAZIONE

## Carico generalizzato in fondazione

In un sistema di riferimento x, y, z

- Qz (carico verticale V)
- Qx (carico orizzontale lungo x)
- Qy (carico orizzontale lungo y)
- Mx (momento flettente sul piano xy)
- My (momento flettente sul piano xz)
- Mz (momento torcente sul piano xy)



## Classificazione delle azioni (NTC 2008, §2.5.1.3, §3.1.3,§3.1.4)

## **AZIONI PERMANENTI (G1)**

Peso proprio degli elementi strutturali (travi, pilastri, solai)

Spinta del terreno in condizioni statiche

Spinta dell'acqua

## **AZIONI PERMANENTI "NON STRUTTURALI" (G2)**

Dovute a "carichi non rimovibili durante il normale esercizio della costruzione"

- tamponature esterne
- divisori interni
- massetti, isolamenti, pavimenti
- intonaci, controsoffitti

## **AZIONI VARIABILI (Q)**

- sovraccarichi su solai e coperture (es. q<sub>k</sub> = 2kPa per ambienti ad uso residenziale)
- vento
- neve

## Combinazione delle azioni (NTC, 2.5.3)

Noti i valori caratteristici o nominali  $G_1$   $G_2$   $Q_k$ , l'azione di progetto  $E_d$ , si ottiene da una combinazione di questi valori

Combinazione fondamentale (SLU)

Combinazione sismica (SLU + SLE)

Combinazione quasi permanente (SLE a lungo termine)

Combinazione rara o caratteristica (SLE irreversibili)


Combinazione frequente (SLE reversibili)

Combinazione eccezionale

#### CALCOLO DELLE AZIONI in condizioni statiche

## **COMBINAZIONE FONDAMENTALE** per SLU

Le azioni vengono amplificate secondo due gruppi *A1* e *A2* di coefficienti parziali (che dipendono dalla natura dell'azione, *permanente* o *variabile*, e dall'effetto dell'azione sulla verifica, *favorevole* o *sfavorevole*)



COEFFICIENTI PARZIALI AZIONI (Tab.2.6.I)	A1(STR)	A2(GEO)
permanenti favorevoli (G1)	$\gamma_{G1} = 1.0$	1.0
permanenti sfavorevoli	$\gamma_{G1} = 1.3$	1.0
permanenti non strutt. fav.(G2)	$\gamma_{G2} = 0$	0
permanenti non strutt. sfavorevoli	$\gamma_{G2} = 1.5$	1.3
variabili favorevoli (Q)	$\gamma_{\mathbf{Q}} = 0$	0
variabili sfavorevoli	$\gamma_{\rm O} = 1.5$	1.3

"Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali siano compiutamente definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti"


## Calcolo dell'azione di progetto

Come si ottengono i valori nominali o caratteristici, da cui si ricavano i valori di progetto, delle azioni?

Come precisato nella Circolare 617 del 2/2/09 "*le azioni di progetto in fondazione derivano da <u>analisi strutturali</u>"* 

## Calcolo dell'azione - ANALISI STRUTTURALE

#### **Combinazione statica**



#### **RISULTATO**

In presenza di fondazioni isolate, per ogni fondazione:

- -Forza verticale
- -Forza orizzontale in entrambe le direzioni
- -Momento in entrambe le direzioni

## Metodi di analisi strutturali

Costruzioni civili ed industriali	
calcestruzzo armato (§4.1.1)	Analisi elastica lineare (SLU + SLE)  Analisi plastica (solo SLU in condizioni statiche)  Analisi non lineare (SLU+SLE per azioni statiche e dinamiche)
in <u>acciaio</u> (§4.2.3.3)	Metodo elastico lineare (SLU + SLE) metodo plastico (solo SLU in condizioni statiche) metodo elasto-plastico (SLU+SLE per azioni statiche e dinamiche)
in <u>acciaio-calcestruzzo</u> (§4.3.2)	analisi elastica lineare (solo SLE) analisi plastica (solo SLU in condizioni statiche) Analisi non lineare (SLU+SLE per azioni statiche e dinamiche)
muratura (§4.5.5)	•analisi semplificate •analisi lineari •analisi non lineari

#### Azioni in fondazione

Poiché i coefficienti parziali sulle azioni dipendono dal tipo di azione (permanente strutturale, permanente non strutturale, variabile) bisogna conoscere il contributo dei diversi tipi di azione.

- 1. ANALISI STRUTTURALE CON CARICHI INCREMENTATI E COMBINATI Vanno eseguite diverse analisi variando il carico variabile dominante
- 2. ANALISI STRUTTURALE <u>SENZA INCREMENTARE</u> I CARICHI E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI PARZIALI E DEI COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE

Vanno eseguite diverse analisi per ricavare i singoli contributi delle diverse azioni

LE SUDDETTE COMBINAZIONI SONO IN GENERE DIVERSE DA QUELLE USATE DALL'INGEGNERE STRUTTURISTA PER RICAVARE LE AZIONI SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI (travi, pilastri, ecc)

### AZIONI IN CONDIZIONI STATICHE

## **ANALISI IN CAMPO ELASTICO LINEARE**

#### **ALMENO 2 ANALISI STRUTTURALI**

Analisi 1) Solo azioni permanenti (senza azioni variabili)

$$V_G$$
,  $H_G$ ,  $M_G$ 

Analisi 2) az. permanenti + az. variabili (es. sovraccarichi sui solai)

$$V_{G+Q}, H_{G+Q}, M_{G+Q}$$

Carico verticale dovuto a carichi permanenti strutturali e non strutturali

$$G_1 + G_2 = V_G$$

Carico verticale dovuto a carichi variabili

$$V_Q = V_{G+Q} - V_G$$

#### AZIONI IN CONDIZIONI STATICHE

In presenza di **più di una azione variabile** (es. sovraccarichi + neve) si può operare in diversi modi:

- 1. UNICA ANALISI) un'azione viene considerata con il suo valore nominale, le altre sono ridotte attraverso il coefficiente di combinazione  $\psi_0$ .
- 2. PIÙ analisi) si eseguono tante analisi quante sono i tipi di azione variabile includendo una sola azione variabile senza coefficiente di sicurezza

## **Esempio.** Ambiente ad uso residenziale.

Carico verticale in fondazione ottenuto con analisi elastica lineare

1) Analisi con solo carichi permanenti  $V_G = 100 \text{ kN}$ 

2) Analisi con carichi permanenti + sovraccarichi  $V_{G+Q1} = 110 \text{ kN}$ 

3) Analisi con carichi permanenti + neve (quota < 1000 m)V<sub>G+Q2</sub> = 106 kN

G1+G2 = 100 kN

Q1 (sovraccarichi) = 110 -100 = 10 kN

Q2 (neve) = 106-100 = 6 kN

(ipotesi che le azioni permanenti non strutturali siano compiutamente definite)

## Combinazione fondamentale con coefficienti parziali del gruppo A1

$$E_d = 100(1.3) + 10(1)(1.5) + 6(0.5)(1.5) = 149.5 \text{ kN}$$

0.5 è il coeff. di combinazione  $\psi_0$  (Tab. 2.5.1)

# CARICHI trasmessi in fondazione in condizioni sismiche

NTC 7.2.5) "Le azioni trasmesse in fondazione derivano dall'analisi del comportamento dell'intera opera, in genere condotta esaminando la sola struttura in elevazione alla quale sono applicate le azioni statiche e sismiche"

Come si analizza la struttura?


- Analisi **lineari** statiche o **dinamiche** (§7.3.3)
- Analisi non lineari statiche o dinamiche (§7.3.4)

#### CALCOLO DELLE AZIONI IN FONDAZIONE

## **COMBINAZIONE SISMICA**

## (per SLU in condizioni sismiche e SLE)

Le azioni di progetto sulle fondazioni derivano dall'analisi strutturale (in tridimensionale) ottenuta con



- i coefficienti parziali sulle azioni sono tutti UNITARI
- le azioni variabili sono ridotte attraverso i coefficienti di combinazione  $\psi_2$ < 1
- NON è detto che la verifica sismica sia più gravosa di quella statica !!!
- 3.2.4) "Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali"

$$G_1 + G_2 + \sum \psi_{2i} Q_{ki}$$

### COMBINAZIONE SISMICA – coefficienti di combinazione

Coefficienti  $\psi_2$  dipendono dalla **destinazione d'uso (Tab. 2.5.I)** 

 $\psi_2$  = 0.30 (0.7) per abitazioni, uffici

 $\psi_2$  = 0.60 (0.7) per ambienti suscettibili di affollamento, ambienti ad uso commerciale, rimesse e parcheggi

 $\psi_2$  = 0.80 (1.0) per magazzini e archivi, ambienti ad uso industriale


 $\psi_2$  = 0.20 (0.7) neve a quota > 1000 m

 $\psi_2$  = 0 (0.5) neve a quota < 1000 m

Tra parentesi sono indicati i valori da usare nella combinazione statica

#### Calcolo dell'azione – Analisi strutturale


#### Combinazione sismica



#### **RISULTATO**

Per ogni fondazione:

- Forza normale\*
- Forza orizzontale\*
- Momento\*
- \* <u>diverse dalla</u> combinazione statica



Il valore dei sovraccarichi è inferiore al valore caratteristico, in quanto va moltiplicato per il coefficiente di combinazione  $\psi_2$ 

Esempio. Ambienti ad uso residenziale: sovraccarico distribuito caratteristico **2 kN/m²** (Tab. 3.1.II). Nell'analisi strutturale **sismica** va applicato  $\psi_2 = 0.3$  (Tab. 2.5.I) ossia si considera q = 0.6 kN/m².

## Criteri generali di progettazione sismica

## Comportamenti strutturali delle COSTRUZIONI (§7.2.1)

Per costruzioni "non dotate di appositi dispositivi dissipativi" si prevedono 2 comportamenti strutturali

- Non dissipativo
- **Dissipativo** (2 livelli di capacità dissipativa 2 classi di duttilità, "a seconda dell'entità delle plasticizzazioni cui si riconduce in fase di progettazione")
  - Alta
  - Bassa

## Comportamenti strutturali delle FONDAZIONI

- Sempre comportamento *non dissipativo* "indipendentemente dal comportamento strutturale attribuito alla struttura su di esse gravante"
- "Le fondazioni superficiali\* devono essere progettate per <u>rimanere in</u>
   <u>campo elastico</u>. Non sono necessarie armature specifiche per ottenere un
   comportamento duttile"

<sup>\*</sup> Per i pali si può considerare la presenza di cerniere plastiche

## Requisiti strutturali degli elementi di fondazioni in condizioni sismiche

AZIONI IN FONDAZIONE IN CONDIZIONI SISMICHE (§7.2.5)

Per strutture sia ad alta che bassa duttilità "il dimensionamento delle strutture di fondazione e la verifica debbono essere eseguiti assumendo come azioni in fondazione le resistenze degli elementi strutturali sovrastanti".

In particolare, "la forza assiale negli elementi strutturali verticali deve essere associata al concomitante valore resistente del momento flettente e del taglio"

## Azioni in fondazione in condizioni sismiche (§7.2.5)

 $V_{d,sis}$  = V (ottenuto con la combinazione sismica, non amplificato)

 $M_{d,sis}$  = momento resistente della sezione del pilastro  $M_{res}$  (V)

 $H_{d,sis}$  = taglio resistente della sezione del pilastro  $T_{res}$  (V)

## Controlli

-  $M_{d,sis}$  ≤ 1.1-1.3  $M_{reale}$  (1.1 per duttilità bassa; 1.3 dutt. alta)

$$H \le 1.1-1.3 H_{reale}$$

-  $M_{d,sis}$  ≤  $M_{elast}$  (fattore di struttura q = 1)

 $H \le H_{elast}$  (fattore di struttura q = 1)



## Azioni in fondazione in condizioni sismiche (NTC 7.2.5)

Ogni pilastro scarica sulla fondazione un sistema di forze  $V_{d,sis}$ ,  $H_{d,sis}$ ,  $M_{d,sis}$  = carico verticale derivante dall'analisi strutturale in condizioni sismiche

## STRUTTURE CLASSE DUTTILITÀ ALTA

$$H_{d,sis} = \min\{T_{res}; 1.3T_{sis}; T_{elas,q=1}\}$$

$$M_{d,sis} = \min\{M_{res}; 1.3M_{sis}; M_{elas,q=1}\}$$

## STRUTTURE CLASSE DUTTILITÀ BASSA


$$H_{d,sis} = \min\{T_{res}; 1.1T_{sis}; T_{elas,q=1}\}$$

$$M_{d,sis} = \min\{M_{res}; 1.1M_{sis}; M_{elas,q=1}\}$$

## ARMATURA MINIMA TRAVI DI FONDAZIONE (§7.2.5)

Le travi di fondazioni in c.a. devono avere armature longitudinali in percentuale non inferiore allo **0.2% sia inferiormente che superiormente**, per l'intera lunghezza

Esempio: trave larghezza 100 cm e altezza 50 cm



A sup 
$$\geq 0.002$$
 Ac = 10 cmq ( $\approx 5 \phi 16$ )

A inf 
$$\geq$$
 0.002 Ac = 10 cmq ( $\approx$  5  $\phi$ 16)

## **COLLEGAMENTI ORIZZONTALI TRA FONDAZIONI (NTC, 7.2.5.1)**

STIMA CAUTELATIVA DELLE FORZE ASSIALI NEGLI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO (reticolo di travi o platea)

Stratigrafia di tipo A collegamento non richiesto

stratigrafia di tipo B  $\pm 0.3 N_{sd} a_{max}/g$ 

stratigrafia di tipo C  $\pm 0.4 N_{sd} a_{max}/g$ 

stratigrafia di tipo D  $\pm 0.6 N_{sd} a_{max}/g$ 

stratigrafia di tipo E (assimilato al caso C o D a seconda

dell'addensamento e della consistenza)

 $N_{sd}$  = valore medio delle forze verticali agenti sugli elementi collegati

 $a_{max} = S_S S_T a_g$ 

 $S_s$  = coeff. amplificazione stratigrafica,  $S_T$  = coeff. amplificazione. topografica;  $a_a$  = accelerazione su suolo rigido

Le categorie di sottosuolo (A, B, C, D, E, S1, S2) sono definite nel §3.2.2 preferibilmente sulla base della velocità delle onde di taglio nei primi 30 metri di profondità.

I valori di  $S_S$  sono definiti in Tab. 3.2.V.

## VALUTAZIONE DELLA RESISTENZA PER STATI LIMITE *GEO*

- Indagini (sondaggi, prove in sito, ecc.)
- Prove di laboratorio
- Interpretazione delle prove in sito e/o di laboratorio
- caratterizzazione geotecnica del terreno
- modello geotecnico del sottosuolo (strati "omogenei")

## Caratterizzazione geotecnica - Indagini per fondazioni

## Fondazioni *superficiali* – *profondità di indagine*


$$z_{ind} \approx b \div 2b$$

(coincide con la vecchia normativa C.3 della Circolare Min. LLPP 30483 del 24/9/88)

b è il "lato minore del rettangolo che meglio approssima la forma in pianta del manufatto (C6.4.1)"

Esempio: b = 10 m

 $z_{ind}$  = 10-20 m per fondazioni superficiali



§3.2.2 Per la definizione dell'azione sismica di progetto è necessario comunque indagare i **primi 30 m** di profondità, misurando *preferibilmente* la velocità delle onde di taglio

## Caratterizzazione geotecnica del terreno

- Prove di laboratorio (è necessario prelievo di campioni da sondaggi)
- Prove in sito

Risultato: Valori *caratteristici* dei parametri geotecnici del terreno

- Peso di volume  $\gamma_k$
- Parametri di resistenza in condizioni drenate  $(c'_k \phi'_k)$
- Parametri di resistenza in condizioni non drenate ( $c_{u,k}$ )
- Parametri di deformabilità (E<sub>k</sub>, E<sub>u,k</sub>, G<sub>k</sub>)

ATTENZIONE AL CAMPIONAMENTO *INDISTURBATO* (Q5)

Solo per *granulometria, limiti* di Atterberg e parametri di *resistenza residua* si può operare su **campioni disturbati** 

#### CONCETTO DI VALORE CARATTERISTICO DI PARAMETRO GEOTECNICO

NTC 6.2.2. Per **valore caratteristico** deve intendersi una <u>stima</u> ragionata e cautelativa del valore nello stato limite considerato

Nota. Secondo alcuni il valore caratteristico coincide con il valore utilizzato con la vecchia normativa.

Avendo a disposizione molti dati, il valore caratteristico del parametro è quello che ha il 95% di probabilità di essere superato.

medio

Valore


caratteristico

#### FONDAZIONI SUPERFICIALI


#### **VERIFICHE SLU RICHIESTE (§6.4.2 § 6.4.2.1)**

- capacità portante (GEO)
- scorrimento alla base (GEO)
- stabilità globale (GEO)
- raggiungimento resistenza elementi strutturali (STR)

#### VERIFICA SLU di CAPACITÀ PORTANTE



#### Assunzione cautelativa



Per le fondazioni superficiali con piano di posa approfondito, si trascura la resistenza lungo le facce laterali della fondazione (plinto, trave, platea) ma i considera solo la resistenza del terreno sottostante

#### Approcci di verifica in condizioni statiche

### La verifica SLU di capacità portante deve essere effettuata seguendo <u>almeno uno</u> dei due approcci:

#### Approccio 1

Combinazione 1 A1+M1+R1 (STR)

Combinazione 2 A2+M2+R2 (GEO)

#### **Approccio 2**

Unica combinazione A1+M1+R3 (STR e GEO)

Nota: per il *dimensionamento strutturale* con l'approccio 2 non si deve considerare il coefficiente del gruppo R3 ( $\gamma_R$  =1). Pertanto l'approccio 2 a *livello strutturale* coincide con la combinazione 1 dell'approccio 1.

#### Coefficienti parziali sulle azioni (Tab. 6.2.I)

Tipo di azione	A1	A2
Permanente favorevole	1	1
Permanente sfavorevole	1.3	1
Permanente non strutturale favorevole	0 (1)	0 (1)
Permanente non strutturale sfavorevole	1.5 (1.3)	1.3 (1)
Variabile favorevole	0	0
Variabile sfavorevole	1.5	1.3

<sup>&</sup>quot;Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali siano compiutamente definiti si potranno adottare per essi gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti"

#### Coefficienti parziali sui materiali (sui parametri geotecnici)

Passaggio da valori **caratteristici** (pedice **k**) a valori di **progetto** (pedice **d**)

Esistono due gruppi di coefficienti (Tab. 6.2.II)

**Gruppo M1** (tutti i coeff. = 1) → valori di progetto = valori caratteristici

Gruppo M2 valori di progetto inferiori a valori caratteristici (tranne il peso di volume)

$$c'_{d} = c'_{k} / 1.25$$

$$tan\phi'_d = tan\phi'_k / 1.25$$

$$\gamma_d = \gamma_k / 1.00$$

$$c_{ud} = c_{uk} / 1.40$$

#### Coefficienti parziali sulla resistenza (Tab. 6.4.I)

- La resistenza a capacità portante calcolata con i coefficienti parziali del gruppo M1 o M2 va poi divisa per un altro coefficiente parziale  $\gamma_R$  da applicare alla resistenza calcolata con M1 o M2 (Tab. 6.4.I)
- R1)  $\gamma_R$  = 1.0 se la verifica a capacità portante è condotta con l'Approccio 1 (combinazione 1, A1 + M1+ R1 STR)
- **R2)**  $\gamma_R$  = 1.8 se la verifica a capacità portante è condotta con l'Approccio 1 (combinazione 2, A2 + M2+ R2 GEO)
- **R3)**  $\gamma_R$  = 2.3 se la verifica a capacità portante è condotta con l'approccio 2 (A1 + M1 + R3)
- Nota. In presenza di soli carichi permanenti la verifica con l'Approccio 2 (A1+M1+R3) equivale ad un coefficiente di sicurezza globale di 2.99 (prodotto di 1.3 (A1), coefficiente amplificativo delle azioni e di 2.3, coefficiente riduttivo sulla resistenza). In pratica coincide con la vecchia normativa che prevedeva un fattore di sicurezza globale pari a 3.

#### **FONDAZIONI SUPERFICIALI**

### ESEMPI di verifica SLU di capacità portante

## ESEMPIO 1 FONDAZIONE SU PLINTO SU SABBIA IN CONDIZIONI STATICHE


#### **ESEMPIO 1- dati**

PLINTO 2 m x 2 m con carico verticale centrato – condizioni statiche – verifica a lungo termine (condizioni drenate)

## Caratterizzazione geotecnica del terreno $\gamma_{wet,k} = 18 \text{ kN/m}^3$

 $\gamma_{sat,k} = 20 \text{ kN/m}^3$ 

$$c'_{k} = 0$$
  $\phi'_{k} = 35^{\circ}$  falda a -0.8 m dal p.c.



Peso proprio della fondazione 0.8 m x 2 m x 2m x 25 kN/m $^3$  = 80 kN (da sommare ai carichi permanenti)

#### ESEMPIO 1- Verifica con Approccio 1 combinazione 2 (A2 + M2 + R2)

#### Azione di progetto

Carico verticale di progetto  $E_d$  (A2) = (900 + 80) (1) + 440 (1.3) = 1552 kN oppure

Tensione verticale agente di progetto  $E_d$  (A2) =  $V_d$ /A = 1552/(2x2) = 388 kPa

#### Resistenza di progetto

Carico verticale limite di progetto  $R_d = q_{lim} A / \gamma_R$ oppure tensione verticale limite di progetto  $R_d = q_{lim} / \gamma_R$ 

$$\gamma_R(R2) = 1.8$$
  
  $A = 2 \text{ m x 2 m} = 4 \text{ m}^2$ 

$$q_{lim} = ?$$

#### ESEMPIO 1 – calcolo della resistenza di progetto

**Soluzione di Terzaghi** (o formula trinomia, citata nella Circolare 617/2009)

$$q_{\lim} = cN_c + 0.5B\gamma N_{\gamma} + qN_q$$

#### **IPOTESI RESTRITTIVE**

Terreno omogeneo e isotropo

Fondazione superficiale (D = 0)

Fondazione nastriforme (B/L = 0)

Carico centrato  $(M_d = 0)$ 

Carico orizzontale nullo ( $H_d = 0$ )

Piano di posa orizzontale ( $\alpha = 0$ )

Terreno a fianchi orizzontale ( $\omega = 0$ )

Anche se si assume per il terreno un comportamento rigido-plastico si applica la **sovrapposizione degli effetti** di tre soluzioni ottenute separatamente con i teoremi della plasticità

#### **FATTORI DI CAPACITÀ PORTANTE**

I valori  $N_c$  ed  $N_a$  sono stati ricavati con soluzioni rigorose analizzando il caso separato

I valori da utilizzare, indicati anche nell'EC7 annesso D sono:

$$N_{q} = tan^{2} \left(45^{\circ} + \frac{\phi'_{d}}{2}\right) exp(\pi \cdot tan \phi'_{d})$$

Per  $N_{\gamma}$  non c'è soluzione esatta; in letteratura esistono diverse espressioni che portano anche a notevoli differenze nel valore di  $N_{\gamma}$ ; l'Eurocodice 7 suggerisce:

$$|N_{\gamma}=2(N_{q}-1)tan\phi'_{d}|$$
 Fondazione Ruvida  $\delta > \phi/2$ 

#### ESEMPIO 1 – calcolo della resistenza di progetto

#### Soluzione generale di Brinch Hansen

Correzioni rispetto alla soluzione di Terzaghi


- •Fondazione non superficiale coeff. d
- •Fondazione non nastriforme coeff. s
- Carico verticale non centrato
- •Carico orizzontale non nullo coeff. i
- •Piano di posa *non orizzontale* coeff. *b*
- •Terreno a fianchi *non orizzontale* coeff. *g*

$$q_{lim} = cN_c s_c d_c i_c b_c g_c + 0.5B \gamma N_{\gamma} s_{\gamma} i_{\gamma} b_{\gamma} g_{\gamma} + qN_q s_q d_q i_q b_q g_q$$

Circolare: "nell'impiego dell'espressione trinomia ...., i valori di progetto dei parametri di resistenza  $c'_d$  e  $\phi'_d$  devono essere impiegati sia per la valutazione dei fattori di capacità portante  $N_c$   $N_q$   $N_\gamma$  sia per la determinazione dei coefficienti correttivi, ove tali coefficienti intervengano"

#### ESEMPIO 1 – calcolo della resistenza di progetto

Nel caso in esame (plinto su sabbia con carico centrato – piano di posa a 0.8 m)
Soluzione generale di Brinch Hansen




#### **CORREZIONI DI FORMA** $s_c s_y s_q$ (EC7 - Annesso D)

$$s_{\gamma} = 1 - 0.3 \frac{B'}{L'}$$
 (forma rettangolare)  
 $s_{\gamma} = 0.7$  (forma quadrata o circolare)

B' = larghezza ridotta in caso di eccentricità del carico

$$s_q = 1 + \frac{B'}{L'} sin\phi'_d$$
 (forma rettangolare)  
 $s_q = 1 + sin\phi'_d$  (forma quadrata o circolare)

$$s_c = \frac{s_q N_q - 1}{N_q - 1}$$



#### calcolo della resistenza di progetto - coefficienti correttivi

#### CORREZIONI PER PROFONDITÀ DEL PIANO DI POSA

Nell'annesso D dell'EC7 si dice di tener conto dell'approfondimento, ma <u>non sono</u> <u>indicate le formule dei coefficienti correttivi</u>

In letteratura (Vesic, 1973)

$$d_{\gamma}=1$$

$$d_c = d_q - \frac{1 - d_q}{N_c \tan \phi'_d}$$

$$d_q = 1 + 2 \tan \phi'_d (1 - \sin \phi'_d)^2 \frac{D}{B}$$
  $D < E$ 

$$d_q = 1 + 2 \tan \phi'_d (1 - \sin \phi'_d)^2 \arctan(D/B)$$
  
 $D > B$ 

Scelta a vantaggio di sicurezza  $d_c = d\gamma = d_q = 1$ (equivale a trascurare la resistenza del terreno al di sopra del piano di posa)

Situazione di calcolo

#### ESEMPIO 1- Verifica con Approccio 1 combinazione 2 (A2 + M2 + R2)

Calcolo della resistenza di progetto (con  $d_a = 1$ ):

$$q_{lim} = 0.5 \gamma^* B N_{\gamma} s_{\gamma} + q N_q s_q$$

$$\gamma^* = \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w = 20 - 10 = 10 \text{ kN/m}^3$$
 (falda al piano di posa della fondazione)  $\phi_d$  (M2) =  $\tan^{-1}(\tan 35^\circ/1.25) = 29.2^\circ$ 

$$N_{\rm c}$$
 ( $\phi_{\rm d}$  = 29.2°) = 17

$$s_{\nu} = 1 - 0.3B/L = 0.7$$

$$q = 18 \times 0.8 = 14.4 \text{ kN/m}^2$$

$$s_a = 1 + \sin(\phi_d) = 1.49$$

$$q_{lim}$$
 = 125.3 + 364.7 = 490 kN/m<sup>2</sup>

$$R_d$$
 (R2)=  $q_{lim} A / 1.8 = 1089 kN$ 

$$R_d < E_d$$
 (=1552 kN)

verifica non soddisfatta

$$D = 0.8 \text{ m}$$

$$B = 2 \text{ m}$$

 $N_{\nu}(\phi_d = 29.2^{\circ}) = 2(N_q - 1) \tan(\phi_d) = 17.9$ 

#### ESEMPIO 1: Verifica con Approccio 2 (A1 + M1 + R3)

Azione di progetto  $E_d$  (A1) = (900+80) (1.3) + 440 (1.5) = 1934 kN

Calcolo della resistenza di progetto:

$$q_{lim} = 0.5 \ \gamma^* \ B \ N_{\gamma} \ s_{\gamma} + q \ N_{q} \ s_{q}$$
 $\gamma^* = \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_{w} = 20 \ -10 = 10 \ kN/m^3$  (falda al piano di posa della fondazione)
 $\phi_{d}$  (M1) = tan-1(tan35°/1) = 35°
 $N_{q}$  ( $\phi_{d}$  = 35°) = 33.3  $N_{\gamma}$  ( $\phi_{d}$  = 35°) = 2( $N_{q}$  - 1) tan( $\phi_{d}$ ) = 45.2  $s_{\gamma} = 1 \ -0.3 \ B/L = 0.7$ 
 $q = 18 \ kN/m^3 \times 0.8 \ m = 14.4 \ kN/m^2$ 
 $s_{q} = 1 + \sin(\phi_{d}) = 1.57$ 
 $q_{lim} = 316.4 + 752.8 = 1069.2 \ kN/m^2$ 
 $R_{d}$  (R3) =  $q_{lim} \ A \ /2.3 = 1859 \ kN$ 
 $R_{d} < E_{d}$  (=1934 kN) verifica non soddisfatta

#### ESEMPIO 1: verifica con DM 1988

Azione 
$$E = 900 + 80 + 440 = 1420 \text{ kN}$$

#### Calcolo della resistenza:

$$q_{lim} = 0.5 \ \gamma^* B \ N_{\gamma} \ s_{\gamma} + q \ N_{q} \ s_{q}$$
 $\gamma^* = \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_{w} = 20 \ -10 = 10 \ kN/m^3$  (falda al piano di posa della fondazione)
 $\phi = 35^{\circ}$ 
 $N_{q} = 33.3$ 
 $N_{\gamma} = 2(N_{q} - 1) \ tan(35) = 45.2$ 
 $s_{\gamma} = 1 - 0.3 B/L = 0.7$ 
 $q = 18 \ kN/m^3 \ x \ 0.8 \ m = 14.4 \ kN/m^2$ 
 $s_{q} = 1 + \sin(35^{\circ}) = 1.57$ 
 $q_{lim} = 316.4 + 752.8 = 1069.2 \ kN/m^2$ 
 $R = q_{lim} \ A = \frac{4277 \ kN}{420}$ 
 $F_{s} = R/E = 4277/1420 = 3.01$  (verifica soddisfatta)

#### **ESEMPIO 1: TABELLA RIASSUNTIVA**

		Azione di progetto	Resistenza di progetto	verifica
		$E_d$	$R_d$	
NTC APPROCCIO 1	A2+M2+R2	1552 kN	1089 kN	no
Combinazione 2				
NTC APPROCCIO 2	A1+M1+R3	1934 kN	1859 kN	no
DM 88		F <sub>s</sub> = 3.01 (4277/1420)		ok


In questo esempio, la nuova normativa è più cautelativa

# ESEMPIO 2 FONDAZIONE NASTRIFORME SU ARGILLA verifica a breve termine in condizioni statiche

NTC §6.4.2.1 "Nelle verifiche di sicurezza debbono essere presi in considerazione tutti i meccanismi di stato limite ultimo, sia a breve che a lungo termine"

#### ESEMPIO 2- dati

TRAVE B = 2 m; L = 20 m, con carico verticale centrato – condizioni statiche



Peso proprio della fondazione (0.8 m x 2m + 0.7m x 0.8m)25 kN/m $^3$  = 54 kN/m Peso del terreno sopra la fondazione 1.2 x 0.7 x 18 = 15.1 kN/m Carichi permanenti 2600/20 = 130 kN/m

Carichi variabili 1000/20 = 50 kN/m

#### ESEMPIO 2 -Verifiche a breve termine

#### Resistenza nei terreni a bassa permeabilità

- Breve termine (cond. non drenate: 
$$\mathbf{c} = \mathbf{c_u}$$
;  $\phi = \phi_{\mathbf{u}} = \mathbf{0}$ )
$$q_{lim} = \mathbf{c_u} \ 5.14 \ s_{c0} \ d_{c0} \ i_{c0} \ b_{c0} \ g_{c0} + q$$

Per EC7 – Annesso D  $s_{c0} = 1 + 0.2 \ B'/L'$  per forma rettangolare

 $s_{c0} = 1.2$  per forma quadrata o circolare

$$i_{c0} = 0.5[1 + (1 - H/A'c_u)^{0.5}]$$

$$b_{c0} = 1-2\alpha/(2+\pi)$$
 ( $\alpha$  in radianti)

 $d_{c0}$  = ? (non sono fornite espressioni)

 $g_{c0}$  = ? (non sono fornite espressioni)

#### ESEMPIO 2- Verifica con Approccio 1 combinazione 2 (A2 + M2 + R2)

Calcolo della resistenza di progetto:

$$q_{lim} = c_u 5.14 s_{c0} d_{c0} i_{c0} b_{c0} g_{c0} + q$$
 $q_{lim} = c_u N_c (1) d_{c0} (1) (1) (1) + q$ 
 $c_{uk} (a B/2 dal piano di posa) = 30 +7(1.5+1) = 47.5 kPa$ 
 $c_{ud} (M2) = 47.5/1.4 = 33.9 kPa$ 
 $q = 18 \times 1.5 = 27 kN/m^2$ 

$$d_{c0} = ??$$

EC7 non propone correzioni per la profondità del piano di posa In letteratura  $d_{co} = 1 + 0.4 D/B$ 

Oppure si può usare il grafico di Skempton per  $N_c^*$  (che ingloba la correzione per forma e profondità)


#### ESEMPIO 2 - Verifiche a breve termine


#### Grafico di Skempton (valido in condizioni non drenate $\phi = 0$ )

Il valore di  $N_c$  è già corretto per due fattori

- Forma della fondazione (B/L)
- Profondità del piano di posa (D/B)

$$N_c(SK) = N_c s_c d_c$$





$$N_c(D/B = 0.75, B/L=0.1) = 6.3$$

#### ESEMPIO 2- Verifica con Approccio 1 combinazione 2 (A2 + M2 + R2)

#### Resistenza di progetto (M2+R2)

$$q_{lim}$$
 (M2) = 33.9 (6.3) + 27 = 240.5 kN/m<sup>2</sup>

$$R_d(R2) = q_{lim} B/1.8 = 267 \text{ kN/m}$$

#### Azione di progetto (A2)

$$E_d$$
 (A2) = (130+54+15.1) (1) + 50 (1.3) = **264 kN/m**

$$R_d < E_d$$
 (verifica soddisfatta)

#### ESEMPIO 2- Verifica con Approccio 2 (A1 + M1 + R3)

Azione di progetto  $E_d$  (A1) = (130+54+15.1) (1.3) + 50 (1.5) = 334 kN/m

Calcolo della resistenza di progetto:

$$q_{lim} = c_u N_c d_{c0} + q$$
 $c_{uk}$  (a B/2 dal piano di posa) = 30 +7(1.5+1)= 47.5 kPa
 $c_{ud}$  (M1) = 47.5/1 = 47.5 kPa

Usando il grafico di Skempton che fornisce direttamente  $N_c d_c s_c$ 

$$q_{lim} = 47.5 (\underline{6.3}) + 27 = 326 \text{ kN/m}^2$$

$$R_d$$
 (R3) =  $q_{lim}$  B /2.3 = 283 kN/m

 $q = 18 \times 1.5 = 27 \text{ kN/m}^2$ 

 $R_d < E_d$  (verifica <u>non</u> soddisfatta)

#### ESEMPIO 2- Verifica con DM1988

Azione = 
$$130 + 54 + 15 + 50 = 249 \text{ kN/m}$$

#### Calcolo della resistenza:

$${\bf q}_{\rm lim} = c_u \, N_c d_{c0} + q$$
 
$$c_{uk} \, ({\bf a} \, B/2 \, {\bf dal \, piano \, di \, posa}) = 30 \, + 7(1.5 + 1) = 47.5 \, {\bf kPa}$$
 
$$c_{ud} = 47.5/1 = 47.5 \, {\bf kPa}$$

$$q = 18 \times 1.5 = 27 \text{ kN/m}^2$$

$$q_{lim}$$
 = 47.5 (6.3) + 27 = 326 kN/m<sup>2</sup>

$$R = q_{lim} B = 652 \text{ kN/m}$$


$$F_s$$
 = 652/ 249 = 2.62 (< 3; verifica non soddisfatta)

#### **ESEMPIO 2: TABELLA RIASSUNTIVA**

		Azione di progetto $E_d$	Resistenza di progetto $R_d$	verifica
APPROCCIO 1	A2+M2+R2	264 kN/m	267 kN	ok
Combinazione 2				
APPROCCIO 2	A1+M1+R3	334 kN/m	283 kN/m	no
DM 88		F <sub>s</sub> = 2.62 (652/249)		no

In questo esempio, la nuova normativa è meno cautelativa

#### Confronto con altre normative europee (da Bond, 2010)




# ESEMPIO 3 FONDAZIONE NASTRIFORME SU SABBIA IN PRESENZA DI AZIONI ORIZZONTALI E CARICHI NON CENTRATI Verifica drenata in condizioni statiche

#### ESEMPIO 3 – dati di input

#### Dati della fondazione

Forma nastriforme di larghezza B = 1.8 mFondazione superficiale

Caratterizzazione geotecnica del terreno



Sabbia  $c'_k = 0$   $\phi'_k = 38^\circ$   $\gamma_k = 19 \text{ kN/m}^3$  falda a – 1 m dal p.c.

#### Risultato dell'analisi strutturale

Azioni Permanenti (compreso il peso proprio della fondazione)

$$V_G = 81 \text{ kN/m}$$

$$M_{\rm G}$$
 = 15.9 kNm/m

$$H_G = 0 \text{ kN/m}$$

Azioni Variabili

$$V_{\rm O} = 30 \, {\rm kN/m}$$

$$M_{\odot} = 7 \text{ kNm/m}$$

$$H_Q = 4 \text{ kN/m}$$

#### ESEMPIO 3 - azioni

#### VERIFICA CON APPROCCIO 1 COMBINAZIONE 2

$$A2 + M2 + R2$$

Azioni di progetto in condizioni statiche (A2)

$$V_d = (1) 81 + (1.3) 30 = 120 \text{ kN/m}$$

$$M_d = (1) 15.9 + (1.3) 7 = 25 \text{ kNm/m}$$

$$H_d = (1) 0 + (1.3) 4 = 5.2 \text{ kN/m}$$

Azione di progetto per capacità portante

$$E_d = V_d = 120 \text{ kN/m}$$

#### ESEMPIO 3 – parametri di progetto

Parametri di progetto con coefficienti parziali del gruppo M2:

$$c'_d = c'_k / 1.25 = 0$$
  
 $\phi'_d = \tan^{-1}(\tan 38^\circ / 1.25) = 32^\circ$ 

Resistenza M2

$$q_{lim} = cN_cd_cs_ci_cb_cg_c + 0.5B'\gamma N_{\gamma}d_{\gamma}s_{\gamma}i_{\gamma}b_{\gamma}g_{\gamma} + qN_qd_qs_qi_qb_qg_q$$
  $q_{lim} = 0.5B'\gamma * N_{\gamma}i_{\gamma}$ 

#### Fattori di capacità portante ( $N_{\gamma}$ con EC7)

$$N_q = tan^2 \left( 45^\circ + \frac{32^\circ}{2} \right) exp(\pi \cdot tan 32^\circ) = 23.2$$

$$N_{\gamma} = 2(23.2 - 1) tan 32^{\circ} = 27.7$$


#### ESEMPIO 3 - correzione per carico eccentrico

### PROCEDURA SEMPLIFICATA DI MEYERHOF (suggerita in EC7)

$$e_B = M_B/N$$
  $e_L = M_L/N$ 

Si considera carico agente su un' *area ridotta in cui il carico* è *centrato* 

$$A' = B'L'$$
 $B' = B - 2e_B$ 
 $L' = L - 2e_I$ 



#### Nel caso in esame: area ridotta

$$B' = B - 2e = 1.8 - 2M_d/V_d$$
  
 $B' = 1.38 \text{ m}$ 

#### ESEMPIO 3 – calcolo della resistenza

## Effetto carico inclinato: correzione per forza orizzontale

$$q_{lim} = 0.5B' \gamma N_{\chi} i_{\gamma}$$

$$i_{\gamma} = \left[1 - \frac{H_d}{V_d + A' c_d \cot \phi_d}\right]^{m+1}$$
 EC7 - Annesso D

$$m = m_B = [2 + B'/L']/[1 + B'/L']$$

Fondazione nastriforme B'/I' = 0

$$m = m_B = [2 + B'/L']/[1 + B'/L'] = 2$$

$$V_d = (1) 81 + (1.3) 30 = 120 \text{ kN/m}$$


$$H_d = (1) 0 + (1.3) 4 = 5.2 \text{ kN/m}$$

$$i_{\gamma} = \left[1 - \frac{5.2}{120}\right]^{2+1} = 0.88$$

#### ESEMPIO 3 -Scelta del peso di volume del terreno in presenza di falda

#### CASI ESTREMI


- 1) Falda sul piano di posa  $\gamma' = \gamma_{sat} \gamma_{w}$
- 2) Falda a profondità  $d_w > B$  $\gamma' = \gamma_1 \ge \gamma_{drv}$



#### **CASI INTERMEDI**

falda da 0 a B dal piano di posa Interpolazione lineare

Nel caso in esame:  $\gamma^* = 9 + 10(1)/1.8 = 14.55 \text{ kN/m}^3$ 



#### ESEMPIO 3 – calcolo della resistenza di progetto

Resistenza di progetto con coefficienti M2+R2

$$( ) = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) =$$


$$= \frac{( )}{\gamma} = \frac{( ) ( ) ( )}{\gamma} =$$

VERIFICA SLU CAPACITÀ PORTANTE  $E_d$  (= 120 kN/m) <  $R_d$  (= 188 kN/m)

Verifica in condizioni statiche soddisfatta

# ESEMPIO 4 FONDAZIONE NASTRIFORME SU SABBIA IN PRESENZA DI AZIONI ORIZZONTALI E CARICHI NON CENTRATI

#### **CONDIZIONI SISMICHE**




### ESEMPIO 4 – dati di input

#### Dati della fondazione

Forma nastriforme di larghezza B = 1.8 m

Fondazione a D = 0.8 m



#### Dati del terreno

Sabbia 
$$c'_{k} = 0$$

$$\phi'_{k} = 38^{\circ}$$

$$\gamma_{k} = 19 \text{ kN/m}^{3}$$

#### falda assente

$$K_h = \beta_s a_{max}/g$$

 $\beta_s$  = 0.2-0.3 (Tab.7.11.I delle NTC 2008 relativa alla stabilità dei pendii) in funzione della categoria di sottosuolo e dell'accelerazione su suolo rigido  $a_g$ 

$$K_v = \pm 0.5 K_h$$

**Condizioni sismiche** 

$$kh = 0.10$$

$$kv = 0.05$$

#### ESEMPIO 4 - azioni

Sulla trave insistono *n* pilastri ciascuno con una sua forza assiale ricavata da un'analisi sismica

## AZIONE DI PROGETTO PER VERIFICA SLU CAPACITÀ PORTANTE

 $E_d$  = somma( $V_{di}$ )= 106 kN/m

#### FORZA ORIZZONTALE DI PROGETTO

(= somma dei valori <u>resistenti</u> del taglio sui pilastri corrispondenti alle forze assiali di progetto) = 28 kN/m

#### MOMENTO FLETTENTE DI PROGETTO

(= somma dei valori <u>resistenti</u> del momento sui pilastri corrispondenti alle forze assiali di progetto) = 49 kNm/m

NON È LECITO ASSUMERE  $H_d = k_h V_d$ 

#### ESEMPIO 4 : calcolo della resistenza di progetto

RESISTENZA DI PROGETTO (La Circolare dice di "impiegare le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite")

$$q_{lim} = 0.5B' \gamma N_{\gamma} d_{\gamma} i_{\gamma} z_{\gamma} + q N_{q} d_{q} i_{q} z_{q}$$

 $z_g$  e  $z_q$  sono coefficienti correttivi per effetto inerzia sul terreno Non è chiaro se questi coefficienti tengano conto del cosiddetto "effetto cinematico" descritto nella Circolare, anche perché la Circolare afferma che tale effetto riguarda solo il termine con  $N_\gamma$ .

Fattori di capacità portante ( $N_{\gamma}$  calcolato con EC7)


Parametri del terreno M2 cond. più sfavorevole per verifica GEO:

$$c'_d = 0$$
  $\phi'_d = \arctan(\tan 38^\circ/1.25) = 32^\circ$ 

$$N_q = tan^2 \left( 45^\circ + \frac{32^\circ}{2} \right) exp(\pi \cdot tan 32^\circ) = 23.2$$
  $N_{\gamma} = 2(23.2 - 1) tan 32^\circ = 27.7$ 

#### ESEMPIO 4 : calcolo della resistenza di progetto

## Effetto del carico eccentrico Area ridotta B' = B - 2eB' = 1.8 - 2(49)/(106) = 0.875 m



#### Effetto dell'inclinazione del carico (EC7)


$$i_{\gamma} = \left[1 - \frac{H_d}{N_d + A' c_d \cot \phi_d}\right]^{m+1} = \left[1 - \frac{H_d}{N_d}\right]^{m+1} = \left[1 - \frac{28}{106}\right]^{2+1} = 0.40$$

$$m = m_B = [2 + B'/L']/[1 + B'/L'] = 2$$

$$i_q = \left[1 - \frac{H_d}{N_d + A' c_d \cot \phi_d}\right]^m = \left[1 - \frac{H_d}{N_d}\right]^m = \left[1 - \frac{28}{106}\right]^2 = 0.54$$

#### ESEMPIO 4: calcolo della resistenza di progetto

#### Correzione per inerzia terreno



$$q_{lim} = 0.5B'\gamma N_{\gamma}i_{\gamma}Z_{\gamma} + qN_{q}d_{q}i_{q}Z_{q}$$

$$z_{\gamma} = [1 - k_h/\tan\phi'_d]^{0.35} = [1 - 0.10/\tan 32^{\circ}]^{0.35} = 0.94$$

$$z_q = z_y = 0.94$$

 $z_q = z_y = 0.94$  Paolucci e Pecker, 1997

$$q_{lim} = 0.5(0.875)(19)(27.7)(0.40)(0.94) + (0.8x19)(23.2)d_q(0.54)(0.94)$$

 $d_a = 1$ Ipotesi cautelativa

$$q_{lim} = 265.6 \, kN/m^2$$

### ESEMPIO 4 – calcolo della resistenza di progetto

Resistenza M2 + R2

$$R_d = \frac{q_{lim}B'}{1.8} = \frac{265.6(0.875)}{1.8} = 129 \text{ kN/m}$$

### VERIFICA SLU CAPACITÀ PORTANTE

$$E_d$$
(= 106 kN/m) <  $R_d$  (= 129 kN/m)

Verifica soddisfatta

#### Considerazioni finali sulla verifica a capacità portante

1. In presenza di carichi non centrati e/o di azioni orizzontali (vento, sisma, ecc.) non è possibile calcolare la resistenza del terreno sulla base solo dei parametri geotecnici e della geometria, poiché  $R_d$  dipende dall'eccentricità (area ridotta) e dal rapporto tra carico orizzontale e carico verticale (coefficienti i).

## 2. In genere la RESISTENZA a capacità portante è funzione delle AZIONI applicate

Solo nel caso (rarissimo) di **carico solo verticale e centrato** è possibile calcolare  $R_d$  prescindendo dal valore del carico stesso solo sulla base dei parametri geotecnici e della geometria

3. Il valore di  $R_d$  valutato nell'ipotesi *di carico verticale e centrato* è maggiore di quello relativo al caso di *carico non centrato e/o carichi orizzontali*. Quindi è **a svantaggio di sicurezza** considerare per una fondazione reale il valore della resistenza valutata nell'ipotesi semplificativa di carico solo verticale e centrato

= = >  $\neq$   $\neq$ 

#### FONDAZIONI SUPERFICIALI

## **VERIFICHE SLU RICHIESTE (§6.4.2 § 6.4.2.1)**

- capacità portante (GEO)
- scorrimento alla base (GEO)
- stabilità globale (GEO)
- raggiungimento resistenza elementi strutturali (STR)

## **VERIFICA SLU SCORRIMENTO** $E_d \leq R_d$ Forza verticale V Resistenza passiva Azione H la resistenza attritiva lungo le pareti laterali si può considerare solo in certe situazioni, come Resistenza attritiva alla scavi sezione obbligata base (§7.11.5.3.1) $E_d = H_d$ $R_{d} = R_{attr,d} + R_{p,d}$ $R_{\text{attr,d}} = R_{\text{attr,base,d}} + R_{\text{attr,pareti,d}}$ $H_d \leq R_{attr,base,d} + R_{attr,pareti,d} + R_{p,d}$

#### **VERIFICA SLU SCORRIMENTO**

La verifica a scorrimento (GEO) deve essere effettuate seguendo <u>almeno</u> uno dei due approcci:

APPROCCIO 1 (combinazione 2) A2 + M2 + R2


APPROCCIO 2 (comb. unica) A1 + M1 + R3

Nella verifica a scorrimento cambiano i valori dei coefficienti  $\gamma_R$  rispetto alla verifica di capacità portante (tab.6.4.I)

	R1 (app.1 comb 1)	R2 (app. 1 comb 2)	R3 (app. 2)
SCORRIMENTO	1	1.1	1.1
Capacità portante	1	1.8	2.3

#### **VERIFICA A SCORRIMENTO**


Verifica in condizioni statiche approccio 1 comb. 2: A2 + M2 + R2



#### Azione di progetto

$$E_d = (1) H_G + (1.3) H_Q$$

Resistenza di progetto - attrito alla base



In questo caso il carico verticale variabile ha *effetto* favorevole sulla verifica e si trascura

#### **VERIFICA A SCORRIMENTO**

Verifica in condizioni statiche


Approccio 2: A1+M1+R3

Azione di progetto  $E_d = 1.3 H_G + 1.5 H_Q$ 

Resistenza di progetto

$$R_d = V_d tan \delta_d / 1.1 \leftarrow R3$$

dove 
$$V_d = V_G + 0 V_Q = V_G$$
  
 $tan\delta_d = tan\delta_k/1$ 



#### Verifica a scorrimento

## Scelta dell'angolo di attrito alla base $\delta_k$ e $\delta_d$ (EC7 6.5.3)


 $\delta_k$  = valore di progetto è legato all'angolo di resistenza al taglio allo stato critico (volume costante  $\phi'_{cv}$ ) del terreno di fondazione

Fondazioni in calcestruzzo gettato in sito

$$\delta = \phi$$

Fondazioni in calcestruzzo prefabbricato

$$\delta = -\phi$$



La coesione (adesione) c' va trascurata


#### ESEMPIO 5 - Verifica a scorrimento

$$H_G = 0 \text{ kN}$$

$$H_{0} = 20 \text{ kN}$$

$$V_G = 100 \text{ kN}$$

$$V_{\rm O} = 15 \, {\rm kN}$$



$$\delta_k = 28^{\circ}$$

Verifica statica *approccio* 1) A2 + M2 + R2

$$E_d$$
 (A2)= (1) 0 +(1.3) 20 = 26 kN

$$\delta_d$$
 (M2)=  $tan^{-1}(tan\delta_k/1.25) = 23^\circ$ 

$$R_d$$
 (R2) = [(1) 100 + (0) 15] tan23°/1.1 = 38.7 kN

$$E_d < R_d$$
 Verifica soddisfatta

Nota. Il carico verticale variabile è trascurato perché *favorevole* alla verifica


#### ESEMPIO 5 - Verifica a scorrimento

$$H_G = 0 \text{ kN}$$

$$H_{\rm O} = 20 \, {\rm kN}$$

$$V_G = 100 \text{ kN}$$

$$V_{\rm O} = 15 \, {\rm kN}$$



$$\delta_k = 28^{\circ}$$

Verifica statica: *Approccio* 2) A1 + M1 + R3

$$E_d = (1.3) 0 + (1.5)20 = 30 \text{ kN}$$

$$\delta_d(M1) = \tan^{-1}(\tan \delta_k/1) = 28^\circ$$

$$R_d$$
 (R3) = [(1) 100 + (0) 15] tan28°/1.1 = 48.3 kN

$$E_d < R_d$$
 Verifica soddisfatta


Nota. Il carico verticale variabile è trascurato perché *favorevole* alla verifica

#### VERIFICA SLU A SCORRIMENTO

## Verifica in condizioni sismiche (M2+R2)

Le azioni non vanno amplificate !!!

Azione di progetto  $E_d = H_{sism}$ 




Resistenza di progetto

$$R_d = V_d tan \delta_d$$

dove 
$$V_d = V_{sism}$$

#### ESEMPIO 6 -Verifica SLU a scorrimento in condizioni sismiche

$$H_{E+G}$$
 (sisma + carichi perm.) = 34 kN  
 $H_{Q}$  (carichi variabili, es. vento) = 5 kN  
 $V_{E+G}$  = 90 kN



 $V_{\odot}$  (carichi variabili, es. sovraccarichi) = 20 kN

$$\delta_k = 28^{\circ}$$

#### Verifica sismica

**Approccio 1** 
$$(A2=1) + M2 + R2$$

$$E_d = (1)34 + (0.3)5 = 35.5 \text{ kN}$$

$$\delta_d = \tan^{-1}(\tan \delta_k / 1.25) = 23^{\circ}$$

$$R_d = [(1) 90 + (1) (0.3) 20] \tan 23^{\circ}/1.1 = 37.0 \text{ kN}$$

## $E_d < R_d$ Verifica soddisfatta

Nota. Il carico verticale variabile è stato considerato perché nella combinazione sismica i coefficienti sulle azioni sono unitari a prescindere dal loro effetto sulla verifica

0.3 è il coeff. di combinazione  $\psi_2$  per ambienti ad uso residenziale (tab. 2.5.1)

#### ESEMPIO 6 -Verifica SLU a scorrimento in condizioni sismiche

$$H_{E+G}$$
 (sisma + carichi perm.) = 34 kN  
 $H_Q$  (carichi variabili) = 5 kN  
 $V_{E+G}$  = 90 kN  
 $V_Q$  (carichi variabili) = 20 kN  
 $\delta_k$  = 28°

#### Verifica sismica:

**Approccio 2** (A1=1) + M1 + R3

$$E_d = (1)34 + (0.3)5 = 35.5 \text{ kN}$$
 (coincide con quella dell'approccio 1)

$$\delta_{\rm d} \, ({\rm M1}) = {\rm tan^{-1}}({\rm tan}\delta_{\rm k}/1) = 28^{\circ}$$

$$R_d$$
 (R3) = [(1) 90 + (1)(0.3) 20] tan28°/1.1 = 46.4 kN

## $E_d < R_d$ Verifica soddisfatta

0.3 è il coeff. di combinazione  $\psi_2$  per ambienti ad uso residenziale (tab. 2.5.1)

# Osservazione sulla verifica a scorrimento in condizioni sismiche

Poiché l'azione di progetto ed il coefficiente di sicurezza parziale sulla resistenza a scorrimento ( $\gamma_R$  = 1.1) sono sempre gli stessi sia con l'approccio 1-comb.2 che con l'approccio 2, <u>l'uso dell'approccio 2 è sempre meno cautelativo</u> (perché utilizza valori caratteristici di  $\delta$ ).

La Circolare 617(C7.11.5.3.1) afferma che **l'approccio 1** è più cautelativo e lo ritiene **preferibile** 

## CENNO ALLA STABILITÀ GLOBALE

La verifica alla stabilità globale riguarda:

- Fondazioni superficiali (<</li>
- Fondazioni profonde
- Opere di sostegno

#### Verifica di stabilità globale

#### Come si esegue la verifica di stabilità globale con le NTC?

Dipende se si tratta

- di un **pendio naturale** (§6.3)
- o di **opere di materiali sciolti o fronti di scavo** (§6.8)

Per **pendii naturali** si usano parametri **caratteristici** del terreno (**M1**), "ipotizzando superfici di scorrimento cinematicamente possibili <u>in numero</u> sufficiente da ricercare la superficie critica alla quale corrisponde il grado di sicurezza più basso".

LE NTC non indicano un coefficiente di sicurezza minimo.

"Il grado di sicurezza ritenuto accettabile dal progettista deve essere giustificato sulla base del livello di conoscenze raggiunto, dell'affidabilità dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato...".

#### Verifica di stabilità globale

#### Come si esegue la verifica di stabilità globale con le NTC?

Per **opere in materiali sciolti** (es. RILEVATI) o **fronti di scavo** la verifica di stabilità globale va eseguita con la combinazione **A2 + M2 + R2** 

Il coefficiente  $\gamma_R$  del gruppo **R2** vale **1.1** 

I parametri di resistenza del terreno non sono quelli caratteristici ma vanno ridotti (M2).

In condizioni **drenate**  $\gamma_{\mathbf{M}}$  su  $tan\phi'$  e su c' è pari a **1.25** 

In condizioni **non drenate** γ<sub>M</sub> su c<sub>II</sub> è pari a **1.4** 


Il peso di volume non va ridotto.

In condizioni statiche le azioni permanenti non vanno amplificate, mentre le azioni variabili vanno incrementate ( $\gamma_{\rm O}$  = 1.3) o trascurate ( $\gamma_{\rm O}$  = 0)

In condizioni sismiche le forze sia permanenti che variabili non si amplificano

#### Verifica di stabilità di fondazioni superficiali

NTC 6.4.1 "Nel caso di opere situate su pendii o in prossimità di pendii naturali o artificifiali deve essere valutata la **stabilità globale** del pendio in **assenza** ed in **presenza** dell'opera e di eventuali **scavi**, **riporti** o interventi di altra natura necessari alla sua realizzazione"



#### Verifica di stabilità globale per fronti di scavo

#### CONFRONTO CON LA VECCHIA NORMATIVA

D.M. 11/3/88 **FS = 1.3** 

NTC (2008) ipotesi di solo azioni permanenti

Condizioni drenate

$$FS_{eq} = \gamma_G \gamma_M \gamma_R = (1) (1.25) (1.1) = 1.375$$

Condizioni non drenate

$$FS_{eq} = \gamma_G \gamma_M \gamma_R = (1) (1.4) (1.1) = 1.54$$

La verifica sismica è quasi sempre la più gravosa, tranne nel caso di elevati carichi variabili (incrementati in condizioni statiche e non incrementati in condizioni sismiche)

$$M_{res,d}(c'_d,\phi'_d) \ge M_{rib,d}$$

$$\frac{M_{cal}(c'_k, \phi'_k)/\gamma_M}{\gamma_R} \ge M_{rib,d}$$

#### Verifica di stabilità globale in condizioni sismiche

#### **PENDII NATURALI** (§7.11.3.5)

- □ metodi pseudostatici
  - Resistenza con valori caratteristici (M1)
  - Azioni sismiche  $F_h = k_h W$   $F_v = k_v W$
  - Fattore di sicurezza non richiesto (a discrezione del progettista)
- ☐ metodi degli spostamenti
  - valori caratteristici dei parametri di resistenza (M1) (vedi Circolare 617)
- □ metodi di analisi dinamica avanzata

Nella Circolare "le analisi dinamiche avanzate dovrebbero intendersi come un affinamento delle analisi delle condizioni di stabilità di un pendio, **non potendo**, allo stato attuale delle conoscenze, **considerarsi sostitutive** dei metodi pseudostatici e dei metodi degli spostamenti"

Conseguenza: l'analisi di stabilità dei pendii non si potrebbe eseguire solo con i metodi dinamici

## FRONTI DI SCAVO E RILEVATI (§7.11.4 "stessi metodi dei pendii naturali" e Circolare 617)

- **□** metodi pseudostatici A2(=1)+M2+R2(=1.1)
  - Resistenza con valori ridotti (M2)
  - Azioni sismiche  $F_h = k_h W$   $F_v = k_v W$
  - Fattore di sicurezza > 1.1 (R2)
- □ metodi degli spostamenti
  - valori caratteristici dei parametri di resistenza (M1) (vedi Circolare 617)
- ☐ metodi di analisi dinamica avanzata

### Metodi pseudostatici

#### Metodi pseudostatici

Metodi degli spostamenti Metodi di analisi dinamica

L'azione sismica è rappresentata da un'azione statica equivalente.

Ci sono due forze aggiuntive:

- forza orizzontale
- forza verticale

	Categoria sottosuolo	
	Α	B,C,D,E
a <sub>g</sub> ≤ 0.1g	$\beta_{\rm s} = 0.20$	0.20
0.1g < a <sub>g</sub> ≤ 0.2g	0.27	0.24
0.2g < a <sub>g</sub> ≤ 0.4g	0.30	0.28

$$F_{v} = k_{v} W$$

$$F_{h} = k_{h} W$$

$$K_{h} = \beta_{s} \frac{a_{max}}{g}$$

$$K_{V} = \pm 0.5 K_{h} \rightarrow Doppia analisi$$

$$a_{max} = S_{S} S_{T} a_{g}$$

Le forze d'inerzia sono applicate nel <u>baricentro</u> della massa potenzialmente instabile o nel baricentro delle singola striscia (se si usano metodi delle strisce)

#### Amplificazione topografica (modificata da Lanzo, 2005)


Categoria T1: sup. pianeggiante, pendii, e rilievi isolati con inclinazione media < 15°


$$S_T = 1$$
  $\beta < 15^\circ$ 

Pendii o rilievi isolati  $S_{\tau} = 1.2$   $\beta > 15^{\circ}$ Categoria T2: pendii con inclinazione media > 15°,

Per *T2, T3, T4*, se l'opera o l'intervento è lungo il pendio si assume *variazione lineare* fino a 1

Categoria T3: rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base con inclinazione media tra 15 e 30°





Categoria T4: rilievi con larghezza in cresta molto minore che alla base con inclinazione media > 30°

#### Analisi di stabilità in condizioni sismiche

ASPETTI DA CONSIDERARE (le NTC non entrano nel merito)

SVILUPPO DI SOVRAPPRESSIONI INTERSTIZIALI Au

- RIDUZIONE DELLA RESISTENZA NON DRENATA  $c_{\text{u,sis}} \text{= } \delta_{\text{cu}} \ c_{\text{u}}$
- La Circolare 617 riporta che"in assenza di specifiche prove di laboratorio in condizioni cicliche", l'incremento delle pressioni interstiziali  $\Delta \boldsymbol{u}$  ed il coefficiente di riduzione della resistenza non drenata  $\delta_{cu}$  possono essere stimati con "relazioni empiriche" (non meglio precisate).

Alcune indicazioni sono contenute ad esempio nella pubblicazione AGI "Aspetti geotecnici della progettazione in zona sismica"

#### VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE

"La progettazione delle fondazioni richiede <u>preliminarmente</u> la valutazione della **sicurezza del sito nei confronti della liquefazione** secondo quanto indicato al §7.11.3.4." (NTC 7.11.5)

La verifica alla liquefazione **può essere omessa** se si verifica <u>almeno una</u> di queste condizioni (§7.11.3.4):

- M < 5
- $a_{max}$  < 0.1g e assenza di manufatti
- profondità media stagionale della falda > 15 m
- $N_{1.60} > 30 \text{ o } q_{c1N} > 180$
- Curva granulometrica non compresa nei due fusi granulometrici assegnati (uno per  $U_c$  ( $C_U$ ) > 3.5 e uno per  $U_c$  ( $C_U$ ) < 3.5)

#### VERIFICA ALLA LIQUEFAZIONE

Se si deve eseguire la verifica le NTC indicano metodologie di tipo storico empirico (Seed e Idriss) in cui il coefficiente di sicurezza viene definito dal rapporto tra la resistenza disponibile e la sollecitazione indotta dal terremoto di progetto.

La resistenza alla liquefazione può essere valutata sulla base di risultati di prove in sito o di prove cicliche di laboratorio.

!! NON viene indicato un fattore di sicurezza minimo (quindi si può far riferimento a EC8)

Nella Circolare si precisa che "le metodologie di carattere semiempirico possono permettere una verifica di tipo puntuale o una verifica di tipo globale"

PUNTUALE: fattore di sicurezza  $F_I = CRR/CSR$ 

GLOBALE: potenziale di liquefazione  $I_L$  ("la suscettibilità nei confronti della liquefazione è riferita ad uno spessore finito di terreno piuttosto che al singolo punto", esempio Iwasaki et al, 1982)


#### FONDAZIONI SUPERFICIALI

## **VERIFICHE SLE**


Cedimento < Cedimento ammissibile Spostamento orizzontale < Spost. orizz. ammissibilie


- In condizioni statiche
- In condizioni sismiche (con un input sismico meno gravoso di quello utilizzato per le verifiche *SLU*)

#### Definizione dei movimenti di una fondazione (**Eurocodice 7-** *Annesso H*)



Cedimenti assoluti e differenziali





Inflessione  $\Delta$ 

Rapporto d'inflessione  $\Delta/L$ 

Distorsione angolare  $\beta = \delta_s/L$  e tilt  $\omega$ 

# Relazione tra danni alla struttura e deformazioni (adattata da *Poulos et al., 2001*)

EC7 ann. H

Tipo di struttura	Tipo di danno	Criterio	Valori limite		
Strutture intelaiate e muri portanti armati	Danno strutturale	Distorsione angolare	1/150 – 1/250		
	Fessurazione a pareti e tramezzi	Distorsione angolare	1/500		
	Collegamento a servizi	Cedimento totale	(50)-75 mm (sab)		
	(tubazioni)		75-135 mm (arg)		
	Danno estetico	Rotazione	1/300		
Strutture alte	Operatività ascensori e montacarichi	Rotazione dopo install.	1/1200 – 1/2500		
Strutture con muri	Fessurazione tipo	Rapporto di	1/2500 ( <i>L/H</i> =1)		
portanti non armati	"sagging"	inflessione	1/1250 ( <i>L/H</i> =5)		
	Fessurazione tipo	Rapporto di	1/5000 ( <i>L/H</i> =1)		
	"hogging"	inflessione	1/2500 ( <i>L/H</i> =5)		
Ponti a campata multipla	Danno strutturale	Distorsione angolare	1/250		
Ponti a campata singola	Danno strutturale	Distorsione angolare	1/200		

#### RELAZIONE DISTORSIONE ANGOLARE-CEDIMENTO

# **RELAZIONE DI GRANT ET AL. (1974)**

# **FONDAZIONI SU SABBIA**

 $S_{max}$  (mm) = 15000  $\beta_{max}$  (plinti)

 $S_{max}$  (mm) = 18000  $\beta_{max}$  (platee)

# **FONDAZIONI SU ARGILLA**

 $S_{max}$  (mm) = 30000  $\beta_{max}$ (plinti)

 $S_{max}$  (mm) = 35000  $\beta_{max}$ (platee)

#### METODI DI CALCOLO DEI CEDIMENTI

In argilla (cedimento immediato + ced. di consolidazione)

metodi basati sulla teoria dell'elasticità o sul metodo edometrico (parametri da prove di laboratorio e/o prove in sito)

In sabbia (ced. immediato e ced. di consolidazione sono contemporanei)

metodi basati su prove in sito

Metodo di Schmertmann (CPT)

Metodo di Burland e Burbidge (SPT)

Metodo di Janbu (valido per tutti i terreni)

#### CALCOLO DEI CEDIMENTI – CARICO IN FONDAZIONE

Il carico di progetto da considerare nel calcolo dei cedimenti è inferiore a quello usato nelle verifiche SLU. In condizioni statiche si usa la combinazione *quasi* permanente

$$E_d = G_1 + G_2 + P + \sum \psi_{2i} Q_{ki}$$

In condizioni sismiche si usa la combinazione sismica (input sismico ridotto rispetto alla verifica SLU)

$$E_{d} = E + G_{1} + G_{2} + P + \sum \psi_{2i} Q_{ki}$$

#### CALCOLO DEI CEDIMENTI – CARICO IN FONDAZIONE

**Esempio.** Ambiente ad uso residenziale.

Carico verticale in fondazione ottenuto con analisi elastica lineare

1) Analisi con solo carichi permanenti

- $V_{G} = 100 \text{ kN}$
- 2) Analisi con carichi permanenti + sovraccarichi V<sub>G+Q1</sub> = 110 kN
- 3) Analisi con carichi permanenti + neve

$$V_{G+O2} = 106 \text{ kN}$$

$$G_1 + G_2 = 100 \text{ kN}$$

$$Q_1$$
 (sovraccarichi) = 110 -100 = 10 kN

$$Q_2$$
 (neve a quota < 1000 m) = 106-100 = 6 kN

Combinazione SLE quasi permanente per il calcolo dei cedimenti

$$E_d = 100(1) + 10(0.3)(1) + 6(0)(1) = 103 \text{ kN}$$

Per le verifiche SLU l'azione di progetto è più alta

$$E_d$$
 (A1) = 100(1.3) + 10 (1) (1.5) + 6(0.5) (1.5) = (149.5 kN)

$$E_d'(A2) = 100(1) + 10(1.3) + 6(0.5)(1.5) = (117.5 \text{ kN})$$

### **ESEMPIO 7**

# CALCOLO DEI CEDIMENTI DI UNA PLATEA <u>SU SABBIA</u>


# ESEMPIO 7 – dati di input

## Platea quadrata

B = 10 m posta a D = 1.5 m dal p.c.

## Risultato dell'analisi strutturale

- Az. Permanenti strutturali  $G_1 = 30 \text{ MN}$
- Az. Permanenti non strutturali  $G_2$  = 10 MN
- Az. variabili  $Q_k = 10 \text{ MN}$



#### ESEMPIO 7 – calcolo del cedimento

Azione: Combinazione quasi permanente

$$G_1 = 30 \text{ MN}$$
  $G_2 = 10 \text{ MN}$   $Q_k = 10 \text{ MN}$   
 $E_d = 30 \text{ (1)} + 10 \text{ (1)} + 0.6 \text{ 10 (1)} = 46 \text{ MN}$   
 $Q_d = E_d/A = 46/(10x10 \text{ m}^2) = 0.46 \text{ MN/m}^2 = 460 \text{ kPa}$ 

Cedimento (metodo Burland e Burbidge 1984)

$$s[mm] = f_s f_H f_t B[m]^{0.7} I_C (q [kPa] - 2/3 \sigma'_{vo} [kPa])$$

$$f_s = 1$$
;  $f_H = 1$ ;  $f_t > 1$   
 $I_c = 1.71/N_{SPTm}^{1.4} = 1.71/15^{1.4} = 0.0386$ 

Assumendo vita nominale 50 anni classe d'uso *II*, il periodo di riferimento

$$V_R$$
 = 50 anni (Tab. 2.4.II delle NTC)

$$f_t$$
 (50 anni) = 1.54 (carichi statici)

$$s = (1)(1)(1.54) 10^{0.7} 0.0386 (460-2/3 25.5) = 132 mm$$

#### ESEMPIO 7 – calcolo del cedimento ammissibile

# Cedimento ammissibile $C_d$

Grant et al. (1974)  $s_{amm}$  = 18000  $\beta_{max}$  (platee su sabbia)

Per lesioni sulle tamponature  $\beta_{max} = 1/500$ 

$$s_{amm} = 18000 (1/500) = 120 \text{ mm}$$

Per collegamenti a servizi  $s_{amm}$  = **65 mm** 

$$E_d$$
 (132 mm) >  $C_d$ 

Verifica SLE non soddisfatta

#### ESEMPIO 7 – verifica SLU

Platea quadrata B = 10 m posta a D = 1.5 m dal p.c.

Resistenza a carico verticale (M1 + R3)

$$q_{lim} = 0.5 \gamma B N_{\gamma} s_{\gamma} + q N_{q} s_{q}$$

$$q_{lim} = 0.5(17)(10)(32.6)(0.7) + 1.5(17)(26.1)(1.65) = 3038 \text{ kPa}$$

$$Q_{lim} = q_{lim} A = 3038 \text{ kPa} (10x10) = 303800 \text{ kN} = 303.8 \text{ MN}$$

$$R_d = Q_{lim}/2.3 = 132 \text{ MN}$$

Valore di progetto del carico verticale per la verifica SLU di capacità portante

$$E_d = 30 (1.3) + 10 (1.5) + 10 (1.5) = 69 MN$$

Verifica capacità portante (NTC)

$$E_d = 69 \text{ MN}$$

$$R_d = 132 \text{ MN}$$

Verifica SLU soddisfatta

#### ESEMPIO 7 – osservazioni

1) La platea soddisfa lo *SLU* ma non soddisfa lo *SLE*.

2) In questo caso si possono realizzare pali, ma con la nuova normativa *non* è *richiesta la verifica SLU dei pali stessi*, ma va solo verificato lo *SLE* di una platea su pali, ossia va calcolato il cedimento della platea su pali verificando che sia minore di quello ammissibile.

# ESEMPIO 8 CALCOLO DEI CEDIMENTI DI UN PLINTO SU ARGILLA

#### ESEMPIO 8- dati

#### Fondazione quadrata 2 m x 2 m rigida


Caratterizzazione geotecnica del terreno


- 1) Sabbia  $\gamma$ = 19 kN/m<sup>3</sup>
- 2) Argilla  $\gamma$ = 20 kN/m³, Cc = 0.38, Cs = 0.1 A = 0.55;  $E_{II}$  = 8000 kN/m²

Pressione di preconsolidazione variabile con la profondità

Falda a 2 m dal piano campagna

Risultato di prova edometrica su provino prelevato a 4 m di profondità dal pc.





### ESEMPIO 8: carichi

#### Fondazione di struttura ad uso residenziale.

Carico verticale in fondazione ottenuto con analisi elastica lineare

1) Analisi con solo carichi permanenti

- $V_{\rm G} = 200 \, {\rm kN}$
- 2) Analisi con carichi permanenti + sovraccarichi
- $V_{G+Q1} = 220 \text{ kN}$
- 3) Analisi con carichi permanenti + *neve* (< 1000 m)
- $V_{G+O2} = 216 \text{ kN}$

$$G_1 + G_2 = 100 \text{ kN}$$

- $Q_1$  (sovraccarichi) = 220 200 = 20 kN
- $Q_2$  (neve a quota < 1000 m) = 216 200 = 16 kN
- Si aggiungono i pesi della fondazione e del terreno di copertura (sopra la fondazione)

$$P_{proprio}$$
 = 25 (2x2x0.7+0.5x0.5x1.3) = **78.1 kN**

$$P_{terreno}$$
 = 19 (2x2 -0.5x0.5) 1.3 = **92.6 kN**

Combinazione quasi permanente per il calcolo dei cedimenti

$$E_d = (200+78.1+92.6)(1)+20(0.3)(1)+6(0)(1) = 376.7 \text{ kN} \rightarrow q = 94.2 \text{ kPa}$$

#### ESEMPIO 8 - calcolo cedimento immediato


$$q_{netto}$$
 = 94.2 – 2x19 = 56.2 kPa


$$S_i = \alpha_1 \alpha_2 \frac{Bq_{netto}}{E_u}$$

$$H/B = 8/2 = 4 \rightarrow \alpha_1 = 0.62$$

$$D/B = 2/2 = 1 \rightarrow \alpha_2 = 0.96$$

$$= \alpha \alpha - - - = \times \times - \times - \times$$







#### ESEMPIO 8- calcolo dei cedimento di consolidazione

#### **Metodo edometrico:**


- •Si suddivide lo strato di argilla in sottostrati di spessore pari a 1 m
- •Per ogni strato nel punto centrale:
- 1. si valuta la tensione verticale efficace agente
- 2. si ricava l'indice dei vuoti iniziale  $(\mathbf{e_0})$  interpolando i risultati della prova edometrica






#### ESEMPIO 8 – calcolo del cedimento di consolidazione

3. Si calcola l'incremento delle tensioni  $\Delta \sigma'_{\nu}$  indotto dal carico netto scaricato dalla fondazione





4. si calcola la pressione di preconsolidazione interpolando tra i valori noti a inizio strato (100 kN/m²) e a fine strato (180 kN/m²)


#### ESEMPIO 8 – calcolo del cedimento di consolidazione

5. Si calcola il valore del cedimento di consolidazione primaria  $S_{ci}$  utilizzando una delle seguenti espressioni:

$$S_{Ci} = \frac{C_s h_i}{1 + e_0} log \left( \frac{\sigma'_{v0} + \Delta \sigma'_{v}}{\sigma'_{v0}} \right)$$
 se  $(\sigma'_{v0} + \Delta \sigma'_{v}) < \sigma'_{p}$ 

$$S_{Ci} = \frac{h_i}{1 + e_0} \left[ C_c \log \left( \frac{\sigma'_p}{\sigma'_{v0}} \right) + C_s \log \left( \frac{\sigma'_{v0} + \Delta \sigma'_v}{\sigma'_p} \right) \right] \text{ se } (\sigma'_{v0} + \Delta \sigma'_v) > \sigma'_p$$

6. Si sommano tutti i contributi di cedimento dei singoli strati e si ottiene in cedimento totale di consolidazione primaria  $S_c$ .




#### ESEMPIO 8- calcolo dei cedimenti di consolidazione

#### Tabella di calcolo del cedimento di consolidazione primaria

punto	z dal p.c.	ℵ <sub>v0</sub>	$e_0$	z/B	%□' <sub>v</sub> /q	%□' <sub>v</sub>	%' <sub>v0</sub> + %□' <sub>v</sub>	Ŋp	si
	m	kN/m <sup>2</sup>				kN/m <sup>2</sup>	kN/m <sup>2</sup>	kN/m <sup>2</sup>	m
1	2.5	43	0.958	0.25	0.96	54.0	97.0	105	0.018
2	3.5	53	0.95	0.75	0.51	28.7	81.7	115	0.010
3	4.5	63	0.942	1.25	0.25	14.1	77.1	125	0.005
4	5.5	73	0.935	1.75	0.16	9.0	82.0	135	0.003
5	6.5	83	0.93	2.25	0.1	5.6	88.6	145	0.001
6	7.5	93	0.926	2.75	0.08	4.5	97.5	155	0.001
7	8.5	103	0.92	3.25	0.06	3.4	106.4	165	0.001
8	9.5	113	0.914	3.75	0.04	2.2	115.2	175	0.000
cedimento totale di consolidazione primaria S <sub>c</sub> (m)									0.038


Il cedimento di consolidazione primaria si ottiene correggendo il valore ottenuto dal calcolo con il coefficiente  $\mu$  che tiene conto del <u>tipo di terreno</u> (attraverso il coefficiente A) e delle <u>dimensioni della fondazione</u>



$$S_c = \mu S_{ed}$$

## ESEMPIO 8 – fattore di correzione per dimensione

Fattore di correzione per la dimensione della fondazione rapportata allo spessore dello strato :



Nel caso in esame si ha:

$$H/B = 8/2 = 4$$

Assimilando la fondazione quadrata a una circolare con stesso H/B per A = 0.55 si ottiene dal grafico  $\mu \approx 0.67$ 

$$S_c$$
= 0.67 x  $S_{ed}$ = 0.67 x 0.038 = **0.025 m**

A è un parametro che si ricava da prove TX.  $\Delta u = \Delta \sigma_3 + A(\Delta \sigma_1 - \Delta \sigma_3)$ 

#### ESEMPIO 8- calcolo cedimento del totale


#### Calcolo del cedimento totale

$$S_i = 0.8 \text{ cm}$$
  $S_c = 2.5 \text{ cm}$   $S_{tot} = 3.3 \text{ cm}$ 

Il cedimento totale è la somma di quello di consolidazione primaria  $S_c$  e di quello immediato  $S_i$ 

Si sottolinea che il calcolo delle tensioni indotte  $\Delta \sigma'_{\nu}$  è effettuato con riferimento a area di carico infinitamente flessibile.

Se la fondazione è rigida la stima del cedimento effettuata va quindi corretta per tener conto della rigidezza delle fondazioni




#### RIGIDEZZA DI UNA FONDAZIONE

#### FONDAZIONI CIRCOLARI

Fraser e Wardle (1976) 
$$K_R = \frac{E_F}{E_{terreno}} (1 - v_{terreno}^2) \left( \frac{t}{R} \right)^3$$
 rigida se  $K_R > 5$  flessibile se  $K_R \le 0.08$ 

Brown (1969) Clancy (1993)

$$K_{rs} = \frac{E_F}{E_{terreno}} \frac{(1 - v_{terreno}^2)}{(1 - v_F^2)} \left(\frac{t}{R}\right)^3$$




#### FONDAZIONI RETTANGOLARI (QUADRATE)

Fraser e Wardle (1976) 
$$K_R = \frac{4}{3} \frac{E_F}{E_{terreno}} \frac{(1 - v_{terreno}^2)}{1 - v_F^2} \left(\frac{t}{B}\right)^3 \text{ figida se } K_R \ge 10$$

Horikoshi & Randolph (1997)

$$K_{rs} = 5.57 \frac{E_F}{E_{terreno}} \frac{(1 - v_{terreno}^2)}{(1 - v_F^2)} \left(\frac{B}{L}\right)^{0.5} \left(\frac{t}{L}\right)^3$$



#### CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO

# **MODULO ELASTICO**

$$E_{cm}(MPa) = 22000 \left(\frac{f_{cm}(MPa)}{10}\right)^{0.3}$$

NTC eq.11.2.5

$$|E_{cm}(MPa) = 22000[[f_{ck}(MPa) + 8]/10]^{0.3}|$$

$$E_{cm}(MPa) = 22000 [[0.83 R_{ck}(MPa) + 8]/10]^{0.3}$$

Esempio: Calcestruzzo 25/30;  $R_{ck}$  = 30 MPa;  $E_{cm}$  = 31447 MPa

# **COEFFICIENTE DI POISSON**

$$\nu = 0.2$$

Calcestruzzo non fessurato

$$\nu = 0$$

Calcestruzzo fessurato

# ESEMPIO 8 – correzione per rigidezza della fondazione

### Correzione per la rigidezza della fondazione

#### 1. Metodo di AZIZI

S (fond. rigida)= **0.8** ( $S_{centro}$ )fondazione flessibile

#### 2. Metodo di Poulos e Davis, 1974:

Per fondazioni circolari o nastriformi:

S (fond. rigida)= **0.5** (
$$S_{centro} + S_{bordo}$$
) fondazione flessibile

Per fondazioni rettangolari

S (fond. rigida)= 1/3 (2 
$$S_{centro}$$
 +  $S_{spigolo}$ )fondazione flessibile

Nel caso in esame

$$S_{tot} = 0.8 (S_i + S_c) = 0.8 (3.3) \text{ cm} = 2.64 \text{ cm}$$

#### ESEMPIO 8 - verifica SLE

Cedimento ammissibile (Grant et al. 1974)

Assumendo  $\beta_{max}$  = 1/500 (fessurazione tamponature, vedi *Annesso H EC7*)  $S_{amm}$  = 30000 (1/500) = 60 mm = 6 cm

$$E_d = 2.6 \text{ cm} < C_d = 6 \text{ cm}$$

Verifica soddisfatta

#### SPOSTAMENTI INDOTTI DAL SISMA


"devono essere valutati gli spostamenti permanenti indotti dal sisma verificando che essi siano accettabili per la fondazione e siano compatibili con la funzionalità dell'opera" (NTC, 7.11.5.3.1)

Gli spostamenti da valutare sono sia verticali che orizzontali

Come si valutano gli spostamenti indotti dal sisma?

- -Metodi numerici (programmi di calcolo)
- -Metodi basati sulla teoria del blocco rigido di Newmark (spost. orizz.)
- -Metodi empirici per cedimenti dovuto ad addensamento di sabbie asciutte (Seed e Tokimatsu, 1987)

## Metodo di Newmark (da Madiai, 2005)



Lo spostamento inizia solo quando la forza applicata (accelerazione x massa) supera un valore critico

$$a_r(t) = a(t) - a_c$$
  
inizio moto  $a_r(t) > 0$ 

$$v_r(t) = \int a_r(t)dt$$
  
condizione di moto  $v_r(t) > 0$   
fine moto  $v_r(t) = 0$ 


$$S(t) = \int v_r(t)dt$$

#### Metodo di Newmark

# Aspetti chiave per l'applicazione del metodo:


- Individuazione dell'accelerazione critica (oltre la quale inizia lo spostamento) (es. Richard et al.1993)
- Applicazione del metodo con accelerogrammi reali rappresentativi del sito
- Oppure utilizzo di una o più correlazioni empiriche che contengono solo a<sub>max</sub> e v<sub>max</sub>

# Correlazione empirica per spostamento orizz. permanente (Madiai, 2009)



#### ESEMPIO 9

Calcolo dello spostamento orizzontale della fondazione di un edificio con vita nominale 50 anni, classe d'uso 3 (periodo riferimento 50x1.5 = 75 anni), su suolo con stratigrafia di tipo C




# ESEMPIO 9 – calcolo spostamenti indotti dal sisma SLE

dal programma SPETTRI 1.03 del sito **www.cslp.it** per il Comune di Ancona si ricava:

Per **SLE**:

$$a_g$$
 = 0.073 $g$ ;  $F_0$  = 2.479 e  $T_c$ \* = 0.284 s. Stratigrafia di tipo C



$$a_{max} = a_g S_s S_T$$

$$a_{max}$$
 = (1.69)(1)(0.073g) = **0.123 g**

$$V_{max} = 0.16a_{max}T_C^*C_C$$

$$S_{s} = 1.70 - 0.60 F_{0} a_{g}/g \approx 1.69$$

$$S_T = 1$$

$$C_C = 1.05 (T_C^*)^{-0.33} = 1.59$$

$$v_{max} = 0.087 \text{ m/s}$$

Ipotesi  $a_c$  = 0.2 g (accelerazione limite)

 $a_{max} < a_c \rightarrow$  nessuno spostamento orizzontale

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Madiai C. (2009) Correlazioni tra parametri del moto sismico e spostamenti attesi del blocco di Newmark. Rivista italiana di Geotecnica 1(2009), 23-43.
- Lanzo G. Soluzioni analitiche approssimate per il calcolo del moto sismico in superficie. Da Linee Guida AGI "Aspetti geotecnici della progettazione sismica". Patron Editore . Bologna.
- Madiai C. Analisi dinamica semplificata col modello di Newmark. Da Linee Guida AGI "Aspetti geotecnici della progettazione sismica". Patron Editore. Bologna.
- Azizi F. Applied analyses in Geotechnics. E & FN SPON. London e New York.
- Grant et al. (1974) Differential settlement of Building. Proc. ASCE V.100 NGT9, 973-991.
- Skempton e Bierrum (1957) A contribution to the settlement analysis of Foundations on Clay. Geotechnique. V.7(4), 261-270.
- Schmertmann (1970) Static Cone to compute static settlement over sand. JSMFD, ASCE SM3.
- Schmertmann et al. (1978) Improved strain influence factor diagrams. Technical Note, JGED, ASCE, GT8.
- Burland e Burbidge (1984) Settlement of Foundations on Sand and Gravel. Glasgow and West of Scotland Association Centenary Lecture.
- Brinch Hansen (1961) A general formula for bearing capacity. The Danish Geotechnical Institute. Bull. 11. Copenaghen.
- Brinch Hansen (1970) A revised and extended formula for bearing capacity. The Danish Geotechnical Institute. Bull. 28. Copenaghen.
- Meyerhof (1953) The bearing capacity of foundation under eccentric and inclined loads. Proc. III ICSMFE, Zurigo.
- Poulos et al. (2001). Foundations and retaining structures- research and practice. ICSMGE Istanbul 2527-2606.
- Poulos e Davis (1974) Elastic solutions for soil and rock mechanics. Wiley and Sons.
- Fraser e Wardle (1976). Numerical Analysis of rectangular rafts on layered foundations. Geotechnique 26(4), 613-630.
- Tokimatsu & Seed (1987) evaluation of settlements in sand due to eartquake shaking. J. of Geot. Eng. ASCE 113(8), 861-878