

ESERCITAZIONE N. 5

Analisi statica e dinamica lineare

Corso di Costruzioni in Zona Sismica A/A 2018-2019


Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Ingegneria


Dott. Ing. Corritore Daniele

Modellazione dell'azione sismica

Le azioni conseguenti al moto sismico possono essere modellate sia attraverso forze statiche equivalenti o spettri di risposta, sia attraverso storie temporali del moto del

terreno, opportunamente selezionate.





Modellazione dell'azione sismica

L'entità della domanda indotta dall'azione sismica con la quale confrontare la capacità della struttura, può essere valutata adottando uno fra i metodi di analisi illustrati qui di seguito. I metodi di analisi si articolano in lineari e non lineari, in funzione delle caratteristiche della struttura e del modello di comportamento adottato. Nelle norme sono ammessi quattro metodi di analisi caratterizzati da complessità e precisione crescenti. Essi sono:

Analisi statica lineare (per sistemi dissipativi e non dissipativi); Analisi dinamica lineare (per sistemi dissipativi e non dissipativi);

Analisi statica non lineare (sistemi dissipativi); Analisi dinamica non lineare (sistemi dissipativi).

Nel caso di analisi lineare, la domanda sismica per strutture a comportamento sia non dissipativo, sia dissipativo, può essere ridotta utilizzando un opportuno **fattore di comportamento q**. I valori attribuibili a q variano in funzione del comportamento strutturale (dissipativo o non dissipativo) e dello stato limite considerati, legandosi all'entità delle plasticizzazioni, che a ciascuno stato limite si accompagnano.



Modellazione dell'azione sismica

Per ciascuno degli stati limite e dei metodi di analisi considerati, nella tabella successiva sono riportati:

- **per l'analisi lineare**, il comportamento strutturale, le modalità di modellazione dell'azione sismica e i limiti da attribuire al fattore di comportamento q, a seconda dello stato limite considerato;
- **per l'analisi non lineare,** il comportamento strutturale, le modalità di modellazione dell'azione sismica.


Tab. 7.3.I - Limiti su q e modalità di modellazione dell'azione sismica

STATI LIMITE		Lineare (Di	namica e Statica)	Non Lineare		
		Dissipativo	Non Dissipativo	Dinamica	Statica	
SLE	SLO	q = 1.0 § 3.2.3.4	q = 1.0 § 3.2.3.4		§ 7.3.4.2	
	SLD	q≤1,5 § 3.2.3.5	q ≤ 1,5 § 3.2.3.5	§ 7.3.4.1		
	SLV	q≥1,5 § 3.2.3.5	q ≤ 1,5 § 3.2.3.5			
	SLC					

Il limite superiore del fattore q allo *SLV* è specificato, per tutte le tipologie strutturali, nel § 7.3.1, richiamandolo poi, per i diversi materiali, nei successivi paragrafi specifici.



Il **fattore di struttura q** definisce lo spettro di progetto a partire dallo spettro di risposta elastica: con l'eccezione del primo tratto ad andamento lineare, lo spettro di progetto è ottenuto da quello di risposta elastica mediante divisione per il fattore di struttura.



a_g: accelerazione orizzontale su suolo rigido massima del sito;

 $\mathbf{F_0}$: valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T_B: periodo di inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante;

T_C: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro delle componenti orizzontali;

 T_D : periodo di inizio del tratto dello spettro a spostamento costante;


S: coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche.



Il **fattore di struttura q** sarà differente in funzione del:

- Duttilità globale attesa dalla struttura (CD "A" o CD "B");
- Dalla regolarità in altezza;
- Materiale e della tipologia strutturale;
- Dalla sovraresistenza della struttura

Le tipologie strutturali, per loro natura, hanno diverse possibilità di dissipare energia per isteresi prima di dar luogo a labilità (si pensi a strutture intelaiate e a strutture con pareti).






Il fattore di struttura q sarà differente in funzione del:

- Duttilità globale attesa dalla struttura;
- Dalla regolarità in altezza;
- Materiale e della tipologia strutturale;
- Dalla sovraresistenza della struttura

La sovraresistenza della struttura è rappresenta dal rapporto tra taglio resistente effettivo alla base e valore di progetto del taglio sollecitante alla base ed è misurata come il rapporto α_u/α_1 tra il valore dell'azione sismica per il quale si verifica la formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e quello per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione.





Il limite superiore q_{lim} del fattore di comportamento relativo allo SLV è calcolato tramite la seguente espressione:

$$q_{lim} = q_0 \cdot K_R$$

dove:


q₀ è il valore base del fattore di comportamento allo *SLV*, i cui massimi valori sono riportati in tabella 7.3.Il in dipendenza della Classe di Duttilità, della tipologia strutturale, del rapporto di sovraresistenza

 $\mathbf{K_R}$ è un fattore che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in altezza.




Valori massimi del valore di base q₀ del fattore di comportamento allo SLV:

	q	q_0	
Tipologia strutturale	CD"A"	CD"B"	
Costruzioni di calcestruzzo (§ 7.4.3.2)			
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste (v. § 7.4.3.1)	$4.5 \alpha_u/\alpha_1$	$3.0 \alpha_{\rm u}/\alpha_1$	
Strutture a pareti non accoppiate (v. § 7.4.3.1)	$4.0 \ \alpha_{\rm u}/\alpha_{\rm 1}$	3,0	
Strutture deformabili torsionalmente (v. § 7.4.3.1)	3,0	2,0	
Strutture a pendolo inverso (v. § 7.4.3.1)	2,0	1,5	
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano (v. § 7.4.3.1)	3,5	2,5	




Le strutture possono essere classificate come appartenenti ad una tipologia in una direzione orizzontale e ad un'altra tipologia nella direzione orizzontale ortogonale alla precedente, utilizzando per ciascuna direzione il fattore di comportamento corrispondente.

STRUTTURA A TELAIO




totale alla base

STRUTTURA A PARETI



Resistenza a taglio delle pareti ≥ 65% taglio totale alla base

STRUTTURA MISTA



Azioni verticali affidate al telaio
Azioni orizzontali affidate al telaio ed alle pareti



STRUTTURA MISTA

strutture miste telaio-pareti, nelle quali la resistenza alle azioni verticali è affidata
prevalentemente ai telai, la resistenza alle azioni orizzontali è affidata in parte ai telai ed in parte
alle pareti, singole o accoppiate; se più del 50% dell'azione orizzontale è assorbita dai telai si
parla di strutture miste equivalenti a telai, altrimenti si parla di strutture miste equivalenti a
pareti;

STRUTTURA DEFORMABILE TORSIONALMENTE

- strutture deformabili torsionalmente, composte da telai e/o pareti, la cui rigidezza torsionale non soddisfa ad ogni piano la condizione r²/l₅²≥ 1, nella quale:
 - r² = raggio torsionale al quadrato è, per ciascun piano, il rapporto tra la rigidezza torsionale rispetto al centro di rigidezza laterale e la maggiore tra le rigidezze laterali, tenendo conto dei soli elementi strutturali primari, per strutture a telaio o a pareti (purché snelle e a deformazione prevalentemente flessionale), r² può essere valutato, per ogni piano, riferendosi ai momenti d'inerzia flessionali delle sezioni degli elementi verticali primari.
 - l_s^2 = per ogni piano, è il rapporto fra il momento d'inerzia polare della massa del piano rispetto ad un asse verticale passante per il centro di massa del piano e la massa stessa del piano; nel caso di piano a pianta rettangolare l_s^2 = $(L^2 + B^2)/12$, essendo L e B le dimensioni in pianta del piano.

STRUTTURA A PENDOLO INVERSO


 strutture a pendolo inverso, nelle quali almeno il 50% della massa è nel terzo superiore dell'altezza della costruzione o nelle quali la dissipazione d'energia avviene alla base di un singolo elemento strutturale⁵.



Struttura deformabile torsionalmente.

Strutture deformabili torsionalmente, composte da telai e/o pareti, la cui rigidezza torsionale non soddisfa ad ogni piano la condizione $r^2/I_s^2 > 1.0$

 r^2 : rapporto tra la rigidezza torsionale di piano rispetto al centro delle rigidezze e la maggiore fra le rigidezze di piano



Le strutture a pareti possono essere progettate sia in CD"A" sia in CD"B", mentre le strutture a pareti estese debolmente armate solo in CD "B".

Le strutture aventi i telai resistenti all'azione sismica realizzati, anche in una sola delle direzioni principali, con travi a spessore devono essere progettate in CD "B" salvo che tali travi non si possano considerare elementi strutturali "secondari".

Per strutture regolari in pianta, possono essere adottati i seguenti valori di α_u/α_1 :

a) Strutture a telaio o miste equivalenti a telai

- strutture a telaio di un piano	$\alpha_{\rm u}/\alpha_1 = 1.1$
- strutture a telaio con più piani ed una sola campata	$\alpha_{\rm u}/\alpha_1 = 1.2$
- strutture a telaio con più piani e più campate	$\alpha_{\rm u}/\alpha_1 = 1.3$

b) Strutture a pareti o miste equivalenti a pareti

-	strutture con solo due pareti non accoppiate per direzione orizzontale	$\alpha_{\rm u}/\alpha_1 = 1.0$
	altre strutture a pareti non accoppiate	$\alpha_{\rm u}/\alpha_1 = 1.1$
-	strutture a pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti	$\alpha_{1}/\alpha_{1}=1.2$

Per tipologie strutturali diverse da quelle sopra definite, ove s'intenda adottare un valore q > 1,5 il valore adottato deve essere adeguatamente giustificato dal progettista mediante l'impiego di analisi non lineari.

Per strutture non regolari in pianta può essere utilizzato il valore medio tra il valore 1 e i valori forniti precedentemente.



Qualora nella costruzione siano presenti pareti di calcestruzzo armato, per prevenirne il collasso fragile, i valori di q_0 devono essere ridotti mediante il fattore k_{nv} con:

$$k_{w} = \begin{cases} 1{,}00 & \text{per strutture a telaio e miste equivalentia telai} \\ 0{,}5 \le (1 + \alpha_{0})/3 \le 1 & \text{per strutture a pareti, miste equivalentia pareti, torsionalmente deformabilione } \alpha_{0} \ge 1 \text{ yalore assunto in prevalenza dal rapporto tra altezza totale (dalle fondazioni o$$

dove α_0 è il valore assunto in prevalenza dal rapporto tra altezza totale (dalle fondazioni o dalla struttura scatolare rigida di base di cui al § 7.2.1, fino alla sommità) e lunghezza delle pareti; nel caso in cui gli α_0 delle pareti non differiscano significativamente tra di loro, il valore di α_0 per l'insieme delle pareti può essere calcolato assumendo, come altezza, la somma delle altezze delle singole pareti, come lunghezza, la somma delle lunghezze.

Qualora la domanda in resistenza allo *SLV* risulti inferiore a quella allo *SLD*, si può scegliere di progettare la capacità in resistenza sulla base della domanda allo *SLD* invece che allo *SLV*. In tal caso il fattore di comportamento allo *SLV* deve essere scelto in modo che le ordinate dello spettro di progetto per lo *SLV* siano non inferiori a quelle dello spettro di progetto per lo *SLD*.



Spettro di progetto

INTRO

D.M. 14 gennaio 2008 - Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni

Spettri di risposta ver. 1.0.3

Il documento Excel **SPETTRI-NTC** fornisce gli spettri di risposta rappresentativi delle componenti (orizzontali e verticale) delle azioni sismiche di progetto per il generico sito del territorio nazionale. La definizione degli spettri di risposta relativi ad uno Stato Limite è articolata in 3 fasi, ciascuna delle quali prevede la scelta dei valori di alcuni parametri da parte dell'utente:

FASE 1. Individuazione della pericolosità del sito (sulla base dei risultati del progetto S1 - INGV);

FASE 2. Scelta della strategia di progettazione;

FASE 3. Determinazione dell'azione di progetto.

La schermata relativa a ciascuna fase è suddivisa in sotto-schermate: l'utente può intervenire nelle sotto-schermate con sfondo grigio scuro mentre quelle con sfondo grigio chiaro consentono un immediato controllo grafico delle scelte effettuate. In ogni singola fase l'utente può visualizzare e stampare i risultati delle elaborazioni -in forma sia grafica che numerica- nonchè i relativi riferimenti alle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008 pubblicate nella G.U. n.29 del 04.02.2008 Suppl. Ord. n.30 e scaricabile dal sito www.cslp.it

Programma ottimizzato per una visualizzazione schermo 1024 x 768

La verifica dell'idoneità del programma, l'utilizzo dei risultati da esso ottenuti sono onere e responsabilità esclusiva dell'utente. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non potrà essere ritenuto responsabile dei danni risultanti dall'utilizzo dello stesso.

INTRO FASE 1 FASE 2 FASE 3



Metodi di analisi lineari

- 1) Analisi statica lineare;
- 2) Analisi dinamica lineare;

Il metodo d'analisi lineare di riferimento per determinare gli effetti dell'azione sismica, per comportamenti strutturali sia dissipativi sia non dissipativi, è l'analisi modale con spettro di risposta o "analisi lineare dinamica".

In essa l'equilibrio è trattato dinamicamente e l'azione sismica è modellata attraverso lo spettro di progetto. In alternativa all'analisi modale si possono adottare tecniche di analisi più raffinate, quali l'integrazione al passo, modellando l'azione sismica attraverso storie temporali del moto del terreno.

Per le sole costruzioni la cui risposta sismica, in ogni direzione principale, non dipenda significativamente dai modi di vibrare superiori, è possibile utilizzare, per comportamenti strutturali sia dissipativi sia non dissipativi, il metodo delle forze laterali o "analisi lineare statica". In essa l'equilibrio è trattato staticamente, l'analisi della struttura è lineare e l'azione sismica è modellata attraverso lo spettro di progetto.




L'analisi statica lineare consiste nell'applicazione di forze statiche equivalenti alle forze di inerzia indotte dall'azione sismica e può essere effettuata per costruzioni che rispettino dei requisiti specifici, a condizione che il periodo T_1 del modo di vibrare principale nella direzione in esame non superi $2,5\,T_C$ o T_D e che la costruzione sia <u>regolare in altezza.</u>

Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia distribuita in modo approssimativamente uniforme lungo l'altezza, T₁ (in secondi) può essere stimato, in assenza di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula seguente:

$$T_1 = 2\sqrt{d}$$
 [7.3.6]

dove d è lo spostamento laterale elastico del punto più alto dell'edificio, espresso in metri, dovuto alla combinazione di carichi [2.5.7] applicata nella direzione orizzontale.



$$G_1 + G_2 + \sum_{i} \psi_{2j} Q_{kj}$$
 [2.5.7]



Indicazione utile presente nelle vecchie norme NTC 2008

Per costruzioni civili o industriali che non superino i 40 m di altezza e la cui massa sia approssimativamente uniformemente distribuita lungo l'altezza, T_1 può essere stimato, in assenza di calcoli più dettagliati, utilizzando la formula seguente:

$$T_1 = C_1 \cdot H^{3/4}$$

dove: H è l'altezza della costruzione, in metri, dal piano di fondazione e

 $C_1 = 0.085$ per costruzioni con struttura a telaio in acciaio,

 $C_1 = 0,075$ per costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato

 $C_1 = 0.050$ per costruzioni con qualsiasi altro tipo di struttura.



L'entità delle forze si ottiene dall'ordinata dello spettro di progetto corrispondente al periodo T_1 e la loro distribuzione sulla struttura segue la forma del modo di vibrare principale nella direzione in esame, valutata in modo approssimato.

La forza da applicare a ciascuna massa della costruzione è data dalla formula seguente:

$$F_{i} = F_{h} \cdot z_{i} \cdot \frac{W_{i}}{\sum_{i} z_{i} W_{i}}$$
 [7.3.7]

dove:

 $F_b = S_d (T_1) W \lambda/g$

F_i è la forza da applicare alla massa i-esima;

W_i e W_i sono i pesi, rispettivamente, della massa i e della massa j;

 z_i e z_i sono le quote, rispetto al piano di fondazione (v. § 3.2.3.1), delle masse i e j;

 $S_d(T_1)$ è l'ordinata dello spettro di risposta di progetto definito al § 3.2.3.5;

W è il peso complessivo della costruzione;


è un coefficiente pari a 0,85 se T₁ < 2T_C e la costruzione ha almeno tre orizzontamenti, uguale a 1,0 in tutti gli altri casi;

g è l'accelerazione di gravità.



L'analisi statica lineare consiste nell'applicazione di forze statiche equivalenti alle forze di inerzia indotte dall'azione sismica.

$$F_{i} = F_{h} \cdot z_{i} \cdot \frac{W_{i}}{\sum_{i} z_{i} W_{i}}$$



$$F_h = S_d(T_1) \cdot W \cdot \lambda/g$$

F_i è la forza da applicare alla massa i-esima;

Wi e Wj sono i pesi, rispettivamente, della massa i e della massa j;

z_i e z_i sono le quote, rispetto al piano di fondazione (v. § 3.2.3.1), delle masse i e j;


 $S_d(T_1)$ è l'ordinata dello spettro di risposta di progetto definito al § 3.2.3.5;

è il peso complessivo della costruzione;

è un coefficiente pari a 0,85 se la costruzione ha almeno tre orizzontamenti e se T₁ < 2Tc, pari a 1,0 in tutti gli altri casi;

g è l'accelerazione di gravità.





Lo spettro di progetto si ricava da quello elastico introducendo il fattore di struttura q.

$$q = q_0 \cdot K_R$$

	q	\mathbf{q}_{0}	
Tipologia strutturale	CD"A"	CD"B"	
Costruzioni di calcestruzzo (§ 7.4.3.2)			
Strutture a telaio, a pareti accoppiate, miste (v. § 7.4.3.1)	$4.5 \alpha_u/\alpha_1$	$3.0 \alpha_u/\alpha_1$	
Strutture a pareti non accoppiate (v. § 7.4.3.1)	$4.0 \alpha_{\rm u}/\alpha_1$	3,0	
Strutture deformabili torsionalmente (v. § 7.4.3.1)	3,0	2,0	
Strutture a pendolo inverso (v. § 7.4.3.1)	2,0	1,5	
Strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano (v. § 7.4.3.1)	3,5	2,5	

K_R è un fattore riduttivo che dipende dalle caratteristiche di regolarità in altezza della costruzione, con valore pari ad 1 per costruzioni regolari in altezza e pari a 0,8 per costruzioni non regolari in altezza.

Procedura di calcolo

Si calcola il valore di T₁ per ciascuna direzione

Si verifica il rispetto dei requisiti

$$T_1 < 2.5 T_c$$

 $T_1 < T_d$

Dallo spettro di progetto si ricava il valore S_d (T_1)


Si ricavano le forze di piano $F_h = S_d(T_1) \cdot W \cdot \lambda/g$



Variabilità spaziale del moto

VARIABILITA' SPAZIALE DEL MOTO (NTC 7.2.6)

Per tenere conto della variabilità spaziale del moto sismico, nonché di eventuali incertezze nella localizzazione delle masse, al centro di massa deve essere attribuita una eccentricità accidentale rispetto alla sua posizione quale deriva dal calcolo. Per i soli edifici ed in assenza di più accurate determinazioni l'eccentricità accidentale in ogni direzione non può essere considerata inferiore a 0,05 volte la dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica. Detta eccentricità è assunta costante, per entità e direzione, su tutti gli orizzontamenti.





Variabilità spaziale del moto

Azione sismica principale	segno	eccentricità	Azione sismica secondaria	eccentricità	N° comb.
	+		+ 0.3 E _y	+ e _x	1 2
		+ e _y		- e _x + e _x	3
			- 0.3 E _y	- e _x	4
			+ 0.3 E _y	+ e _x	5
		- e _y		- e _x	6
		- c _y	- 0.3 E _y + 0.3 E _y	+ e _x	7
E_{x}				- e _x	8
~				+ e _x	10
		+ e _y		- e _x + e _x	11
			- 0.3 E _y	- e _x	12
	-		+ 0.3 E _y	+ e _x	13
				- e _x	14
		- e _y	– 0.3 E _y	+ e _x	15
				- e _x	16
		+ e _x	+ 0.3 E _x	+ e _v	17 18
			- 0.3 E _x	- e _v	19
				- e _v	20
			+ 0.3 E _x	+ e _v	21
				- ė,	22
	$-e_x$ $-0.3 E_x$	-03 <i>E</i>	+ e _v	23	
F		- 0.5 E _x	- e _v	24	
- _y	<i>E_y</i>	+ e _x - e _x	+ 0.3 E _x	+ e _v	25
				- ė _y	26
				+ e _v	27 28
				- ė, + ė,	29
			+ 0.3 E _x	- e _v	30
			- e _x	+ e _v	31
				- e _v	32



Variabilità spaziale del moto

Per tener conto di eventuali imprecisioni si considera un'eccentricità del centro di massa del 5% delle dimensioni in pianta dell'edificio.

$$e_i = 0.05 * L_i \qquad M_{ix}(+) = F_i * (e_i) \qquad M_{ix}(-) = F_i * (-e_i)$$

Si combinano i momenti con le forze statiche equivalenti applicati al baricentro:

$$E_{ix}(+) = F_i + M_{ix}(+)$$
 $E_{ix}(-) = F_i + M_{ix}(-)$

Stesso ragionamento in direzione y

Si combinano poi le azioni
$$\pm E_{ix} \pm 0.3E_{iy}$$
;
 $\pm E_{iy} \pm 0.3E_{ix}$



ANALISI DINAMICA LINEARE NTC2018

Il metodo d'analisi lineare di riferimento per determinare gli effetti dell'azione sismica, per comportamenti strutturali sia dissipativi sia non dissipativi, è l'analisi modale con spettro di risposta o "analisi lineare dinamica".

L'analisi dinamica lineare consiste:

- I) nella determinazione dei modi di vibrare della costruzione (analisi modale);
- 2) nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, rappresentata dallo spettro di risposta di progetto, per ciascuno dei modi di vibrare individuati;
- 3) nella combinazione di questi effetti.

Devono essere considerati tutti i modi con massa partecipante significativa. È opportuno a tal riguardo considerare tutti i modi con massa partecipante superiore al 5% e comunque un numero di modi la cui massa partecipante totale sia superiore allo 85% per ogni verso dell'azione sismica.



Durante un evento sismico gli effetti massimi associati ad un modo di vibrare non si verificano generalmente nello stesso istante in cui si verificano quelli associati ad un altro modo di vibrare, e per tale ragione gli effetti finali non possono calcolarsi come una semplice somma.

COME SI COMBINANO GLI EFFETTI ASSOCIATI A CIASCUN MODO DI VIBRARE?

Se il periodo di vibrazione di ciascun modo <u>significativo</u> differisce di almeno il 10% da quello di tutti gli altri, le risposte dei modi di vibrare possono considerarsi indipendenti e la combinazione degli effetti può essere valutata utilizzando una combinazione SRSS (Square Root of Sum of Squares):

$$E = (\sum_{i} E_{i}^{2})^{1/2}$$

Dove E_i rappresenta il valore dell'effetto relativo al modo i-esimo.

METODO DI COMBINAZIONE SRSS non più presente nelle NTC2018



METODO DI COMBINAZIONE CQC di riferimento delle NTC2018

Se i modi di vibrare non possono essere considerati indipendenti l'uno dall'altro le norme suggeriscono di utilizzare una combinazione quadratica completa CQC (Complete Quadratic Combination) data dalla relazione:

$$E = \left(\sum_{j} \sum_{i} \rho_{ij} \cdot E_{i} \cdot E_{j}\right)^{1/2}$$

$$\rho_{ij} = \frac{8\xi^2\beta_{ij}^{3/2}}{(1+\beta_{ij})\Big[(1-\beta_{ij})^2 + 4\xi^2\beta_{ij}\Big]} \quad \text{Coefficiente di correlazione tra il modo i e il modo j}$$

ξ smorzamento viscoso dei modi i e j; (si può porre pari al 5%)

 β_{ij} è il rapporto tra l'inverso dei periodi di ciascuna coppia i-j di modi ($\beta_{ij} = T_j/T_i$).



ATTENZIONE!

La combinazione degli effetti di tipo quadratico (SRSS o CQC) comporta in output la perdita del segno degli effetti Ex ed Ey, ossia gli spostamenti e le sollecitazioni vengono dati in valore assoluto!


In molti casi la questione è irrilevante, diviene importante in presenza di sollecitazioni combinate sforzo normale-momento flettente e per l'adozione di alcune regole progettuali come nel caso del rispetto della gerarchia delle resistenze trave-pilastro, in cui servono i segni relativi delle diverse sollecitazioni.


Il problema si risolve dando ai risultati Ex ed Ey delle analisi dinamiche modali i SEGNI DELLE SOLLECITAZIONI DOVUTE AL MODO PRINCIPALE DI VIBRARE NELLA DIREZIONE DI CIASCUNA DELLE DUE ANALISI.



PUNTI FONDAMENTALI DELL'ANALISI DINAMICA LINEARE

I) DETERMINAZIONE DEI MODI DI VIBRARE








PUNTI FONDAMENTALI DELL'ANALISI


2) CALCOLO DEL FATTORE DI STRUTTURA E DEGLI SPETTRI ALLO SLD E ALLO SLV






PUNTI FONDAMENTALI DELL'ANALISI

3) DEFINIZIONE DEGLI SPETTRI DI PROGETTO IN AMBIENTE SAP 2000 (tramite la funzione Response Spectrum e la modalità di combinazione degli effetti associati ai singoli modi)








PUNTI FONDAMENTALI DELL'ANALISI


4) CALCOLO DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALL'AZIONE SISMICA





PUNTI FONDAMENTALI DELL'ANALISI

- 5) VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLA COMBINAZIONE DELL' AZIONE SISMICA CON I CARICHI VERTICALI (secondo la combinazione sismica definita dalla normativa)
- 6) VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAI SOLI CARICHI VERTICALI (secondo la combinazione fondamentale allo SLU definita dalla normativa)





PUNTI FONDAMENTALI DELL'ANALISI

7) INVILUPPO DELLE SOLLECITAZIONI PRODOTTE DALLA COMBINAZIONE SISMICA E DALLA COMBINAZIONE FONDAMENTALE (a questo punto si hanno le sollecitazioni di base da cui partire per il dimensionamento delle travi a flessione)

