
BIMLog

MANUAL DE USUARIO

Guía completa de operación de la plataforma



BIMLog: plataforma de coordinación, registro verificado y entrega del proyecto

Versión de referencia: v1.05.N18-P37
Noviembre de 2026

Cómo usar este manual

Este manual acompaña a usuarios de proyecto, coordinadores, administradores y responsables financieros en los recorridos cotidianos de BIMLog. Las pantallas disponibles dependen del rol, la empresa y el proyecto activo.

> Principio de operación
> BIMLog mantiene un registro trazable. Antes de guardar o emitir, confirme el proyecto, el responsable, el estado y la evidencia adjunta.

Contenido


- 1. Acceso, navegación y roles
- 2. Sede, proyectos e ingreso de trabajo
- 3. Centro de mando y coordinación
- 4. Archivos y documentos
- 5. RFIs, entregables y transmisiones
- 6. Reuniones, cambios y programa
- 7. Reportes y exportaciones
- 8. BIMLog Lens y Navisworks
- 9. Integraciones, incluido Procore
- 10. Costos y control financiero
- 11. Configuración empresarial
- 12. Ayuda, soporte y solución de problemas

Convenciones

- Las capturas son ejemplos reales; los datos visibles pueden variar por proyecto.
- Los botones de crear, aprobar, emitir, sincronizar o exportar requieren permisos aplicables.
- Una acción queda completa cuando el registro persiste después de guardar, actualizar y volver a abrir.
- La IA ayuda a preparar y clasificar; la autoridad y aprobación permanecen en el usuario autorizado.

1. Acceso, navegación y roles

Al ingresar, BIMLog presenta la Sede y las herramientas correspondientes al usuario. La navegación principal favorece el trabajo diario; Todas las herramientas conserva acceso visible al catálogo completo autorizado.



Sede de BIMLog con selector de proyecto y acceso al trabajo diario

Recorrido inicial


1. Inicie sesión con su cuenta autorizada.
2. Confirme la empresa y el proyecto activo antes de trabajar.
3. Use la navegación principal para tareas diarias.
4. Abra Todas las herramientas para localizar cualquier módulo disponible.
5. Abra Ayuda desde la pantalla donde trabaja; BIMLog conserva el contexto de regreso.

Roles habituales

Rol	Uso principal	Alcance
Usuario de proyecto	Crear, revisar y consultar registros	Proyectos y acciones autorizadas
Coordinador	Coordinar incidencias, reuniones y entregables	Módulos de coordinación y reportes
Administrador de proyecto	Configurar equipo, flujos y catálogos	Proyecto asignado
Administrador de empresa	Gobierno, catálogos y usuarios	Empresa autorizada
Finanzas	Presupuesto, contratos, APU y evidencia	Controles financieros autorizados

2. Sede, proyectos e ingreso de trabajo

La Sede resume el contexto de la organización. Ingreso permite preparar un trabajo nuevo de forma controlada; Operaciones mantiene los trabajos activos y sus entregas.




Ingreso: selección de fuente y preparación del trabajo

Crear o preparar un trabajo

6. Abra Ingreso y seleccione la fuente del trabajo.
7. Identifique empresa, proyecto, disciplina y archivos de entrada.
8. Revise la vista previa preparada antes de crear registros.
9. Confirme los campos obligatorios y el destino.
10. Abra Operaciones para seguir el progreso, errores y resultados.


No duplique proyectos
Busque primero por nombre, código y empresa. Si existe un proyecto, ábralo en lugar de crear otro registro con un nombre parecido.



Vista previa del agente de ingreso antes de ejecutar

3. Centro de mando y coordinación

El Centro de mando reúne el estado operativo del proyecto y conduce a los registros que requieren acción. Coordinación organiza incidencias, responsables, prioridades y evidencia.



Operaciones de coordinación en formato móvil

Gestionar una incidencia


11. Confirme el proyecto y abra Coordinación.
12. Cree o seleccione la incidencia.
13. Defina especialidad, piso, empresa responsable, prioridad y estado.
14. Adjunte la evidencia o el punto de vista correspondiente.
15. Guarde y vuelva a abrir el registro para confirmar persistencia.
16. Use el historial para revisar responsables, cambios y siguiente acción.

Estados visibles

- Abierto: requiere análisis o acción.
- En progreso: existe un responsable y trabajo activo.
- En revisión: la solución espera verificación.
- Cerrado: la resolución y evidencia han sido aceptadas por la autoridad aplicable.

4. Archivos y documentos


Archivos conserva documentos del proyecto con contexto, custodia y búsqueda. El generador de carpetas y el constructor de convención ayudan a mantener una estructura coherente sin reemplazar el documento original.



Custodia de archivos y evidencia

Operación recomendada

17. Abra Archivos desde el proyecto.
18. Seleccione la carpeta o use el asistente de estructura.
19. Cargue el archivo y complete clasificación, descripción y relación con el proyecto.
20. Revise nombre, versión, estado y responsable.
21. Busque el documento por nombre, módulo o contexto.
22. Descargue o exporte únicamente la versión autorizada.



Asistente para una estructura de carpetas consistente

Fidelidad documental
BIMLog no debe recortar, deformar ni degradar dibujos o documentos incluidos en una entrega formal. Revise siempre el archivo final exportado.

5. RFIs, entregables y transmisiones

Estos módulos conservan preguntas, respuestas, revisiones, emisiones y relaciones entre registros. Cada flujo muestra qué falta, quién puede actuar y cuál es el siguiente paso.

RFI

23. Abra RFIs y seleccione Crear RFI.
24. Redacte una pregunta específica y vincule planos, archivos o incidencias.
25. Asigne responsable y fecha requerida.
26. Guarde el borrador; emita únicamente cuando el contenido esté completo.
27. Registre la respuesta y cierre con evidencia aceptada.

Entregables


28. Registre el entregable y su especificación.
29. Asigne responsables y fechas.
30. Adjunte la revisión correspondiente.
31. Registre comentarios y decisión.
32. Mantenga el historial de revisiones y exporte el registro cuando sea necesario.

Transmisiones

Use transmisiones para documentar una entrega formal de archivos o registros. Confirme destinatarios, contenido exacto, propósito y comprobante antes de emitir.

> Emisión controlada
> Guardar un borrador no equivale a emitir. Revise destinatarios y anexos antes de cualquier entrega externa.


6. Reuniones, cambios y programa



Reuniones: agenda, participantes y acciones

Reuniones

33. Cree la reunión con proyecto, fecha y participantes.
34. Prepare agenda y vincule registros relevantes.
35. Durante la reunión, documente decisiones y acciones.
36. Asigne cada acción a una persona con fecha requerida.
37. Publique o exporte el acta autorizada y verifique sus vínculos.



Órdenes de cambio: registro y trazabilidad

Órdenes de cambio y programa

Una orden de cambio debe conservar causa, alcance, impacto, responsables, evidencia y decisión. El programa vincula fechas y actividades sin convertir una sugerencia automática en aprobación contractual.

- Nunca trate una estimación como monto aprobado.
- Vincule las decisiones de reunión con la orden o actividad correspondiente.
- Revise fechas, dependencias y responsables después de cualquier ajuste.

7. Reportes y exportaciones

Los reportes resumen registros verificables y conducen al detalle. Una tarjeta o indicador nunca sustituye el módulo operativo donde se realiza el trabajo.




Centro de exportaciones y resultados disponibles

38. Abra Reportes y elija el informe.
39. Confirme proyecto, filtros, período e idioma.
40. Revise los registros incluidos.
41. Genere el archivo.
42. Abra el resultado y compruebe legibilidad, conteos, fechas y anexos.
43. Conserve el comprobante de generación cuando el informe sea formal.

Comprobación mínima
Compare el total mostrado en pantalla con el total exportado. Confirme también filtros, zona horaria y versión del registro.

8. BIMLog Lens y Navisworks


BIMLog Lens conecta el contexto del modelo Navisworks con incidencias y evidencia de BIMLog. El vínculo correcto depende del proyecto, modelo y punto de vista exactos.



Sincronización de BIMLog Lens

Flujo de Lens

44. Abra BIMLog Lens y confirme la conexión.
45. Seleccione el proyecto BIMLog que corresponde al modelo activo.
46. Revise especialidad, piso, empresa responsable, prioridad y tipo de reporte.
47. Capture o seleccione el punto de vista.
48. Revise la creación antes de enviar.
49. Si existe un resultado pendiente, inspeccione ese proyecto y reintente el mismo borrador antes de iniciar otro.
50. Abra el registro en BIMLog y confirme evidencia, persistencia e historial.



Exportación controlada desde Lens

Cuando una creación queda detenida

- No cambie el proyecto ni el contenido del borrador hasta resolver el resultado pendiente.
- Use la acción de reintento para evitar duplicados.
- Si el registro ya existe, vincúlelo en lugar de volver a crearlo.
- Documente el mensaje, proyecto, hora y modelo si requiere soporte.

9. Integraciones: Procore y conexiones personales

Cada usuario conecta su propia cuenta externa desde Mis conexiones. BIMLog usa la autorización del usuario y solo presenta las compañías, proyectos y documentos que ese usuario puede consultar en el proveedor.




Mis conexiones: integraciones personales

Conectar Procore

51. Abra Perfil o Configuración y seleccione Mis conexiones.
52. Elija Procore y pulse Conectar.
53. Inicie sesión directamente en Procore con sus propias credenciales.
54. Autorice la aplicación BIMLog.
55. Regrese a BIMLog y confirme el estado Conectado.
56. Abra Integraciones dentro del proyecto y seleccione el origen Procore.
57. Elija la compañía y el proyecto disponibles para su cuenta.

58. Indique al asistente qué desea lograr o qué documentos necesita importar.
59. Revise la vista previa y confirme antes de crear o importar registros.




Flujo confirmado de selección e importación desde Procore

> Credenciales personales
> BIMLog no requiere reprogramación por usuario. Cada persona autoriza su propia cuenta; los permisos efectivos siguen siendo los concedidos por Procore.

Si no aparecen compañías o proyectos

- Confirme que ingresó con la cuenta Procore correcta.
- Verifique en Procore que esa cuenta tenga acceso a la compañía y al proyecto.
- Desconecte y vuelva a conectar únicamente si la autorización expiró o cambió.
- No comparta contraseñas; reporte el estado y el nombre de la compañía al administrador.

10. Costos y control financiero



Controles financieros: presupuesto, contratos y evidencia

La dimensión financiera conecta estructura de costos, presupuesto, contratos, partidas, APU, pagos y evidencia. Los permisos financieros son independientes de la visibilidad general del proyecto.

60. Abra Control financiero y confirme el proyecto.
61. Revise o prepare la estructura de costos.
62. Cargue o edite presupuesto con identificadores estables.
63. Guarde una instantánea aprobada cuando corresponda.
64. Registre contratos, partidas, enmiendas y pagos con evidencia.
65. Use APU para documentar composición de costos.
66. Compare registros contra la instantánea aprobada y exporte el resultado.




Instantánea aprobada del presupuesto

Autoridad financiera
Un cálculo o importación no constituye aprobación. BIMLog conserva el dato, la fuente y la decisión del usuario autorizado.

11. Configuración empresarial

Los administradores organizan catálogos maestros, flujos de trabajo, gobierno, precios y directorio. Esta configuración controla opciones disponibles sin ocultar capacidades legítimas.



Catálogos maestros de empresa y navegación administrativa

Catálogos y responsables

67. Abra Configuración de empresa o Catálogos maestros.
68. Seleccione el catálogo: especialidades, pisos, empresas responsables, tipos u otros.
69. Agregue o edite valores con nombres claros y estables.
70. Guarde y confirme que el valor aparezca en el formulario operativo.
71. No elimine valores utilizados por registros históricos; desactívelos cuando la función lo permita.

Flujos y gobierno

Gobierno de flujos controla qué procesos de la empresa están aprobados y disponibles para los proyectos. La configuración debe explicar propósito, estados, participantes y autoridad.

> Valores desaparecidos
> Si un catálogo aparece vacío, revise primero empresa, proyecto y permisos. Un valor reconstruido manualmente debe conservar su identidad y no duplicar un registro existente.

12. Ayuda, soporte y solución de problemas

El Centro de ayuda incluye manual interactivo, guías rápidas, solución de problemas, información de versiones y este manual descargable. Al abrir Ayuda desde un módulo, el enlace de regreso conserva la pantalla de origen.

Antes de reportar

72. Actualice la pantalla una vez y vuelva a abrir el registro.
73. Confirme empresa, proyecto, usuario y rol.
74. Repita el último paso sin crear duplicados.
75. Revise el mensaje visible y el estado de red si está disponible.
76. Capture toda la pantalla, incluida fecha aproximada y contexto.

Información para soporte

- Captura o video.
- Módulo y pantalla.
- Usuario o rol utilizado.
- Pasos exactos para reproducir.
- Resultado esperado y resultado obtenido.
- Fecha y hora aproximadas.
- Impacto: bloqueante, importante o menor.
- Proyecto, registro y versión cuando sean visibles.

Comprobación de persistencia

77. Guarde el registro.
78. Actualice la página.
79. Vuelva a abrir el registro.
80. Confirme datos, anexos, responsables, estado e historial.
81. Realice una entrada limpia en otra pestaña autorizada para los recorridos críticos.

> Privacidad
> Nunca incluya contraseñas, secretos OAuth, tokens o información confidencial innecesaria en una captura o solicitud de soporte.

Lista de aceptación del usuario

Use esta lista al terminar una prueba piloto, una capacitación o una validación de versión.

Recorrido	Resultado	Observaciones
Acceso e inicio de sesión	Pendiente / Aprobado	
Navegación principal y Todas las herramientas	Pendiente / Aprobado	
Selección de empresa y proyecto	Pendiente / Aprobado	
Ingreso y Operaciones	Pendiente / Aprobado	
Coordinación e incidencias	Pendiente / Aprobado	
Archivos y búsqueda	Pendiente / Aprobado	
RFIs y entregables	Pendiente / Aprobado	
Transmisiones	Pendiente / Aprobado	
Reuniones y acciones	Pendiente / Aprobado	
Órdenes de cambio y programa	Pendiente / Aprobado	
Reportes y exportaciones	Pendiente / Aprobado	
Lens y Navisworks, si aplica	Pendiente / Aprobado	
Procore y otras integraciones, si aplican	Pendiente / Aprobado	
Costos y control financiero, si aplica	Pendiente / Aprobado	
Catálogos y configuración, si aplica	Pendiente / Aprobado	
Guardar, actualizar y volver a abrir	Pendiente / Aprobado	
Permisos por rol y aislamiento del proyecto	Pendiente / Aprobado	
Ayuda, soporte y regreso al contexto	Pendiente / Aprobado	

Glosario breve

RFI	Solicitud formal de información.
Entregable / Submittal	Documento o elemento sometido a revisión y decisión.
Transmisión	Entrega controlada de documentos o registros.
Incidencia	Asunto de coordinación que requiere responsable, estado y evidencia.
Punto de vista	Contexto visual guardado desde el modelo.
APU	Análisis de precio unitario.
Instantánea aprobada	Versión preservada del presupuesto utilizada como referencia.
Custodia	Registro de origen, versión, responsable y trazabilidad de un archivo.
Resultado pendiente	Creación cuyo desenlace debe comprobarse antes de repetirla.
Todas las herramientas	Directorio visible de todas las capacidades autorizadas.

Cierre

BIMLog está diseñado para que el trabajo sea completo, descubrible, comprensible y trazable. El usuario puede seguir un recorrido guiado o acceder directamente al módulo autorizado, sin perder la relación entre acción, evidencia y resultado.