

TRESCAL AGENCE D'ARRAS
Zone les bonnettes

1, rue des Genévriers

Tel.: 0321213100 Fax: 0321517166

Notre référence (Our reference): NOOP2014110123

#### **INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE**

Plastic Omnium – Alphatech 136 rue des Hureaux 60280 VENETTE

# CONSTAT DE VERIFICATION

## CALIBRATION CERTIFICATE WITH JUDGEMENT

N° FR145110381

Date de vérification (Calibration Date): 16/12/2014

Désignation (Designation): Interface dag E/S

Marque (Manufacturer): NATIONAL INSTRUMENT N° de série (Serial number): /

Modèle (Model): NI9219 Identification client (Customer ID): CCAL0048

## Jugement (Operation assessment)

Suivant conditions d'acceptation définies ci-après (According to acceptance conditions defined below)

Procédure utilisée : IVS-0709-D

(Used procedure)

Spécifications de référence :

(Reference specifications)

Constructeur

Conforme (Pass)

Date d'émission (Issue date) : 30/01/2015 Technicien Calendrier Romain

Observations (Remarks): /

Ce document comprend (this document includes) : 2 page(s) et 2 page(s) en annexe

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude—type composée. Cette prestation a été réalisée avec des équipements de référence raccordés aux étalons nationaux ou internationaux, administrés par un membre d'EURAMET (LNE, NPL, PTB, etc.), le NIST ou tout autre organisme national équivalent, suivant la procédure prévue à cet effet, une copie des certificats, attestations et accréditations y afférent est disponible, sur simple demande. Elle a été réalisée dans des conditions d'environnement contrôlées, par du personnel qualifié et suivant les procédures citées dans ce document.

Ce document est réalisé suivant les recommandations du document AFNOR X 07–011 définissant le constat de vérification. Il peut être utilisé pour démontrer le raccordement du moyen de mesure aux étalons nationaux ou internationaux, sous réserve qu'il réponde aux recommandations du document AFNOR FD X 07–015.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Ce document ne peut être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of k=2.

This operation has been completed with reference instruments traceable to national or international standards, managed by a member of Euramet (LNE, NPL, PTB, etc.), NIST or any other equivalent national organization, according to the in designed procedure, a copy of the certificates, attestations and accreditation is available on request. This operation has been performed in controlled environmental conditions, by qualified staff and appropriate procedures mentioned in this document.

This document is issued according to AFNOR X 07–011 documentation section which defines a calibration certificate, It can be used to demonstrate the traceability to international and national standards of the tested instrument, with restriction to compliance with the documentation section recommandations AFNOR FD X 07–015. Reproduction of this document is only permitted in the form of a complete photographic facsimile. This document may not be used in place of a calibration certificate. In the event of any doubt arising, the original document in french applies.

LA METROLOGIE AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Trescal SA
 S.A. au capital de 4 341 950 Euros
 R.C.S. Créteil 562 047 050 - SIREN 562 047 050
 Code TVA FR 56 562 047 050

> Siège Social
Parc d'Affaires Silic
8, rue de l'Estérel - BP 30441
94593 Rungis Cedex - France

www.trescal.com



### Conditions d'environnement (Environmental conditions) :

Site client

## Liste des étalons utilisés (Reference equipments) :

Désignation (Description)	Marque (Manufacturer)	Modèle (Model)	Identification	Validité (Validity)	Document
CALIBRATEUR MULTI FONCTIONS	BEAMEX	MC6	602893	16/09/2015	FR143810391

<u>Informations complémentaires sur l'intervention (Additional informations)</u>: Applicatif d'attachement de document interne version 2.1

Vérifié par (Calibrated by) Cheret Vincent

Le 16/12/2014

Référence intervention / Data report : FR145110381-0

#### 1. CONDITIONS DE MESURE / MEASURING CONDITIONS

Voir le constat de vérification / Refer to the calibration certificate.

#### 2. MOYENS UTILISES / SUPPORT EQUIPEMENTS

Voir le constat de vérification / Refer to the calibration certificate.

#### 3. PRESENTATION DES RESULTATS / TREATMENT OF THE RESULTS

Conformément aux procédures Trescal, les «EMT» sont calculées à partir des spécifications techniques définies par / According to Trescal procedures, the "MPE" are based on the technical specifications which are defined by :

	Norme / Standard	Référence / Reference :
X	Constructeur / Manufactured	
	Client / Customer	

Le rapport entre EMT et incertitude doit être, si possible, supérieur à 3. Cas particuliers :

- 1 < EMT/Incertitude < 3 : la case « incertitude» est grisée.
- EMT < Incertitude : une « EMT élargie » est proposée = EMT + Incertitude et la case « EMT » est grisée. EMT signifie Erreur Maximale Tolérée (anciennement tolérance).

L'incertitude de mesure prise en compte est l'incertitude de mesure composée calculée suivant la méthode des 5M et élargie à 2 écarts-type (taux de confiance de 95 %).

The ratio between MPE and uncertainty must be, if possible, over 3. Specific cases:

- 1 < MPE/Uncertainty < 3 : the box "uncertainty" is shaded.
- MPE < Uncertainty: a "wider MPE" is proposed = MPE + Uncertainty and box "MPE" is shaded.

MPE means Maximum Permissible Error.

The overall measurement uncertainty is the uncertainty of measurement composed, calculated by the method of 5M and expanded to 2 standard deviations (95 % level of confidence).

### 4. SECURITE ELECTRIQUE / ELECTRICAL SAFETY

Vérification de :

- la continuité entre la borne de terre de la prise secteur et le châssis de l'appareil,
- l'isolement et les courants de fuite (non disjonction des protections réglementaires),
- l'état des cordons secteur et de mesure,
- la présence et l'état des protections des borniers.

Checking of:

- the continuity between the ground terminal and the frame of the equipment,
- the isolation and leakage currents (non-disjunction of the standard protecting equipment,
- the condition of the power cord and measurement wires,
- the presence and the condition of the connector block hoods.

Conforme / Pass Non Conforme / Fail Non Applicable / Not relevant X
---

Référence du document / Reference of this document : IVP-2947-B

Page / page 1 / 2



## 5. MÉTHODE DE MESURE / MEASUREMENT METHOD

L'étalonnage s'effectue par le contrôle des différents signaux reçus ou envoyé via un calibrateur de tension sur les voies de l'interface.

## 6. MESURES / MEASUREMENT

Etalon	CH1	CH2	CH3	CH4	EMT
0 V	0 V	/ V	0 V	0 V	0,1 V
5 V	5 V	/ V	5 V	5 V	0,1 V
10 V	9,99 V	/ V	9,99 V	10 V	0,1 V
15 V	15 V	/ V	15 V	15 V	0,1 V
20 V	20 V	/ V	20 V	20 V	0,1 V
24 V	24 V	/ V	24 V	24 V	0,1 V

Observation : embout coincé sur la voie 2

## FIN DE LA FEUILLE DE MESURE