ROS体験コース

「USB一本でインストールなしにROS環境を体験」

NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開 「システム・インテグレーションを加速するロボット共通ソフトウェア技術を維持・普及・発展させていくための人材の育成・交流・研究の活性化に係る特別講座」

*なお、本資料は、NEDOロボット活用型市場化技術開発プロジェクト(以下、市場化プロジェクト)で開発されたLive USBを用いたROS環境であるROS/Kinetic USBを対象としております

2021年1月29日公開

本体験コースの対象となる方

- ROSって聞いたことがある
- すごく大まかだけどどんなものかは知っている
 - まったく知らない人は、ネット検索をして頂くか、 入門書が多数ありますので、まずは、そちらをご参 照ください
 - 本講座のHPにも非常に簡単ですが資料があります ・https://robo-marc.github.io/moveit_tutorial/
- インストールは面倒だけど、とりあえずさわってみたい
 - どのような計算機でもOKというわけではありませんが、Windowsが起動する PCがあれば、とりあえずインストール不要でROS環境+NEDO市場化プロジェクトの成果を体験できます
 - 最低でもメモリは4GB. できれば8GB以上ある機種でお願いします
 - 一時的でよろしければ、制約は多いですが、VMWareやMacのParallels上でも 動作します

本ROS体験コースで試せること

- 体験コースで用いるUSB環境
 - ROS環境をインストー済みのUbuntu Linux 16.04の環境
 - 本USBを用いてOSを立ち上げることで、インストール、環境設定を行 わずにNEDO市場化プロジェクトで開発したロボットプラットフォーム ソフトウェアのデモンストレーションが実行可能です
- 本体験コースのビデオで紹介するのは、Movelt!*¹ を用いたロボットのオフラインティーチングデモ
- 対象とするロボット:川崎重工業社製 duAro
 - 他にも、本USB環境には、富士ソフト(株)FSRobo、THK(株) SEED-Noid、カワダロボティクス(株)NEXTAGEを対象としたデ モ実行環境が含まれております

体験版USBの入手方法

- 郵送による体験USBの入手(在庫がなくなり次第, 終了します)
- USBメモリイメージのダウンロードとUSBの作成
 - 「https://robo-marc.github.io/tutorials/si2020」を参照
- USBメモリイメージなどを使用してVMWare等の仮想環境でも起動が可能です
 - 一部,機能制限や不具合がありますが,即座に試せるメリットがあります
- 詳細は、別途配布のPDF資料をご覧ください

体験USB環境の起動(終了)方法

- Windows PC上で直接起動する場合
 - 電源OFFの状態でUSBを計算機のUSBコネクタに挿入し、その後、電源を投入して起動します
 - これで起動できない場合は、お持ちの計算機の外部 メディアからの起動方法を調べて、それに従ってく ださい

■ OSが起動すると自動ログインが行われて以下のよう

な画面になります


各アイコンをクリックして頂くことで、それぞれのデモンストレーションが実行できます

終了する場合は、右上の電源マークをクリックするとShutdownメニューがでますので、それを選択して下さい

duAro用環境の立ち上げ


- デスクトップ上にあるロボットの名称のつい たアイコンをダブルクリック
 - ■これで、それぞれのロボット用の環境が立ち 上がります
- 例として川崎重工業社製duAroの環境を立

ち上げてみます



川崎重工業社製duAroのROS環境

- 下記の図にあるように、「Sample duAro s:start q:quit」と出 力されたら起動が完了しています
 - メッセージの通り、「s」と入力すると自動で起動するデモンストレーションを見ることができます




川崎重工業社製duAroのROS環境

関連するソフトウェアを実行している ターミナル(自動で起動, 触らなくて 良い)

■ 自動起動するターミナル:これが, ROS環境にコマンドを与えるユーザ ーI/Fになる

デモ環境を終了したい場合は、このコマンドI/Fのターミナルをクローズしてください

duAroを題材にした簡単なオフラインティーチング(動画)




duAroを題材にROSの機能体験

- rqt-graphの表示
 - ctrl+shift+tでカレントディレクトリ(/.ros) で新規タブ作成し、以下のコマンド入力

```
■ lork@ubuntu: ~/.ros
                                       tork@ubuntu: ~/.ros
            Terminal
tork@ubuntu:~/.ros$ rqt graph
usage: rqt [-b BINDING] [--clear-config] [-f] [--force-discover] [
-h] [-l]
           [-ht] [-p PERSPECTIVE] [--perspective-file PERSPECTIVE
FILE]
           [--reload-import] [-s PLUGIN] [-t] [-v]
           [--args [PLUGIN ARGS [PLUGIN ARGS ...]]] [--list-perspe
ctives]
           [--list-plugins] [--command-pid PID]
           [--command-start-plugin PLUGIN]
           [--command switch perspective PERSPECTIVE]
rgt: error: uprecognized arguments, graph
tork@ubuntu: {/.ros$ rqt graph
```

起動している関連ソフトウェア

- ソフトウェア群の関係を表すグラフが表示される
 - 丸で囲まれたものがノード, 矢印がノード間の 通信の方向, 矢印に付随するものが通信の名前



さらに深堀

- トピック通信名「joint_state」 で扱っているデータについて 調べてみる
- \$ rostopic echo joint_states
- を入力すると通信しているデータをターミナルに出力することができる
- 内容は、データの名称通り、 関節角度値

```
🗎 🔳 tork@ubuntu: ~/.ros
                      tork@ubuntu: ~/.ros ×
                                           tork@ubuntu: ~/.ros ×
name: [lower_joint1, lower_joint2, lower_joint3, lower_joint4, upp
er joint1, upper joint2,
 upper joint3, upper joint4]
position: [-0.7799295777338091, 0.7800587607088033, 0.139900613710
61022, 5.815641242079438e-05, 0.7800469185257797, -0.7800003356863
279, 0.13990350388158115, 1.3228356838226776e-07]
velocity: []
effort: []
header:
 seq: 50833
  stamp:
   secs: 1601620642
   nsecs: 969902992
 frame id:
name: [lower_joint1, lower_joint2, lower_joint3, lower_joint4, upp
er_joint1, upper_joint2,
 upper joint3, upper joint4]
position: [-0.7799295777338091, 0.7800587607088033, 0.139900613710
61022, 5.815641242079438e-05, 0.7800469185257797, -0.7800003356863
279, 0.13990350388158115, 1.3228356838226776e-07]
velocity: []
effort: []
header:
  seq: 50834
  stamp:
   secs: 1601620643
   nsecs: 69920063
name: [lower_joint1, lower_joint2, lower_joint3, lower_joint4, upp
er joint1, upper joint2,
 upper_joint3, upper_joint4]
position: [-0.7799295777338091, 0.7800587607088033, 0.139900613710
61022, 5.815641242079438e-05, 0.7800469185257797, -0.7800003356863
279, 0.13990350388158115, 1.3228356838226776e-07]
velocity: []
effort: []
```

トピック通信に関する情報の表示

- \$ rostopic info joint_states
- を入力するとトピック通信に関する様々な情報を出力することができる(通信のデータの型, publisher(データの送信側), subscriver(データの受信側))
- 今回は、sensor_msgsという型の「JointState」という名前のデータを扱っていることがわかる

```
🗦 📵 tork@ubuntu: ~/.ros
                      tork@ubuntu: ~/.ros ×
                                            tork@ubuntu: ~/.ros ×
       Terminal
    nsecs: 970037937
 frame id: '
name: [lower joint1, lower joint2, lower joint3, lower joint4, upp
er_joint1, upper_joint2,
 upper joint3, upper joint4]
position: [-0.7799295777338091, 0.7800587607088033, 0.139900613710
61022, 5.815641242079438e-05, 0.7800469185257797, -0.7800003356863
279, 0.13990350388158115, 1.3228356838226776e-07]
velocity: []
effort: []
header:
  seq: 51024
  stamp:
    secs: 1601620662
   nsecs: 69940090
 frame id: ''
name: [lower joint1, lower joint2, lower joint3, lower joint4, upp
er joint1, upper joint2,
 upper_joint3, upper_joint4]
position: [-0.7799295777338091, 0.7800587607088033, 0.139900613710
61022, 5.815641242079438e-05, 0.7800469185257797, -0.7800003356863
279, 0.13990350388158115, 1.3228356838226776e-07]
velocity: []
effort: []
^Ctork@ubuntu:~/.ros
rostopic info joint_states
Type: sensor_msgs/JointState
 * /joint_state_publisher (http://ubuntu:43841/)
 * /robot_state_publisher (http://ubuntu:42633/)
  /move_group (http://ubuntu:34391/)
   /moveit_python_wrappers_1601615560418002510 (http://ubuntu:4200
tork@ubuntu:~/.ros$
```


センサ情報(関節角度)のグラフ表示

- トピック名とそのフィー ルドの名前がわかると, そこで配信している position(関節角度情報)のストリームをグラフに プロットすることができ る
- 右図の白抜きで示した コマンドを入力してくだ さい
- \$rqt_plot
 joint_states/position[0]
 joint_states/position[1]
 joint_states/position[2]
 joint_states/position[3]

```
🗎 🗊 tork@ubuntu: ~/.ros
                                  tork@ubuntu: ~/.ros
46329, 0.13990184691431934, -7.580821523442864e-05], velocity: [], effort: []
PlotWidget.update plot(): error in rosplot: [/joint states/velocity[0]] index error for
6329, 0.13990184691431934, -7.580821523442864e-05], velocity: [], effort: []
46329, 0.13990184691431934, -7.580821523442864e-05], velocity: [], effort: []
PlotWidget.update_plot(): error in rosplot: [/joint_states/velocity[0]] index error
 6329, 0.13990184691431934, -7.580821523442864e-05], velocity: [], effort: []
               99073943829164, 7.824041894637048e-05, 0.7800534814665
tork@ubuntu:~/.ros$ rqt plot joint states/position[0] joint states/position[1] joint st
ates/position[2] joint states/position[3]
```

rqt_plotによる関節角度表示

■ rqt_plotを表示した状態で、さきほどのコマンドターミナル(Sample duAro s:start q:quitと出力されたターミナル)に戻り(タブをクリック)、sを入力してデモを実行すると、関節角度をライブプロットで見ることができる。このようなことを一切コードを読んだり、新たにコードを書かずに行うことができる




Movelt!チュートリアル(日本語)

- さらに、コマンドを用いて、あるいはプログラムを用いてロボットの動作を定義することもできます
- 以下のURLのページにある「参考資料」 Tork Movelt! チュートリアル 0.0.10 for Kinetic

をご覧ください


- https://robo-marc.github.io/tutorials/si2020
- NEXTAGEを題材にしていますが、duAroの場合も記載されています

SEED-Noid (THK)




FR-Robot(富士ソフト)

■ 一般的な6自由度ロボットです. duAroと同様にMoveltの基本的なI/Fで制御可能です.



NEXTAGE(カワダロボティクス)



最後に:より進んだ学習のために

- NEDO特別講座のHPへのリンク
 - https://robo-marc.github.io/
- ■本講座では、より進んだ教育カリキュラムを 提供予定(2021年1月現在)
 - ROS入門コース: ROS活用の基本的知識
 - **OSS活用のガイドライン**: オープンソフトウェア活用ためのライセンスについて
 - 市場化プロジェクト成果活用コース:
 - 移動ロボットのためのSLAM活用
 - モバイルマニピュレーション
 - 3Dビジョンセンサー活用
 - 産業用ロボット応用コース: OSSを用いた産業用ロボット制御
 - 画像処理・AI技術活用コース: 高度アルゴリズムの活用事例の紹介