

p-nov.com.cn 上海精导科学仪器有限公司

地址:上海市青浦区华徐公路 999 号 e 通世界北区 B 幢 3A08 室(201702)

电话:021-32526591、32526592 邮箱:sales@p-nav.com.cn 网址:www.p-nav.com.cn

WaterLinked DVL A50 声学多普勒计程仪 简要操作说明



上海精导科学仪器有限公司 2021年3月



p-nov.com.cn 上海精导科学仪器有限公司

地址:上海市青浦区华徐公路 999 号 e 通世界北区 B 幢 3A08 室(201702)

电话:021-32526591、32526592

邮箱:sales@p-nav.com.cn 网址:www.p-nav.com.cn

一、产品简介



DVL A50 是目前世界上最小的商用多普勒计程仪(DVL),具有高性能,超小型的4波束,集 成了 AHRS/IMU 辅助, 开放接口协议。该 DVL 的设计主要为小型的 ROVs/AUVs 考虑, 安装后不 增加明显的重量或对载体的阻力。A50 是寻找专业导航功能的小型水下载体的最佳选择。

主要特点:

- 1、自适应算法,工作量程大,0.05-50m
- 2、易于集成,采用内置的以太网和串口 115200 波特 UART 3,3v 接口
- 3、完全独立,不需要外部计算机、控制器或设备
- 4、集成状态 LED, 确认设备已通电, 是否海底已锁定
- 5、非常小的尺寸,便于安装和与其他设备集成
- 6、低功耗
- 7、非常坚固,可在海底起伏变化环境下工作
- 8、集成 AHRS/IMUs 以提高准确性
- 9、网页界面,可全面诊断设备

二、货物内容

设备到货检查设备是否齐全,如果破损情况,请及时联系我们。

DVL A50 货物包含:

- 一、DVLA50 主机;
- 二、电缆及接模块化接头(已连接到主机上);

三、注意事项

- 1、请使用干净、稳定的直流电,电压范围 10-30VDC;
- 2、在接头上确保正确地连接电源、通讯和网口:
- 3、DVL A50 是声学设备,严禁在空气中长期测试,如有需要可放置在水桶中测试它;
- 4、DVL A50 的 4 个探头禁止太阳底下曝晒,否则可能损坏换能器表面;
- 5、禁止拆开或化学用品洗涤设备:
- 6、其它,详见参考厂家说明,或常规 DVL 仪器的其它注意事项。




www.p-nov.com.cn 上海精导科学仪器有限公司

地址:上海市青浦区华徐公路 999 号 e 通世界北区 B 幢 3A08 室(201702)

电话:021-32526591、32526592 邮箱:sales@p-nav.com.cn 网址:www.p-nav.com.cn


四、室内测试

1、正确接线:




正确连接电源、TTL和网口接线。

2、打开浏览器输入: http://waterlinked-dvl



3、UDP 数据(连接参数取决于电脑、仪器的 IP 地址设置)





_p-ncv.com.cn 上海精导科学仪器有限公司

地址:上海市青浦区华徐公路 999 号 e 通世界北区 B 幢 3A08 室(201702)

电话:021-32526591、32526592

邮箱:sales@p-nav.com.cn

网址:www.p-nav.com.cn

4、TTL协议输出数据(115200, N, 8, 1)



五、轴及波束定义

DVL A50 采用的是东北下坐标(North-East-Down, NED).

X 轴是指向前方向,即 LED 灯向前,电缆向后;

- Y 轴是指向右;
- Z轴是指身下。

安装时应注意方位,并换能器面朝下,探头波束前方无遮挡,如下图。









安装示意图