

TALLER DE INICIACIÓN ARDUNO
TALLER DE INICIACIÓN ARDUNO
TALLER DE INICIACIÓN ARDUNO WWW.3DSOLID.ES MARCOS SÁNCHEZ GARCÍA



1. ¿Qué entendemos por «robot»?


Tradicionalmente: «Máquina programable capaz de hacer determinadas acciones/trabajos de forma autónoma»

Hoy en día se espera que se aproxime más a un ser vivo:

- 1. Que sea capaz de percibir su entorno (sensores).
- 2. Que sea capaz de reaccionar adecuadamente a las situaciones que sobrevengan. Iniciando o deteniendo un movimiento (motores), dando avisos luminosos (diodos led) o acústicos (zumbadores), o hablando (sintetizadores de voz, altavoces) o realizando cualquier otra acción o «interacción» conveniente. Esto , a su vez ,podría permitirle «comunicarse» con otros robots o con personas.
- 3. Que sea capaz de aprender de situaciones pasadas para perfeccionar su «comportamiento»: inteligencia artificial,

redes neuronales etc









1.¿Qué elementos necesitamos para hacer un robot?

- 1. «Cerebro»: placa controladora que albergue el programa que dirija al robot y que gestione los componentes electrónicos: Arduino, Raspberry etc
- 2. Sensores: que reciban la información del entorno (sensores de luz, temperatura, ultrasónicos etc).
- 3. Actuadores: que permitan dar una respuesta: motores, diodos led, zumbadores, mosfet etc
- 4. Fuente de alimentación, que aporte energía al sistema. En robots pequeños muy simples nos puede bastar una simple pila de 9V alcalina o recargable. En robots más grandes se aconseja usar baterías LiPo y separar la alimentación de la placa controladora (Arduino) de los motores, ya que estos requieren un amperaje mucho más alto que el que puede suministrar la placa controladora. Algunas shields permiten esta doble alimentación (5 V para el Arduino y 6V o más para los motores).
- 5. Un esqueleto o chasis (plástico, metal, mixto...)




2.1. ¿Qué es Arduino?

Es una tarjeta electrónica programable que permite construir dispositivos interactivos que pueden controlar objetos del mundo real.

- 1. Es una plataforma de hardware libre, sus especificaciones y esquemas son de acceso público.
- 2. Proporciona también un software consistente en un entorno de desarrollo (IDE), con el que se puede programar fácilmente (deriva de C++) y que se puede bajar gratuitamente de internet:

https://www.arduino.cc/en/main/soft ware




Resumen de características Técnicas

Microcontrolador	Atmega328				
Voltaje de operación	5V				
Voltaje de entrada (Recomendado)	7 – 12V				
Voltaje de entrada (Límite)	6 – 20V				
Pines para entrada- salida digital.	14 (6 pueden usarse como salida de PWM)				
Pines de entrada analógica.	6				
Corriente continua por pin IO	40 mA				
Corriente continua en el pin 3.3V	50 mA				
Memoria Flash	32 KB (0,5 KB ocupados por el bootloader)				
SRAM	2 KB				
EEPROM	I KB				
Frecuencia de reloj	16 MHz				

2.2. Descarga del entorno de programación (IDE):



Download the Arduino IDE



2.3. ¿Cómo se alimenta un Arduino?


Mediante el conector USB (5V).

2. Mediante el jack de alimentación (entre 7 y 12 V). La ideal sería con salida (output) de 7 V, 1 A y DC (corriente directa, no AC)



3. Entrada Vin y GND (entre 6 y 12 V). ¡No conectar a la vez que el jack!





2.4. Esquema de conexiones de Arduino:

Las entradas (input) permiten recibir información del entorno y; las salidas (output) sirven para dar órdenes adecuadas a esa información recibida.

1. Entradas analógicas.

Son los pines (clavijas, conectores)que van desde AO hasta A5.

El rango de entrada va desde el valor 0 (0v) hasta 1024 (5V), detecta variaciones de 4,8 mV.


2. Entradas y salidas digitales.

Van desde D0 a D13.

Si los queremos usar como salidas hay que declararlos como tal , al inicio de nuestro programa de Arduino (en el setup).

*Podemos utilizar los pines digitales 3,5,6,9,10,11 como salidas analógicas (PWM: ~, con rango desde 0 a 255),


+ info: http://arduino.synchroproiekt.com





2.4. Esquema de conexiones de Arduino:

Diferencia «analógico» frente a «digital»



2.4. Opciones/tipos de Arduino para robótica:


Arduino 🗗 🗹	Processor 🗹	Flash KiB ⋈	EEPROM KiB ⋈	SRAM KiB ⋈	Digital I/O pins ⋈	with PWM ⋈	Analog input pins 🛋	USB Interface type	Dimensions inches ⋈	Dimensions mm ⋈
Diecimila @	ATmega168	16	0.5	1	14	6	6	FTDI	2.7" x 2.1"	68.6mm x 53.3mm
Duemilanove &	ATmega168/328P	16/32	0.5/1	1/2	14	6	6	FTDI	2.7" x 2.1"	68.6mm x 53.3mm
Uno 🗗	ATmega328P	32	1	2	14	6	6	ATmega8U2	2.7" x 2.1"	68.6mm x 53.3mm
LilyPad &	ATmega168V or ATmega328V	16	0.5	1	14	6	6	None	2" ø	50mm ø
Fio &	ATmega328P	32	1	2	14	6	8	None	1.6" x 1.1"	40.6mm x 27.9mm
Nano 🗗	ATmega168 or ATmega328	16/32	0.5/1	1/2	14	6	8	FTDI	1.70" x 0.73"	43mm x 18mm
Mega 🗗	ATmega1280	128	4	8	54	14	16	FTDI	4" x 2.1"	101.6mm x 53.3mm
Mega2560 ₺	ATmega2560	256	4	8	54	14	16	ATmega8U2	4" x 2.1"	101.6mm x 53.3mm

LilyPad

Nano

Uno

Mega 2560











2.5. Shields para Arduino:



- 1. Son placas de circuitos modulares que se montan sobre el Arduino para añadirle funcionalidades/capacidades.
- 2. Tipos de shields: ethernet shield, wifi shield, GSM shield, Relay shield, GPS shield, Xbee shield (conexión inalámbrica), TFT shield, Bluetooth shield, terminal shield, EKG-EMG, motor shield. Listado completo de shields para Arduino: http://shieldlist.org
- 3. Para iniciarse en robótica a destacar el Adafruit motor shield v2, puede conducir 4 motores CC, o dos paso a paso o dos servos:












3.1. Nuestra primera prueba de Arduino: Blink

- 1. Conectamos la placa de Arduino al puerto USB de nuestro Arduino UNO (cable de conexión A-B).
- 2. Buscamos e instalamos los driver del arduino chino (chip CH340G).
- 3. Pulsamos en el icono del programa para abrir el IDE (entorno de programación): «Archivo «-> «Ejemplos «-> «Basics «-> «Blink»
- Seleccionamos placa (Arduino UNO) y puerto COM3 o superior en:
 «Herramientas» ->»Placa» y
 «Herramientas» ->»Puerto»
- 5. Subimos el sketch (programa) Blink, comprobamos su funcionamiento.



3.1. Nuestra primera prueba de Arduino: Blink

on Blink Arduino 1.8.3

Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda

```
Blink
Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.

Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the UNO, MEGA and ZERO it is attached to digital pin 13, on MKR1000 on pin 6. LED_BUILTIN is set to the correct LED pin independent of which board is used.

If you want to know what pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check the Technical Specs of your board at <a href="https://www.arduino.cc/en/Main/Products">https://www.arduino.cc/en/Main/Products</a>

This example code is in the public domain.

modified 8 May 2014
by Scott Fitzgerald


modified 2 Sep 2016
by Arturo Guadalupi


modified 8 Sep 2016
by Colby Newman

*/
```

3.2. Conexión del Arduino a un LED:

1. Conectamos la placa de Arduino al puerto USB de nuestro Arduino UNO (cable de conexión A-B). Usaremos una resistencia de entre 700 Oh (Ω) y 1KOh (Ω).






3.2. Conexión de un LED al Arduino:

1. Conectamos la placa de Arduino al puerto USB de nuestro Arduino UNO (cable de conexión A-B). Usaremos una resistencia de entre 700 Oh (Ω) y 1KOh (Ω).


```
Conexion_LED Arduino 1.8.5
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
  Conexion_LED
/*Ejemplo conexion led a traves de pin 10 . Marcos Sanchez */
int ledPin=9:
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin ledPin as an output.
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(2000);
                                     // wait for a second
  digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);
                                     // wait for a second
```

3.2. Conexión de LED con ArduBlock:

- 1. Ardublock es un entorno de programación gráfica, que usa bloques funcionales.
- 2. La versión «oficial» de ArduBlock solo funciona con Arduino 1.0.6, que se puede descargar de: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#previous
- 3. El archivo Ardublock se descarga de: https://sourceforge.net/projects/ardublock/
- 4. Luego se crean la carpeta «ArduBlockTool» y «tool» en la carpeta de instalación del Arduino de manera que quede la siguiente ruta, donde se copia el archivo descargado Ardublock en la carpeta «tool»: C:\Program Files (x86)\Arduino\tools\ArduBlockTool\tool
- 5. Después se abre el IDE de Arduino y en el menú "Herramientas " está el enlace para Ardublock:



3.2. Conexión de LED con ArduBlock:





3.2. Conexión de LED con ArduBlock:

sketch_feb03a | Arduino 1.0.6 Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda sketch_feb03a§ void setup() ArduBlock untitled * X pinMode(9 , OUTPUT); Subir Guardar Cargar Control void loop() Pins digitalWrite(9 , HIGH); configura pin digital Número/Constantes delay(2000); HIGH Ardu Block digitalWrite(9 , LOW); Operadores retardo miliseguados 2000 delay(1000); Utilidades bucle Tinkerkiit Blocks configura pin digital BAJO DFRobot retardo miliseguados Seeedstudio Grove 1000 Linker Kitt

3.3. Conexión del Arduino a un zumbador pasivo :

1. Los buzzer son transductores piezoeléctricos, es decir, tienen una membrana que vibra al ser atravesada por una corriente eléctrica y esto genera los sonidos. Son muy fáciles de conectar porque solo llevan 3 pines: GND (se conecta al GND del Arduino), VCC (se conecta al positivo de Arduino: 5V o 3,3V), y «S» (signal) que transmite la señal y se conecta habitualmente a un pin digital.






3.3. Conexión del Arduino a un zumbador pasivo :


- 1. Mientras esté funcionando no podemos usar las salidas PWM en los pines 3 y 11 en Arduino Nano y Uno (9 y 10 en caso del Arduino mega). Tampoco podemos usar dos tone a la vez, deberemos apagar uno con la función noTone () antes de usar el otro.
- 2. Los rangos de la función tone son de 61 a 65535 Hz.

```
conexionSimple_Zumbador | Arduino 1.0.6
Archivo Editar Sketch Herramientas Ayuda
  conexionSimple_Zumbador§
void setup()
void loop()
   //generar tono de 440Hz durante 1000 ms
  tone(pinBuzzer, 440);
  delay(1000);
   //detener tono durante 500ms
  noTone(pinBuzzer);
  delay(500);
  //generar tono de 523Hz durante 500ms, y detenerlo durante 300ms.
  tone(pinBuzzer, 523, 300);
  delay(300);
```


3.3. Conexión de zumbador pasivo con ArduBlock:



3.3. Conexión de zumbador pasivo con ArduBlock:





3.3. Conexión de zumbador pasivo con ArduBlock:



3.4. Conexión del Arduino a un motor servo:

Fabricante	Duración del pulso [ms]			Frec.	Color de los cables		
	Mínima (0°)	Neutral (90°)	Máxima (180°)	[Hz]	Positivo	Negativo	Control
Futaba	0.9	1.5	2.1	50	Rojo	Negro	Blanco
Hitech	0.9	1.5	2.1	50	Rojo	Negro	Amarillo
Graupner/Jr	0.8	1.5	2.2	50	Rojo	Marrón	Naranja
Multiplex	1.05	1.6	2.15	40	Rojo	Negro	Amarillo
Robbe	0.65	1.3	1.95	50	Rojo	Negro	Blanco
Simprop	1.2	1.7	2.2	50	Rojo	Azul	Negro





This servo motor's torque is 20kg with 6.7 Volt input.


1cm = 20kg / 1cm = 20 kg

2cm = 20kg / 2cm = 10kg

3cm = 20kg / 3cm = 6.66kg

and so on.

The torque number (force times distance) is a constant.



3.4. Conexión de servos: tipos y características.

1. Micro servo SG-90. Engranajes: nylon. Peso: 9 gramos.

Voltaje: 4,8 - 6 V. Torque: 1kg/cm. Tamaño: 23 x 12 x 29 mm

Velocidad: 0,12s/60 grados (4,8V) sin carga.




2. Microservo MG90S: Engranaje: metal. Peso: 12 gramos.

Voltaje: 4,8 - 6 V. Torque: 1,6 (4,8V), 1,8 kg/cm (6V).

Tamaño: 22,6 x 12 x 22,5 mm.

Velocidad: 0,1 s/60 grados (4,8V), 0,09s/60 grados (a 6 V)



Voltaje: 4,8 - 7 V. Torque: 13 kg/cm(4,8V), 15 kg/cm (6V).

Tamaño: 40 x 19 x 43 mm aprox.


Velocidad: 0,17 s/60 grados (4,8V); 0,14s/60 grados (a 6 V)





3.4. Conexión de servos: tipos y características.

PCBs «caseras» para alimentación de doble voltaje (se pueden usar diodos rectificadores como unión de las dos líneas de pines, cada uno baja el voltaje unos 0,35 V):






3.4. Conexión del Arduino a un motor servo:

⊚ testServo_simple Arduino 1.8.5 Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda



```
#include <Servo.h> //se incluye la libreria servo que facilita mucho el control de los motores servo
Servo myservo; // create servo object to control a servo // twelve servo objects can be created on most boards
int pos = 0; // variable to store the servo position
int ajusteFino = 5; //grados de ajuste fino para que el engranaje del servo quede a 90 perfectos
void setup() {
 myservo.attach(2); // attaches the servo on pin 2 to the servo object
void loop() {
   delay(500);
                   // waits 15ms for the servo to reach the position
   myservo.write(120 + ajusteFino);
                                        // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(500);
                              // waits 15ms for the servo to reach the position
   myservo.write(90 + ajusteFino); // tell servo to go to position in variable 'pos'
   delay(3000);
```

3.4. Conexión a un motor servo usando Ardublock:



3.4. Conexión a un motor servo usando Ardublock:

1. Creamos la variable numérica «ajusteFino» para que el motor servo quede perfectamente centrado a 90 grados. En este ejemplo la corrección necesaria para centrar era de 5 °.





3.4. Conexión a un motor servo usando Ardublock:

1. Ejemplo de marcha hacia delante: combinando la inclinación lateral de las patas delanteras (cambio de peso de un lado a otro) con el empuje del servo trasero.




3.5. Conexión del Arduino a un sensor ultrasónico:






Tiempo = 2 * (Distancia / Velocidad) Distancia = Tiempo · Velocidad / 2



3.4. Conexión sencilla a un sensor de ultrasonido:

opprogramaSensorUS_guay | Arduino 1.0.6 Archivo Editar Sketch Herramientas Avuda programaSensorUS_guay§ // 3DSolidBot by Marcos Sanchez , enero 2018 : www.3dsolid.es #include <NewPing.h> int ledPin = 7; // para blink de prueba /* CODIGO SENSOR ULTRASONICO : Aqui se configuran los pines donde debemos conectar el sensor*/ #define TRIGGER PIN 13 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor. Cable MORADO 12 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor. Cable GRIS #define MAX DISTANCE 100 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm. /*Crear el objeto de la clase NewPing*/ NewPing sonar (TRIGGER PIN, ECHO PIN, MAX DISTANCE); void setup() { Serial.begin(9600); // set up Serial library at 9600 bps pinMode(ledPin, OUTPUT); void loop() { delay(100); Serial.print("Ping: "); Serial.print(sonar.ping_cm()); // Send ping, get distance in cm and print result (0 = outside set distance range) Serial.println("cm"); if ((sonar.ping cm()<25)&&(sonar.ping cm()>0)) { //si está muy cerca : se enciende el LED //DESCARTAMOS EL VALOR O porque ouede dar errores digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(400); digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(300); // SI NO HAY CERCA UN OBSTACULO... // ACCION A DETERMINAR, POR EJEMPLO, ANDAR HACIA DELANTE

3.5. Conexión a un sensor US con Ardublock:



3.5. Conexión avanzada a un sensor ultrasónico:

```
programaSensorUS_guay§
// 3DSolidBot by Marcos Sanchez :
                                    www.3dsolid.es
//Nov 2018
#include <NewPing.h> // cargamos libreria "NewPing" para facilitar el uso del sensor de ultrasonidos
#include <Servo.h> //cargamos libreria "Servo" para facilitar el control de motores servo
Servo myservo; // create servo object to control a servo
Servo servoBack; // create a servo object SERVO DELANTERO
Servo servoFront; // create a servo object SERVO TRASERO
int ledPin = 7; // para blink de prueba
/* CODIGO ZUMBADOR
const int pinBuzzer = A4; // pin for buzzer(zumbador)
////LO siguiente es para tonos del zumbador
     int numTones = 10:
     int tones[] = {261, 277, 294, 311, 330, 349, 370, 392, 415, 440,466, 494};
                      // mid C C# D D# E F F# G G# A
*/
/* CODIGO SENSOR ULTRASONICO : Agui se configuran los pines donde debemos conectar el sensor*/
#define TRIGGER_PIN 13 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.Cable MORADO
                  12 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor. Cable GRIS
#define MAX DISTANCE 100 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm
/*Crear el objeto de la clase NewPing*/
NewPing sonar (TRIGGER PIN, ECHO PIN, MAX DISTANCE);
int rotBack: // ROTACION motor de atras
int rotFront; // ROTACION motor de adelante
int d; // delay corto
int dMedium; // delay mediano
int dLong; //delay largo
int ajusteFinoF = 4; //grados de ajuste fino para que el engranaje del servo quede a 90 perfectos F = FRONT = servo delantero
int ajusteFinoB = 11; //grados de ajuste fino para que el engranaje del servo quede a 90 perfectos B= BACK = servo trasero
```

3.5. Conexión avanzada a un sensor US (Cont.):

```
void setup() {
                       Serial.begin(9600);
                           // set up Serial library at 9600 bps
 servoBack.attach(3); // servo de atras vinculado a la salida 2
 servoFront.attach(2); // servo de adelante vinculado a la salida 3
 // codigo ZUMBADOR //// pinMode(pinBuzzer, OUTPUT);
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 d = 25:
 dMedium = 100:
void loop() {
                    delay(100);
 Serial.print("Ping: ");
 Serial.print(sonar.ping cm()); // Send ping, get distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
 Serial.println("cm");
 if ((sonar.ping cm()<20)&&(sonar.ping cm()>0)) { //si está muy cerca....se enciende el led
   digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
   delay(400);
   digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
   delay(300);
  )
          // SI NO HAY CERCA UN OBSTACULO, ANDA HACIA DELANTE: FRONTWALK
 else{
  frontWalk(30);
  frontWalk(30);
void frontWalk (int anguloGiro)
 servoFront.write(120 + ajusteFinoF);
 delay(dMedium);
 servoBack.write(120 - anguloGiro-5 + ajusteFinoB);
 delay(dMedium);
 servoFront.write(120- anguloGiro-10 + ajusteFinoF);
 delay(dMedium);
 servoBack.write(120 +5 + ajusteFinoB);
 delay(dMedium);
```

3.6. Conexión del Arduino a un mosfet:


1. Se puede definir como un <u>interruptor controlado eléctricamente</u> que permite al Arduino controlar dispositivos con necesidades de tensión o intensidad muy superiores a las que él les podría suministrar con sus salidas.


Por ejemplo, el siguiente código simplemente enciende y apaga la carga en intervalos de 5 segundos.

```
const int pin = 9;

void setup() {
   pinMode(pin, OUTPUT); //definir pin como salida
}


void loop(){
   digitalWrite(pin, HIGH); // poner el Pin en HIGH
   delay(5000); // esperar un segundo
   digitalWrite(pin, LOW); // poner el Pin en LOW
   delay(5000); // esperar un segundo
}
```






3.7. Conexión del Arduino a un módulo Bluetooth:


- 1. La conexión Bluetooth nos permitirá una comunicación inalámbrica con nuestro Arduino, usando un puerto serie de nuestro Arduino. Mientras cargamos un programa en nuestro Arduino Uno o Nano debemos recordar desconectar el módulo BT dado que los programas se cargan a través del puerto serie (salvo que usemos Arduino Mega que tiene 4 puertos serie).
- 2. Hay dos tipos de módulos BT: hc-05, de 6 pines, puede enviar y recibir (master), hc-06, de 4 pines solo puede recibir (slave).
- 3. Al conectar es IMPORTANTE cruzar los conectores Tx y Rx, con los del Arduino: esto es, conectar el Tx del módulo con el Rx del Arduino y viceversa.





3.7. Conexión del Arduino a un módulo Bluetooth:

1. Ejemplo de programa para encender y apagar un LED conectado a D8:



4. Código final del robot: Gamakerbot.

_3DSolidBot_V9_20181216

```
void loop() {
                    digitalWrite(yled, HIGH); //enciende amarillo
 digitalWrite(rled, LOW); //apaga rojo
 digitalWrite(gled, LOW); // apaga verde
 // delay(200);
                                // Wait 200ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
 Serial.print("Ping: ");
 Serial.print(sonar.ping cm()); // Send ping, get distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
 Serial.println("cm");
 if ((sonar.ping cm()<10)&&(sonar.ping cm()>0)) { //si está muy cerca, el obstaculo se enciende red= ROJO
   digitalWrite(yled, LOW); //apaga led amarillo
   digitalWrite(rled, HIGH); // se enciende led rojo
   zumbidol();
   centradoServos();
   backWalk(30); // no poner mas de 30 en anguloGiro backWalk
   backWalk(30); // no poner mas de 30 en anguloGiro backWalk
   backWalk(30); // no poner mas de 30 en anguloGiro backWalk
   backWalk(30); // no poner mas de 30 en anguloGiro backWalk
   backWalk(30); // no poner mas de 30 en anguloGiro backWalk
   delay (50);
   //zumbidol();
   centradoServos();
// la parte de turnLeft aun esta por pulir...
   turnLeft(20);
   turnLeft(20);
   turnLeft(20);
   turnLeft(20);
   turnLeft(20);
   turnLeft(20);
   zumbidol();
  delay (50);
 else{
    digitalWrite(yled, LOW);
    digitalWrite(gled, HIGH); // se enciende el led verde
    frontWalk(30);
    //delay (200);
```





www.gamaker.org www.3dsolid.es