




Steckerseite

- 5 Analoger Eingang (Mac power on sense)
- 9 GND für analogen Eingang
- 4 GND für Servo
- 8 Servo PWM Signal
- 3 +5V für Servo
- 7 Relaiskontakt NO
- 2 Relaiskontakt COM
- 6 +5V (Standby active) in
- 1 GND in



Handgelötete Lochrasterplatine
SP

Sheet: /
File: Start_taster.kicad_sch

Title: Start_taster

Size: A4
KiCad E.D.A. 9.0.7

Date: 2026-02-18

Rev: 1.1

Id: 1/1