## Lisa 3 – Koostamisjuhend

Koostamisjuhend kirjeldab pöördpõikajamiga rattamooduli koostamise järjekorda. Komponendid on nummerdatud vastavalt Lisa 1 tabelile.

Alustatakse ratta osast disainis.

- 1. Komponent 3 kinnitatakse võllile 5 kasutades kruve 35.
- 2. Ratas läheb komponendile 3.
- 3. Komponent 4 lükatakse oma kohale ning kinnitatakse kolme poldi 34 ja kolme mutriga 33.
- 4. Koonushammasratas 10 läheb võllile 5 komponendi 3 vastu. Kinnitatakse kruviga 35.
- 5. Sisendid 36 kuumutatakse jootekolbiga 220 kraadi juures rattahoidja kõrva detailidesse 24 ja 25.
- 6. Nõellaager 21 läheb rattahoidja kõrva detaili 24.
- 7. Kuullaager 20 läheb rattahoidja kõrva detaili 25.
- 8. Võll 5 läheb nõellaagrisse 21, mis on juba sisestatud rattahoidja kõrva komponenti 24.
- 9. Rattahoidja kõrva komponent 24 kinnitatakse poltidega 30 rattahoidja plaadiga 23.
- 10. Võlli 5 teine ots läheb kuullaagrisse 20, mis on juba sisestatud rattahoidja kõrva komponenti 25.
- 11. Rattahoidja kõrv 25 kinnitatakse poltidega 30 rattahoidja plaadiga 23.
- 12. Laager 22 läheb kere plaati 26.
- 13. Ühendatud hammasratas 18 (kinnitatakse kruviga 35) või eraldi hammasrattad 17 ja 16 lähevad võllile 6.
- 14. Võll 6 teine ots läheb laagrisse 22, mis on juba sisestatud kere plaati 26.
- 15. Kaks nõellaagrit 21 läheb hammasratta 11 avadesse.
- 16. Hammasratas 11 kinnitatakse nelja poldiga 16 ja nelja mutriga 33 rattahoidja detaili plaadiga 23.
- 17. Ratas ja sellega ühendatud detailid pannakse läbi alumise kere plaadi 26.
- 18. Hammasratas 13 läheb võllile 8.
- 19. Võll 8 pannakse läbi nõellaagri 21, mis on juba hammasrattas 11 ja koonushammasratta 9.
- 20. Koonushammasratas 9 kinnitatakse võllile 8 kruviga 35.
- 21. Kuullaager 20 läheb ülemise kere plaadi 27 sisse.
- 22. Mootor 1 kinnitatakse kuue poldiga 30 ülemisele kereplaadile 27.

- 23. Mootorile 1 pannakse hammasratas 19 ja kinnitatakse kruviga 35.
- 24. Hammasratas 12 ja hammasratas 14 lähevad võllile 7.
- 25. Hammasratas 14 kinnitatakse võllile kruviga 35.
- 26. Võll 7 läheb kuullaagrisse 20, mis on juba sisestatud ülemise kereplaadi 27 sisse.
- 27. Puksid 28 kinnitatakse alumise kereplaadi 26 külge nelja poldiga 30.
- 28. Kere plaadid 27 ja 26 pannakse koos detailidega kokku nii, et võll 7 läheb nõellaagrisse 21, mis on juba hammasratta 11 sees.
- 29. Puksid 28 kinnitatakse ülevalt mootori 1 poolt kahe poldiga 30.
- 30. Läbi ülemise kereplaadi 27 keeratakse puksidesse 28 kaks kruvi 37.
- 31. Ülemise kereplaadiga 27 ühendatakse puksid 29 kruvides kaks neist kruvidele 37 ja kinnitades keskmine alt poldiga 30.
- 32. Hammasratas 15 kinnitatakse roboti mootori 1 võllile kruviga 35.
- 33. Pöördpõikajami moodul kinnitatakse Robotondi kerele alt kahe poldiga 31 ja vastuseks mutrid 33.
- 34. Moodul kinnitatakse üleval Robotondi kerele kolme poldiga 30 läbi Robotondi kere puksidesse 29.