
## İNCELEME



# YIĞMA KARGİR YAPILAR

Derleyen Mustafa Düzgün (\*)

#### 1) GİRİŞ

Önemli bir deprem kuşağında yer alan ülkemizde, yığma yapılar oldukça geniş bir kullanım göstermektedir.

Malzeme temini, yapım kolaylığı, iyi ısı yalıtımı gibi ekonomik kolaylıkları bulunan taş ve tuğla yığma yapı türleri, belli bir stabiliteyi sağlamak maksadıyla duvarları kalın olarak yapılmaktadır. Gevrek malzeme olarak adlandırdığımız bu yapı kısımları deprem kuvvetleri altında çok çabuk deformasyon gösterirler. Böylelikle kesme kuvvetinin tésiri altında çatlama gösteren duvar elemanları, bir müddet sonra düşey yükleride taşımayacak şekilde tahrip olurlar.

Kullanılan malzemenin sağlamlığı, yapıştırma harcının sağlamlığı, iyi kalite işçilik, depreme dayanıklı yığma yapı yapmanın ön koşuludur.

Yığma Kargir Yapı'yı tariflersek;

Karkası olmayan ve taşıyıcı duvarları nitelikleri T.S.E. ve yetkili kuruluşlarca kabul edilmiş şartname ve yönetmelik ilkelerine uygun doğal ve yapı taşlarından yapılmış döşemeleri betonarme ya da betonarmenin sağladığı yatay bütünlüğü olan diğer tip döşemelerden oluşan yapılara yığma kârgir denir. (Afet Böl. Yapılacak Yapılar Hak. Yön. Bölüm 9.)

(\*) İnş. Yük. Müh

Bu derlemede; yığma kargir yapıların Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki Yönetmelik, T.S.E. şartname ve yönetmelikleri çerçeveleri içinde, malzeme özelikleri, yapım kuralları ve depreme dayanıklıklarıyla ilgili bilgiler verilmeğe çalışılmıştır.

#### 2. YIĞMA YAPILARIN TASARIMI

Yığma yapılar, karkas yapıların sağlamış olduğu olanaklara göre daha sınırlı olarak tasarlanmak zorundadır. Her ne kadar T.S.E.ce verilmiş olan yığma yapı malzeme standartları bulunsa bile, bazı malzemelerin standartlarının kontrol edilememesinden, yığma kargir yapıların istenilen dayanımı vermediği bir gerçektir. Afet bölgeleri Yönetmeliği yığma kargir binaların nasıl yapılacağı hakkında koşullar vermiştir. Bu nedenle tasarımcı kişi, karmaşık olmayan, dikdörtgene yakın basit ve simetrik yapı planları düzenlenmelidir. T, H, L gibi planlar deprem sırasında burulma etkisinde kalacaklarından gevrek olan duvarlarda büyük çatlamalar ortya çıkacaktır.

Yığma yapıların önemli cephelerinde, yapı altında büyük açıklıklı mekanlar yapma arzusu sonucunda, bu kısımlarda betonarme çerçeve oluşturulması da ayrı bir sakınca doğurmaktadır. Bu durumda yapı içinde farklı elastik özellikte malzeme kullanımına gidildiğinden rijitlikte düzensizlik yaratılmakta ve deprem sırasında yapıda burulma etkileri ortaya çıkacaktır.

#### 3. YAPI MALZEMELERİ

#### 3.1. Tuğla

Tuğlalar inorganik slikat ve metal oksitlerin 800 ila 1200 santigrat derecede pişirilmesi ile elde edilen seramik türü yapı malzemeleridir. Basınç dayanımı çok yüksek olan bu malzemelerde su emme kapasitesinin % 15'den fazla olmaması gereklidir. Porozitlenin bu değerden fazla olması tuğlanın basınç dayanımını düşüreceği gibi yapışma harcının suyunun azalmasına sebeb olaca ğından, taşıma gücü düşük duyarlar meydana gelecektir.

Türkiye'de harman tuğlası ve Fabrika tuğlası olarak üretilen tuğlalar 190x190x50 mm. boyutundadır.

#### Tuğla Basınç dayanımları:

	${ m kg/cm}^2$
Harman Tuğlası (Düşey delikli ve dolu)	50~30
Dolu Fabrika tuğlası	200~80
Düşey delikli fabrika tuğlasında	200~50
Yatay delikli Fabrika tuğlası	
(Dolgu duvarı için)	36~24

#### 3.2. Doğal Yapı Taşları

Doğadan elde edilecek taşların suya dayanıklı, ufalanmıyan, yüksek dayanımlı olmalarına dikkat edilmelidir. Duvarda kullanılacak taşların mümkün olduğu kadar köşeli, pürüzlü ve harç ile yapışacak tarzda olması gereklidir.

#### 3.3. Beton Briket

Kum-çakıl, curuf, doğal (bims gibi) agregalar ile çimento karışımından dolu ya da boşluklu olarak yapılan malzemelerdir. Basınç dayanımları kullanılan agrega türüne göre 125 25 kg/cm<sup>2</sup> kadardır.

Yığma kargir yapı duvan yapımında kum-çakıl çimento karışımlı briketlerin kullanılması tavsiye olunur.

#### 3.4. Harçlar

Duvar yapı elemanları arasında yataklık ve yapıştırma görevi yaparak duvara süreklilik kazandıran yapı harçları, kireç-kum; çimento-kirç-kum; çimento-kum karışımlı olarak yapılabilmektedir.

İçine çimento karıştırılmış harçlar yüksek dayanım sağladıklarından, tercih sebebidir.

Harç dayanımları: Karışım	${ m Kg/cm}^2$	
Kireç-kum harcı	5	
Melez harç	20	
Çimento-kum harcı	100	

#### 4. DUVARLARIN ÖZELLİKLERİ

#### 4.1. Yığma Yapılarda İzin Verilen Kat Adetleri

Yığma yapıların kat adetleri deprem bölgelerine göre aşağıdaki gibidir.

Deprem Bölgesi	Kat Adedi
1. Derece	Bodrum + 2
2. "	" +3
3. "	" + 3
4. "	" +4
Tehlikesiz	" +5

Duvarların tamamı veya yarısına yakın bir kısmı tabii zeminin altında kalan yapı bölümüne bodrum kat denir. Yığma yapılarda kısmi bodrum yapmaktan kaçınılmalıdır.

Ayrıca çatı katı alanının, bina alanının 1/4 ünü aşması halinde yapılan inşaat binanın birkatı sayılır. Birden fazla bodrum, kat olarak değerlendirilir.

#### 4.2. Duvar Kalınlıkları

Duvar kalınlıkları, yapının kat adedine deprem bölgesine ve duvar malzemesinin cinsine bağlı olarak minimum ölçüleri yönetmelikte belirtilmektedir. Ancak TS. 2510 da minumum duvar kalınlıkları daha büyük olarak verilmiştir.

Deprem bölgelerinde bodrum ve temel duvarları mutlaka taş veya beton olarak yapılmalıdır.

Ülkemizde kullanılan tuğla standardına göre, bir tuğla duvar kalınlığı 19 cm. birbuçuk tuğla duvar kalınlığı 29 cm. iki tuğla duvar kalınlığı 39 cm. olmaktadır.

Tablo 1. Yığma Kargir Binalarda Duvar Kalınlıkları

#### Deprem Bölgesi


Yapı Kat	1 nci	2 ve 3 ncü	4 ncü
Zemin _	1 tuğla	1 tuğla	1 tuğla
Bodrum	50 cm taş	50 cm taş	50 cm taş
Zemin	1 tuğla	1 tuğla	1 tuğla
Zemin	1.5 tuğla	1.5 tuğla	1.5 tuğla
Birinci	1 tuğla	1 tuğla	1 tuğla
Bodrum	50 cm taş	50 cm tas	50 cm taş
Zemin	1 tuğla	1 tuğla	1 tuğla
Birinci	1 tuğla	1 tuğla	1 tuğla
Zemin		1.5 tuğla	
Birinci		1 tuğla	1 tuğla
İkinci	· <del>_</del>	1 tuğla	1 tuğla
Bodrum		50 cm taş	50 cm tas
Zemin		1.5 tuğla	1.5 tuğla
Birinci		1 tuğla	1 tuğla
İkinci	_ '	1 tuğla	1 tuğla
Zemin	, <del>-</del>	<del>-</del> .	1.5 tuğla
Birinci	_ ` .	_ `	- 1.5 tuğla
İkinci	— . ·	<del>-</del> .	1 tuğla
Üçüncü	<del></del> .	·	1 tuğla
Bodrum	_		50 cm taş
Zemin	_	_	1.5 tuğla
Birinci	<del></del> .		1.5 tuğla
İkinci	_		1 tuğla
Üçüncü			1 tuğla

#### 4.2.1. Tuğla Duvar Örgüleri

Tuğla duvarın sağlamlığı örgü bağlantısının iyi olmasına bağlıdır.

#### Düz örgü:


Örgü iki tuğla dizisi arasında 1/2 tuğla bağlantı boyu bırakılır. Düz dizinin üst üste tekrarlanması ile oluşur. Bu örgü küçük açıklıklarda uygulanmalıdır. Duvar kalınlığı küçük olacağından? (10 cm) böyle duvarlar yük taşımıyan W.C., banyo gibi bölme duvarlar dışında kullanılmamalıdır. (Şekil 1)



Şekit -1- DÜZ ÖRGÜ

#### Kilit Örgü:


Örgüde 1/4 tuğla bağlantı boyu bırakılır. Dizinin üst üste tekrarlanması ile oluşur. Duvar kalınlığı bir tuğladır. Çok kullanılan ve istenen örgü şekli değildir. Karkas yapılarda dolgu duvarı örgüsü olarak kullanılır. (Şekil 2)




Şekil — 2- KILIT ÖRGÜ


#### Şaşırtma Örgü:

Bu örgüde bir sıra düz örgü, bir sıra kilit örgü kullanıtır. En çok uygulanan örgü şeklidir. 1, 1.5, 2.0, 2,5 tuğla kalınlığında örülebilir (Şekil 3,4)



Sekil -3- SAŞIRTMA ÖRGÜ






 IKÍ TUĞLA KALINLIĞINDA ŞAŞIRTMA ÖRGÜ (NOKTALI ÇİZĞİLER 1 NOI SIRZYI GÖSTERİR)

#### 4.2.2. Taş Duvar Örgüleri

Temel duvarlarında ve bodrum duvarlarında karşımıza çıkan taş duvarlar, dikkatli bir örgü sistemini gerektirirler. Duvar yapımındaki taşların boyutları birbirine yakın olmalıdır, ince uzun taşlar kullanılmamalıdır. Derzler çimento harcı kullanılarak kaba bırakılmalıdır. Her sırada düz taşların arasına duvar kalınlığınca bağlayıcı taşlar konulmalıdır. Duvar köşelerinde büyük taşlar kullanılmalıdır. Yatay derzler bir doğru üzerinde olmalıdır. Düşey derzler ise en az 1/2 taş kalınlığı kadar uzakta olmalıdır. Derz kalınlığı 3 cm. yi aşmamalıdır. (Şekil 5)



Bağlayıcı Tas

Sekil-5- Taş Duvar En Kesiti

4.2.3. Duvarlarda Kullanılacak Kesme ve Basınç


Dayaninian					
	Kirec Harclı		Cimento tak	Cimento takviveli harçl	
	Kesme kg/cm2	Basing kg/cm2	Kesme kg/cmZ	Sasınç ke/cm2	
Harman tuğlası	1.0 - 2.0	5 - 10	1.0 - 2.0	8 - 12	
Düşey Delikli Fab.tuRlası, yada dolu Fab.tuRlası, delik oranı 135 den az.	1.0 - 2.0	25 - 30	1.0 - 2.0	30 - 40	
Yatay delikli taşıyıcı tuğla	1.0 - 2.0	· 8 = 10	1.0 - 2.0	15 - 20	
Boşluklu beton briket	1.0 - 2.0	8 - 10	1.0 - 2.0	8 - 12	
Tas	1.0 - 2.0	6 - 10.	1.0 - 2.0	8 - 12-	

Yukarıda tablo II'de belirtilmiş olan dayanım değerleri kullanılacak harç malzemesinin durumu ve işçilik gibi faktörler de dikkate alınarak seçilmelidir. Bilhassa tuğla duvarlarda basınç dayanımı üzerinde derz kalınlığının tesiri, harç basınç dayanımına göre daha etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca bu değerler duvarların narinliği ile azalmaktadır. (H/t oranı)

Yığma yapılarda müsade edilen kat yüksekliği en fazla  $\mathrm{H}=3.00~\mathrm{m.dir.}$ 

#### 4.2.4. Duvar Kararlılığı:


Duvarların kendilerine dik yönde uzanan duvarlar ile desteklenmesi gerekir. Bir duvarı destekleyen duvarlar arası mesafe 1. derece deprem bölgesinde en fazla 5.50 m., diğerlerinde en fazla 7.00 m. dir. (Şekil 6)



A MESAFESI I NCI DERECE DEPREM BOLGESINDE ENÇOK 5,50 M. DIĞERLERINDE ENÇOK 2,00 M.


Şeki1-6- Duvarbrın Karatlığı, Kes sen Duvarlar Arasındaki Sorbost duvor Boyu (A)

Serbest duvar boyu her dört metrede bir düşey betonarme hatıl yapılarak 15 m.ye kadar çıkarılabilir. Böyle bir düşey hatıldı 4/14 boyuna@8/25enine (etriye) donatı bulunması gereklidir. Bu hatılda mutlaka duvar alt hatılı ile duvar üst hatılına ankre edilmelidir (Şekil 7)



SEKIL-7- Serbest Duvar Boyu Yonetmeliktz izin Venlenden fazla 152 4 Metre de Dir. Düşey hatil Yapılması Gerekir

Desteklenen duvar ile, destek duvarı arasında en az 50 cm. lik dolu duvar bulunması gereklidir. (Sekil 8)



SEKIL- 8- Kesisen Duvar ile Boşluk Arasındaki En Az Dolu Duvar Miktari.

#### SEKİL: 12- Yığma yapılarda en büyük pencere ya da kapı boşluğu genişliği


Artan 'yük

Artan kesit

Artan yük


### 4.2.5. Duvar Bosluk Oranları

Deprem bölgesi ne olursa olsun yığma bir yapının herhangi bir cephesindeki boşlukların genişliklerinin toplamı bu cephe boyunun % 40 ından fazla olamaz.



Şekit — 9 — Yığma Yapılarda Dış Cephe Toplam boşluk Oranı

Boşluklar arası mesafe, en büyük boşluk oranı, Boşlukla - Dış köşe arasındaki mesafeler aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir. (Şekil 10, 11, 12)



I ve linei Derese Deprem Zalgau

L r i.50 metre

+ 1.00 metra lager H; 7.50 metradan az isa)

III ve IV neu Derece Deprem Belgesi

L 100 = 0.80 metre Leder H, 7.50 metr

Azalan kesit SEKİL-13-Yığma yapılarda dis boşlukların düzenli olma gereği


ya da

Ar tan

duvar

kalınlığı


Afet Yömetliği Madde 9.1'de "Alt katları dükkan v.b. Şekil-10-Boşluklar ve Dış duvar köşeleri arasında Dolu Duvar Mesafesi




11-Başluklar arasında Minimum Dolu Duvar Miklan (L.)

gibi oldukça geniş açıklıklı hacimler şeklinde kullanılan yığma kargir yapılarda üst katlardaki perde duvarların ilettiği yatay ve düşey kuvvetlerin temel ve zemine aktarılması, büyük açıklıkların söz konusu olduğu alt katta düzenlenecek betonarme çerçevelerle yapılmalıdır.'' denilmektedir. Bu şekildeki kolonlar alt başlarınde temel'e kadar inerek temel ve temel üstü hatıllarına, üst başlarında duvar üstü hatılına, betonarıne yapım kurallarına göre bağlanmalıdırlar. (Şekil 14.15)

L < 3.00 m.



SEKIL-14 - Bosluk orani yüksek yığma yapıların belonorme çerçevelerle takniyesi



ŞEKİLL- Î 5 - Betonorme i kolunun temel pabucu ve ilemetusty hatylı ile birlesme yerleri **delan**ı

#### 4.2.6. Dolu Duvar Orani

Yığma yapıların deprem sırasında duvarlarına gelecek olan yatay kuvvetleri taşıyabilecek kadar dolu duvar bulunması gerekir.

Yapıda bulunması gerekli dolu duvar boyu: L,

L = < Q(Cem.t) formülü ile bulunabilir.

L = Gerekli dolu duvar boyu

φ = Yapıya gelen kesme kuvveti

T = duvann kesme emniyet gerilmesi

t = duvar kalınlığı

 $\approx$  kesme kuvveti kat sayısı (1.5  $\sim$  2.0)

Yığma yapılarda: (dolu duvar boyu/ yapı alanı) oranının 25 cm/m2 den büyük tutulması, deprem açısından yatay kuvvetlere karşı duvarların dayanıklılığı için ayrı bir kontrol yöntemi olabilir.


#### 5. YIĞMA YAPILARIN TEMELLERİ

Afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik'te yapılan zemin sınıflamasına göre temel boyutları Şekil 16, 17, 18'deki gibi olmalıdır.


Ayrıca temele duvardan gelen çizgisel yük (N (t/m)) hesaplanarak temel genişliği b;

b > 
$$\frac{N}{G_{n} \cdot 100}$$
 değeri ile kontrol edilmelidir.  
 $G_{n} = G_{2m}^{2} - 4.2 d$ 


Egilme tahkikinde ise; 
$$\omega_2 = \frac{N}{b \cdot 100}$$




alınarak, duvar yüzünde beton temelin gerilme tahkikleri yapılmalıdır.




SEKİL 116-1 ve 2 NOI SINIF ZEMINLERGE YAPILACAKI TEMEL BOYUTLARI





SEKİL 17:3 NCÜ SINIF ZEMİNLERDE YIĞMA YAPI TEMEL BOYUTLARI.




ŞEKİL \_18: 4 NCÜ SINIF ZEMİNLERDE YIĞMA YAPI TEMEL BOYUTLARI


#### 6. HATIL VE LENTOLAR

Afet yönetmeliği madde 9.5 te verilen koşullara göre


- a) Pencere ve kapı lentolarının duvara oturan kısımlarının uzunluğu 20 cm.den az olmamak üzere lento açıklığının % 15 inden az olmaz.
- b) Döşeme hatılları duvar üstüne oturtularak en az duvar kalınlığında ve derinliği 20 cm.den az olmayan içinde 4  $\emptyset$  10 boyuna ve( $\emptyset$  6/25cm. etriyesi olacak şekilde yapılmalıdır. Kapı ve pencere lontaları ve betonarme hatıllarla ilgili detaylar Şekil 19,20'de verilmiştir.




SEKIL-19- Kapi ve Pencere Lentolarinin Birlestiriterek Tek Bir Hatil Bigimine Donusturülmesi



ŞEKİL-20- Tuğla Duvara Oturan Betonarme Döseme ve Hatil Detayı





SEKİL-21- Hatıl donatılarının köşe bağlantı şekilleri

#### 7. DÖŞEMELER

Yığma yapıların döşemeleri; betonarme yerinde dökme plâk, prefabrike betonarme plâk ya da Ahşap döşeme olarak yapılabilir. Duvarların üzerini kapatan döşemelerin tüm sistemde kutu davranış yapacak bağlantı ve boyutta olması gereklidir.

Betonarme plâklar T.S. 500 standartına uygun olarak yapılmalıdır.

#### 8. YIĞMA YAPILARIN YATAY KUVVETLER ALTINDA DAVRANIŞI

Yığma yapının kat adedinin "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik"te deprem bölgelerine göre verilmiş kat adedi tahdidine kesinlikle uyması gerekmektedir. Yönetmeliğin o bölgeye göre izin verdiğinden fazla katı olan yığma yapılara burada sözü edilen hesaplarla yapının yeterli olduğu gösterilirse bile kesinlikle izin verilemez.

Yapıda her katta yapının incelenen her bir asal doğrultusu için kesme kuvveti taşıma kapasitesinin incelenmesi deprem tahkikinin özünü teşkil eder.


Tuğla yığma yapılar çok kısa periyotlu olduklarından depremlerde büyük yatay kuvvetlere maruz kalırlar.

Afet Bölgeleri Yönetmeliğinde,

S = Yapı Dinamik katsayısı = 1.00


K = Yapı Tipi Katsayısı = 1.50 alınmak zorundadır.

Yığma yapıların yatay kuvvetler altında davranışı (ve oluşan kırılma biçimleri) şematik olarak Şekil 22, 23, 24.25.26 da gösterilmiştir.




KENAR
DUYARLARA
AKTARLARA
YÜK
DÖŞEME
ÇATIYA
GELEN
YÜK
KEAKSIYON
(C)


Şekil-22- YIĞMA YAPILARDA YATAY KUVVETLE-RİN DAĞILIMI




Şekil 23- DÖŞEMEDE OLAN GERILME DAĞILIMI



Sekil 24 - YATAY YUK ALTINDA DOŞEME VE DUVARDA DEFORMASYON



Şekil 25- DUVARLARDA EĞİK ÇEKME ÇATLAK-LARI



Şekil-26- TUĞLA DUVARLARDA DEĞİŞİK DEPREM ÇATLAK BİÇİMLERİ

#### YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında Yönetmelik. 1976
- 2) TS.705 Fabrika Tuğlaları Duvarlar için. T.S.E. Ankara
- 3) TS. 2510 Kargir Duvarlar hesap ve Yapım Kuralları. T.S.E. Ankara
- 4) TS.2448 Kargir Duvar Harçları. T.S.E. Ankara
- Geleneksel ve Gelişme Geleneksel Yapı. Prof. Lami Eser
- 6) Yapı Cilt I (Kargir İnşaat). Prof. Orhan Günay
- 7) Yapıda Taşıyıcı Sistemler. Cemil Gerçek
- Yığma Yapılar (Nejat Bayülke, T.C. İmar İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Ens. Başkanlığı. 1980. Ankara)
- 9) Depremler ve Depreme Dayanıklı Yapılar. Nejat Bayülke).
- 10) 1966 Varto Deprem Raporu. Oktay Ergünay. İmar ve İskan Bak. Deprem Bölgeleri İcra Heyeti Başkanlığı.
- 11) 1970 Gediz Depremi. Orta Doğu Teknik Uni. Ankara.
- 12) 1971 Bingöl Depremi Raporu. Deprem Araştırma Ens. Bşk. 1972
- 13) 1976 Çaldıran Depremi Raporu. Deprem Araştırma Ens. Başk. 1977
- 14) Yapıların Güvenlik Tahkikinde kullanılacak Usuller hakkında Tavsiyeler. Nejat Bayülke.