

# Atividade Laboratorial 4

Guia de Laboratório

## ARQUITETURA DE COMPUTADORES

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETRÓNICA E DE TELECOMUNICAÇÕES E COMPUTADORES



## 1 Objetivos

Este trabalho tem como principal objetivo estudar o sistema de interrupções do processador P16. A componente experimental do trabalho incide sobre a placa SDP16 e é apoiada pelas ferramentas PAS e P16Debugger.

### 2 Requisitos

- Placa SDP16 com cabo USB;
- Placa ATB com cabo USB;
- PAL ATF750C com implementação de circuito Falling Edge Detector;
- Seis cabos jumper Dupont macho-macho (ou seis fios AWG 22 ou 24);
- Uma placa de ensaio breadboard;
- Computador pessoal com uma instalação nativa, ou em máquina virtual, do sistema operativo Microsoft Windows 10, ou de uma versão superior a esta;
- Assemblador PAS para o processador P16;
- Depurador P16Debugger para o processador P16;
- Editor de texto Notepad++;
- Ficheiros lab04\_ex1.S e lab04\_ex2.S disponibilizados na página de meta disciplina de Arquitetura de Computadores (AC) na plataforma Moodle, na secção 'Aulas Laboratoriais e Práticas'.

### 3 Trabalho de preparação à atividade laboratorial

#### 3.1 Preparação do ambiente de trabalho

- 1. No seu computador pessoal, crie uma diretoria com o nome lab04 dentro da diretoria base que guarda os trabalhos realizados em AC no corrente semestre letivo.
- 2. Copie para essa diretoria os ficheiros lab04\_ex1.S e lab04\_ex2.S disponibilizados na página de meta disciplina de AC na plataforma Moodle.
- 3. Copie também para essa diretoria o "Manual de Utilização da Placa de Desenvolvimento SDP16" [3]. Este documento está igualmente disponível na página de meta disciplina de AC na plataforma Moodle.

### 3.2 Funcionamento do sistema de interrupções do P16

- 1. Usando o editor de texto Notepad++, abra o ficheiro lab04\_ex1.S e analise o seu conteúdo.
- 2. Indique o valor que deve ser associado ao símbolo ENABLE\_EXTINT para que o programa possa dar resposta a pedidos de interrupção externa. Justifique a sua resposta.
- 3. Apresente a(s) condição(ões) necessária(s) para a execução do troço de código compreendido entre as linhas 25 e 33 do ficheiro lab04\_ex1.S.
- 4. Indique a funcionalidade do programa implementado no ficheiro lab04\_ex1.S.



#### 3.3 Funcionamento do circuito Falling Edge Detector

- 1. Indique a funcionalidade do circuito Falling Edge Detector (FED) apresentado na Figura 1a, que será utilizado para excitar a entrada 'nEXTINT' da placa SDP16 na segunda fase do trabalho a realizar no laboratório.
- 2. Analise o conteúdo do ficheiro lab04\_ex2.S usando o editor de texto Notepad++ e explique as alterações introduzidas relativamente ao programa implementado no ficheiro lab04\_ex1.S.
- 3. Indique o sinal da placa SDP16 que deve ser ligado à entrada 'nCS' do circuito FED. Justifique a sua resposta.
- 4. Indique o sinal da placa SDP16 que deve ser ligado à entrada 'nCLR' do circuito FED. Justifique a sua resposta.




Figura 1: Circuito Falling Edge Detector (FED).

#### 4 Trabalho a realizar no laboratório

#### 4.1 Preparação das placas SDP16 e ATB

- 1. Dirija-se à sala de apoio aos laboratórios e requisite uma placa SDP16, uma placa ATB e dois cabos USB.
- 2. Repita o procedimento descrito na secção 4.1 do guia de laboratório da "Atividade Laboratorial 1" [1] de AC para validar o funcionamento da placa SDP16. Contacte o docente caso detete alguma anomalia no funcionamento da placa que lhe foi atribuída.
- 3. Repita o procedimento descrito na secção 4.1 do guia de laboratório da "Atividade Laboratorial 3" [2] de AC, ignorando o ponto 5, para validar o funcionamento da placa ATB. Contacte o docente caso detete alguma anomalia no funcionamento da placa que lhe foi atribuída.

#### 4.2 Verificação do funcionamento do sistema de interrupções do P16

1. Usando o editor de texto Notepad++, altere o ficheiro lab04\_ex1.S definindo o valor a associar ao símbolo ENABLE\_EXTINT.



- 2. Utilize o assemblador PAS para gerar o ficheiro binário para o processador P16 correspondente à nova versão do ficheiro lab04\_ex1.S.
- 3. Utilize um cabo jumper Dupont macho-macho para ligar o interruptor S1 da placa ATB ao sinal 'nEXTINT' da placa SDP16, conectando uma das suas extremidades a um dos alvéolos da coluna com a designação '~S1'do Tie-Point Block P15 da placa ATB e a outra extremidade a um dos alvéolos da quarta fila do Tie-Point Block B12 da placa SDP16.
- 4. Utilize outro cabo *jumper* Dupont macho-macho para ligar a ponta de prova da placa ATB também ao sinal 'nEXTINT' da placa SDP16, conectando uma das suas extremidades a um dos alvéolos do *Tie-Point Block* P2 da placa ATB e a outra extremidade a outro alvéolo da quarta fila do *Tie-Point Block* B12 da placa SDP16.
- 5. Posicione o interruptor SW6 da placa SDP16 na posição 'ON' para fornecer energia elétrica à placa.
- 6. Posicione o interruptor SW1 da placa ATB na posição 'ON' para fornecer energia elétrica à placa.
- 7. Posicione o interruptor S1 da placa ATB na posição '0' e observe as alterações no estado dos LED D3 ('HIGH') e D4 ('LOW') da placa ATB.
- 8. Repita o procedimento descrito nos pontos 2 a 6 da secção 4.3 do guia de laboratório da "Atividade Laboratorial 1" [1] de AC para carregar o ficheiro lab04\_ex1.S para a aplicação P16Debugger.
- 9. Usando a aplicação P16Debugger, execute o programa no modo passo-a-passo por forma a realizar duas iterações do ciclo main\_loop e verifique o seu comportamento observando as alteração de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content', bem como no estado dos LED 'OO' a 'O7' da placa SDP16.
- 10. Posicione o interruptor S1 da placa ATB na posição '1' e observe as alterações no estado dos LED D3 ('HIGH') e D4 ('LOW') da placa ATB.
- 11. Faça novamente reset ao processador P16, seguindo o procedimento indicado no ponto 6 da secção 4.3 do guia de laboratório da "Atividade Laboratorial 1" [1] de AC, e, depois, repita o procedimento descrito no ponto 9.
- 12. Compare os resultados observados nos pontos 9 e 11, explicando o valor obtido no registo CPSR.
- 13. Reposicione o interruptor S1 da placa ATB na posição '0'.
- 14. Na aplicação P16Debugger, introduza um ponto de paragem (breakpoint) na linha 25 do programa (push r0), fazendo duplo clique com o botão esquerdo do rato sobre essa linha.
- 15. Volte a fazer reset ao processador P16, repetindo o procedimento mencionado no ponto 11.
- 16. Coloque o programa em execução no modo contínuo. Este modo de execução pode ser realizado carregando, i) no botão ▶ da barra de ferramentas 'Debug', ou ii) na opção 'Step into' existente no menu 'Debug'.
- 17. Varie o posicionamento do interruptor S1 da placa ATB entre as posições '1' e '0' e verifique o comportamento do programa, observando as alteração de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content', bem como no estado dos LED '00' a '07' da placa SDP16.
- 18. Compare os resultados observados no ponto 17 com a resposta indicada no ponto 12.
- 19. Posicione o interruptor SW1 da placa ATB na posição 'OFF' para desligar a placa.
- 20. Posicione o interruptor SW6 da placa SDP16 na posição 'OFF' para desligar a placa.



#### 4.3 Programação com interrupções

- 1. Usando o editor de texto Notepad++, altere o ficheiro lab04\_ex2.S definindo o valor a associar ao símbolo ENABLE EXTINT.
- 2. Utilize o assemblador PAS para gerar o ficheiro binário para o processador P16 correspondente à nova versão do ficheiro lab04\_ex2.S.
- 3. Realize a montagem do circuito FED usando a placa de ensaio *breadboard* e utilizando os restantes cabos *jumper* Dupont macho-macho para fazer as ligações da PAL ATF750C às placas SDP16 e ATB.
  - Considere a utilização dos *Tie-Point Blocks* B1 ou B16 para a obtenção dos sinais VCC e GND, a ligação do interruptor S1 da placa ATB à entrada 'IRQ' do circuito FED e a ligação da saída 'nINT' desse circuito a um dos alvéolos da quarta coluna do *Tie-Point Block* B15 da placa SDP16.
- 4. Posicione o interruptor S1 da placa ATB na posição '0'.
- 5. Posicione o interruptor SW1 da placa ATB na posição 'ON' para fornecer energia elétrica à placa.
- 6. Posicione o interruptor SW6 da placa SDP16 na posição 'ON' para fornecer energia elétrica à placa.
- 7. Repita o procedimento mencionado no ponto 8 da subsecção 4.2 para carregar o ficheiro lab04\_ex2.S para a aplicação P16Debugger.
- 8. Na aplicação P16Debugger, introduza um ponto de paragem (breakpoint) na linha 28 do programa (ldr pc, isr\_addr), fazendo duplo clique com o botão esquerdo do rato sobre essa linha.
- 9. Faça reset ao processador P16, repetindo o procedimento mencionado no ponto 11 da subsecção 4.2.
- 10. Coloque o programa em execução no modo contínuo e, repetindo o procedimento indicado no ponto 17 da subsecção 4.2, verifique o comportamento do programa observando as alterações de conteúdo das vistas 'Registers', 'CPSR register' e 'Memory content', bem como no estado dos LED 'OO' a 'O7' da placa SDP16.
- 11. Compare os resultados observados no ponto 10 com a resposta indicada no ponto 18 da subsecção 4.2.

### 5 Aferição do cumprimento dos objetivos propostos

- 1. As tarefas indicadas na secção 3 constituem o trabalho de preparação para esta atividade laboratorial, pelo que deverão ser realizadas antecipadamente.
- 2. As respostas preparadas por cada grupo de alunos para as questões enunciadas na subsecções 3.2 e 3.3 devem ser entregues ao docente da respetiva turma até ao início da aula de laboratório, através da página dessa turma de AC na plataforma Moodle.
  - Os grupos que não cumprirem este requisito ficarão impedidos de realizar a aula laboratorial.
- 3. Na parte final da aula, cada grupo de alunos deverá voltar a aceder à página da sua turma de AC na plataforma Moodle para responder às questões enunciadas na ficha de aferição de conhecimentos associada a esta atividade laboratorial.



## Bibliografia

- [1] Dias, Tiago: Atividade Laboratorial 1 de Arquitetura de Computadores Guia de Laboratório. ISEL, Lisboa, Portugal, 1a edição, março 2022.
- [2] Dias, Tiago: Atividade Laboratorial 3 de Arquitetura de Computadores Guia de Laboratório. ISEL, Lisboa, Portugal, 1a edição, maio 2022.
- [3] Paraíso, José e Tiago Dias: Manual de Utilização da Placa de Desenvolvimento SDP16. ISEL, Lisboa, Portugal, junho 2020. https://2122moodle.isel.pt/pluginfile.php/1148364/mod\_label/intro/sdp16\_manual\_utilizador\_v3.0.pdf (Acedido em 04-05-2022).