


# **PRÁCTICAS**

## SISTEMAS EMPOTRADOS

Mar, 27 oct. 2020

### PRACTICA 2

En esta práctica hemos aprendido a configurar y utilizar los temporizadores en el dsPIC33fj32mc204. Para la realización de estos ejercicios primero hemos realizado la configuración de los temporizadores 1 y 2. También hemos adaptado las configuraciones hasta ahora realizadas en clase para una frecuencia de CPU de 2MHz.



#### Ejercicio 1

Se pide implementar un bucle infinito, cuyo contenido debe procesarse cada 100 usando el Timer1. Y para ello, seleccionar el *Preescaler* que mejor se adapte.

Para el primer temporizador de 16-bits hemos utilizado un *Preescaler* de 8, ya que es el que mejor se adaptaba a los 100 ms. El *Preescaler* de 1 superaba el máximo de *TMRx* posible. Este ha sido el procedimiento para calcularlo:

```
COUNTER_TIME(S) = \frac{PreeSCOLOT \times (TURX+1)}{FCLK_TIMER(H_R)}
100 \text{ ms} = 0, \Lambda_S = \frac{Preescolot \times (TURX+1)}{2 \cdot 10^6 \text{ Hz}} \Rightarrow \frac{2 \cdot 10^6 \cdot 0, \Lambda}{Prees} = TURX + L.
2 \cdot 10^6 \text{ Hz} \Rightarrow TURX = 199,999 > 65535 \leftarrow 100 \text{ M/B}.
2 \cdot 10^6 \text{ PREESC} = 1 \Rightarrow TURX = 199,999 > 65535 \leftarrow 100 \text{ M/B}.
2 \cdot 10^6 \text{ PREESC} = 1 \Rightarrow TURX = 24999 < 65535 \text{ M/P} = 8 \text{ M/P}.
```

La configuración de nuestro timer1, por tanto, ha quedado así:

```
83
  void timer1 config() {
84
         TlCONbits.TON
                         = 0; //comprobamos que esta apagado
         T1CONbits.TSIDL = 0;
85
         T1CONbits.TCS = 0;
86
87
         TlCONbits.TGATE = 0;
         TlCONbits.TSYNC = 0;
88
         T1CONbits.TCKPS = 1; //Preescaler de 8
89
         PR1 = 24999; //Configuracion del periodo para 0,1 segundo
90
         T1CONbits.TON = 1;
91
92
     }
```

Cada vez que el timerl alcanza el tiempo máximo, la etiqueta de estado de la interrupción del timerl(TIIF) se pone a l. Utilizamos esto para asegurarnos de que cada iteración en el bucle se realiza cuando los 100 ms han pasado.

```
165
       int main (void)
166 F {
           //Configurar el oscilador para hacer funcionar la CPU a 2 MHz a partir de un reloj de entrada de 8MHz
168
           //Fosc = Fin * M/(N1 * N2), Fcy = Fosc/2
169
           //Fosc = 8M * 2/(2 * 2) = 4 MHz para un reloj de 8MHz de entrada
170
           //Fcy = Fosc/2 = 4/2 = 2MHz (Frecuencia CPU)
                                           // M = 2
171
           PLLFBD = 0;
           CLKDIVbits.PLLPOST = 0;  // N1 = 2
CLKDIVbits.PLLPRE = 0;  // N2 = 2
while(OSCCONbits.LOCK != 1);  // Esperar a un PLL estable
172
173
174
175
176
177
           AD1PCFGL
                             = 0xFFFF;
                                             // Primer paso. Todos los pines configurados como pines digitales
178
           TRISBbits.TRISB3 = 0; //B3 como salida (LED))
179
           LATBbits.LATB3 = 0;
           TRISBbits.TRISB4 = 1; //B4 como entrada (P1)
180
           TRISBbits.TRISB7 = 1; //B7 como entrada (P2))
181
182
183
           uart config(baud 9600);
184
           timerl config();
185
           timer2_config();
186
187
           while (1)
188
189
                while (!IFSObits.TlIF); //Se pone a 1 cuado se alcanza la temporizacion que tenemos
190
                IFSObits.TlIF = 0:
```

#### Ejercicio 2

Se pide imprimir por pantalla cada 200 milisegundos el estado de dos pulsadores. El estado puede corresponder a "Pulsado" o "No Pulsado". Por otro lado, cada 100 ms parpadeará un LED rojo que indicará que el ciclo de tiempo generado por el Timerl funciona correctamente, con ayuda de un osciloscopio.

Lo primero que hemos implementado es una condición que nos asegure que solo se ejecutan las instrucciones de dentro cuando el timerl ha llegado por segunda vez a 100 ms. Dentro de esta condición miramos si cada pulsador está presionado o no y sacamos su estado actual por terminal virtual haciendo uso de las funciones EnviarString() y EnviarCaracter() estudiadas en clase.

```
if(time_count++ == 1)
194
195
                  memset(txbuffer, '/0', sizeof(txbuffer));
196
                 if (Pl_pressed) {
197
                     sprintf(txbuffer, "Pl: Pulsado. ");
198
                  }else{
199
                     sprintf(txbuffer, "Pl: No pulsado. ");
200
                  TMR2 = 0:
201
202
                 EnviarString(txbuffer);
203
                  aux = TMR2;
                 printf("TIMER2: %ull. \r\n", aux*1000);
204
205
                 if (P2_pressed) {
                     sprintf(txbuffer, "P2: Pulsado. ");
206
207
                  }else{
208
                     sprintf(txbuffer, "P2: No pulsado. ");
209
210
                 TMR2=0;
211
                 EnviarString(txbuffer);
212
                  aux = TMR2;
213
                 printf("TIMER2: %ull. \r\n", aux*1000);
214
215
                 time_count = 0;
                                       // Reseteamos variable encargada de medir 2x250ms = 500ms
216
              Led Red = !PORTBbits.RB3;
217
218
219
220
221 }
```

#### Ejercicio 3

Se pide configurar otro *Timer* para medir con exactitud el tiempo que tarda la trama anterior de datos en enviarse a través de la UART. El tiempo que toma la transmisión debe mostrarse por pantalla, como añadido al mensaje de texto del paso anterior. Este tiempo debe estar expresado en milisegundos.

Para ello hemos configurado el Timer2 de la siguiente manera:

```
94 - void timer2 config() {
95
          //T2CON.T32 = 0;
          T2CONbits.TON = 0; //comprobamos que esta apagado
96
97
          T2CONbits.TSIDL = 0;
98
         T2CONbits.TCS = 0;
99
          T2CONbits.TGATE = 0;
          T2CONbits.TCKPS = 1;//Preescaler de 8.
100
101
          PR2 = 24999; //Configuracion del periodo para 0,1 segundos.
         T2CONbits.TON = 1;
102
   L }
103
```

Para saber el tiempo que tarda en realizar cada envío a través de la UART, debemos reiniciar el registro TMR2 cada vez que se inicie la cuenta. Por ello, cada vez que llamamos a la función EnviarString, lo reiniciamos.

```
TMR2=0;
EnviarString(txbuffer);
aux = TMR2;
printf("TIMER2: %ull. \r\n", aux*1000);
```

#### RESULTADO DE LOS TRES EJERCICIOS

Esto es lo que muestra la Terminal Virtual como resultado.

```
P1: No pulsado. TIMER2: 4311.
P2: No pulsado. TIMER2: 4311.
P1: No pulsado. TIMER2: 4311.
P2: Pulsado. TIMER2: 3111.
P1: No pulsado. TIMER2: 4311.
P2: Pulsado. TIMER2: 3111.
P1: No pulsado. TIMER2: 4311.
P1: No pulsado. TIMER2: 4311.
P2: No pulsado. TIMER2: 4311.
P1: No pulsado. TIMER2: 4311.
P1: No pulsado. TIMER2: 4311.
P2: No pulsado. TIMER2: 3111.
P2: Pulsado. TIMER2: 3111.
```