



ANÁLISE DE REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES PARA VEÍCULOS URBAN CONCEPT ICE NA SHELL ECO-MARATHON 2025

GERAL

COMPARTIMENTO DE ENERGIA

- Projetar o compartimento de energia (motor, transmissão e bateria) para facilitar o acesso à inspeção.
- Usar ilhoses de proteção para cabos que passam pelo anteparo e vedar aberturas com material resistente ao fogo.

DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA E RECURSOS DE SEGURANÇA

- Instalar um interruptor interno de emergência acessível ao motorista na posição sentada.
- Instalar um **botão de emergência externo** na traseira do veículo com um botão vermelho que trave e seja reiniciado por rotação.
- Incluir um **dispositivo de segurança de homem morto** para interromper a propulsão caso o motorista fique incapacitado.

DOCUMENTAÇÃO E INSPEÇÕES TÉCNICAS

- Preparar um diagrama de blocos detalhado dos sistemas de energia e propulsão.
- Manter a documentação de todos os componentes principais, especialmente a bateria e o BMS, para inspeção técnica.

TESTES E VALIDAÇÃO

- Testar todos os sistemas de segurança, incluindo desligamento de emergência, dispositivo de homem morto, iluminação e frenagem.
- Validar a conformidade com os requisitos de resistência a condições de chuva e de peso/dimensões antes da inspeção técnica.

ELÉTRICA

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO

- Instalar as seguintes luzes, garantindo conformidade com os requisitos de cores:
 - **Faróis dianteiros**: Branco padrão.
 - Indicadores de direção dianteiros e traseiros: Âmbar/amarelo.
 - Luzes de freio e luzes traseiras: Vermelho.
- As luzes devem ter pelo menos **25 mm** de altura ou largura e estar posicionadas simetricamente.
- Incluir uma função de luz de emergência.

BOTÕES DE CONTROLE DE ILUMINAÇÃO

- Disposição dos Botões:
 - Agrupar controles relacionados (ex.: faróis, indicadores de direção, luzes de emergência) juntos.
 - Usar uma fileira horizontal ou layout circular no painel próximo ao volante para fácil alcance.

V.1.0.0 – 22/01/2025 Página **1** de **4**





Tamanho dos Botões:

- Garantir que os botões sejam grandes o suficiente para operação fácil, mesmo com luvas (15–20 mm de diâmetro).
- Espaçar os botões pelo menos 10 mm para evitar pressões acidentais.

Marcação e Etiquetas:

- Usar etiquetas ou ícones claros e duráveis para cada botão.
- Garantir que as etiquetas sejam iluminadas ou brilhem no escuro para uso noturno.

Tipos de Botões:

- Botões de pressão para alternância (ex.: luzes de emergência).
- Interruptores basculantes ou de alternância para faróis e luzes de rodagem.

• Codificação por Cores:

 Vermelho para luzes de emergência, verde para indicadores de direção, azul para farol alto e branco/amarelo para luzes padrão.

Posicionamento:

- Garantir que os botões estejam a no máximo 30 cm de alcance da posição sentada do motorista.
- Evitar posições que exijam que o motorista retire ambas as mãos do volante.

• Feedback Tátil:

- Usar botões com clique físico ou resistência para confirmação sem necessidade de olhar.

Retroiluminação:

Adicionar retroiluminação suave aos botões para visibilidade em condições de baixa luminosidade.

SISTEMA DE BATERIA

- Usar uma única bateria com tensão máxima de 60V.
- Montar a bateria fora do compartimento do motorista, atrás do anteparo.
- Para baterias de lítio:
 - Usar um Sistema de Gerenciamento de Bateria (BMS) para monitorar condições de segurança.
 - Acomodar a bateria em uma bandeja resistente ao fogo ou bolsa de carregamento.
 - Fornecer documentação da bateria e do BMS durante a inspeção.
- Incluir **proteção contra curto-circuito** próximo ao terminal positivo.

INSTALAÇÃO DO JOULEMETER

- Colocar o joulemeter entre a bateria e o sistema elétrico para medir o consumo de energia.
- Conectar o **cabo do motor de partida** após o joulemeter, mas antes do fusível principal do veículo, garantindo que a energia do motor de partida seja medida.
- Garantir visibilidade e acessibilidade para inspeção.

TELEMETRIA E SENSORES

- Instalar o sistema de telemetria fornecido pelos organizadores, garantindo posicionamento adequado e visibilidade clara da antena.
- Realizar um auto-teste de telemetria para garantir que não haja ruído elétrico interferindo no funcionamento.

REQUISITOS DO MOTOR DE PARTIDA

- Usar um **motor de partida elétrico** (início manual não é permitido).
- Garantir que ele seja configurado para não fornecer propulsão direta.

V.1.0.0 – 22/01/2025 Página **2** de **4**





FIAÇÃO E INVÓLUCROS

- Fixar a fiação de forma organizada e longe de partes móveis.
- Garantir que todas as conexões de fios sejam acessíveis e evitar emendas.
- Usar **tampas transparentes** para invólucros elétricos ou invólucros de construção transparente.
- Rotular claramente todos os fusíveis em diagramas técnicos e garantir fácil acesso.

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E CURTO-CIRCUITO

- Equipar todas as baterias e supercapacitores com **proteção contra curto-circuito** próximo ao terminal positivo.
- Incluir proteção contra sobrecarga (fusíveis ou dispositivos limitadores de corrente) em todos os circuitos.

USO DA BATERIA AUXILIAR

- A bateria auxiliar pode alimentar:
 - Dispositivos de segurança (ex.: luzes, limpadores, sistemas de ignição).
 - Componentes elétricos como bombas de refrigeração ou compressores.

RESISTÊNCIA A CONDIÇÕES DE CHUVA

 Garantir que o sistema elétrico do veículo seja projetado para operar de forma segura em condições de chuva sem falhas.

MECÂNICA

COMPARTIMENTO DO MOTORISTA E SEGURANÇA

- Garantir que o compartimento do motorista tenha altura mínima de 880 mm e largura de 700 mm nos ombros.
- Projetar o veículo com duas portas, uma de cada lado, com uma abertura de pelo menos 500 x 800 mm.
- Incluir um **teto fixo** sobre o compartimento do motorista.

PESO E DIMENSÕES

- Manter o peso do veículo (excluindo o motorista) abaixo de 225 kg.
- Dimensões projetadas:
 - Altura: **1000 mm a 1300 mm**.
 - Largura (excluindo espelhos): **1200 mm a 1300 mm**.
 - Comprimento: **2200 mm a 3500 mm**.
- Garantir que a largura da pista seja de pelo menos **1000 mm** (eixo dianteiro) e **800 mm** (eixo traseiro).

SISTEMA DE FRENAGEM

- Instalar um **sistema hidráulico de freio a disco em quatro rodas** com discos de pelo menos **3 mm de espessura** (freios de bicicleta não são permitidos).
- Testar o sistema de freios para garantir que ele mantenha o veículo parado em uma inclinação de 20%.

RODAS E PNEUS

- Usar aros de **14 a 18 polegadas de diâmetro**.
- Garantir que a largura do pneu seja de pelo menos 80 mm, medido com o pneu inflado na pressão operacional.

V.1.0.0 – 22/01/2025 Página **3** de **4**





 Manter pelo menos 1 mm de profundidade de banda e garantir que os pneus se ajustem às recomendações dos aros.

SISTEMA DE ESCAPE

• Construir o sistema de escape para direcionar os gases para fora do veículo, garantindo que ele suporte altas temperaturas sem vazamentos.

GANCHO DE REBOQUE

 Equipar a parte frontal do veículo com um gancho ou anel de reboque capaz de suportar o peso do veículo em caso de avaria.

PRONTIDÃO PARA CONDIÇÕES DE CHUVA

- Adicionar um **limpador de para-brisa elétrico** controlado por um interruptor acessível ao motorista.
- Ventilar o veículo para evitar o embaçamento em condições de chuva.

V.1.0.0 – 22/01/2025 Página **4** de **4**