
# Taller de Programación I

SASIM

Mes de la robótica

#### Entendiendo el sistema


- El sistema cuenta con entradas (lecturas analógicas del sensor).
- Se procesa la señal.
- Se corrige la posición en función del error.



### Sensor QTR-8 A

- El sensor entrega valores entre 0 y 1023.
- Líneas blancas tienen valores cercanos a 0 y oscuras a 1023.
- Son 8 sensores, los de la esquina son sensibles a los cambios en curvas.






#### Calibración de sensor

- En la práctica el sensor raramente dará valores sin error.
- Lo que se necesita es calibrar en función del mínimo y máximo.
- Utilizaremos la función map (es decir buscaremos los valores mínimos reales y máximos reales para hacer un rango entre estos).

```
//Nivel global antes de setup

int sensorPins[8] = {AO, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7};

int sensorMin[8];
int sensorMax[8];
```



#### Calibración de sensor

- Dentro de nuestro setup, llenaremos los valores de los arreglos.
- Utilizaremos un ciclo for con el fin de llenar los arreglos.
- Posterior a eso vamos a imprimir los valores con el fin de observar los mínimos y máximos del sensor.

```
void setup() {
   Serial.begin(9600);

for (int i = 0; i < 8; i++) {
    pinMode(sensorPins[i], INPUT);
    sensorMin[i] = 1023; // Valor máximo posible al inicio
    sensorMax[i] = 0; // Valor mínimo posible al inicio
}</pre>
```

```
Serial.println("=== CALIBRANDO SENSORES ===");
  delay(2000);
  unsigned long tInicio = millis();
  while (millis() - tInicio < 5000) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        int lectura = analogRead(sensorPins[i]);
        if (lectura < sensorMin[i]) sensorMin[i] = lectura;
        if (lectura > sensorMax[i]) sensorMax[i] = lectura;
    }
    delay(5);
}

for (int i = 0; i < 8; i++) {
        Serial.print("Sensor "); Serial.print(i);
        Serial.print(" - Min: "); Serial.print(sensorMin[i]);
        Serial.print(" | Max: "); Serial.println(sensorMax[i]);
    }
}</pre>
```

# Calculo de posición de línea

- Para la posición primero normalizaremos los valores.
- Después de esto asignaremos pesos equivalentes (asumir que no todos los sensores tienen misma importancia).
- Realizaremos una ponderación que nos ayudará a detectar lo alejado que estamos del objeto.


```
int calcularPosicionLinea() {
  long sumaPonderada = 0;
  int sumaTotal = 0;

for (int i = 0; i < 8; i++) {
    int lectura = analogRead(sensorPins[i]);

    // Normalizar valor entre 0 y 1000
    int normalizado = map(lectura, sensorMin[i], sensorMax[i], 1000, 0);
    normalizado = constrain(normalizado, 0, 1000);

    sumaPonderada += (long)normalizado * (i * 1000);
    sumaTotal += normalizado;
}


if (sumaTotal == 0) return setPoint; // No hay línea detectada
    return sumaPonderada / sumaTotal; // Devuelve la posición ponderada
}</pre>
```



## Puente H y control de motores

- El puente H es un driver utilizado para controlar dirección y velocidades de un motor de CD.
- Este servirá para mantener un control de la velocidad con el controlador.
- Utilizaremos voltaje PWM.

```
// Pines del motor izquierdo
       const int ENIzg = 5; // PWM para velocidad
       const int IN1 = 7; // Dirección
       const int IN2 = 8; // Dirección
                                                  Nivel
       // Pines del motor derecho
       const int ENDer = 6; // PWM para velocidad
                                                 global
       const int IN3 = 9; // Dirección
       const int IN4 = 10; // Dirección
pinMode (ENIzg, OUTPUT); pinMode (IN1, OUTPUT); pinMode (IN2,
OUTPUT);
pinMode (ENDer, OUTPUT); pinMode (IN3, OUTPUT); pinMode (IN4,
OUTPUT);
                                                           Setup
 digitalWrite(IN1, HIGH); digitalWrite(IN2, LOW);
 digitalWrite(IN3, HIGH); digitalWrite(IN4, LOW);
```



# ¿Dudas?