
IN−
OUT−
U1
LM2596 (5,0 V) IN+/IN− a esquerda
LM2596_5V
IN+
OUT+
H1
M3
H3
M3
C1
100uF/25V
C1
1
VIN
GND
D13
D12
D14
D27
D26
D25
D33
D32
D35
D34
VN
VP
EN
USB
ESP32 DevKit V1 (visto de cima)
U2
ESP32-DevKit-V1
ANTENA
3V3
GND
D15
D2
D4
RX2
TX2
D5
D18
D19
D21
RX0
TX0
D22
D23
K
1N5819
D1
BTN_PAREAMENTO
PAIR
J5
TERM 120R
jumper: bancada
sem: carro
JP1
JP1
120R_1/4W
R1
TERM_120R
U3
PARA DENTRO
COMPONENTES E BORNE
BORNE CAN (no alto)
CTX
CRX
GND
3V3
1
H
L
J3
CAN_p/_modulo
SN65HVD230_CAN_Board
F1
PTC_0.4A_60V
+12V
GND
GND
CANH
CANL
J1
J2
Borne_2_vias_5.08
Borne_3_vias_5.08
H2
M3