
U1
LM2596 (5.0 V) IN+/IN- a esquerda
LM2596_5V
OUT-
IN-
OUT+
IN+
H1
H2
H3
M3
U2
ESP32-DevKit-V1
ESP32 DevKit V1 (visto de cima)
USB
ANTENA
EN
VP
VN
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
D23
D22
TX0
RX0
D21
D19
D18
D5
TX2
RX2
D4
D2
D15
3V3
U3
PARA DENTRO
COMPONENTES E BORNE
BORNE CAN (no alto)
CTX
CRX
SN65HVD230_CAN_Board
J3
CAN_p/_modulo
C1
100uF/25V
D1
1N5819
F1
CANL
CANH
GND
+12V
J2
J1
Borne_3_vias_5.08
Borne_2_vias_5.08