

Hidrología Superficial

Prof.: Rodrigo Muñoz Sánchez

Delimitación de cuencas en OGIS



- 1. Abre QGIS y crea un nuevo proyecto.
- 2. En la ventana Browser \rightarrow XYZ Tiles y activa OpenStreetMap.
- Carga los DEMs del Estado de México y la Ciudad de México en la pestaña Layer →
 Add Layer → Raster.
- **4.** Carga los vectores de la red hidrológica en la pestaña Layer \rightarrow Add Layer \rightarrow Vector.
- 5. En la pestaña Raster → Create Virtual Layer, y selecciona los dos DEMs, creando la capa Virtual.
- 6. Haz click derecho en la capa Virtual Click → Save as. En Choose Limits → Extent → Layer (escoge RH12Ai_subc y redondea a 0.05° de tal manera que se agrande la zona a recortar). En Projeciton escoge UTM 14N (EPSG:32614) y guarda el archivo como dem cuenca.
- 7. Ve a Processing Toolbox \rightarrow GRASS \rightarrow Raster (r*) \rightarrow r.carve. En Additional stream depth, escoge 2 metros y crea la capa Modified elevation.
- 8. Ve a Processing Toolbox → SAGA → Terrain Analysis Hydrology → Fill sinks (Wang & Liu). En Minimum slope, escoge 0.001° y crea la capa filled DEM.
- Ve a Processing Toolbox → SAGA → Terrain Analysis Channels → Strahler Order.
 Crea la capa Strahler Order a partir de filled DEM.
- 10. Haz click derecho en la capa Strahler Order → Properties → Symbology. En Render type, escoge Singleband pseudocolor. En Color Ramp, escoge Blues, y haz click en Classify.
- 11. Ve a Raster \rightarrow Raster calculator. Escribe "Strahler Order@1" >= 5.
- 12. Haz click derecho en la capa "Strahler Order@1" >= 5 → Properties → Symbology. En Render type, escoge Paletted/Unique Values. Haz click en classify, escoge un color azul para un valor de 1 y una opacidad de 0% para el resto.

- 13. Comprueba las Corrientes contra la capa con terminación hl. Repite el paso 11, y para el paso 12 haz click derecho en la capa → Style → Copy style y haz click derecho en la nueva capa → Style → Paste style. Repite con diferentes valores de Strahler Order hasta tener un resultado satisfactorio.
- **14.** Ve a Processing Toolbox → SAGA → Terrain Analysis Channels → Channel network and drainage basin. El parámetro Threshold corersponde al orden de corriente mínimo a utilizar y que se escogió en el paso anterior. Selecciona únicamente la sección de Channels y crea la capa Channels.
- 15. Revisa la capa con termianción dr para encontrar el punto de interés. Mueve el cursor de tal manera que se encuentre cerca del punto de interés y sobre la corriente de la capa Channels, haz click derecho, haz click en copy coordinates y escoge la proyección UTM 14N.
- **16.** Ve a Processing Toolbox → SAGA → Terrain Analysis Hydrology → upslope area. En Method, escoge Deterministic 8, y crea la capa Upslope Area.
- 17. Ve a Processing toolbox → GDAL → Raster conversion → Polygonize (raster to vector).Crea la capa Vectorized a partir de la capa Upslope Area.
- 18. Ve a Processing Toolbox → Clip. Utiliza las capas Channels y Vectorized paa crear la capa Clipped. Si este paso manda error borra las capas Vectorized y Upslope Area y repite los puntos 15 a 17.
- 19. Haz click derecho en la capa Clipped → Properties → Symbology. Escoge la opción Graduated. En Column, escoge ORDER; en Precision, escoge 0; en Method, escoge Size, y pon valores de 0.05 a 0.5; en Symbol, escoge el color azul. Haz click en Classify, y cambia la cantidad de clases y los rangos a valores adecuados.
- 20. Ve a Processing Toolbox → SAGA → Clip raster by mask layer, y crea la capa Clipped (mask).
- 21. Haz click derecho en la capa Clipped (mask) → Properties → Symbology. En Render type, escoge Singleband pseudo colo; en Color ramp, escoge Create new color ramp → cpt-city → topography → elevation. En Layer rendering → Blending mode, escoge Multiply. En Min Max Value Settings → Statistics extent, escoge updated canvas.

- 22. Haz click derecho en la capa Clipped (mask) → Duplicate layer, y crea la capa Clipped (mask) copy
- 23. Haz click derecho en la capa Clipped (mask) copy → Properties → Symbology. En Render type, escoge Hillshade.
- 24. En la barra de herramientas haz click en Select feature. Haz click en los elementos de la corriente principal a partir del punto de interés. En la pestaña Edit → Copy features, y despues en Edit → Paste features as → Temporary scratch layer, y crea la capa Pasted.
- 25. Ve a la pestaña Vector → Geoprocessing Tools → Dissolve, y a partir de la capa Pasted crea la capa Dissolved.
- 26. Ve a Processing Toolbox → Vector Geometry → Points along Geometry, escoge la distancia entre puntos en metros, y crea la capa Interpolated Points a partir de la capa Dissolved.
- 27. Ve a Processing Toolbox → Raster Analysis → Sample raster values, y a partir de las capas Filled DEM y Interpolated Points crea la capa Sampled.
- 28. Ve a Processing Toolbox → Vector Table → Add X/Y fields to layer, y a partir de la capa Sampled crea la capa Added fields.
- 29. Haz click derecho en la capa Added fields → Make permanent...