

Hidrología Superficial

Prof.: Rodrigo Muñoz Sánchez

Delimitación de cuencas en QGIS



- 1. Abre QGIS y crea un nuevo proyecto.
- Carga los DEMs del Estado de México y la Ciudad de México en la pestaña Layer →
 Add Layer → Raster.
- 3. En la ventana $Browser \rightarrow XYZ \ Tiles \ y \ activa \ OpenStreetMap.$
- **4.** Carga los vectores de la red hidrológica en la pestaña $Layer \rightarrow Add\ Layer \rightarrow Vector$.
- 5. En la pestaña Raster → Miscellaneous → Create Virtual Layer, y selecciona los dos DEMs, creando la capa Virtual.
- 6. Haz click derecho en la capa Virtual → Export → Save as. En Choose Limits → Extent → Layer (escoge RH12Ai_subc y redondea a 0.05° de tal manera que se agrande la zona a recortar). En Projection escoge UTM 14N (EPSG:32614) y guarda el archivo como dem cuenca.
- 7. Ve a Processing Toolbox \rightarrow GRASS \rightarrow Raster (r^*) \rightarrow r.carve. En Additional stream depth, escoge 2 metros y crea la capa Modified elevation.
- 8. Ve a Processing Toolbox → SAGA → Terrain Analysis Hydrology → Fill sinks (Wang & Liu). En Minimum slope, escoge 0.001° y crea la capa filled DEM.
- 9. Ve a Processing Toolbox → SAGA → Terrain Analysis Channels → Strahler Order.
 Crea la capa Strahler Order a partir de filled DEM.
- 10. Haz click derecho en la capa Strahler Order → Properties → Symbology. En Render type, escoge Singleband pseudocolor. En Color Ramp, escoge Blues, y haz click en Classify.
- 11. Ve a Raster \rightarrow Raster calculator. Escribe "Strahler Order@1" >= 5.
- 12. Haz click derecho en la capa "Strahler Order@1" >= 5 → Properties → Symbology.
 En Render type, escoge Paletted/Unique Values. Haz click en Classify, escoge un color azul para un valor de 1 y una opacidad de 0% para el resto.

- 13. Comprueba las corrientes contra la capa con terminación hl. Repite el paso 11, y para el paso 12 haz click derecho en la capa → Style → Copy style y haz click derecho en la nueva capa → Style → Paste style. Repite con diferentes valores de Strahler Order hasta tener un resultado satisfactorio.
- **14.** Ve a *Processing Toolbox* → *SAGA* → *Terrain Analysis* − *Channels* → *Channel network and drainage basin*. El parámetro *Threshold* corresponde al orden de corriente mínimo a utilizar y que se escogió en el paso anterior. Selecciona únicamente la sección de *Channels* y crea la capa *Channels*.
- **15.** Revisa la capa con terminación *dr* para encontrar el punto de interés. Mueve el cursor de tal manera que se encuentre cerca del punto de interés y sobre la corriente de la capa *Channels*, haz click derecho, haz click en *Copy coordinates* y escoge la proyección UTM 14N.
- **16.** Ve a $Processing\ Toolbox o SAGA o Terrain\ Analysis Hydrology o Upslope\ area.$ En Method, escoge $Deterministic\ 8$, y crea la capa $Upslope\ Area$.
- 17. Ve a $Processing\ Toolbox o GDAL o Raster\ conversion o Polygonize\ (raster\ to\ vector)$. Crea la capa Vectorized a partir de la capa $Upslope\ Area$.
- 18. Ve a Processing Toolbox → Vector Overlay → Clip. Utiliza las capas Channels y Vectorized para crear la capa Clipped. Si este paso manda error borra las capas Vectorized y Upslope Area y repite los puntos 15 a 17.
- 19. Haz click derecho en la capa Clipped → Properties → Symbology. Escoge la opción Graduated. En Value, escoge ORDER; en Precision, escoge 0; en Method, escoge Size, y pon valores de 0.05 a 0.5; en Symbol, escoge el color azul. Haz click en Classify, y cambia la cantidad de clases y los rangos a valores adecuados.
- **20.** Ve a Processing Toolbox \rightarrow SAGA \rightarrow Clip raster by mask layer, y crea la capa Clipped (mask).
- 21. Haz click derecho en la capa Clipped (mask) → Properties → Symbology. En Render type, escoge Singleband pseudo color; en Color ramp, escoge Create new color ramp → cpt-city → topography → elevation. En Layer rendering → Blending mode, escoge Multiply. En Min Max Value Settings → Statistics extent, escoge Updated canvas.

- **22.** Haz click derecho en la capa *Clipped (mask)* → *Duplicate layer*, y crea la capa *Clipped (mask) copy*.
- **23.** Haz click derecho en la capa *Clipped (mask) copy → Properties → Symbology*. En *Render type*, escoge *Hillshade*.
- 24. En la barra de herramientas haz click en Select feature. Haz click en los elementos de la corriente principal a partir del punto de interés. En la pestaña Edit → Copy features, y despues en Edit → Paste features as → Temporary scratch layer, y crea la capa Pasted.
- **25.** Ve a la pestaña *Vector* → *Geoprocessing Tools* → *Dissolve*, y a partir de la capa *Pasted* crea la capa *Dissolved*.
- 26. Ve a *Processing Toolbox* → *Vector Geometry* → *Points along Geometry*, escoge la distancia entre puntos en metros, y crea la capa *Interpolated Points* a partir de la capa *Dissolved*.
- 27. Ve a Processing Toolbox → Raster Analysis → Sample raster values, y a partir de las capas Filled DEM e Interpolated Points crea la capa Sampled.
- **28.** Ve a *Processing Toolbox* \rightarrow *Vector Table* \rightarrow *Add X/Y fields to layer*, y a partir de la capa *Sampled* crea la capa *Added fields*.
- **29.** Haz click derecho en la capa \rightarrow *Added fields* \rightarrow *Make permanent...*