

JOPER



Manual Revolvedoras de Concreto

REVOLVEDORAS

MANUAL DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD



Modelos: R100ST, R100T, R100TB, RENT, R200LX

NOTA: Es responsabilidad del operador leer este manual y la información que contiene para asegurar la correcta operación del equipo.

REVOLVEDORAS



NUMERO SERIAL/ MODELO

- 1.- La calcomanía con el número modelo/serial está localizada al medio de la pata delantera.
- 2.- EL número serial también está estampado al fondo del marco de la revolvedora.

(Escriba el número de modelo)

(Escriba el número serial)

Nota: El año de manufactura de las revolvedoras puede ser determinado por el número serial.

ANTES DE OPERAR LA MÁQUINA

La garantía está especificada en las páginas 9 y 10 del presente manual. El hacer caso omiso a este documento puede ocasionar una mala operación y por ende la pérdida de la garantía.

REVOLVEDORAS



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

POR SU PROPIA SEGURIDAD Y DE LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON USTEDES ES RECOMENDABLE SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES.

1.- Antes de operar esta máquina, estudie el manual del operador y el manual del motor que se provee con esta máquina.

2.- Conserve alejadas de la revolvedora a personas no autorizadas. Use solamente partes de fábrica autorizadas por su distribuidor.

- **La revolvedora deberá estar bien colocada**
- **La barra del remolque deberá estar alojada**
- **La revolvedora deberá tener un correcto servicio. Deberá permanecer limpia y en buenas condiciones de operación.**
- **Nunca efectúe algún trabajo en la revolvedora mientras está en operación**
- **Conserve alejadas manos y ropa de partes en movimiento**
- **Conserve todas las guardas en su lugar**
- **Nunca introduzca sus manos o algún objeto en el tanque mientras la revolvedora esté en operación.**
- **Evite el contacto con partes calientes**
- **Nunca opere la revolvedora en atmósferas explosivas, poco ventiladas o áreas cerradas**
- **No opere la revolvedora sin el gabinete del motor**

REVOLVEDORAS



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para obtener un prologando servicio de ésta unidad, es importante que efectúe periódicamente mantenimiento del motor, partes y mecanismos de la revolvedora



ANTES DEL ARRANQUE

- **Siempre checar el nivel de aceite del motor y grasa en todos sus mecanismos.**
- **Deberá estar seguro que todas las partes sujetadas con tornillos estén bien apretadas.**
- **Llenar el tanque de combustible con gasolina limpia.**



PRECAUCIÓN

- **Nunca llene el tanque de combustible cuando esté operando el motor.**
- **No mezclar aceite con gasolina**

REVOLVEDORAS



OPERACIÓN

Con la revolvedora operando entre 25 -30 R.P.M.

- **Según el concreto que usted requiera o resistencia.**
- **Ponga en el tanque la cantidad de agua necesaria.**
- **Agregue la cantidad de grava requerida.**
- **Agregue la cantidad de cemento requerido.**
- **Agregue la cantidad de arena requerida.**

Después del tiempo requerido para la mezcla, descárguela sujetando firmemente el volante con una mano, desenganche la palanca de bloqueo con la otra, usando ambas manos en el volante.

Prevenga accidente en la descarga, nunca levante la palanca del bloqueo sin afianzar el volante firmemente. En accidentes de descarga no trate de detener el volante, podría resultar lesionado y averiar el sistema de descarga.

Asegúrese que la palanca esté bien engranada después de descargar el concreto y recargar la revolvedora.

REVOLVEDORAS



LIMPIEZA

Para una buena calidad de concreto y buen servicio de la revolvedora, lávela interiormente y exteriormente al término de cada día de operación.

En la limpieza interior del tanque, utilice grava y agua por 1 o 2 minutos.

NOTA IMPORTANTE: Nunca deberá engrasarse la cremallera, ya que esto ocasionará problemas al operar y es motivo de causa de pérdida de garantía.



PARO

Presiona el conector a tierra del motor hasta que pare totalmente.



MANTENIMIENTO Y LUBRICACIÓN

- **Diariamente checar el nivel de aceite del motor y cambiarlo una vez por semana.**
- **Diariamente engrasar todos los puntos.**

REVOLVEDORAS

- **Semanalmente engrasar: soportes de horquilla, eje de volante, eje del tanque.**
- **Use solamente grasa litio grado N°1**



SERVICIO Y DISTRIBUCIÓN

Se ha establecido una red de distribuidores que cuenta con mecánicos capacitados y todas las facilidades para el mantenimiento y reparación de las máquinas que produce.



REFACCIONES

Nuestros distribuidores autorizados podrán servirle más eficazmente si sigue el procedimiento descrito a continuación.

- 1.- Señale el modelo y número de serie que aparece en la base del motor y en la factura.**
- 2.- Al ordenar partes siempre proporcione una descripción completa y el número con el que aparece en el catálogo.**
- 3.- Indique al distribuidor como y donde quiere las partes, señalando medio de embarque y la dirección de destino. Sin estos datos el distribuidor usará su propio criterio y no será responsable por gastos que esto ocasione.**

REVOLVEDORAS



GARANTÍA

EN LOS CASOS QUE PUEDAN ESTAR DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA GARANTÍA, SIGA ESTE PROCEDIMIENTO.

- 1.- Especifique claramente, en su orden de compra o de pedido de partes que la reparación la considera cómo garantía y adjunte comprobante de la fecha de compra, del modelo y de número de serie.**
- 2.- Una vez terminada la reparación, cubra su importe según presupuesto elaborado por el distribuidor, pero indique con su pago que existe una reclamación pendiente de acuerdo a la garantía.**
- 3.- Solicite recibo o factura que especifique reclamación pendiente. El distribuidor le avisara por correo de la resolución acerca de la reclamación adjuntando el importe cubierto si este procede.**
- 4.- Cualquier parte remplazada en la reparación con garantía deberá dejarse con el distribuidor para su revisión y dictamen.**
- 5.- Las refacciones colocadas bajo garantía asumirán la identidad y la edad de las piezas que remplace.**

REVOLVEDORAS

CERTIFICADO DE GARANTÍA



El presente CERTIFICADO DE GARANTÍA es extendido a favor del equipo.

Modelo:

No. de serie:

Motor:

Tipo:

Número de serie:

Esta garantía excluye el motor, ya que el fabricante del motor está a cargo del servicio y reclamos de garantía a través de sus distribuidores autorizados. La compañía no es responsable por:

- Reparación parcial o total de la maquinaria por personas no autorizadas. El servicio de mantenimiento usual del que es responsable el cliente.
- Deterioro por el uso. Filtro de aire.
- Reemplazo de accesorios o partes perdidas por el usuario.
- Fallas causadas por operaciones inadecuadas de la máquina.
- Cada máquina tiene esta garantía que no es transferible y no es reemplazable en caso de pérdida.
- Durante este periodo, cualquier defecto debe ser comunicado al distribuidor, de quien se adquirió la máquina.

El distribuidor atenderá su reclamo y decidirá si la máquina debe ser revisada por el personal de nuestra compañía.

El cliente corre el riesgo y los gastos de envío del equipo o partes defectuosas hasta nuestras oficinas.

NOTA: Cualquier reclamo de la garantía debe ser resuelto por un distribuidor autorizado o por el departamento de servicio de nuestra compañía.

Las partes o piezas eléctricas no están cubiertas por esta póliza.

www.joper.com

SU DISTRIBUIDOR ES: