## Roteiros de Capacitação 29/06


**ESCOLA: SESC-GV** 

Prática: Controlando dois motores com o módulo ponte H

Objetivos: Entender o funcionamento do módulo ponte H

Introdução: Para que consigamos controlar a velocidade do brinquedo do parque da forma como queremos teremos que utilizar o módulo ponte H.

Roteiro: Faça as ligações conforme a imagem abaixo e copie e cole o código mostrado no arduíno. Observe os comentários do código e tente entender como ele funciona baseado na última aula.





```
#define EN1 10
#define EN2 11
#define IN1 4
#define IN2 5
#define IN3 6
#define IN4 7
#define POT A5
#define BOT1 9
#define BOT2 8
#define BOT3 3
#define BOT4 2
void setup(){
//Declarando os pinos que controlam a velocidade,
 pinMode(EN1, OUTPUT);
  pinMode(EN2, OUTPUT);
//os que controlam o sentido de rotação do motor 1
 pinMode(IN1, OUTPUT);
  pinMode(IN2, OUTPUT);
//os que controlam o sentido de rotação do motor 2
 pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);
//e, por fim, o potencômetro e os 4 botões
 pinMode(POT, INPUT);
  pinMode(BOT1, INPUT);
  pinMode(BOT2, INPUT);
  pinMode(BOT3, INPUT);
  pinMode(BOT4, INPUT);
void loop(){
//Vamos ler o potenciômetro e salvar o valor dentro da variável 'leitura'
  int leitura = analogRead(POT);
/*Vamos converter a leitura para a faixa certa e escrever o resultado nas entradas que controlam a velocidade dos dois motores 'EN1' e 'EN2'*/
  int velocidade = map(leitura, 0, 1024, 0, 255);
  analogWrite(EN1, velocidade);
  analogWrite(EN2, velocidade);
/*Construindo a lógica do primeiro motor. BOT1 faz ele girar em um sentido, BOT2 no sentido
contrário e, se nenhum estiver apertado o motor desliga*/
  if (digitalRead(BOT1)) {
   digitalWrite(IN1, HIGH);
    digitalWrite(IN2, LOW);
  else if(digitalRead(BOT2)){
    digitalWrite(IN1,LOW);
    digitalWrite(IN2, HIGH);
  else{
   digitalWrite(IN1,LOW);
    digitalWrite(IN2, LOW);
//E aqui fazemos a mesma lógica para o segundo motor
  if (digitalRead(BOT3)) {
   digitalWrite(IN3, HIGH);
    digitalWrite(IN4, LOW);
  else if(digitalRead(BOT4)){
    digitalWrite(IN3,LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);
    digitalWrite(IN3,LOW);
    digitalWrite(IN4, LOW);
  delay(200);
```

