Metrología

Medir es Comparar

- La comparación exige que haya dos objetos, reales o virtuales: el dispositivo o sistema bajo prueba (lo que es medido) y aquello contra lo que se compara: PATRÓN.
- La comparación se realiza sobre una sola de las cualidades del patrón y del dispositivo bajo prueba. Al valor numérico resultante de la comparación de esa cualidad, lo llamamos magnitud o medida y le asociamos una palabra para diferenciarlo de otras cualidades: UNIDAD
- ▶ La comparación se hará siguiendo una serie de pasos indicados por nuestro conocimiento sobre el tema. En muchos casos se acuerda un procedimiento común para uniformizarlo entre distintos operadores. Esos acuerdos escritos se denominan NORMAS (de medición).
- Independientemente del procedimiento es imposible hacer una comparación "perfecta". Se puede avaluar "cuan lejos" como máximo puede estar la magnitud obtenida del valor real de la magnitud: es lo que llamamos incertidumbre.

● Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Sistema internacional de unidades

El Sistema Internacional define un conjunto de siete unidades básicas a partir de las que se definen las demás. Se han elegido magnitudes que no están relacionadas entre sí por ninguna ley física:

Magnitud	Unidad	Símbolo
Tiempo	Segundo	S
Longitud	Metro	m
Masa	Kilogramo	Kg
Cantidad de materia	Mol	Mol
Temperatura termodinámica	Kelvin	К
Corriente eléctrica	Amperio	A
Intensidad luminosa	Candela	Cd

Sistema internacional de unidades

Definición de las unidades

- ► Tiempo: La unidad de liempo del SI, el segundo, se define como la duración de 9 192 631 770 períodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado base del Cs₁₅₉.
- ▶ Longilud: La unidad de longitud del SI, el metro, se define como la distancia recorrida en el vacio por la luz durante un intervalo de tiempo de 1/299 792 458 de segundo.
- ▶ Merco: La unidad de masa del SI, el kilogramo $kg = \frac{h}{c^2}\frac{1}{s}$ donde h(=6,62607015e.34) es la constante de Planck y c(=2,9979245868 m/s) la velocidad de la luz en el vacío y s el segundo antes definido. Hasta 20/5/2019 fue igual a la masa del prototipo internacional depositado en el BIPM (hasta 1875 era el peso de un dm³ de agua).
- ▶ Coniente attette. A partir del 20/5/2019 la unidad de corriente eléctrica del SI, el amperio, se define al decir que la carga del electrón es 1,602176634e-19 As (Ampere, segundo=Coulomb). Desde 1948 era la corriente continua que, mantenida en dos conductores rectos paralelos de longitud infinita, de sección circular despreciable, ubicados a una distancia de un metro en vacio, produce una fuerza entre ambos de 2 x 10-7 newton por cada metro de longitud.

Sistema internacional de unidades

Definición de las unidades

- Temperaturo: La unidad es el kelvin es igual a la variación de temperatura termodinámica que da lugar a una variación de energía térmica kī de 1,380 649 × 10⁻²² J″. Hasta el 20,5/19 era la fracción (1/273,16) de la temperatura termodinámica del punto triple del agua.
- Intensidad luminose. La unidad de intensidad luminosa del SI, la candela, en una dirección dada, de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 5.40 e l 4 Hz y tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1/683 watt/sr.
- Cantidad de materia La unidad de cantidad de materia del SI, el mol contiene exactamente 6,02214076 e23 entidades elementales.

Sistema internacional de unida<mark>de</mark>s

Unidades derivadas

Las demás unidades son derivadas de las siete anteriores:

Ej.: El potencial electrico tiene como unidad al Voltio, símbolo V, que es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos de un conductor por el que circula una corriente eléctrica constante de 1A cuando la potencia disipada entre esos dos puntos es igual a 1W:

$$V = \frac{W}{A} = (\frac{N m}{s})/(A) = \frac{kg m^2}{A s^3}$$

Por las relaciones físicas entre las magnitudes es posible vincular las unidades derivadas a las básicas:

kg, m, A y s

Sistema internacional de unidades

Factor nombre símbolo Factor nombre símbolo 10²⁴ yotta Y 10⁻¹ deci d 10²¹ zetta Z 10⁻² centi c 10¹⁸ exa E 10⁻³ mili m 10¹⁵ peta P 10⁻⁶ micro µ 10¹² tera T 10⁻⁹ nano n 10⁹ giga G 10⁻¹² pico p 10⁴ mega M 10⁻¹⁵ femto f 10³ kilo k 10⁻¹⁸ atto a 10² hecto h 10⁻²¹ zepto z 10¹ deca da 10⁻²⁴ yocto y



Sistema métrico legal argentino

Se estableció por ley 19511 de 1972 modificada por la 27444/2018 reglamentado por el decreto 788/2003 y 960/2017

Art. 1.- El Sistema Métrico Legas Maentino (SMELA) estará constituído por la unidades, multiplias y submuntos encenas y impolas del Sistema internaciona de Unidades de Medida (1) in accionado a por la Convención del Metro del 2 de mayor de 1825 y por la composición del metro del 2 de mayor de 1825 y por la composición del Metro del 2 de conforme se describe en el Anexa incorporación a estará de servicio del 2 de conforme se describe en el Anexa incorporación a estará de servicio del 2 de conforme se describe en el 2 de conforme se de conforme se describe en el 2 de conforme se de conforme se

Art. 3.- El fossione de la constanta de la constanta de la constanta que lo admita, el cual tendrá carácter de excluyente y sero custodiado y mantenido, así como sus testigos, en la forma que establezca la realizamentación.

Art. 15.- Queda prohibida la fabricación, importación, venta, oferta, propaganda, anuncio o exhibición de en unidades alemas, al SIMELA, aún cuando se consignen paralelamente las correspondientes unidades legales. Podrán admitirse excepciones cuando se trate de instrumentos de medición destinados a la exportación, al control de operaciones relacionadas con el comercio exterior o al desarrollo de actividades culturales, científicas o técnicas.

SIMELA Sistema métrico legal argentino

Art. 21,- Todos los tenedores y usuarios de instrumentos de medición sujetos a fiscalización periódica y vigilancia de uso deberán registrarse en los oficinos de contraste periódico de su jurisdicción, en la forma y liempo que se reglamente.

pudiendo organizar, participar en, o auspiciar la realización de congresos o conferencias nacionales o internacionales y proponer la designación de delegados;

DECRETO 788 Artículo 1º

— El servicio nacional de aplicación, previsto en la Ley Nº 19,611, se integrará con la SECRETARIA DE COORDINACIÓN TECNICA y el INSTITUTO NACIONAL DE IECNOLOGIA INDUSTRIAL, organismo autórquico dependiente de la SECRETARIA DE INDUSTRIA. COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, ambos dependientes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION.

Patrones

Los patrones sirven para definir o <u>reproducir</u> uno o más <u>valores de una magnitud</u> y trasladar a otros instrumentos de medición su condición de patrones mediante mediciones comparativas.

<u>Idealmente</u> deberían ser muy estables y fácilmente reproducibles.

Los patrones no son todos iguales y no son (históricamente) siempre los mismos. Hay diferentes "categorías" metrológicas y la evolución tecnológica impacta en su construcción.

Patrones. Categorías

Patrón primario:

Es un patrón que tiene la mayor jerarquía metrológica dentro de un área específica, es decir que se obtiene como resultado de la realización de la definición de la unidad. Este concepto se aplica igualmente a unidades de base o derivadas.

Patrón nacional:

Es un patrón reconocido por una decisión nacional oficial, como la base para fijar el valor, dentro del país, de todos los otros patrones de la magnitud considerada.

Patrón de referencia:

Es el patrón de la mayor jerarquía metrológica disponible en un lugar, o partir del cual se realizan en ese lugar todas las mediciones.

Patrón de trabajo:

Es un patrón calibrado a partir del patrón de referencia, que se utiliza rutinariamente para calibrar medidas materializadas o instrumentos de medición. Los patrones han evolucionado en el tiempo y no en todas las magnitudes tienen la misma incertidumbre.

Patrones, Trazabilidad



Trazabilidad según ISO

La propiedad del resultado de una medida o del valor de un estàndar que le permite relacionarlo con referencias aspecificadas, usualmente estàndares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres especificadas.

E NIST(USA), PTB(Alemania), NPL(Reino Unido) CEM(España), INTI(Argentina), CENAM(México), INMETRO(Brasil), NRC(Canadá), etc. tienen patrones primarios que camparan entre ellos y los patrones nacionales que sirven de reterencia local.

Patrones. Incertidumbres

Los patrones han evolucionado tecnológicamente en el tiempo disminuyendo sus incertidumbre No en todas las magnitudes tienen la misma incertidumbre.


SI Base Unit	Physical Quantity	Uncertainty
candela	luminous intensity	1 x 10 ⁻⁴
mole	amount of substance	8 x 10 ⁻⁸
kelvin	thermodynamic temperature	3 x 10 ⁻⁷
ampere	electric current	- 4 x 10 ⁻⁸
kilogram	mass	1 x 10 ⁻⁸
meter	length ,	(1 x 10 ⁻¹²)
second	time interval	1.3 x 10 ⁻¹⁰

El patrón que tiene menos incertidumbre porcentual es el del segundo. En magnitudes eléctricas el volt y el ohm si bien son magnitudes derivadas tienen patrones con incertidumbres muy bajas por el tipo de fenómenos involucrados en su construcción.

Patrones. Tiempo Se usa un fenómeno natural que se repite en forma periódica. Históricamente el período de rotación de la tierra fue el patrón primario de referencia y la definición de la unidad.

El segundo se definió mucho fiempo (hasta 1960) como 1/86400 del periodo de rotación terrestre.

milisegundos por día (largo plazo=10⁻⁷) son propios del patrón de tiempo "período de rotación de la tierra".



El período de oscilación del péndulo (Galileo 1583) es un fenómeno regular de período "más corto" que permitió crear los primeros relojes precisos y

Patrones. Tiempo

Patrones atómicos: Comenzaron a usarse a partir de 1950. Se basan en la frecuencia $\{f_a\}$ de un fotón emitido por un cambio de nivel energético del átomo:

$$f_0 = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

Teóricamente perfecto hay, sin embargo, pequeñas variaciones por efecto Doppler debido a la agitación térmica y el efecto de campos externos de otros átomos.

Patrones. Tiempo

Maser de Hidrágeno. (voluminoso y muy costoso. El más preciso en el corto plazo) (Gesio (10⁻¹², costoso, poca vida útil) (definición del segundo). El primero es de

Cesio enfriado por láxer (NIST F1-1999, NIST f2-2014) (10⁻¹⁵) (definición del segundo)



(larga vida útil, fácilmente portable,


(10-9/10-11)

Oscilador de Cuarzo temperatura controlada (OCXO) (10-7/10-8)





Patrones de tiempo históricos



Patrones: Tensión. Celda Josephson

En 1962 Josephson descubrió que si entre dos superconductores finos dotados de una finísima capa aislante aproximadamente 10-6 mm) circula una corriente continua, aparecen tensiones alternas de alta frecuencia de algunos GHz.



Brian David Josephson

El cociente entre la frecuencia f y la tensión V_f es una constante de

donde h es la constante de Planck, e la carga del electrón y f la frecuencia de la onda electromagnética que atraviesa la unión Josephson, K_j (=2e/h) es la constante de Josephson

Patrones: Tensión. Celda Josephson

En 1977 se comprobó que el efecto es reversible y se puede utilizar inversamente para producción de tensiones extremadamente estables a partir de una frecuencia conocida.




Aprovechando el efecto Josephson puede construirse un patrón de lensión a partir de uno de liempo. Mediante un arregio de uniones Josephson en serie se puede obtener patrones de diferentes tensiones La tensión eléctrica total V_t de n celdas conectadas en serie resulta:

$$\frac{nf}{K_j} = V_f$$

La constante de Josephson, K, (=2e/h) fue por el BIPM en 1990 con un valor igual a







La relación de la corriente circulante con la tensión (la conductividad a) también estará cuantizada según:

$$\sigma = n \frac{e^2}{h}$$

propiedad de ser increiblemente exacta. Las medidas reales de la conductancia han resultado ser enteras o múltiplos fraccionarios de e²/h en casi una parte de 1 billón.

La resistencia de una celda de este tipo será entonces:

$$R_h = \frac{R_{k-90}}{}$$

 $R_{\rm con}$ = h/e2 = 2.58 1/2.80% es la constante de von Klitzing, n es un número entero que representa el escalón donde se está midiendo la $R_{\rm h}$



las jagries interesores en un tema (gobierno, consumidores, empresas, institutos de investigación, etc.).

organismos de composes nacionales (IRAM, BS, VDE, UNE, etc.) o internacionales (IEC, ISO) que reúnen a las partes, coordinan los esfuerzos/voluntades y las generan/publican.

los que se utilizan en las mismas normas

a los que se deben ajustar los parámetros definidos

Leyes, decretos resoluciones o disposiciones pueden hacer OBLIGATORIOS los acuerdos voluntarios alcanzados en las normas

Normativa en Incertidumbre

- ▶ Ante la necesidad de evaluación de la incertidumbre el una recomendación del grupo de trabajo de
- diferentes organismos internacionales (BIPM, ISO, IEC,OIML, etc.) generaron conjuntamente la Mediciones (GUM: uidelines for evaluating and expressing the ncertainty of easurements)
- En nuestro país la norma la constanción (Procedimientos para la evaluación de la incertidumbre de la medición) sigue exactamente esa guía.