
Ancho de banda de osciloscopios


Usualmente llamamos ancho de banda de un osciloscopio (por analogía a la de un cuadripolo pasabajos ideal) a la frecuencia más baja en donde la amplitud de una señal mostrada en la pantalla se reduce al 70,7% de la mostrada en una señal de la misma amplitud pero de muy baja frecuencia.

Esta definición es más limitada de lo que parece pues presupone que siempre la transferencia es igual a la que presenta un polo simple.

Si bien eso suele ocurrir en osciloscopios de hasta 1 GHz de ancho de banda (Y se dice que tienen respuesta Gaussiana)....



Maximally-flat Scope Response



...Los osciloscopios de ancho de banda mayor tienen transferencia más "abrupta" que la de un polo simple. Se los llama de respuesta extra plana.

Nótese que en estos últimos:

 la respuesta temporal NO es exponencial sino que aparece siempre una respuesta subamortiguada que realmente puede no estar presente en la señal.

Ancho de banda necesario de osciloscopios


Si a la frecuencia correspondiente al ancho de banda la señal aparece con un 70 % del valor de la amplitud real de la tensión entonces:

la incertidumbre vertical declarada (normalmente del orden del 3%) solo puede ser alcanzada a frecuencias mucho más bajas que la del ancho de banda.

Simples cálculos permiten ver que la incertidumbre nominal se alcanza solo a frecuencias de hasta 1/3 del BW nominal

La situación es más compleja si la señal es una onda cuadrada. Sabemos que para representarla en forma más o menos aproximada es necesario que al menos la 3ra y la 5ta armónica se consideren (pensando en el desarrollo de Fourier.

Para que estas componentes estén medidas con una incertidumbre baja deben estar a frecuencias menores que 1/3 del ancho de banda. Un osciloscopio de 300MHz permitiría ver adecuadamente una onda cuadrada de....20MHz!



Ancho de banda necesario de osciloscopios

La mayoría de las veces ese ancho de banda es aún insuficiente porque lo que se desea medir en correctamente son los tiempos de transiciones de la señal.

Una regla práctica para medir señales con un tiempo de transición RT es calcular f

Calculate
$$f_{knee}$$

 $f_{knee} = \underbrace{(0.5/RT)(10\% - 90\%)}_{(20\% - 80\%)}$

Luego se debe elegir un osciloscopio cuyo ancho de banda sea entre 1 y 1,9 veces mayor que f_{knee} según la incertidumbre deseada:

Required Accuracy	Gaussian Response	Maximally-flat Response
20%	BW = 1.0 X f _{Kree}	BW = 1.0 X f _{Knee}
10%	BW = 1.3 X f _{Kree}	BW = 1.2 X f _{Kree}
3%	BW = 1.9 X f _{Kree}	BW = 1.4 X f _{Knee}

Ancho de banda necesario de osciloscopios

Ejemplo:

Determinar el BW mínimo requerido del osciloscopio con una respuesta gaussiana para medir un rise time de 500pS (10-90%)

Se calcula:


$$f_{Knee} = (0.5/500ps) = 1GHz$$


Y, en función de la incertidumbre, requerida resultan varias opciones:

20% Accuracy: Scope Bandwidth = 1.0 x 1GHz = 1.0GHz

3% Accuracy: Scope Bandwidth = 1.9 x 1GHz = 1.9GHz

Ancho de banda necesario de osciloscopios






Osciloscopio 500MHz

Osciloscopio de 1 GHz

Ancho de banda necesario de osciloscopios Veamos un ejemplo de la medición de una onda cuadrada de 100MHz






Osciloscopio 500MHz

Osciloscopio de 1 GHz

Ancho de banda necesario de osciloscopios

Veamos el mismo ejemplo con un osciloscopio de 2 GHz




Detalles sobre el BW del osciloscopio

Cuando usamos un SOLO número para definir el ancho de banda implícitamente asumimos que la transferencia es plana hasta caer 3 dB en esa frecuencia.

Si eso no es cierto debemos prestar atención a los componentes de la señal y la "ganancia" a cada una de esas frecuencias





En este ejemplo se compara la respuesta en frecuencia hallada con el modo roll y un generador de barrido de dos osciloscopios de 1 y 1,5GHz de BW. En el primero la caída a la frecuencia del BW es solo 1.7dB (tiene margen) pero además a 1/3 del BW la respuesta es esencialmente plana.

El otro osciloscopio aparentemente mejor por el mayor BW presenta una transferencia con picos y valles de hasta 2,6dB en la banda útil lo que lo hace, al menos, dudoso para medir señales que tengan componentes distribuidos en distintas frecuencias.


Ancho de banda y Frecuencia de Muestreo


El teorema de Nyquist establece que para reconstruir una señal es necesario muestrearla a una frecuencia igual al doble de la frecuencia máxima presente en ella.

El teorema tiene un corolario que a menudo se toma a la ligera:

El algoritmo de reconstrucción de la señal original exige que <u>las</u> muestras sean equiespaciadas.

Sabemos también que el espectro de la señal muestreada presenta réplicas idénticas a la de la señal no muestreada alrededor de la frecuencia de muestreo y sus múltiplos.






El teorema parte de una hipótesis de cumplimiento imposible: Que la señal no tenga contenido energético por encima de la frecuencia máxima.

Esa condición es imposible de cumplir porque exigiría tener inmediatamente antes de la digitalización un cuadripolo de transferencia "rectángular" irrealizable en la práctica.

Ancho de banda y Frecuencia de Muestreo


En el mundo real no existen señales limitadas en banda en forma absoluta por lo que nunca es posible muestrear de modo que no haya un solapamiento entre los alias.




Ese problema tiene diferentes soluciones prácticas

Ancho de banda y Frecuencia de Muestreo


La mayoría de los osciloscopios de hasta 1 GHz de ancho de banda tienen una respuesta de un polo simple en su parte analógica. Si ciegamente se muestrea con una frecuencia del doble de ESE ancho de banda hay un solapamiento muy significativo de los alias con el espectro original.





En el dominio del tiempo la interacción entre el espectro original y el alias se manifiesta como una "inestabilidad temporal" en las zonas de la forma de onda que están relacionadas con la alta frecuencia (los flancos en este video) (tiene que ver con fases no coherentes entre las componentes de uno y otro)

Ancho de banda y Frecuencia de Muestreo



Para mitigar ese problema la solución pasa por muestrear a frecuencias lo suficientemente altas como para que la superposición de los alias ocurra con componentes de la señal que están tan atenuados por la transferencia misma de la parte analógica que casi no es perceptible por la resolución misma de los conversores A/D


En los osciloscopios de transferencia gaussiana típicamente se utiliza una frecuencia 4 veces mayor a la del polo de la transferencia del circuito analógico de entrada. Eso asegura una mínima perturbación (no nula).

Ancho de banda y Frecuencia de Muestreo

En este osciloscopio de 500 Mhz se puede seleccionar entre muestrear a 2 Gsa/s y 4 Gsa/s Observemos una señal de 100MHz

Se observa que muestrear 4 veces más rápido que el BW del osciloscopio da yuna forma de onda aceptable


Hacerlo 8 veces más rápido que el ancho de banda produce una ligera mejora en la adquisición de la forma de onda pero no es demasiado significativa y solo impacta mínimamente en las transiciones más rápidas.



Distorsión por Entrelazado de los conversores

Para aumentar la frecuencia de adquisición ya hemos visto que se recurre al uso de múltiples conversores relativamente lentos sincronizados entre si y "entrelazando" las muestras obtenidas.

Ideal ADC Interleaving Input Signal Input Signal Imput Signal





En el caso ideal el sincronismo deberá lograr que las muestras estén equiespaciadas.

La reconstrucción definida por el algoritmo del teorema en ese caso va a coincidir con la señal original.

Distorsión por Entrelazado de los conversores

El sincronismo es difícil de obtener y se complica con el entrelazado de muchos conversores. Si las muestras no están equiespaciadas.....





Pero el algoritmo de reconstrucción siempre SUPONE que SÍ están equiespaciadas por lo que la reconstrucción NO COINCIDE con la señal original.

Este análisis se limita a un desajuste en la posición temporal de las muestras. La situación empeora en forma similar si los conversores no están muy exactamente matcheados entre sí

Para el mismo valor de tensión analógica, "convierten" a un valor digital diferente. Eso es más notable cuanto más rápida es la señal pues el ENOB en función de la frecuencia de todos los conversores entrelazados puede ser ligeramente diferente.

Observación de la distorsión por entrelazado


El Entrelazado groseramente incorrecto se pone de manifiesto claramente en la imagen de la sinusoide que es la señal de entrada.



Observación de la distorsión por entrelazado


El efecto del mal entrelazado también se percibe en forma un poco más indirecta cuando se está observando una onda cuadrada.

En esta comparación se contrasta el desvío estándar de los tiempos de crecimiento y su variación con la velocidad de muestreo y el incorrecto entrelazado



Modos de adquisición

Modo normal: se digitaliza a una velocidad que está definida por la base de tiempo. Puede ser mucho menor que la máxima. Limita la cantidad de memoria necesaria



Modo promediado:

Se hace un promedio móvil de adquisiciones sucesivas. Hace disminuir el efecto de cualquier señal aleatoria superpuesta. No requiere más memoria que el caso anterior


Modo detección de pico:

Se digitaliza a la máxima velocidad pero en el tiempo de muestreo del modo normal solo se guardan 2 valores: el máximo y el mínimo de entre todas las muestras adquiridas. Permite ver perturbaciones más cortas que el tiempo entre muestras del modo normal pero más largas que el tiempo mínimo de muestreo. La memoria necesaria solo es algo mayor que el doble de la anterior

Modo alta resolución:


Se digitaliza SIEMPRE a la máxima velocidad. Si la velocidad necesaria fuera menor (menos puntos) cada punto a mostrar será el promedio de todas las muestras adquiridas en el tiempo de muestreo del modo normal. A bajas velocidades permite un aumento APARENTE del numero de bits del conversor. Se requiere más memoria


Modos de adquisición Protocol-based signal with communications pauses Single-shot acquisition Memoria segmentada: Conventional single-shot acquisition Missed acquisition due to limited memory Se almacenan las muestras a la máxima velocidad pero no en forma continua sino solo cuando la señal Acquisition of few pulses with many periods of inactivity presenta "cambios". Permite ahorrar memoria en situaciones con señales Acquisition using segmented memory rápidas pero con tiempos de inactividad largos Acquisition of signal segments with activity Analysis of each segment using the history function #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 M.M.M.M.M.M.M.M.M. Display and analysis of each signal element



Muestreo en tiempo equivalente aleatorio o secuencial

Tiempo equivalente con muestreo aleatorio: Se muestrea en forma coherente con un clock interno no correlacionado con la señal y se "recuerda" el retardo de cada muestra respecto de una referencia para poder reconstruir la señal. Es el modo más comúnmente encontrado.






Tiempo equivalente con muestreo secuencial: Se muestrea con retardos crecientes respecto de un referencia temporal (trigger). Cada muestra representa el estado de la señal en tiempos crecientes


Modos de display

La información adquirida se debe mostrar en el display.

Si bien en principio lo único necesario es mostrar las muestras adquiridas lo normal es que hay un proceso intermedio La memoria de adquisición almacena las muestras crudas (o eventualmente con un proceso básico inicial) pero NO es



Modos de display




Sucesivas imagenes pueden "reemplazar" a la anterior o graficarse en forma superpuesta. Si reflejamos con distintos tonos o colores la cantidad de "veces" que hubo superposiciones en cada punto de la pantalla decimos que tenemos un display de "fósforo digital".

Si los puntos adquiridos para "una pantalla" son muchos se los puede simplemente graficar (los llamamos dot displays).

Si son menos se los puede interpolar linealmente al mostrarlos (vector displays)

Se puede también usar el algoritmo de reconstrucción del teorema de Nyquist-Shannon (series de sen x/x)



Procesamiento

Una vez almacenada la señal en forma digital es sencillo obtener parámetros analíticos tales como:

(Valor medio

Valor pico positivo, negativo o pico a pico

Valor eficaz

Histograma de amplitudes

Integral y derivada de las señales Delay entre señales de dos canales

....

Son unos 30/40 datos adicionales que se pueden leer directamente en pantalla.

Nota **IMPORTANTE**: En general (hay excepciones para los equipos de mayor precio) los parámetros se calculan sobre la imagen **presente en la pantalla.**