



# Unidades de Tratamiento de Aire (UTA)/ Unidades de Tratamiento de Aire Nuevo (UTAN)

Tarea	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Limpiar el filtro de polvo		$\bigcirc$		$\bigcirc$
Desinfectar y desincrustar los depósitos y la bandeja de condensados				$\bigcirc$
Limpiar el interior y el exterior de las unidades				
Sustituir los filtros de aire	$\bigcirc$		$\bigcirc$	
Limpiar los filtros de agua	$\bigcirc$			
Limpiar las turbinas				
Purgar las baterías de agua			$\bigcirc$	$\bigcirc$
Alinear las poleas				
Comprobar la existencia de fugas de aceite (buscar y corregir la causa, en caso de que las haya)				
Detectar ruidos o vibraciones anormales (por ejemplo, mediante un análisis acústico o de vibraciones)				
Comprobar el funcionamiento de las alarmas				
Medir los consumos eléctricos				$\bigcirc$
Comprobar el estado de las correas de transmisión				$\bigcirc$
Comprobar los presostatos diferenciales				
Comprobar la estanqueidad de las válvulas				
Comprobar el sistema de control y mando (incluidos termostatos, manómetros, interruptores de flujo, sensores, etc.)				$\bigcirc$

Higienizar y desatascar la bandeja de condensados, los sifones y revisar todo el sistema de drenaje			
Engrasar todos los componentes mecánicos y los cojinetes y rodamientos			
Comprobar la tensión de las correas de los ventiladores	$\bigcirc$		
Comprobar el estado de las baterías de calefacción y refrigeración (y limpiar con chorro de agua, si necesario)			
Comprobar los circuitos eléctricos y apretar los terminales			
Comparar el caudal de aire con los valores nominales normalizados	$\bigcirc$		
Eliminar la suciedad que obstruye la entrada o salida de aire nuevo	$\bigcirc$		
Medir la temperatura del aire (impulsión y retorno)	$\bigcirc$		
Comprobar el free cooling	$\bigcirc$		
Comprobar los registros y los motores	$\bigcirc$		
Limpiar los registros	$\bigcirc$		
Verificar y limpiar el ventilador	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Verificar la protección antihielo		$\bigcirc$	
Comprobar si hay corrosión y óxido (y reparar, si necesario)	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Limpiar las placas de intercambio térmico y los actuadores	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Sustituir las juntas, los filtros de aire y las correas de los ventiladores, si necesario			

### **Ventiloconvectores**

Tarea	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Limpiar los filtros de aire y agua	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$
Detectar ruidos o vibraciones anormales (por ejemplo, mediante un análisis acústico o de vibraciones)			$\bigcirc$	
Comprobar la estanqueidad de las válvulas			$\bigcirc$	
Limpiar la bandeja de condensados			$\bigcirc$	
Limpiar los sifones		$\bigcirc$		
Comprobar el sistema de drenaje		$\bigcirc$		
Evaluar si es necesario sustituir los filtros de agua y aire		$\bigcirc$		
Purgar las baterías de agua				
Engrasar los cojinetes y los rodamientos		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Limpiar las baterías y el separador de gotas		$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Revisar todas las conexiones eléctricas			$\bigcirc$	
Comprobar el equipo de control			$\bigcirc$	
Verificar y limpiar el ventilador			$\bigcirc$	
Comprobar el funcionamiento del ventilador y los consumos			$\bigcirc$	
Revisar el desgaste del equipo (y repararlo si necesario)			$\bigcirc$	

## Ventiladores de Extracción e Impulsión

Tarea	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Engrasar el eje y los rodamientos	$\bigcirc$	$\bigcirc$		$\bigcirc$
Alinear las poleas				
Comprobar el sentido de rotación				
Comprobar el consumo eléctrico		$\bigcirc$		
Comprobar y limpiar los contactos eléctricos				
Comprobar el desgaste de los rodamientos (por ejemplo, mediante un análisis acústico o de vibraciones)				
Comprobar la junta antivibratoria (y reparar si necesario)				
Comprobar el desgaste de las correas trapezoidales (y reparar si necesario)				
Comprobar y limpiar los rotores (y reparar si necesario)		$\bigcirc$		
Comprobar los ventiladores de desahumado (y reparar si necesario)				
Comprobar la refrigeración del motor (y reparar si necesario)		$\bigcirc$		
Comprobar y ajustar los térmicos de protección (y reparar si necesario)				
Comprobar si los cojinetes están desgastados o rotos (y reparar si necesario)				
Limpiar los filtros y sustituirlos si necesario				
Realizar una inspección visual				

### **Campanas Extractoras**

Tarea	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Comprobar los sistemas de alarma	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$
Lavar los filtros de aire y los filtros de carbón activado				
Limpiar el sistema de recogida de condensados y grasa				$\bigcirc$
Sustituir los filtros		$\bigcirc$		$\bigcirc$
Realizar una revisión general de la estructura				$\bigcirc$
Limpiar la bandeja de condensados				
Detectar la corrosión y el óxido				
Comprobar y reapretar las conexiones eléctricas				
Revisar el aislamiento de las tuberías (y reparar si necesario)				
Comprobar si hay fugas (y reparar si necesario)		$\bigcirc$		

## **Rejillas y Difusores**

Tarea	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Realizar una revisión general	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$
Realizar una limpieza general	$\bigcirc$			
Comprobar los conductos (y reparar si necesario)				$\bigcirc$

#### **Cortinas de Aire**

Tarea	Mensual	Trimestral	Semestral	Anual
Limpiar los filtros	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$
Engrasar los componentes mecánicos				$\bigcirc$
Comprobar los presostatos diferenciales				$\bigcirc$
Limpieza general				
Comprobar los conductos (y reparar si necesario)				
Comprobar las correas de transmisión (y reparar si necesario)				
Comprobar y reapretar las conexiones eléctricas				
Comprobar los cojinetes y la estructura (y reparar si necesario)				
Comprobar si hay corrosión y óxido (y reparar si necesario)			$\bigcirc$	
Sustituir los filtros de aire (si necesario)				

# Torres de Refrigeración, Condensadores Evaporativos y Humidificadores

Tarea	Diario	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual
Analizar los niveles de cloro, biocidas, antiincrustantes de corrosión (si procede)		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
Purgar el agua		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
Analizar la calidad físico-química del agua					$\bigcirc$
Verificar y limpiar la bandeja de condensados			$\bigcirc$		$\bigcirc$

Analizar el nivel de bacterias aeróbicas en la bandeja	$\bigcirc$		$\bigcirc$	$\bigcirc$
Controlar la suciedad del agua en el depósito	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Realizar una inspección general del equipo	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Verificar el condensador y el relleno	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Desmontar, limpiar y desinfectar el sistema	$\bigcirc$	$\bigcirc$		
Inspeccionar el separador de gotas				



# **EXTRA:** acciones de mantenimiento para evitar la contaminación por COVID-19



Tarea	Diario	Semanal	Mensual	Trimestral	Anual
Ventilación					
Mantener la ventilación mecánica las 24 horas del día, a regímenes más bajos cuando las personas están aus- entes		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	
Utilizar la ventilación para mantener la presión negativa en los aseos			$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
Recuperadores de Calor					
Mantener los intercambiadores de calor rotativos apagados		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
Verificar fugas (y reparar, si necesario)					
Ajustar la presión y el bypass					$\bigcirc$
Secciones de Mezcla de Aire					
Cerrar los registros de las secciones de mezcla		$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$	$\bigcirc$
Apagar los ventiloconvectores (si no es posible, deben limpiarse diariamente)		$\bigcirc$			$\bigcirc$
Sustituir los filtros (comprobar la recomendación del fabricante)					

La gestión del mantenimiento de sistemas HVAC no tiene por qué ser complicada.

Descubre como nuestra Plataforma Inteligente para la Gestión del Mantenimiento (IMMP) puede ayudarte.

Programa una demo