
# **CONTROL POR INFRARROJO**

#### **OBJETIVO**

Este laboratorio tiene por objetivo controlar diversos aparatos eléctricos por infrarrojo.

### **MATERIALES Y EQUIPOS**

- √ 1 fototransistor infrarrojo
- √ 1 control remoto
- ✓ 5 relees de 5V.
- $\checkmark$  5 resistores de 2.2K[Ω]
- √ 5 transistores BC548
- √ 5 focos de 220VAC (focos de colores opcionalmente)
- √ 5 porta focos
- √ 1 enchufe
- ✓ ARDUINO UNO
- ✓ PC previa instalación del IDE de ARDUINO.
- ✓ Cable USB
- √ 5mts. de cable de conexión eléctrica nro. 12
- ✓ Cables de conexión.
- ✓ Pinzas y alicates
- ✓ Multímetro digital
- ✓ Protoboard



El fototransistor que estoy usando

#### PASO PARA REALIZAR EL PROYECTO

- A. Descomprima el archivo IRremote
- B. Copie la carpeta IRremote en C:\Archivos de programa\Arduino\libraries
- C. Elimine la carpeta RobotlRremote de la dirección anterior, ya que esta causara errores.
- D. Conectar el fototransistor al arduino.
- E. Ejecute el programa IDE de ARDUINO
- F. Seguidamente ejecute un Sketch ejemplo:

### $Archivo \rightarrow Ejemplos \rightarrow IRremote \rightarrow IRrecvDemo$

Con esto lograremos descifrar los códigos Hexadecimales de las teclas del control remoto. Anote dichos códigos, tal como se muestra en el video.

G. Luego ejecute el otro ejemplo de IRremote:

### Archivo→Ejemplos→ IRremote→urokOtDmitriyaOsipov...

- H. Copie los códigos Hexadecimales de las teclas del control remoto.
- I. Armado del circuito

NOTA: el archivo iRremote está junto a este documento

#### 1. hacer conexión

### a) SKETCHES.


### Sketch para saber el código hexadecimal de mi control remoto

Primero hacer la conexión, luego en el programa Arduino y escribir el código y luego entrar en la parte de herramientas entrar al monitor serie y con cualquier control apretar el botón y saldrá el código hexadecimal que se anotara en el siguiente sketch.



Este son los códigos de mi control

Pero de cada control varia el código




```
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;

IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
    if (irrecv.decode(&results)) {
        Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume();
    }
}
```




Sketch para cargarlo al Arduino el control remoto, funciona ya que enciende y prende los focos.

```
remoto Arduino 1.6.7
Archivo Editar Programa Herramientas Ayuda
 remoto §
 #include <IRremote.h>
 int RECV_PIN = 11;
 IRrecv irrecv (RECV PIN);
 decode_results results;
 int a=0;
 int b=0;
 int c=0;
 int d=0:
 int e=0;
 void setup()
irrecv.enableIRIn();
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
 void loop() {
if (irrecv.decode(@results)) {
 delay(300);
 if (results.value == 0xFF906F) {a=a+1;}
 if (results.value == 0xFFB847) {b=b+1;}
 if (results.value == 0xFFF807) {c=c+1;}
if (results.value == 0xFFB04F) {d=d+1;}
if (results.value == 0xFF9867) {e=e+1;}
 if (a==1){digitalWrite(2, HIGH);} else {digitalWrite(2, LOW); a=0;}
 if (b==1){digitalWrite(3, HIGH);} else {digitalWrite(3, LOW); b=0;}
if (c==1){digitalWrite(4, HIGH);} else {digitalWrite(4, LOW); c=0;}
 if (d==1){digitalWrite(5, HIGH);} else {digitalWrite(5, LOW); d=0;}
 if (e==1){digitalWrite(6, HIGH);} else {digitalWrite(6, LOW); e=0;}
 delay(50);
 irrecv.resume();
Subido
El Sketch usa 6.936 bytes (2%) del espacio de almacenamiento de program
Las variables Globales usan 242 bytes (2%) de la memoria dinámica, dejar
```


```
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV PIN);
decode_results results;
int a=0;
int b=0;
int c=0;
int d=0;
int e=0;
void setup()
irrecv.enableIRIn();
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
}
void loop() {
if (irrecv.decode(&results)) {
delay(300);
if (results.value == 0xFF906F) {a=a+1;}
if (results.value == 0xFFB847) {b=b+1;}
if (results.value == 0xFFF807) {c=c+1;}
if (results.value == 0xFFB04F) {d=d+1;}
if (results.value == 0xFF9867) {e=e+1;}
if (a==1){digitalWrite(2, HIGH);} else {digitalWrite(2,
LOW); a=0;}
if (b==1){digitalWrite(3, HIGH);} else {digitalWrite(3,
LOW); b=0;}
if (c==1){digitalWrite(4, HIGH);} else {digitalWrite(4,
LOW); c=0;}
if (d==1){digitalWrite(5, HIGH);} else {digitalWrite(5,
LOW); d=0;}
if (e==1){digitalWrite(6, HIGH);} else {digitalWrite(6,
LOW); e=0;}
{
delay(50);
irrecv.resume();
}
}
```

## b) Simulación en Proteus o en tinkercad.


Circuito con los focos apagados



## Circuito con los focos prendidos



## Circuito con un foco apagado y cuatro focos prendidos




## c) Fotografías de los circuitos.


Este fue el control remoto que usamos de marca KVD-1710



Fotos de conexiones del circuito ya armado.







Fotos del circuito ya funcionando.



Aquí prendimos solo DOS focos con el control remoto



Aquí prendimos solo TRES focos con el control remoto



Aquí prendimos solo CUATRO focos con el control remoto




Aquí prendimos LOS CINCO focos con el control remoto




Aquí apagamos todos los focos con el control remoto



## Aquí se muestra como debemos conectar el circuito para un solo foco





Relay