

#### Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Bacharelado em Ciência da Computação

**BCC33B – Arquitetura e Organização de Computadores** 

Prof. Rogério A. Gonçalves

rogerioag@utfpr.edu.br

### Aula 004

#### **Aula de Hoje:**

Assembly: Formato Geral de Instruções

**Arquitetura do Microprocessador MIPS** 

Arquitetura interna do microprocessador

Registradores

Barramentos

Conjunto de Instruções

Formatos de Instruções

Tipos de Instruções

**Modos de Endereçamento** 

**Linguagem Assembly** 



### Conjunto de Instruções

- ISA Instruction Set Architecture
  - O ISA é a porção da máquina visível ao:
    - -Programador (nível de montagem)
    - -Projetistas de compiladores.



### Linguagem *Assembly*

Linguagem de Alto Nível

$$\Rightarrow \begin{cases} a = b + c \\ e = a - d \end{cases}$$

Linguagem de Montagem (Assembly)

Linguagem de Máquina



### Formato da Instrução Assembly

```
        Rótulo (Label)
        Mnemônico Operandos
        Comentário

        LOOP:
        add $t1, $s1, $s2 # t1 = s1 + s2

        sub $t1, $t1, $s3 # t1 = t1 - s3

        j LOOP # salta para LOOP
```

- Label: é uma referência simbólica a uma posição de memória
- Mnemônico: palavra abreviada que define a instrução Operandos: indicam onde estão os dados a serem processados

Operando Destino



#### **Operandos**

- Um computador necessita de localizações físicas de onde buscar os operandos binários.
- Um computer busca operandos de:
  - Registradores
    - » add \$t1, \$s1, \$s2
  - Memória
    - » lw \$t2, 32(\$0) (instruções load e store, por exemplo)
  - Constantes (também denominados de *imediatos*)
    - » addi \$t1, \$s1, 7



#### **Operandos**

- Trabalhar diretamente com a Memória é mais lento.
- A ideia é trabalhar sobre registradores.
- Muitas arquiteturas possuem um conjunto pequeno de registradores (rápidos).
- MIPS tem trinta e dois registradores de 32-bit.
- MIPS é uma arquitetura de 32-bit devido seus operandos serem dados de 32-bit.

(Uma versão MIPS de 64-bit também existe)



### **Tipos de Dados**

#### Tipos de Dados e Constantes

- Byte: 8 bits
- Halfword (meia-palavra): 2 bytes: 16 bits
- Word (palavra): 4 bytes: 32 bits
- Caracteres ocupam 1 byte para serem armazenados
- Um inteiro requer 1 palavra (32 bits).

#### Constantes e Literais

- Números diretamente: 4.
- Caracteres entre aspas simples: 'b'.
- Strings (cadeias de caracteres) entre aspas duplas: "Uma cadeia".



- Existem 32 registradores de propósito geral
  - São precedidos por \$ nas instruções em *Assembly*
- Dois formatos de representação:
  - Usando o número de representação do registrador. Ex.: \$0 até \$31
  - Usando o nome equivalente. Ex.: \$t1, \$s2, \$sp

#### Convenção do uso:

- **\$t0 a \$t9 = (\$8 a \$15, \$24, \$25)**; são registradores de uso geral. Não precisam ser preservados nas chamadas de procedimentos.
- \$s0 \$s7 = (\$16 a \$23); registradores de uso geral. Devem ser preservados nas chamadas de procedimentos.
- \$sp = \$29; stack pointer (ponteiro da pilha)
- **\$fp = \$30**; frame pointer (início da pilha)
- **\$ra = \$31**; return address: endereço de retorno da chamada de subrotina.
- \$a0 a \$a3 = (\$4 a \$7); são usados para argumentos para subrotina.
- \$v0, \$v1 = (\$2, \$3); são usados para retorno de valores de uma subrotina.



| Nome          | Número | Uso  |
|---------------|--------|--|
| \$0 ou \$zero | 0      | Valor constante 0                                      |
| \$at          | 1      | assembler temporary                                    |
| \$v0-\$v1     | 2-3    | Valores de retorno de procedimentos.                   |
| \$a0-\$a3     | 4-7    | Passagem de parâmetro (argumentos) para procedimentos. |
| \$t0-\$t7     | 8-15   | Temporários.   |
| \$s0-\$s7     | 16-23  | Variáveis Salvas.                                      |
| \$t8-\$t9     | 24-25  | Mais temporários.                                      |
| \$k0-\$k1     | 26-27  | Temporários para uso pelo Sistema Operacional          |
| \$gp          | 28     | global pointer   |
| \$sp          | 29     | stack pointer  |
| \$fp          | 30     | frame pointer  |
| \$ra          | 31     | return address: endereço de retorno do procedimento.   |

| Nome               | Número do registrador | Uso   | Preservado na chamada? |
|--------------------|-----------------------|---|------------------------|
| \$zero             | 0                     | o valor constante 0                               | n.a.                   |
| \$v0-\$v1          | 2-3                   | valores para resultados e avaliação de expressões | não                    |
| \$a0-\$a3          | 4-7                   | Argumentos  | não                    |
| \$t0-\$t7          | 8-15                  | Temporários                                       | não                    |
| \$s0 <b>-</b> \$s7 | 16-23                 | Valores salvos                                    | sim                    |
| \$t8-\$t9          | 24-25                 | Mais temporários                                  | não                    |
| \$gp               | 28                    | Ponteiro global                                   | sim                    |
| \$sp               | 29                    | stack pointer                                     | sim                    |
| \$fp               | 30                    | frame pointer                                     | sim                    |
| \$ra               | 31                    | Endereço de retorno                               | sim                    |

FIGURA 2.18 Convenções de registradores MIPS. O registrador 1, chamado \$at, é reservado para o montador (ver Seção 2.10), e os registradores 26-27, chamados \$k0-\$k1, são reservados para o sistema operacional.



- Registradores especiais Lo e Hi
  - são usados para armazenar o resultado de divisões e multiplicações
  - Não são diretamente endereçáveis
  - Acesso por meio de instruções especiais:
    - **mfhi** ("move from Hi")
    - mflo ("move from Lo")



### Conjunto de Instruções

#### Classificação das Instruções

As instruções são classificadas por funções (tipos):

#### 1) <u>Instruções de Transferência:</u>

Movem dados entre registradores, memória e E/S.

#### 2) <u>Instruções Lógicas e Aritméticas:</u>

 Executam operações lógicas e aritméticas com os dados (operandos) contidos nos registradores.

#### 3) <u>Instruções de Desvio:</u>

 Fazem com que o microprocessador altere o modo normal de execução sequencial, podendo desviar para uma nova instrução endereçada pela instrução de desvio.

#### 4) <u>Instruções de Controle (especiais):</u>

 Instruções para controlar a pilha e instruções de controle da máquina (estado do processador e modo de operação do processador).



- Assembly:
  - Linguagem de mnemônicos ou linguagem de montagem.
- Linguagem de Máquina
  - Computadores só "conhecem" 0's e 1's
    - Linguagem de Máquina: representação binária das instruções
  - Instruções de 32 bits (32-bit)
    - » Simplicidade em favor da regularidade: dados e instruções de 32-bit
  - Três formatos de instruções :
    - » R-Type: Operandos registradores (register operands)
    - » I-Type: Operandos imediatos (immediate operand)
    - » J-Type: Saltos, desvios, branches, jumps.



#### • R-type: Register-type

- 3 operandos são registradores:

» rs, rt: source registers

» rd: destination register

- Outros campos:

» op: opcode ou código da operação.

» funct: função

• juntos, o opcode e a função informam a operação a ser executada

» shamt: a quantidade de shift para instruções de deslocamento

#### **R-Type**

| op     | rs     | rt     | rd     | shamt  | funct  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |



#### **Assembly Code**

add \$s0, \$s1, \$s2 sub \$t0, \$t3, \$t5

#### Field Values

| ор     | rs     | rt     | rd     | shamt  | funct  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0      | 17     | 18     | 16     | 0      | 32     |
| 0      | 11     | 13     | 8      | 0      | 34     |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

#### Machine Code

| ор     | rs     | rt     | rd     | shamt  | funct  |              |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| 000000 | 10001  | 10010  | 10000  | 00000  | 100000 | (0x02328020) |
| 000000 | 01011  | 01101  | 01000  | 00000  | 100010 | (0x016D4022) |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |              |

Nota: a ordem dos registradores no código assembly: add rd, rs, rt



#### • I-Type: Immediate-Type

- 3 operands:

» rs, rt: register operands

» **imm**: 16-bit em complemento de dois immediate

- Outros campos:

» op: opcode

### **I-Type**

| op     | rs     | rt     | imm     |
|--------|--------|--------|---------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |



#### Exemplo I-Type:

#### **Assembly Code**

#### **Field Values**

|      |       |           | ор | rs | rt | imm |
|------|-------|-----------|----|----|----|-----|
| addi | \$s0, | \$s1, 5   | 8  | 17 | 16 | 5   |
| addi | \$t0, | \$s3, -12 | 8  | 19 | 8  | -12 |
| lw   | \$t2, | 32(\$0)   | 35 | 0  | 10 | 32  |
| SW   | \$s1, | 4(\$t1)   | 43 | 9  | 17 | 4   |

18

6 bits 5 bits 5 bits 16 bits

## Nota: a ordem dos registradores no código assembly:

#### **Machine Code**

| ор     | rs     | rt     | imm                 |              |
|--------|--------|--------|---------------------|--------------|
| 001000 | 10001  | 10000  | 0000 0000 0000 0101 | (0x22300005) |
| 001000 | 10011  | 01000  | 1111 1111 1111 0100 | (0x2268FFF4) |
| 100011 | 00000  | 01010  | 0000 0000 0010 0000 | (0x8C0A0020) |
| 101011 | 01001  | 10001  | 0000 0000 0000 0100 | (0xAD310004) |
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits             |              |

- J-Type: Jump-Type
  - 26-bit address operand (addr)
  - Usado nas instruções jump (j)

### **J-Type**

| op     | addr    |
|--------|---------|
| 6 bits | 26 bits |



• Resumo dos Formatos das Instruções

**R-Type** 

| op     | rs     | rt     | rd     | shamt  | funct  |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits |

### **I-Type**

| op     | rs     | rt     | imm     |
|--------|--------|--------|---------|
| 6 bits | 5 bits | 5 bits | 16 bits |

### **J-Type**

| op     | addr    |  |
|--------|---------|--|
| 6 bits | 26 hits |  |



### Instruções Aritméticas

#### Adição

#### Código de Alto Nível

$$a = b + c$$
;

#### **Assembly MIPS**

```
# $s0 = a, $s1 = b, $s2 = c
add $s0, $s1, $s2
```

add: mnemônico, indica qual a operação a ser executada

\$s1, \$s2: operandos fonte

**\$s0**: operando destino, onde será armazenado o resultado



### Instruções Aritméticas

#### Subtração

#### Código de Alto Nível

$$a = b - c$$
;

#### **Assembly MIPS**

```
# $t0 = a, $t1 = b, $t2 = c
sub $t0, $t1, $t2
```

sub: mnemônico, indica qual a operação a ser executada

**\$t1, \$t2:** operandos fonte

**\$t0**: operando destino, onde será armazenado o resultado



### Instruções Aritméticas

Essas instruções podem ser combinadas para a implementação de códigos mais complexos:

#### Código de Alto Nível

#### **Assembly MIPS**

```
a = b + c - d; # $s0 = a, $s1 = b, $s2 = c, $s3 = d
add $t0, $s1, $s2 # t = b + c
sub $s0, $t0, $s3 # a = t - d
```

```
// single line comment
/* multiple line
   comment */
```



### Acesso à Memória

#### Acesso à memória alinhado a:

• Byte – dados

| 0 | 8 bits of data |
|---|----------------|
| 1 | 8 bits of data |
| 2 | 8 bits of data |
| 3 | 8 bits of data |
| 4 | 8 bits of data |
| 5 | 8 bits of data |
| 6 | 8 bits of data |
|   | •              |

• •

| • ' | Word | _ | instru | ıções |
|-----|------|---|--------|-------|
|-----|------|---|--------|-------|


| 0          | 32 bits of data |
|------------|-----------------|
| 4          | 32 bits of data |
| 8          | 32 bits of data |
| <u> </u> 2 | 32 bits of data |



### Memória

#### Operandos em Memória

- Memória é byte endereçável
- É possível acessar palavras, meias-palavras e bytes fazendo o devido deslocamento a partir do endereço base e considerando o alinhamento.



#### • Lendo uma palavra (word) da memória

Instrução load word: lw

• Opcode: 100011 (35), I-type

Deslocamento é em bytes a partir do endereço base


```
Código Assembly # $0: 00000000 (constante zero)
   lw $s3, 4($0) # read memory word 1 into $s3 (1x4)
                                     Dado
                     Endereço
                     000000C
                                                  Word 3
                     8000000
                               0 1 E E 2 8 4 2
                                                  Word 2
$s3: F2F1AC07
                     00000004
                               F 2 F 1 A C 0 7
                                                  Word 1
                     00000000
                               ABCDEF78
                                                  Word 0
                   imm
                                                   imm
      rs
 op
          rt
                                 op
                                100011000001001100000000000000100
                                                                 0x8C130004
                    4
 35
      0
          19
```

- Escrevendo uma palavra (word) na memória
  - Instrução Store Word: sw
  - Opcode: 101011 (43), I-type

Código Assembly \$t4: AAAAAAAA

sw \$t4, 0xC(\$0) # write \$t4 to memory word 3(3x4)

| <b>Word Address</b> | Data            |        |
|---------------------|-----------------|--------|
| <b>b</b> .          |                 |        |
| •                   | •               | •      |
| •.                  | •               | •      |
| 000000C             | 4 0 F 3 0 7 8 8 | Word 3 |
| 8000000             | 0 1 E E 2 8 4 2 | Word 2 |
| 0000004             | F 2 F 1 A C 0 7 | Word 1 |
| 00000000            | A B C D E F 7 8 | Word 0 |





- Lendo uma meia-palavra (halfword) da memória
  - Instrução load half: Ih
  - Opcode: 100001 (33), I-type

#### Código Assembly

1h \$t7, 6(\$0) # read memory half word 3 into \$t7 (3x2)

|       |               |    |  | Endere |     |     |     | Da | ado |     |     |     |    |                |
|-------|---------------|----|--|--------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|----------------|
|       |               |    |  | •      |     |     |     |    | •   | Ŀ   |     | •   |    |                |
|       |               |    |  | €.     |     | •   |     |    |     |     |     |     |    | •              |
|       |               |    |  | •      |     |     | •   |    |     |     |     |     |    | •              |
|       |               |    |  | 000000 | 0C  | 4   | 0   | F  | 3   | 0   | 7   | 8   | 8  | Word 3         |
|       |               |    |  | 000000 | 800 | 0   | 1   | Ε  | Ε   | 2   | 8   | 4   | 2  | Word 2         |
| \$t / | \$t7:FFFFF2F1 |    |  | 000000 | 004 | F   | 2   | F  | 1   | Α   | С   | 0   | 7  | Word 1         |
|       |               |    |  | 000000 | 000 | Α   | В   | С  | D   | E   | F   | 7   | 8  | Word 0         |
| ор    | rs            | rt |  | imm    |     |     | op  | )  | r   | S   | r   | t   |    | imm            |
| 33    | 0             | 15 |  | 6      |     | > 1 | 000 | 01 | 000 | 000 | 011 | 111 | 00 | 00000000000110 |
|       |               |    |  |        | •   |     |     |    |     |     |     |     |    |                |

0x840F0006

- Escrevendo uma meia-palavra (halfword) na memória
  - Instrução Store half: sh
  - Opcode: 101001 (41), I-type.

Código Assembly \$t4: ABCDEFEF


sh \$t4, 14(\$0) # write \$t4 to memory halfword 7 (7x2)

| <b>Word Address</b> |   | Data            |   |    |   |   |   |   |        |
|---------------------|---|-----------------|---|----|---|---|---|---|--------|
| •.                  |   |                 |   | •  |   |   |   |   | •      |
| •                   |   |                 |   | •  |   |   |   |   | •      |
| •.                  |   |                 |   | •. |   |   |   |   | •      |
| 000000C             | 4 | 0<br><b>E F</b> | F | 3  | 0 | 7 | 8 | 8 | Word 3 |
| 8000000             | 0 | 1               | E | Ε  | 2 | 8 | 4 | 2 | Word 2 |
| 0000004             | F | 2               | F | 1  | Α | С | 0 | 7 | Word 1 |
| 0000000             | Α | В               | С | D  | Ε | F | 7 | 8 | Word 0 |

| ор | rs | rt | imm | <br>ор | rs    | rt    | imm          |
|----|----|----|-----|--------|-------|-------|--------------|
| 41 | 0  | 12 | 14  | 101001 | 00000 | 01100 | 000000000000 |



- Operandos em Memória
  - Memória como byte endereçável
- Lendo um único byte
  - » Load e store um único bytes: load byte (1b) e store byte (sb)
  - » Cada word de 32-bit tem 4 bytes, assim o endereço deve ser incrementado de 4





- Lendo um byte da Memória
  - Instrução Load Byte: Ib
  - Opcode: 100000 (32), I-type

#### **Código Assembly MIPS**

```
1b $s3, 2($0) # read memory byte 2 of word 0 into $s3
                   Word Address
                                      Data
                               4 0 F 3 0 7 8 8
                     000000C
                                                 Word 3
                                0 1 E E 2 8 4 2
                     8000000
                                                 Word 2
$s3: FFFFFFCD
                     00000004
                               F 2 F 1 A C 0 7
                                                 Word 1
                     0000000
                               A B C D E F 7 8
                                                 Word 0
                                 width = 4 bytes
                  imm
op
     rs
          rt
                                                   imm
                                 op
                               100000 00000 10011 0000000000000010
                                                                 0x80130002
32
     0
          19
```

- Escrevendo um byte na Memória
  - Instrução Store Byte: sb
  - Opcode: 101000 (40), I-type


Código Assembly MIPS \$t7: FFFFFFF

> > width = 4 bytes

op rs rt imm op rs rt imm



- Big-Endian e Little-Endian
  - Como são numerados os bytes na word



- Big- e Little-Endian Exemplos:
- Suponha que inicialmente \$t0 contém 0x23456789.
   Após o seguinte trecho de programa ser executado em um sistema big-endian, qual o valor de \$s0. E em um sistema little-endian?

```
sw $t0, 0($0)
lb $s0, 1($0)
```

#### • Big- e Little-Endian Exemplos:

- Suponha que inicialmente \$t0 contém 0x23456789. Após o seguinte trecho de programa ser executado em um sistema big-endian, qual o valor de \$s0. E em um sistema little-endian?

- **Big-endian**: 0x00000045

- Little-endian: 0x00000067

# Big-Endian Word Byte Address O 1 2 3 Address Data Value 23 45 67 89 0

**MSB** 

LSB

#### Little-Endian

|   | 3    | 2  | 1  | 0  | Byte Address |
|---|------|----|----|----|--------------|
|   | 23   | 45 | 67 | 89 | Data Value   |
| Ν | //SF | 2  |    | SB | 1            |



- Operandos: Constantes/Imediatos
  - Um imediato é um número de 16-bit em complemento de dois.

#### **High-level code**

#### MIPS assembly code



# Acesso a elementos de um *Array*

# Supondo a existência de um *array* A de inteiros (inteiro: 32 bits)

```
Código C: A[300] = h + A[300];
```

### Código MIPS:

```
lw $t0, 1200($t1)
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 1200($t1)
```

| ор | rs | rt | rd | address/shamt | address/funct |
|----|----|----|----|---------------|---------------|
| 35 | 9  | 8  |    | 1200          |               |
| 0  | 18 | 8  | 8  | 0             | 32            |
| 43 | 9  | 8  |    | 1200          |               |

Especificam os operandos usados numa operação. O processador MIPS tem os modos de endereçamento:

#### 1) Endereçamento de Registrador (Register):

- Operando é um registrador
- a instrução especifica diretamente o registrador a ser acessado.

#### 2) Endereçamento Imediato:

 a instrução não especifica o endereço do operando, mas o próprio operando, que está disponível imediatamente

#### 3) Endereçamento por base ou deslocamento (Base Addressing):

- o operando é uma localização de memória cujo endereço é a soma de um registrador e uma constante na instrução
- Um registrador com o endereço de base é utilizado.


#### 4) Endereçamento relativo ao PC (PC-Relative):

O endereço é a soma de PC e uma constante da instrução

#### 5) Endereçamento pseudodireto (Pseudo Direct):


 onde o endereço de desvio (26 bits) é concatenado com os 4 bits mais significativos do PC





**FIGURA 2.18 Ilustração dos cinco modos de endereçamento do MIPS.** Os operandos estão sombreados na figura. O operando do modo 3 está na memória, enquanto o operando para o modo 2 é um registrador. Observe que as versões de load e store acessam bytes, halfwords ou palavras. Para o modo 1, o operando é formado pelos 16 bits da própria instrução. Os modos 4 e 5 endereçam as instruções na memória, com o modo 4 adicionando um endereço de 16 bits deslocado à esquerda em 2 bits ao PC, e o modo 5 concatenando um endereço de 26 bits deslocado à esquerda em 2 bits com os 4 bits superiores do PC.







### **Endereçamento de Registrador**

- Os operandos estão somente Registradores
  - Exemplo: add \$s0, \$t2, \$t3
  - Exemplo: sub \$t8, \$s1, \$0

### **Endereçamento Imediato**

- Imediato de 16-bit é usado como operando
  - Exemplo: addi \$s4, \$t5, -73
  - Exemplo: ori \$t3, \$t7, 0xFF



### <u>Endereçamento por Base ou deslocamento</u> (<u>Base Addressing</u>):

- O endereço do operando é:
  - base address + sign-extended immediate
  - Exemplo: lw \$s4, 72(\$0)
    - -Address = \$0 + 72
  - Exemplo: sw \$t2, -25(\$t1)
    - -Address = \$t1 25



### **Endereçamento PC-Relative**

```
0x10 beq $t0, $0, else
0x14 addi $v0, $0, 1
```

0x24 jal factorial

#### Assembly Code

#### Field Values

|      |       |      |      | op     | rs     | rt     | ımm    |        |        |   |
|------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| beq  | \$t0, | \$0, | else | 4      | 8      | 0      |        | 3      |        |   |
| (beq | \$t0, | \$0, | 3)   | 6 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 5 bits | 6 bits | , |



### **Endereçamento** *Pseudo-direct*

0x0040005C jal sum

. . .

0x004000A0 sum: add \$v0, \$a0, \$a1

JTA 0000 0000 0100 0000 0000 0000 1010 0000 (0x004000A0)


26-bit addr 0000 0000 0100 0000 0000 0000 1010 0000 (0x0100028)

1 0 0 0 2

#### Field Values

| ор     | imm     |           |
|--------|---------|-----------|
| 3      |         | 0x0100028 |
| 6 bits | 26 bits |           |

#### **Machine Code**





# Programa Armazenado

- Instruções e dados de 32-bit armazenados na memória
- Seqüência de instruções: é a única diferença entre dois programas
- Execução de um novo programa:
  - Simplesmente armazene o novo programa na memória
- Execução do programa pelo hardware do processador:
  - Busca as instruções da memória em seqüência (fetches → reads)
  - Decodifica e Executa a operação especificada.
- Um *program counter* (PC) indica a instrução corrente (ou a próxima instrução).
- no MIPS, programas tipicamente iniciam no endereço de memória 0x00400000.




# Programa Armazenado

### Exemplo:

```
Assembly Code
lw
    $t2, 32($0)
                   0x8C0A0020
add $s0, $s1, $s2
                   0x02328020
addi $t0, $s3, -12
                   0x2268FFF4
    $t0, $t3, $t5
sub
                   0x016D4022
```

#### **Stored Program**






**Machine Code** 

# Interpretando o Código de Máquina

Inicia-se com o opcode
Opcode informa como fazer o *parse* dos bits remanecentes **Se** opcode **é** todo 0's
R-type instruction
Os bits Function informam qual instrução é **Caso contrário**Opcode informa qual é a instrução





Implemente os programas em Assembly do MIPS para resolver as expressões:

a) 
$$a = b + c$$

b) 
$$f = (g + h) - (i + j)$$

Suponha que h seja associado com o registrador \$s2 e o endereço base do *array A* armazenado em \$s3. Qual o código MIPS para o comando A[12] = h + A[8];?

Suponha que h seja associado com o registrador \$s2 e o endereço base do *array A* armazenado em \$s3. Qual o código MIPS para o comando A[12] = h + A[8];?

### Solução

```
lw $t0,32($s3) # $t0 recebe A[8]
add $t0,$s2,$t0 # $t0 recebe h + A[8]
sw $t0,48($s3) # armazena o resultado em A[12]
```

Qual o código MIPS para carregar uma constante de 32 bits no registrador \$s0 ?

0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000



# **Qual o código MIPS para carregar uma constante de 32 bits no registrador \$s0 ?** 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

### Solução

```
lui $s0,61  # 61_{10} = 0000 0000 0011 1101_{2}
ori $s0,$s0,2304  # 2304_{10} = 0000 1001 0000 0000_{2}
```

**0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000**<sub>2</sub>



### Leitura Recomendada



### Capítulo 2

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 484 p. ISBN 9788535215212.

# Resumo da Aula de Hoje

### **Tópicos mais importantes:**

**Linguagem Assembly** 

Microprocessador MIPS

Registradores

Formatos de Instruções

Tipos de Instruções

**Modos de Endereçamento** 

