

#### Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Bacharelado em Ciência da Computação

**BCC33B – Arquitetura e Organização de Computadores** 

Prof. Rogério A. Gonçalves rogerioag@utfpr.edu.br

### Aula 005

### **Aula de Hoje:**

Assembly: Formato Geral de Instruções Arquitetura do Microprocessador MIPS

Arquitetura interna do microprocessador

Registradores

**Barramentos** 

Conjunto de Instruções

Formatos de Instruções

Tipos de Instruções

**Modos de Endereçamento** 

**Linguagem Assembly** 



## **Instruções Lógicas**

- and, or, xor, nor
  - and: útil para usar máscara de bits
    - » Extrair o byte menos significativo de uma word:

0xF234012F AND 0x000000FF = 0x0000002F

- or: útil para combinar bits
  - » Combinar 0xF2340000 com 0x000012BC:

0xF2340000 OR 0x000012BC = 0xF23412BC

- nor: útil para inverter bits:
  - » A NOR \$0 = NOT A
- andi, ori, xori
  - O imediato de 16-bit é zero-extended (não sign-extended)



# **Instruções Lógicas**

3

#### **Source Registers**

<b>\$</b> s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

#### **Assembly Code**

#### Result

and	\$s3,	\$s1,	\$s2	<b>\$</b> s3	0100	0110	1010	0001	0000	0000	0000	0000
or	\$s4,	\$s1,	\$s2	<b>\$</b> s4	1111	1111	1111	1111	1111	0000	1011	0111
xor	\$s5,	\$s1,	\$s2	\$s5	1011	1001	0101	1110	1111	0000	1011	0111
nor	\$s6,	\$s1,	<b>\$</b> s2	<b>\$</b> s6	0000	0000	0000	0000	0000	1111	0100	1000



# **Instruções Lógicas**

#### Source Values

<b>\$</b> s1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111
imm	0000				1111	1010	0011	0100
	lacktriangle							

Result

#### **Assembly Code**

# andi \$s2, \$s1, 0xFA34 \$s2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0100 ori \$s3, \$s1, 0xFA34 \$s3 0000 0000 0000 0000 1111 1010 1111 1111

xori \$s4, \$s1, 0xFA34 \$s4 0000 0000 0000 0000 1111 1010 1111 1111

- UTFPR

5

# Instruções de Deslocamento (Shift)

- sll: shift left logical
  - Exemplo: sll \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 << 5
- srl: shift right logical
  - Exemplo: srl \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >> 5
- sra: shift right arithmetic
  - Exemplo: sra \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >>> 5

#### Variable shift instructions:

- sllv: shift left logical variable
  - Exemplo: sll \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 << \$t2
- srlv: shift right logical variable
  - Exemplo: srl \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
- srav: shift right arithmetic variable
  - Exemplo: sra \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >>> \$t2



# Instruções de Deslocamento (Shift)

#### **Assembly Code**

#### Field Values

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	17	8	2	0
0	0	17	18	2	2
0	0	17	19	2	3
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

#### **Machine Code**

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	00000	10001	01000	00010	000000	(0x00114080)
000000	00000	10001	10010	00010	000010	(0x00119082)
000000	00000	10001	10011	00010	000011	(0x00119883)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

7



### **Gerando Constantes**

• Constantes de 16-bit usando addi:

#### **High-level code**

#### **MIPS** assembly code

// int is a 32-bit signed word # \$s0 = a
int a = 0x4f3c; addi \$s0, \$0, 0x4f3c

• Constantes de 32-bit usando *load upper immediate* (lui) e ori:

(lui carrega o imediato de 16-bit na metade mais significativa do registrador seta a menos significativa com 0.)

#### **High-level code**

#### MIPS assembly code

int a = 0xFEDC8765;

# \$s0 = a
lui \$s0, 0xFEDC
ori \$s0, \$s0, 0x8765

- UTFPR

# Multiplicação e Divisão

- Registradores especiais: 10, hi
- Multiplicação 32 × 32 bit, resultado de 64 bit
  - mult \$s0, \$s1
  - Resultado em hi, lo
- Divisão 32-bit, quociente de 32-bit, resto de 32-bit
  - div \$s0, \$s1
  - Quociente em 1o
  - Resto em hi


9



# O que Deve ser Armazenado na Memória

- Instruções
  - (também chamado: text)
- Dado
  - Global/estático: alocado antes de começar a execução
  - Dinâmico: alocado pelo programa em execução
- Qual o tamanho da memória?
  - No máximo 232 = 4 gigabytes (4 GB)
  - A partir do endereço 0x00000000 ao 0xFFFFFFF

# **Executando um Programa**



# Exemplo: Programa em C


```
int f, g, y; // global variables
int main(void) {
    f = 2;
    g = 3;
    y = sum(f, g);
    return y;
}
int sum(int a, int b) {
    return (a + b);
}
```

## **Exemplo: Programa em Assembly**

```
int f, g, y; // global variables
int main(void) {
    f = 2;
    g = 3;
    y = sum(f, g);
    return y;
}
int sum(int a, int b) {
    return (a + b);
}
```

```
f: .word
            0x00000000
g: .word
            0×00000000
            0×00000000
y: .word
.text
main:
  addi $sp, $sp, -4 # stack frame
     $ra, 0($sp) # store $ra
  addi $a0, $0, 2 # $a0 = 2
                    # f = 2
      $a0, f
  addi $a1, $0, 3  # $a1 = 3
       $a1, g
                    \# g = 3
                    # call sum
  ial sum
       $v0, y
                    \# y = sum()
     $ra, 0($sp) # restore $ra
  lw
  addi $sp, $sp, 4 # restore $sp
                    # return to OS
  jr
       $ra
sum:
  add v0, a0, a1 # v0 = a + b
                     # return
  jr
       $ra
                             UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA PEDERAL DO MANAN
```

# Mapa de Memória MIPS



# **Exemplo: Tabela de Símbolos**

Symbol	Address
f	0x10000000
g	0x10000004
У	0x10000008
main	0x00400000
sum	0x0040002C

15




# **Exemplo: Programa Executável**

Executable file header	Text Size	Data Size	
	0x34 (52 bytes)	0xC (12 bytes)	
Text segment	Address	Instruction	
	0x00400000	0x23BDFFFC	addi \$sp, \$sp, -4
	0x00400004	0xAFBF0000	sw \$ra, 0 (\$sp)
	0x00400008	0x20040002	addi \$a0, \$0, 2
	0x0040000C	0xAF848000	sw \$a0, 0x8000 (\$gp)
	0x00400010	0x20050003	addi \$a1, \$0, 3
	0x00400014	0xAF858004	sw \$a1, 0x8004 (\$gp)
	0x00400018	0x0C10000B	jal 0x0040002C
	0x0040001C	0xAF828008	sw \$v0, 0x8008 (\$gp)
	0x00400020	0x8FBF0000	lw \$ra, 0 (\$sp)
	0x00400024	0x23BD0004	addi \$sp, \$sp, -4
	0x00400028	0x03E00008	jr \$ra
	0x0040002C	0x00851020	add \$v0, \$a0, \$a1
	0x00400030	0x03E0008	jr \$ra
Data segment	Address	Data	
	0x10000000	f	
	0x10000004	g	
	0x10000008	у	

UTFPR

# **Exemplo: Programa na Memória**



# Pseudo Instruções

<b>Pseudoinstruction</b>	MIPS Instructions
li \$s0, 0x1234AA77	lui \$s0, 0x1234 ori \$s0, 0xAA77
mul \$s0, \$s1, \$s2	mult \$s1, \$s2 mflo \$s0
clear \$t0	add \$t0, \$0, \$0
move \$s1, \$s2	add \$s2, \$s1, \$0
пор	sll \$0, \$0, 0

## Pseudo Instruções

Nome	Sintaxe	Tradução Inst. Reais	Significado
Move	move \$rt,\$rs	add \$rt,\$rs,\$zero	R[rt]=R[rs]
Clear	clear \$rt	add \$rt,\$zero,\$zero	R[rt]=0
Not	not \$rt, \$rs	nor \$rt, \$rs, \$zero	R[rt]=~R[rs]
Load Address	la \$rd, LabelAddr	<pre>lui \$rd, LabelAddr[31:16]; ori \$rd,\$rd, LabelAddr[15:0]</pre>	<pre>\$rd = Label Address</pre>
Load Immediate	li \$rd, IMMED[31:0]	<pre>lui \$rd, IMMED[31:16]; ori \$rd,\$rd, IMMED[15:0]</pre>	<pre>\$rd = 32 bit Immediate value</pre>
Branch unconditionally	b Label	beq \$zero,\$zero,Label	PC=Label
Branch and link	bal Label	bgezal \$zero,Label	R[31]=PC+8; PC=Label
Branch if greater than	bgt \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rt,\$rs; bne \$at, \$zero,Label	if(R[rs]>R[rt]) PC=Label
Branch if less than	blt \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rs,\$rt; bne \$at,\$zero,Label	if(R[rs] <r[rt]) pc="Label&lt;/td"></r[rt])>
Branch if greater than or equal	bge \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rs,\$rt; beq \$at,\$zero,Label	if(R[rs]>=R[rt]) PC=Label
Branch if less than or equal	ble \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rt,\$rs; beq \$at,\$zero,Label	if(R[rs]<=R[rt]) PC=Label
Branch if greater than unsigned	bgtu \$rs,\$rt,Label		if(R[rs]>R[rt]) PC=Label
Branch if greater than zero	bgtz \$rs,Label		if(R[rs]>0) PC=Label
Branch if equal to zero	beqz \$rs,Label		if(R[rs]==0) PC=Label
Multiplies and returns only first 32 bits	mul \$d, \$s, \$t	mult \$s, \$t; mflo \$d	\$d = \$s * \$t
Divides and returns quotient	div \$d, \$s, \$t	div \$s, \$t; mflo \$d	\$d = \$s / \$t
Divides and returns remainder	rem \$d, \$s, \$t	div \$s, \$t; mfhi \$d	\$d = \$s % \$t
			UNIVERSIDADE TECHNOLOGICA PEDERAL DO PARAMA

### Instruções

#### Soma e subtração

- Signed: add, addi, sub
  - » Executa a mesma operação que a versão unsigned
  - » Porém o processador gera exceção se overflow
- Unsigned: addu, addiu, subu
  - » O processador não gera exceção se overflow
  - » Nota: addiu sign-extends o imediato

#### Multiplicação e Divisão

- » Signed: mult, div
- » Unsigned: multu, divu

#### Set Less Than

- » Signed: slt, slti
- » Unsigned: sltu, sltiu

Nota: sltiu sign-extends o imediato antes da compa<u>raç</u>ão

### Instruções

- Loads
  - Signed:
    - » Sign-extends para criar o valor de 32-bit
    - » Load halfword: 1h
    - » Load byte: 1b
  - Unsigned: addu, addiu, subu
    - » Zero-extends para criar o valor de 32-bit
    - » Load halfword unsigned: 1hu
    - » Load byte: 1bu

21



### **Ponto-Flutuante**

- Floating-point coprocessor (Coprocessor 1)
- 32 registradores de 32-bit (\$f0 \$f31)
- Valores precisão dupla são mantidos em dois *floating* point registers
  - e.g., \$f0 e \$f1, \$f2 e \$f3, etc.
  - Assim, os registradores de dupla precisão floating point são: \$f0, \$f2, \$f4, etc.




### **Ponto-Flutuante**

Name	Register Number	Usage
\$fv0 - \$fv1	0, 2	return values
\$ft0 - \$ft3	4, 6, 8, 10	temporary variables
\$fa0 - \$fa1	12, 14	procedure arguments
\$ft4 - \$ft8	16, 18	temporary variables
\$fs0 - \$fs5	20, 22, 24, 26, 28, 30	saved variables

23




### **Simulador SPIM**




**UTF**PR

24


### **Simulador MARS**



### **Hello World no MARS**



### **Hello World no MARS**



### Diversão para Casa

- Download do Simulador MARS
- Testar as instruções da aula
- Verificar alterações dos conteúdos dos registradores e memória

### **Exercícios**

- Implemente os programas em Assembly do MIPS para resolver as expressões:
  - a) a = b + c

b) 
$$f = (g + h) - (i + j)$$

29

- UTFPR

### **Exercícios**

Supondo que h seja associado com o registrador \$s2 e o endereço base do  $Array\ A$  armazenado em \$s3. Qual o código MIPS para o comando A[12] = h + A[8]?

### **Exercícios**

Suponha que h seja associado com o registrador \$s2 e o endereço base do array A armazenado em \$s3. Qual o código MIPS para o comando A[12] = h + A[8];?

#### Solução

```
lw $t0,32($s3) # $t0 recebe A[8]
add $t0,$s2,$t0 # $t0 recebe h + A[8]
sw $t0,48($s3) # armazena o resultado em A[12]
```

31

- UTFPR

### **Exercícios**

 Qual o código MIPS para carregar uma constante de 32 bits no registrador \$s0 ?
 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

#### Solução

```
lui $s0,61  # 61_{10} = 0000 0000 0011 1101_2
ori $s0,$s0,2304  # 2304_{10} = 0000 1001 0000 0000_2
```

- UTFPR

### Leitura Recomendada



#### Capítulo 2

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 484 p. ISBN 9788535215212.

33



## Resumo da Aula de Hoje

#### **Tópicos mais importantes:**

**Linguagem Assembly** 

**Microprocessador MIPS** 

Registradores

Formatos de Instruções

Tipos de Instruções

Modos de Endereçamento





#### Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Bacharelado em Ciência da Computação

**BCC33B – Arquitetura e Organização de Computadores** 

Prof. Rogério A. Gonçalves rogerioag@utfpr.edu.br

### Aula 005

### **Aula de Hoje:**

Assembly: Formato Geral de Instruções Arquitetura do Microprocessador MIPS

Arquitetura interna do microprocessador

Registradores

**Barramentos** 

Conjunto de Instruções

Formatos de Instruções

Tipos de Instruções

**Modos de Endereçamento** 

**Linguagem Assembly** 



## **Instruções Lógicas**

- and, or, xor, nor
  - and: útil para usar máscara de bits
    - » Extrair o byte menos significativo de uma word:

0xF234012F AND 0x000000FF = 0x0000002F

- or: útil para combinar bits
  - » Combinar 0xF2340000 com 0x000012BC:

0xF2340000 OR 0x000012BC = 0xF23412BC

- nor: útil para inverter bits:
  - » A NOR \$0 = NOT A
- andi, ori, xori
  - O imediato de 16-bit é zero-extended (não sign-extended)



# **Instruções Lógicas**

3

#### **Source Registers**

<b>\$</b> s1	1111	1111	1111	1111	0000	0000	0000	0000
\$s2	0100	0110	1010	0001	1111	0000	1011	0111

#### **Assembly Code**

#### Result

and	\$s3,	\$s1,	\$s2	<b>\$</b> s3	0100	0110	1010	0001	0000	0000	0000	0000
or	\$s4,	\$s1,	\$s2	<b>\$</b> s4	1111	1111	1111	1111	1111	0000	1011	0111
xor	\$s5,	\$s1,	\$s2	\$s5	1011	1001	0101	1110	1111	0000	1011	0111
nor	\$s6,	\$s1,	<b>\$</b> s2	<b>\$</b> s6	0000	0000	0000	0000	0000	1111	0100	1000



# **Instruções Lógicas**

#### Source Values

<b>\$</b> s1	0000	0000	0000	0000	0000	0000	1111	1111
imm	0000				1111	1010	0011	0100
	┫—	Zero-es	dended	$\overline{}$				

Result

#### **Assembly Code**

# andi \$s2, \$s1, 0xFA34 \$s2 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0011 0100 ori \$s3, \$s1, 0xFA34 \$s3 0000 0000 0000 0000 1111 1010 1111 1111

xori \$s4, \$s1, 0xFA34 \$s4 0000 0000 0000 0000 1111 1010 1111 1111

- UTFPR

5

# Instruções de Deslocamento (Shift)

- sll: shift left logical
  - Exemplo: sll \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 << 5
- srl: shift right logical
  - Exemplo: srl \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >> 5
- sra: shift right arithmetic
  - Exemplo: sra \$t0, \$t1, 5 # \$t0 <= \$t1 >>> 5

#### Variable shift instructions:

- sllv: shift left logical variable
  - Exemplo: sll \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 << \$t2
- srlv: shift right logical variable
  - Exemplo: srl \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >> \$t2
- srav: shift right arithmetic variable
  - Exemplo: sra \$t0, \$t1, \$t2 # \$t0 <= \$t1 >>> \$t2



# Instruções de Deslocamento (Shift)

#### **Assembly Code**

#### Field Values

ор	rs	rt	rd	shamt	funct
0	0	17	8	2	0
0	0	17	18	2	2
0	0	17	19	2	3
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

#### **Machine Code**

ор	rs	rt	rd	shamt	funct	
000000	00000	10001	01000	00010	000000	(0x00114080)
000000	00000	10001	10010	00010	000010	(0x00119082)
000000	00000	10001	10011	00010	000011	(0x00119883)
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits	

7



### **Gerando Constantes**

• Constantes de 16-bit usando addi:

#### **High-level code**

#### **MIPS** assembly code

// int is a 32-bit signed word # \$s0 = a
int a = 0x4f3c; addi \$s0, \$0, 0x4f3c

• Constantes de 32-bit usando *load upper immediate* (lui) e ori:

(lui carrega o imediato de 16-bit na metade mais significativa do registrador seta a menos significativa com 0.)

#### **High-level code**

#### MIPS assembly code

int a = 0xFEDC8765;

# \$s0 = a
lui \$s0, 0xFEDC
ori \$s0, \$s0, 0x8765

- UTFPR

# Multiplicação e Divisão

- Registradores especiais: 10, hi
- Multiplicação 32 × 32 bit, resultado de 64 bit
  - mult \$s0, \$s1
  - Resultado em hi, lo
- Divisão 32-bit, quociente de 32-bit, resto de 32-bit
  - div \$s0, \$s1
  - Quociente em 1o
  - Resto em hi


9



# O que Deve ser Armazenado na Memória

- Instruções
  - (também chamado: text)
- Dado
  - Global/estático: alocado antes de começar a execução
  - Dinâmico: alocado pelo programa em execução
- Qual o tamanho da memória?
  - No máximo 232 = 4 gigabytes (4 GB)
  - A partir do endereço 0x00000000 ao 0xFFFFFFF

# **Executando um Programa**



# Exemplo: Programa em C


```
int f, g, y; // global variables
int main(void) {
    f = 2;
    g = 3;
    y = sum(f, g);
    return y;
}
int sum(int a, int b) {
    return (a + b);
}
```

## **Exemplo: Programa em Assembly**

```
int f, g, y; // global variables
int main(void) {
    f = 2;
    g = 3;
    y = sum(f, g);
    return y;
}
int sum(int a, int b) {
    return (a + b);
}
```

```
f: .word
            0x00000000
g: .word
            0×00000000
            0×00000000
y: .word
.text
main:
  addi $sp, $sp, -4 # stack frame
     $ra, 0($sp) # store $ra
  addi $a0, $0, 2 # $a0 = 2
                    # f = 2
      $a0, f
  addi $a1, $0, 3  # $a1 = 3
       $a1, g
                    \# g = 3
                    # call sum
  ial sum
       $v0, y
                    \# y = sum()
     $ra, 0($sp) # restore $ra
  lw
  addi $sp, $sp, 4 # restore $sp
                    # return to OS
  jr
       $ra
sum:
  add v0, a0, a1 # v0 = a + b
                     # return
  jr
       $ra
                             UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA PEDERAL DO MANAN
```

# Mapa de Memória MIPS



# **Exemplo: Tabela de Símbolos**

Symbol	Address
f	0x10000000
g	0x10000004
У	0x10000008
main	0x00400000
sum	0x0040002C

15




# **Exemplo: Programa Executável**

Executable file header	Text Size	Data Size	
	0x34 (52 bytes)	0xC (12 bytes)	
Text segment	Address	Instruction	
	0x00400000	0x23BDFFFC	addi \$sp, \$sp, -4
	0x00400004	0xAFBF0000	sw \$ra, 0 (\$sp)
	0x00400008	0x20040002	addi \$a0, \$0, 2
	0x0040000C	0xAF848000	sw \$a0, 0x8000 (\$gp)
	0x00400010	0x20050003	addi \$a1, \$0, 3
	0x00400014	0xAF858004	sw \$a1, 0x8004 (\$gp)
	0x00400018	0x0C10000B	jal 0x0040002C
	0x0040001C	0xAF828008	sw \$v0, 0x8008 (\$gp)
	0x00400020	0x8FBF0000	lw \$ra, 0 (\$sp)
	0x00400024	0x23BD0004	addi \$sp, \$sp, -4
	0x00400028	0x03E00008	jr \$ra
	0x0040002C	0x00851020	add \$v0, \$a0, \$a1
	0x00400030	0x03E0008	jr \$ra
Data segment	Address	Data	
	0x10000000	f	
	0x10000004	g	
	0x10000008	у	

UTFPR

# **Exemplo: Programa na Memória**



# Pseudo Instruções

<b>Pseudoinstruction</b>	MIPS Instructions
li \$s0, 0x1234AA77	lui \$s0, 0x1234 ori \$s0, 0xAA77
mul \$s0, \$s1, \$s2	mult \$s1, \$s2 mflo \$s0
clear \$t0	add \$t0, \$0, \$0
move \$s1, \$s2	add \$s2, \$s1, \$0
пор	sll \$0, \$0, 0

## Pseudo Instruções

Nome	Sintaxe	Tradução Inst. Reais	Significado
Move	move \$rt,\$rs	add \$rt,\$rs,\$zero	R[rt]=R[rs]
Clear	clear \$rt	add \$rt,\$zero,\$zero	R[rt]=0
Not	not \$rt, \$rs	nor \$rt, \$rs, \$zero	R[rt]=~R[rs]
Load Address	la \$rd, LabelAddr	<pre>lui \$rd, LabelAddr[31:16]; ori \$rd,\$rd, LabelAddr[15:0]</pre>	<pre>\$rd = Label Address</pre>
Load Immediate	li \$rd, IMMED[31:0]	<pre>lui \$rd, IMMED[31:16]; ori \$rd,\$rd, IMMED[15:0]</pre>	<pre>\$rd = 32 bit Immediate value</pre>
Branch unconditionally	b Label	beq \$zero,\$zero,Label	PC=Label
Branch and link	bal Label	bgezal \$zero,Label	R[31]=PC+8; PC=Label
Branch if greater than	bgt \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rt,\$rs; bne \$at, \$zero,Label	if(R[rs]>R[rt]) PC=Label
Branch if less than	blt \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rs,\$rt; bne \$at,\$zero,Label	if(R[rs] <r[rt]) pc="Label&lt;/td"></r[rt])>
Branch if greater than or equal	bge \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rs,\$rt; beq \$at,\$zero,Label	if(R[rs]>=R[rt]) PC=Label
Branch if less than or equal	ble \$rs,\$rt,Label	slt \$at,\$rt,\$rs; beq \$at,\$zero,Label	if(R[rs]<=R[rt]) PC=Label
Branch if greater than unsigned	bgtu \$rs,\$rt,Label		if(R[rs]>R[rt]) PC=Label
Branch if greater than zero	bgtz \$rs,Label		if(R[rs]>0) PC=Label
Branch if equal to zero	beqz \$rs,Label		if(R[rs]==0) PC=Label
Multiplies and returns only first 32 bits	mul \$d, \$s, \$t	mult \$s, \$t; mflo \$d	\$d = \$s * \$t
Divides and returns quotient	div \$d, \$s, \$t	div \$s, \$t; mflo \$d	\$d = \$s / \$t
Divides and returns remainder	rem \$d, \$s, \$t	div \$s, \$t; mfhi \$d	\$d = \$s % \$t
		<u> </u>	UNIVERSIDADE TECHNOLOGICA PEDERAL DO PARAMA

### Instruções

#### Soma e subtração

- Signed: add, addi, sub
  - » Executa a mesma operação que a versão unsigned
  - » Porém o processador gera exceção se overflow
- Unsigned: addu, addiu, subu
  - » O processador não gera exceção se overflow
  - » Nota: addiu sign-extends o imediato

#### Multiplicação e Divisão

- » Signed: mult, div
- » Unsigned: multu, divu

#### Set Less Than

- » Signed: slt, slti
- » Unsigned: sltu, sltiu

Nota: sltiu sign-extends o imediato antes da compa<u>raç</u>ão

### Instruções

- Loads
  - Signed:
    - » Sign-extends para criar o valor de 32-bit
    - » Load halfword: 1h
    - » Load byte: 1b
  - Unsigned: addu, addiu, subu
    - » Zero-extends para criar o valor de 32-bit
    - » Load halfword unsigned: 1hu
    - » Load byte: 1bu

21



### **Ponto-Flutuante**

- Floating-point coprocessor (Coprocessor 1)
- 32 registradores de 32-bit (\$f0 \$f31)
- Valores precisão dupla são mantidos em dois *floating* point registers
  - e.g., \$f0 e \$f1, \$f2 e \$f3, etc.
  - Assim, os registradores de dupla precisão floating point são: \$f0, \$f2, \$f4, etc.




### **Ponto-Flutuante**

Name	Register Number	Usage
\$fv0 - \$fv1	0, 2	return values
\$ft0 - \$ft3	4, 6, 8, 10	temporary variables
\$fa0 - \$fa1	12, 14	procedure arguments
\$ft4 - \$ft8	16, 18	temporary variables
\$fs0 - \$fs5	20, 22, 24, 26, 28, 30	saved variables

23




### **Simulador SPIM**




**UTF**PR

24


### **Simulador MARS**



### **Hello World no MARS**



### **Hello World no MARS**



### Diversão para Casa

- Download do Simulador MARS
- Testar as instruções da aula
- Verificar alterações dos conteúdos dos registradores e memória

### **Exercícios**

- Implemente os programas em Assembly do MIPS para resolver as expressões:
  - a) a = b + c

b) 
$$f = (g + h) - (i + j)$$

29

- UTFPR

### **Exercícios**

Supondo que h seja associado com o registrador \$s2 e o endereço base do  $Array\ A$  armazenado em \$s3. Qual o código MIPS para o comando A[12] = h + A[8]?

### **Exercícios**

Suponha que h seja associado com o registrador \$s2 e o endereço base do array A armazenado em \$s3. Qual o código MIPS para o comando A[12] = h + A[8];?

#### Solução

```
lw $t0,32($s3) # $t0 recebe A[8]
add $t0,$s2,$t0 # $t0 recebe h + A[8]
sw $t0,48($s3) # armazena o resultado em A[12]
```

31

- UTFPR

### **Exercícios**

 Qual o código MIPS para carregar uma constante de 32 bits no registrador \$s0 ?
 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

#### Solução

```
lui $s0,61  # 61_{10} = 0000 0000 0011 1101_2
ori $s0,$s0,2304  # 2304_{10} = 0000 1001 0000 0000_2
```

- UTFPR

### Leitura Recomendada



#### **Capítulo 2**

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2005. 484 p. ISBN 9788535215212.

33



## Resumo da Aula de Hoje

#### **Tópicos mais importantes:**

**Linguagem Assembly** 

**Microprocessador MIPS** 

Registradores

Formatos de Instruções

Tipos de Instruções

Modos de Endereçamento

