گزارشکار درس ریز پردازنده

نام و نام خانوادگی:رقیه حسینی

نام استاد: اقای دکتر عباسی

نام آزمایش :ال دی چشمک زن

هدف آزمایش: ال ای قرار است به صورت متناوب روشن و خاموش طرز خاموش و روشن شدن مجزا در شرح هر ازمایش توضیح داده میشود.

وسایل آزمایش :برد برد- ال ای دی-مقاومت-سیم جامپر-برد آردی اونو-کابل برای متصل کردن آردی اونو

شرح ازمایش یک:

دو ال ای دی را روی برد بورد وصل میکنیم و پایه های مثبت را یکی را به پایه 13 ار دی اونو و دیگری را به پایه 8 ار دی اونو وصل میکنیم و سر منفی هر کدام را توسط سیم جامپر به مقاومت و سپس به زمین وصل میکنیم.سپس در قسمت نوشتن کد طوری مینویسیم که ال ای دی یک یک ثانیه روشن و سپس یک ثانیه خاموش بماند و سپس ال دی دوم یک ثانیه روشن و یک ثانیه روشن باشد. و تداوم به همین صورت ادامه داشته باشد.

```
int led=13
int led=8
void setup() {
    pinMode(led,output);
    pinMode(led2,output);
}
```

```
void loop()
{
    digitalWrite(led,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led,low);
    delay(1000);
    digitalWrite(led2,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led2,low);
    delay(1000);
```

شرح ازمایش دو:

مدار به صورتی که بالا گفته شد بسته میشود و سپس برای کد نویسی طوری کد را مینویسیم که ال ای دی یک یک ثانیه روشن باشد و همزمان با خاموش شدنش ال ای دی دو روشن شود و یک ثانیه روشن بماند و روند به همین صورت ادامه پیدا میکند.

```
int led=13
int led=8
void setup() {
    pinMode(led,output);
    pinMode(led2,output);
}
void loop()
{
    digitalWrite(led,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led2,low);
    delay(1000);
    digitalWrite(led2,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led2,low);
    delay(1000);
```

}

شرح ازمایش سه: مدار به صورتی که بالا گفته شد بسته میشود و سپس برای کد نویسی طوری کد را مینویسیم که ال ای دی یک و دو همزمان یک ثانیه روشن و همزمان یک ثانیه خاموش باشد.

```
int led=13
int led=8
void setup() {
    pinMode(led,output);
    pinMode(led2,output);
}
void loop()
{
    digitalWrite(led,HIGH);
    digitalWrite(led2,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(led,low);
    digitalWrite(led2,low);
    delay(1000);
```

شرح ازمایش چهار: مدار به صورتی که بالا گفته شد بسته میشود فقط یک ال دی داریم و سپس برای کد نویسی طوری کد را مینویسیم که سریال تعریف میکنیم و با زدن کلید h ال ای دی روشن شود و با زدن کلید ا ال ای دی خاموش شود.

```
void setup() {
    pinMode(ledpin,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop()
```

```
if (Serial.available()>0) {
    char incomingByte=Serial.read();
    if (incomingByte=='H') {
        digitalWrite(ledpin, HIGH);

    }
    else if (incomingByte=='l');
    {
        digitalWrite(ledpin, Low);
    }
}
```

}

شرح ازمایش پنج: مدار به صورتی که بالا گفته شد بسته میشود فقط یک ال دی داریم و سپس برای کد نویسی طوری کد را مینویسیم که سریال تعریف میکنیم و با زدن کلید h یا H ال ای دی روشن شود و با زدن کلید L یاا ال ای دی خاموش شود و فرایند روشن و خاموش شدنش را بتوانیم هم با حروف بزرگ انجام دهیم هم با حروف کوچک همان حرف.

```
const int ledpin=13;
void setup() {
    pinMode(ledpin,OUTPUT);
    Serial.begin(9600);

}
void loop()
{
    if(Serial.available()>0) {
        char incomingByte=Serial.read();
        if(incomingByte=='H'|| incomingByte=='h') {
             digitalWrite(ledpin,HIGH);
        }
        else if(incomingByte=='l'|| incomingByte=='L');
        {
             digitalWrite(ledpin,Low);
        }
}
```

}

}

شرح ازمایش شش: مدار به صورتی که بالا گفته شد بسته میشود فقط یک ال دی داریم و سپس برای کد نویسی طوری کد را مینویسیم که سریال تعریف میکنیم و با تایپ کردن عدد دلخواه ال ای دی روشن شود و با زدن کلیددلخواه ال ای دی خاموش شود .



