

decsai.ugr.es

Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática

Seminario 1.- Introducción a Arduino.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial



Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática



- 1. Instalación para las prácticas
- 2. ¿Qué es Arduino?
- 3. Compilando para AVR
- 4. La biblioteca ArduTIC
- 5. Comunicaciones en serie
- 6. Dispositivos GPIO
- 7. Descripción de la práctica 1





 Arduino tiene su propio IDE de programación, con código C. Es el utilizado principalmente por aquellos que se quieren iniciar en Arduino como hobbie:

```
ObstacleAvoidance | Arduino 1.5.6-r2
125 void setup() {
              srand(millis());
              Serial.begin(9600);
              bot.attach();
              bot.debug(true);
              bot.setTurningSpeedPercent(80);
              pinMode(leftWhiskerPin, INPUT);
              pinMode(rightWhiskerPin, INPUT);
137
138 void loop() {
             if (!bot.isManeuvering()) {
                       bot.goForward(speed);
                       // call our navigation processors one by one, but as soon as one of them
                       // starts maneuvering we skip the rest. If we bumped into whiskers, we sure
                       // don't need sonar to tell us we have a problem :)
                       navigateWithWhiskers() | | navigateWithSonar(); // | | .....
/var/folders/1v/84fnd63d37sg6gp3l2q332sw0000gn/T/build4867331055628351831.tmp/ObstacleAvoidance.cpp.eep
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avr-objcopy -0 ihex -R .eeprom
/var/folders/1v/84fnd63d37sg6gp312q332sw0000gn/T/build4867331055628351831.tmp/DbstacleAvoidance.cpp.elf
/var/folders/1v/84fnd63d37sg6gp312q332sw0000gn/T/build4867331055628351831.tmp/DbstacleAvoidance.cpp.hex
Sketch uses 11,068 bytes (34%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes
                                                                                                                             Arduino Uno on /dev/ttv.usbserial-DA00W
```

 En las prácticas, nosotros <u>no haremos uso de este IDE</u>, sino del compilador GCC para procesadores AVR.



Instalación para las prácticas

Lo primero que haremos será descargar el IDE de Arduino desde la web:

https://www.arduino.cc/en/main/software

SOFTWARE PRODUCTS EDU RESOURCES COMMUNITY HELP Download the Arduino IDF Windows Installer, for Windows XP and up Windows 7IP file for non admin install ARDUINO 1.8.5 Windows app Requires Win 8.1 or 10 The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to Get write code and upload it to the board. It runs on Windows, Mac OS X, and Linux, The environment is Mac OS X 10.7 Lion or newer written in Java and based on Processing and other open-This software can be used with any Arduino board. Linux 32 bits Refer to the Getting Started page for Installation Linux 64 bits instructions **Linux** ARM Release Notes Source Code Checksums (sha512) HOURLY BUILDS BETA BUILDS Download the Beta Version of the Arduino IDE with Download a preview of the incoming release with the most updated features and bugfixes. experimental features. This version should NOT be used in

 Al instalar el IDE se abren automáticamente los puertos y permisos necesarios.



- Necesitaremos además lo siguiente:
 - Compilador AVR-GCC
 - Biblioteca AVR-LIBC
 - Utilidades AVR (en especial AVR-DUDE)
 - Un IDE de desarrollo (Por ejemplo, Code::Blocks, Atom, etc.)
- En **Ubuntu**, la instalación es simple:

sudo apt-get install avrdude binutils-avr gcc-avr avr-libc

- En Windows: Añadir la carpeta de instalación al path.
- En MAC y Linux, además también necesitaremos permisos para el grupo dialout (comunicaciones por USB), en caso de que la instalación del IDE de Arduino no lo haya hecho por nosotros:

sudo adduser ElUsuario dialout



Ejemplo de instalación por línea de comandos:

```
manupc@manupcws: ~
manupc@manupcws:~$ sudo apt-get install gcc-avr
Levendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Levendo la información de estado... Hecho
acc-avr va está en su versión más reciente (1:4.9.2+Atmel3.5.0-1).
o actualizados, o nuevos se instalarán, o para eliminar y 177 no actualizados.
manupc@manupcws:~$
manupc@manupcws:~$ sudo apt-get install avrdude
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
avrdude ya está en su versión más reciente (6.2-5).
0 actualizados, O nuevos se instalarán, O para eliminar y 177 no actualizados.
manupc@manupcws:~$
manupc@manupcws:~$ sudo apt-get install avr-libc
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
avr-libc va está en su versión más reciente (1:1.8.0+Atmel3.5.0-1).
 actualizados, O nuevos se instalarán, O para eliminar y 177 no actualizados.
manupc@manupcws:~S
```



– En las aulas de la ETSIIT:

- Entrar con vuestro usuario y clave.
- Código: stymfd
- Se puede usar el editor Code::Blocks para programar
- Para compilar para AVR:
 - En C:\ hay una carpeta con el compilador AVR-GCC
 - Se debe incorporar al path antes de compilar:

set PATH=%PATH%; carpeta; carpeta; ...; carpeta

- Hay que incorporar al PATH las carpetas: bin, include, lib
- Los ficheros makefile deberán compilar correctamente y enviar los programas a Arduino con esta configuración.



Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática

- 1. Instalación para las prácticas
- 2. ¿Qué es Arduino?
- 3. Compilando para AVR
- 4. La biblioteca ArduTIC
- 5. Comunicaciones en serie
- 6. Dispositivos GPIO
- 7. Descripción de la práctica 1





- Arduino es un conjunto de placas controladoras y un entorno de programación, Open Hardware y Open Software.
- Facilitan la elaboración de proyectos de electrónica, automatismo, control, domótica, etc.
- Existen varios modelos de Arduino como son Uno, Leonardo, Mega...
- En el laboratorio utilizaremos el modelo Arduino Uno, por ser el más económico, el de mayor flexibilidad y posibilidades en proporción a su precio, y porque tiene la capacidad suficiente para la construcción de los prototipos de las prácticas.







- El desarrollo de proyectos con Arduino conlleva el uso de uno o varios elementos que se integran en la placa: entradas, salidas, alimentación, comunicación y shields de extensión.
 - Entradas: son pines incrustados en la placa. Se utilizan para adquirir datos desde sensores u otros dispositivos externos. En la placa Arduino Uno son los pines digitales (del 0 al 13) y los analógicos (del A0 al A5).
 - Salidas: los pines de salidas se utilizan para el envío de datos a dispositivos externos o a actuadores. En este caso los pines de salida son los pines digitales (0 a 13), que pueden configurarse como entrada o como salida.
 - Otros pines de interés: TX (transmisión) y RX (lectura) también usados para comunicación en serie, RESET para resetear el sistema, Vin para alimentar la placa con fuentes de alimentación externa, y los pines ICSP para comunicación por puerto SPI.





 El desarrollo de proyectos con Arduino conlleva el uso de uno o varios elementos que se integran en la placa: entradas, salidas, alimentación, comunicación y shields de extensión.

- Alimentación: Considerados para la alimentación de sensores y actuadores, tales como los pines GND (del inglés GROUND, tierra), pines 5V que proporcionan 5 Voltios, pines 3.3V que proporciona 3.3 Voltios, los pines REF de referencia de voltaje. El pin Vin sirve para alimentar la placa de forma externa, aunque lo normal es alimentarlo por USB o por el conector de alimentación usando un voltaje de 5 a 12 Voltios.
- Comunicación: Lo más normal es utilizar comunicación serie por USB para cargar los programas en la placa o para enviar/recibir datos. No obstante, existen shields que permiten extender la capacidad de comunicación de la placa utilizando los pines ICSP (comunicación ISP), los pines 10 a 13 (también usados para comunicación ISP), los pines TX/RX o cualquiera de los digitales.



 El desarrollo de proyectos con Arduino conlleva el uso de uno o varios elementos que se integran en la placa: entradas, salidas, alimentación, comunicación y shields de extensión.

 Shields: Son otras placas externas que se insertan sobre Arduino para extender sus capacidades. Algunas de las más comunes son las de Wi-Fi, sensores, actuadores (motores), Pantallas LCD, relés, matrices LED's, GPS, etc.









¿Qué es Arduino?

Especificaciones técnicas:



Microcontroller	ATmega328P
Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limit)	6-20V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
PWM Digital I/O Pins	6
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	20 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Clock Speed	16 MHz
LED_BUILTIN	13
Length	68.6 mm
Width	53.4 mm
Weight	25 g



Especificaciones técnicas:




- Sólo 2KB de memoria RAM (menos lo que quiten bibliotecas específicas)
- Sólo 32KB de tamaño de programa (memoria de sólo lectura)
- A 16 MHz

Microcontroller	ATmega328P
Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limit)	6-20V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
PWM Digital I/O Pins	6
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	20 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Clock Speed	16 MHz
LED_BUILTIN	13
Length	68.6 mm
Width	53.4 mm
Weight	25 g



Mapa de pines de la placa Arduino Uno (estándar):





- Arduino es seguro, pero también puede romperse. Aquí enunciamos las 8 formas más comunes de destruir una placa Arduino:
 - Conectar dos pines entre es arriesgado si no se sabe qué se hace. sí Especialmente si uno es tierra y el otro voltaje, la placa quedará dañada.
 - Aplicar un voltaje superior a 5.5V a cualquier pin de entrada/salida.
 - Al usar alimentación por Vin, invertir la corriente (conectar el 3. positivo al negativo y viceversa).
 - Conectar un voltaje superior al requerido en los pines de voltaje 4. (por ejemplo, conectar 7V al pin de 5V o conectar 5V al pin de 3.3V).
 - Conectar el voltaje directamente a tierra. 5.
 - Aplicar dos entradas de voltaje diferente para alimentar la placa 6. (entrada externa Vin y entrada externa por el conector de alimentación).
 - Aplicar un voltaje superior a 13V al pin RESET.
 - Incluir en la placa una corriente superior a la soportada (la suma 8. total de toda la corriente incluida en todos los pines de entrada/salida no puede superar los 200mA).



Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática

- 1. Instalación para las prácticas
- 2. ¿Qué es Arduino?
- 3. Compilando para AVR
- 4. La biblioteca ArduTIC
- 5. Comunicaciones en serie
- 6. Dispositivos GPIO
- 7. Descripción de la práctica 1





Arduino Uno utiliza un microprocesador AVR Atmega328p de Atmel.




- Son procesadores de bajo consumo.
- Son de bajo precio.
- Tienen unas capacidades suficientes para el desarrollo de prototipos básicos.



El mapa de puertos del procesador es el siguiente:


Atmega168 Pin Mapping



Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI, MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low-impedance loads on these pins when using the ICSP header.



 La correspondencia de los puertos con los pines de la placa Arduino Uno es la siguiente:



MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid lowimpedance loads on these pins when using the ICSP header.



Compilando para AVR

Programar para AVR en C no es diferente de programar para Windows o para Linux. Sólo hacen falta las bibliotecas necesarias:

- Bibliotecas y macros útiles:
 - Biblioteca <avr/io.h>: Contiene las definiciones de variables para direccionar puertos.
 - Biblioteca <util/delay.h>: Contiene las definiciones de funciones para para la ejecución del programa por los instantes de tiempo requeridos.
 - Macro F_CPU: Indica cada cuánto tiempo se refresca el tick del procesador.
 - Macro #define _BV(bit) (1 << (bit)). Definida en <avr/io.h>: Se utiliza para transformar un bit a byte.

Un programa tipo en C para Arduino UNO comenzaría así:

// Utilizado para que el procesador pueda calcular el delay a partir del número de ticks del procesador #define F_CPU 1000000UL

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
```



Escribiremos el siguiente programa en un fichero main.cpp:

```
// Utilizado para el cálculo de ms en delay ms
#define F CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delav.h>
#define BLINK DELAY MS 1000
int main (void)
 /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
DDRB |= BV(DDB0);
 while(1) {
 /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
 PORTB |= BV(PORTB0);
  delay ms(BLINK DELAY MS);
  /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
  PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
  delay ms(BLINK DELAY MS);
```



Qué vemos nuevo:

- Operadores a nivel de bits de C/C++:
 - a | b: Realiza el or a nivel de bits de a y b. Ejemplo:

```
unsigned char a= 1, b=4, c=a | b; // c vale 5: 00000101
```

- 00000001 | 00000100 = 00000101

a & b: Realiza el and a nivel de bits de a y b. Ejemplo:

-00000011 & 00000001 = 00000001

Los operadores tienen sus correspondientes |= , &=.



- Operadores a nivel de bits de C/C++:
 - ~b: Realiza el not a nivel de bits de b. Ejemplo:

```
unsigned char a= 1, c=~a; // c vale 254: 11111110
```

- ~00000001 = 111111110
- A<<n: Desplaza todos los bits de A, n posiciones hacia la izquierda, introduciendo n 0's por la derecha.
 - A= 1; // 0b00000001 A<<=2; \rightarrow // 0b00000100
- A>>n: Desplaza todos los bits de A, n posiciones hacia la izquierda, introduciendo n 0's por la derecha.



- Operadores a nivel de bits de C/C++:
 - ¿Cómo poner un bit n a 1? → Haciendo un OR a nivel de bits del dato con ese bit

```
unsigned char a= 8; a |= (1<<4); // a vale 00001000,
1<<4=00010000
Resultado: a=00011000
```

 – ¿Cómo poner un bit n a 0? → Haciendo un AND a nivel de bits del dato con el complementario de ese bit

```
unsigned char a= 12; a&= ~(1<<2); // a vale 00001100,
1<<2=00000100
~(1<<2)=11111011
Resultado: a=00001000
```



Compilando para AVR

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)

26 PC3 (ADC3/PCINT11)

25 PC2 (ADC2/PCINT10)

24 PC1 (ADC1/PCINT9)

23 PC0 (ADC0/PCINT8)

PB5 (SCK/PCINT5)

18 PB4 (MISO/PCINT4)

16 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

5 PB1 (OC1A/PCINT1)

17 PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

22 GND

21 AREF

20 AVCC

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

analog reference


Atmega168 Pin Mapping

```
Arduino function
                                                                                      (PCINT14/RESET) PC6
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                       (PCINT16/RXD) PD0 [
                                                                        digital pin 0 (RX)
                                                                        digital pin 1 (TX)
                                                                                       (PCINT17/TXD) PD1 I
  // Utilizado para el cálculo de ms en _delay_ms digital pin 2
                                                                                       (PCINT18/INT0) PD2
                                                                        digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
  #define F CPU 1000000UL
                                                                                     (PCINT20/XCK/T0) PD4 T
                                                                        digital pin 4
                                                                        VCC
                                                                                                VCCL
  #include <avr/io.h>
                                                                        GND
                                                                                  (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6
  #include <util/delay.h>
                                                                                  (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 10
                                                                                    (PCINT21/OC0B/T1) PD5 ☐ 11
                                                                        digital pin 6 (PWM) (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6 12
                                                                                       (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                        digital pin 7
                                                                        digital pin 8
                                                                                    (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                          Digital Pins 11.12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                          MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low-
  int main (void)
     <del>/* Pi</del>n O del puerto B del micro puesto como salida */
   DDRB = BV(DDB0);
   while(1) {
     /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     PORTB |= BV(PORTB0);
     delay ms(BLINK DELAY MS);
     /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
      delay ms(BLINK DELAY MS);
```

DDRB es el registro de direccionamiento de datos del puerto B del microprocesador (PBO-PB7).



Los pines PBO a PB4 del microprocesador son los pines 8 a 12 de Arduino



Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI, MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low-impedance loads on these pins when using the ICSP header.



Compilando para AVR

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

1 AREF

PB5 (SCK/PCINT5)

8 PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

```
Arduino function
                                                                                 (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                   (PCINT16/RXD) PD0[
                                                                                                     27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
                                                                   digital pin 0 (RX)
                                                                   digital pin 1 (TX)
                                                                                   (PCINT17/TXD) PD1
                                                                                                     26 PC3 (ADC3/PCINT11)
  // Utilizado para el cálculo de ms en _delagrapin2
                                                                                  (PCINT18/INT0) PD2
                                                                                                     25 PC2 (ADC2/PCINT10)
                                                                   digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
                                                                                                     24 PC1 (ADC1/PCINT9)
  #define F CPU 1000000UL
                                                                                 (PCINT20/XCK/T0) PD4 F
                                                                                                     23 PC0 (ADC0/PCINT8)
                                                                   digital pin 4
                                                                   VCC
                                                                                                     22 T GND
                                                                                            VCCL
                                                                   GND
  #include <avr/io.h>
                                                                              (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6[
                                                                                                     20 T AVCC
                                                                   crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                              (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                   crystal
                                                                                (PCINT21/OC0B/T1) PD5[
                                                                   digital pin 6 (PWM)
                                                                              (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6
                                                                                  (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                   digital pin 7
                                                                   digital pin 8
                                                                               (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                     Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                     MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
                                                                                     impedance loads on these pins when using the ICSF
  int main (void)
    /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
    DDRB I= BV (DDB0)
    while(1) {
      /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     PORTB |= BV(PORTB0);
     _delay_ms(BLINK_DELAY MS);
     /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
      delay ms(BLINK DELAY_MS);
```

DDB0 es la dirección del PIN 0 del puerto B del microprocesador (el pin PB0)

28



Compilando para AVR

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)

26 PC3 (ADC3/PCINT11)

25 PC2 (ADC2/PCINT10)

24 PC1 (ADC1/PCINT9)

23 PC0 (ADC0/PCINT8)

PB5 (SCK/PCINT5)

8 PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

22 T GND

1 AREF

20 T AVCC

```
Arduino function
                                                                               (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                (PCINT16/RXD) PD0[
                                                                 digital pin 0 (RX)
                                                                 digital pin 1 (TX)
                                                                                (PCINT17/TXD) PD1
  // Utilizado para el cálculo de ms en de digital pin 2
                                                                                (PCINT18/INT0) PD2
                                                                 digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
  #define F CPU 1000000UL
                                                                              (PCINT20/XCK/T0) PD4 F
                                                                 digital pin 4
                                                                 VCC
                                                                                         VCCL
  #include <avr/io.h>
                                                                 GND
                                                                           (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6
                                                                 crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                           (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                 crystal
                                                                             (PCINT21/OC0B/T1) PD5
                                                                 digital pin 6 (PWM)
                                                                            (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6
                                                                                (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                 digital pin 7
                                                                             (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
                                                                 digital pin 8
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                   Digital Pins 11.12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                   MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
                                                                                   impedance loads on these pins when using the ICSP
  int main (void)
                 del puerto B del micro puesto como salida */
   DDRB |= BV(DDB0)
   while(1) {
     /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     PORTB |= BV(PORTB0);
     delay ms(BLINK DELAY MS);
     /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
      delay ms(BLINK DELAY_MS);
```

Haciendo esto estamos indicando que en el puerto B (microprocesador), el PIN 0 será de salida. Es decir, estamos haciendo DDRB | 0x01.



Compilando para AVR

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

1 AREF

PB5 (SCK/PCINT5)

B PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

30

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

```
Arduino function
                                                                                   (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                     (PCINT16/RXD) PD0 [
                                                                                                        27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
                                                                     digital pin 0 (RX)
                                                                     digital pin 1 (TX)
                                                                                     (PCINT17/TXD) PD1 I
                                                                                                        26 PC3 (ADC3/PCINT11)
  // Utilizado para el cálculo de ms en de digital pin 2
                                                                                     (PCINT18/INT0) PD2
                                                                                                        25 PC2 (ADC2/PCINT10)
                                                                     digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
                                                                                                        24 PC1 (ADC1/PCINT9)
  #define F CPU 1000000UL
                                                                     digital pin 4
                                                                                   (PCINT20/XCK/T0) PD4 F
                                                                                                        23 PC0 (ADC0/PCINT8)
                                                                     VCC
                                                                                                        22 T GND
                                                                                              VCCL
  #include <avr/io.h>
                                                                     GND
                                                                                                        20 T AVCC
                                                                                (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6
                                                                     crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                                (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                     crystal
                                                                                  (PCINT21/OC0B/T1) PD5[
                                                                     digital pin 6 (PWM)
                                                                                (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6
                                                                                     (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                     digital pin 7
                                                                     digital pin 8
                                                                                  (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                        Digital Pins 11.12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                        MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
                                                                                        impedance loads on these pins when using the ICSF
  int main (void)
                   <del>del puert</del>o B del micro puesto como salida */
    DDRB |= BV(DDB0)
    while(1) {
     /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     PORTB |= BV(PORTB0);
     delay ms(BLINK DELAY MS);
     /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTBO): // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
```

Conclusión parcial: El puerto DDRB del microprocesador controla los pines PBO a PB7 del microprocesador, de los cuales los pines PBO a PB5 se corresponden con los pines digitales de I/O de Arduino Uno, desde el pin 8 hasta el pin 13.



Compilando para AVR

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)

26 PC3 (ADC3/PCINT11)

25 PC2 (ADC2/PCINT10)

24 PC1 (ADC1/PCINT9)

23 PC0 (ADC0/PCINT8)

PB5 (SCK/PCINT5)

B PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

22 T GND

1 AREF

20 T AVCC

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

```
Arduino function
                                                                               (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                 (PCINT16/RXD) PD0[
                                                                 digital pin 0 (RX)
                                                                 digital pin 1 (TX)
                                                                                 (PCINT17/TXD) PD1 I
  // Utilizado para el cálculo de ms en _deldigital pin 2
                                                                                 (PCINT18/INT0) PD2
                                                                 digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
  #define F CPU 1000000UL
                                                                 digital pin 4
                                                                               (PCINT20/XCK/T0) PD4 F
                                                                 VCC
                                                                                          VCCL
  #include <avr/io.h>
                                                                 GND
                                                                            (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6
                                                                 crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                            (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                 crystal
                                                                              (PCINT21/OC0B/T1) PD5[
                                                                 digital pin 6 (PWM)
                                                                             (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6
                                                                                 (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                 digital pin 7
                                                                 digital pin 8
                                                                              (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                    Digital Pins 11.12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                    MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
  int main (void)
                                                                                   impedance loads on these pins when using the ICSF
   /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
   DDRB |= BV(DDB0);
   while(1) {
          <del>Man</del>damos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     PORTB |= BV(PORTB0);
      delay ms(BLINK DELAY MS);
     /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
      delay ms(BLINK DELAY MS);
```

PORTB es un byte que contiene los datos de salida existentes en los pines PBO-PB7 del microprocesador.



Compilando para AVR

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

1 AREF

PB5 (SCK/PCINT5)

8 PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

```
Arduino function
                                                                                   (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                     (PCINT16/RXD) PD0[
                                                                                                        27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
                                                                    digital pin 0 (RX)
                                                                    digital pin 1 (TX)
                                                                                     (PCINT17/TXD) PD1
                                                                                                        26 PC3 (ADC3/PCINT11)
  // Utilizado para el cálculo de ms en _de digital pin 2
                                                                                    (PCINT18/INT0) PD2
                                                                                                        25 PC2 (ADC2/PCINT10)
                                                                    digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
                                                                                                        24 PC1 (ADC1/PCINT9)
  #define F CPU 1000000UL
                                                                                   (PCINT20/XCK/T0) PD4 F
                                                                                                        23 PC0 (ADC0/PCINT8)
                                                                    digital pin 4
                                                                    VCC
                                                                                                        22 T GND
                                                                                              VCCL
  #include <avr/io.h>
                                                                    GND
                                                                                (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6[
                                                                                                        20 T AVCC
                                                                    crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                                (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                    crystal
                                                                                  (PCINT21/OC0B/T1) PD5[
                                                                    digital pin 6 (PWM)
                                                                                (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6
                                                                                    (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                    digital pin 7
                                                                                 (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
                                                                    digital pin 8
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                       Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                       MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
  int main (void)
                                                                                       impedance loads on these pins when using the ICSF
    /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
   DDRB |= BV(DDB0);
   while(1) {
     /* Mandamos s
                                 <del>-d</del>e voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     _delay_ms(BLINK_DELAY MS);
      /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
      delay ms(BLINK DELAY MS);
```

PORTBO es el bit 0: Corresponde al pin PBO del microprocesador.



Compilando para AVR

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

1 AREF

PB5 (SCK/PCINT5)

PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

```
Arduino function
                                                                                  (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                   (PCINT16/RXD) PD0[
                                                                                                      27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
                                                                   digital pin 0 (RX)
                                                                   digital pin 1 (TX)
                                                                                   (PCINT17/TXD) PD1
                                                                                                      26 PC3 (ADC3/PCINT11)
  // Utilizado para el cálculo de ms en de digital pin 2
                                                                                   (PCINT18/INT0) PD2
                                                                                                      25 PC2 (ADC2/PCINT10)
                                                                   digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
                                                                                                      24 PC1 (ADC1/PCINT9)
  #define F CPU 1000000UL
                                                                                 (PCINT20/XCK/T0) PD4 F
                                                                                                      23 PC0 (ADC0/PCINT8)
                                                                   digital pin 4
                                                                   VCC
                                                                                            VCCL
                                                                                                      22 GND
                                                                   GND
  #include <avr/io.h>
                                                                              (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6
                                                                                                      20 T AVCC
                                                                   crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                              (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                   crystal
                                                                                 (PCINT21/OC0B/T1) PD5
                                                                   digital pin 6 (PWM)
                                                                               (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6
                                                                                   (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                   digital pin 7
                                                                                (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
                                                                   digital pin 8
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                      Digital Pins 11.12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                      MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
                                                                                      impedance loads on these pins when using the ICSF
  int main (void)
    /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
    DDRB |= BV(DDB0);
    while(1) {
                                  de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
      PORTB I= BV(PORTB0):
       delay MS(BLINK DELAY MS);
     /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
      delay ms(BLINK DELAY MS);
```

Haciendo esto estamos indicando al microprocesador que envíe voltaje alto por el pin 0 del puerto B. Es decir, estamos haciendo que los datos del puerto B sean PORTB | 0x01. El Pin 8 de Arduino enviará voltaje.

33



Compilando para AVR

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)

26 PC3 (ADC3/PCINT11)

25 PC2 (ADC2/PCINT10)

24 PC1 (ADC1/PCINT9)

23 PC0 (ADC0/PCINT8)

PB5 (SCK/PCINT5)

B PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

17 PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

22 T GND

1 AREF

20 T AVCC

```
Arduino function
                                                                               (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                (PCINT16/RXD) PD0[
                                                                 digital pin 0 (RX)
                                                                 digital pin 1 (TX)
                                                                                (PCINT17/TXD) PD1 I
  // Utilizado para el cálculo de ms en _de digital pin 2
                                                                                (PCINT18/INT0) PD2
                                                                 digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3
  #define F CPU 1000000UL
                                                                              (PCINT20/XCK/T0) PD4 F
                                                                 digital pin 4
                                                                 VCC
                                                                                         VCCL
  #include <avr/io.h>
                                                                 GND
                                                                           (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6
                                                                 crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                           (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                 crystal
                                                                             (PCINT21/OC0B/T1) PD5[
                                                                 digital pin 6 (PWM)
                                                                            (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6
                                                                                (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                 digital pin 7
                                                                 digital pin 8
                                                                             (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                  Digital Pins 11,12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                   MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
  int main (void)
                                                                                  impedance loads on these pins when using the ICSP I
   /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
   DDRB |= BV(DDB0);
   while(1) {
     /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     PORTB |= BV(PORTB0):
      delay ms(BLINK DELAY MS);
     /* Mandamos señal de voltaje bajo al pin 0 del puerto B */
     PORTB &= ~ BV(PORTB0); // ~ es el NOT lógico a nivel de bits
     delay ms(BLINK DELAY MS);
```

Aquí estamos esperando a que pase cierto tiempo



Compilando para AVR

PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)

7 ☐ PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)

6 PC3 (ADC3/PCINT11)

25 PC2 (ADC2/PCINT10)

24 PC1 (ADC1/PCINT9)

23 PC0 (ADC0/PCINT8)

PB5 (SCK/PCINT5)

PB4 (MISO/PCINT4)

6 PB2 (SS/OC1B/PCINT2)

PB1 (OC1A/PCINT1)

PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) digital pin 11(PWM)

22 T GND

D AREF

20 T AVCC

Arduino function

analog input 5

analog input 4

analog input 3

analog input 2

analog input 1

analog input 0

analog reference

digital pin 13

digital pin 12

digital pin 10 (PWM)

digital pin 9 (PWM)

Atmega168 Pin Mapping

```
Arduino function
                                                                                 (PCINT14/RESET) PC6[
– ¿¿ Qué hemos hecho ??
                                                                                  (PCINT16/RXD) PD0[
                                                                  digital pin 0 (RX)
                                                                  digital pin 1 (TX)
                                                                                  (PCINT17/TXD) PD1
  // Utilizado para el cálculo de ms en de digital pin 2
                                                                                  (PCINT18/INT0) PD2
                                                                  digital pin 3 (PWM) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 [
  #define F CPU 1000000UL
                                                                                (PCINT20/XCK/T0) PD4
                                                                  digital pin 4
                                                                   VCC
                                                                                           VCCI
  #include <avr/io.h>
                                                                  GND
                                                                              (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6[
                                                                  crystal
  #include <util/delay.h>
                                                                              (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7
                                                                  crystal
                                                                                (PCINT21/OC0B/T1) PD5
                                                                  digital pin 6 (PWM)
                                                                              (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6[
                                                                                  (PCINT23/AIN1) PD7 13
                                                                  digital pin 7
                                                                               (PCINTO/CLKO/ICP1) PB0 [
                                                                   digital pin 8
  #define BLINK DELAY MS 1000
                                                                                     Digital Pins 11.12 & 13 are used by the ICSP header for MOSI.
                                                                                     MISO, SCK connections (Atmega168 pins 17,18 & 19). Avoid low
  int main (void)
                                                                                     impedance loads on these pins when using the ICSF
    /* Pin 0 del puerto B del micro puesto como salida */
    DDRB |= BV(DDB0);
   while(1) {
     /* Mandamos señal de voltaje alto al pin 0 del puerto B */
     PORTB |= BV(PORTB0);
     delay ms(BLINK DELAY MS);
                                       <del>roltaje</del> bajo al pin 0 del puerto B */
      PORTB \&= \sim BV(PORTB0); // \sim es el NOT lógico a nivel de bits
       delay MS(BLINK DELAY MS);
```

Aquí estamos haciendo la operación inversa: Poner a 0 la salida por el pin PBO del microprocesador. El Pin 8 de Arduino enviará voltaje bajo (0V).



- Pasos para la compilación y envío del programa a la placa:
- 1. Compilación:

```
avr-gcc -Os -mmcu=atmega328p -c -o main.o main.cpp
avr-gcc -mmcu=atmega328p main.o -o main
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom main main.hex
```

2. Búsqueda del puerto de conexión de Arduino Uno (nota: Arduino Uno tiene que estar conectado al PC por el puerto USB):

```
lsusb
ls /dev/serial/by-id -l
```

3. Envío del programa a Arduino Uno:

```
sudo avrdude -F -V -c arduino -p ATMEGA328P -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -U flash:w:main.hex
```

- **4. Envío para Windows:** En lugar de /dev/ttyACM0, será COM2, COM3...
- **5. Envío para MAC:** En lugar de /dev/ttyACM0, será /dev/tty.usbmodel1411, /dev/cu.usbmodel1411, ...




- Prueba de funcionamiento:
- 1. Seleccione un diodo LED en el laboratorio, y 2 cables de conexión macho-hembra.
- 2. Localice el cátodo (polo negativo) y el ánodo (polo positivo) del LED.





- Prueba de funcionamiento:
- 3. Conecte el extremo hembra de un cable al cátodo del LED, y el extremo macho a un pin GND de la placa Arduino.
- 4. Conecte el extremo hembra de otro cable al ánodo del LED, y el extremo macho al PIN DIGITAL 8.
- 5. Respuesta esperada: El LED debe parpadear.





Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática

- 1. Instalación para las prácticas
- 2. ¿Qué es Arduino?
- 3. Compilando para AVR
- 4. La biblioteca ArduTIC
 - 5. Comunicaciones en serie
 - 6. Dispositivos GPIO
 - 7. Descripción de la práctica 1





Para simplificar las prácticas, se ha creado una biblioteca intermedia entre el código C y las bibliotecas de programación de los microchips AVR, específica para el modelo **AVR AtMega328p**.

Por tanto, no tendremos que lidiar de la misma manera a bajo nivel.


La biblioteca está basada en las bibliotecas de **Arduino**. Por tanto, el código será prácticamente portable a la IDE de Arduino, con pocos cambios.

Se utiliza con #include<ArduTIC.h> en el fichero .cpp

Habrá que enlazar también con el fichero libArduTIC.a



```
#define HIGH 0x1
#define LOW 0x0
#define INPUT 0x0
#define OUTPUT 0x1
#define INPUT PULLUP 0x2
#define delay(ms) ( delay ms(ms))
void pinMode(uint8 t, uint8 t);
```



Ejemplos:

pinMode(8, OUTPUT) configura el pin 8 de Arduino como SALIDA. pinMode(9, INPUT) configura el pin 9 de Arduino como ENTRADA.

int digitalRead(uint8 t);

Siempre hay que configurar los pines como entrada o como salida al principio de nuestro programa.



```
#define HIGH 0x1
#define LOW 0x0

#define INPUT 0x0
#define OUTPUT 0x1
#define INPUT_PULLUP 0x2
#define delay(ms) (_delay_ms(ms))

void pinMode(uint8 t, uint8 t);

void digitalWrite(uint8_t, uint8_t);
```



Ejemplos:

digitalWrite(8, HIGH) activa la salida por el pin 8 de Arduino (3.3v). digitalWrite(8, LOW) desactiva la salida por el pin 8 de Arduino (0v).

int digitalRead(uint8 t);

Sólo se debe aplicar digitalWrite sobre pines definidos como SALIDA con pinMode

¡PELIGRO DE DAÑAR ARDUINO SI SE HACE DE OTRA FORMA!



```
#define HIGH 0x1
#define LOW 0x0

#define INPUT 0x0
#define OUTPUT 0x1
#define INPUT_PULLUP 0x2
#define delay(ms) (_delay_ms(ms))

void pinMode(uint8_t, uint8_t);
void digitalWrite(uint8_t, uint8_t);
int digitalRead(uint8_t);
```



Ejemplos:

int a= digitalRead(9) Lee valor de entrada (HIGH/LOW) que haya en el pin 9 (por ejemplo, desde un sensor), y lo devuelve.

Sólo se puede aplicar digitalRead sobre pines definidos como ENTRADA con pinMode



```
#define HIGH 0x1
#define LOW 0x0

#define INPUT 0x0
#define OUTPUT 0x1
#define INPUT_PULLUP 0x2
#define delay(ms) (_delay_ms(ms))

void pinMode(uint8_t, uint8_t);
void digitalWrite(uint8_t, uint8_t);
int digitalRead(uint8_t);
```




Ejemplos:

delay(1000) Provoca el bloque del programa por 1000 ms.



– Prueba de funcionamiento:

- 1. Conecte el extremo del cátodo de un LED al pin 9, y el extremo ánodo a un pin GND de la placa Arduino.
- 2. Escriba un programa que:
 - 1. Defina el pin 9 como salida
 - 2. En un bucle infinito:
 - 1. Encienda el LED
 - 2. Espere 1 segundo
 - 3. Apague el LED
 - 4. Espere 1 segundo





Cómo compilar el programa:

1. Crear objeto:

avr-gcc -Os -mmcu=atmega328p -c -o ficheroObjeto.o fuente.cpp -I carpetasde.h

2. Crear binario:

avr-gcc -Os -mmcu=atmega328p ficheroObjeto.o -I carpetasde.h -lm -IArduTIC -Lcarpetade.a -o fichero.bin

3. Crear ejecutable:

avr-objcopy -O ihex -R .eeprom fichero.bin fichero.hex

4. Enviarlo a Arduino:

avrdude -F -V -c arduino -p ATMEGA328P -P elPuerto -b 115200 -U flash:w:fichero.hex

(OJO:Sustituir elPuerto por el puerto (ejemplo: /dev/ttyACM0))



Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática

- 1. Instalación para las prácticas
- 2. ¿Qué es Arduino?
- 3. Compilando para AVR
- 4. La biblioteca ArduTIC
- 5. Comunicaciones en serie
 - 6. Dispositivos GPIO
 - 7. Descripción de la práctica 1





 IMPORTANTE: Siempre que entremos en prácticas, ejecutar y enviar a Arduino el programa vacío (programaVacio.zip), para evitar dañar cualquier componente de Arduino, sensores o actuadores.










- Podemos comunicarnos con la placa Arduino de múltiples formas, aunque la mayoría de ellas requieren de shields adicionales:
 - Shield Wi-Fi
 - Shield Bluetooth
 - Pantallas táctiles
 - Etc.
- Todas las placas Arduino tienen posibilidad de comunicaciones por puerto serie (como mínimo un puerto serie). Así es como grabamos los programas en la memoria de la placa Arduino.
- Las comunicaciones en serie se realizan a través de puertos UART.




- El "Bus Universal en Serie" (USB) es un bus estándar que define las conexiones y protocolos para conectar, comunicar y alimentar periféricos y dispositivos electrónicos.
- En Arduino, la comunicación por USB se realiza a través del puerto serie UART. El conector utilizado en la placa es un USB Tipo B.





Descripción del conector USB Tipo B:



- Pin 1: Alimentación con un voltaje de 5V DC
- Pines 2 y 3: Transmisión de datos
- Pin 4: Toma de tierra

Seminario 1.- Introducción a Arduino



- La gestión del puerto UART en procesadores AVR (y en cualquier procesador, por regla general), requiere de una inicialización.
- Esta inicialización implica también indicar cuál es la velocidad (en baudios) a la que se va a trabajar con el puerto (tradicionalmente, la velocidad del puerto serie más estándar es 9600, aunque un puerto USB puede trabajar cómodamente a 115200. Dependiendo de qué plataforma se use, a mayores velocidades se puede obtener errores en las comunicaciones.
 - Además, como el puerto UART es gestionado a través de interrupciones hardware, es necesario activar el módulo de gestión de interrupciones SEI.
- Deberemos realizar estas operaciones sólo una vez al principio del programa, e incluirlas en todos los programas que implementemos y que hagan uso de comunicaciones en serie por USB.



 La biblioteca ArduTIC proporciona el objeto global Serial, para realizar comunicaciones en serie.

- Inicialización: Serial.begin(baudios)
- Ejemplo: Serial.begin(9600);



Métodos útiles de Serial:


- Serial.begin(baudios): Inicializa las comunicaciones por el puerto serie (UART), a la velocidad dada en baudios.
- Serial.print("Cadena"): Envía la cadena por comunicaciones serie.
- Serial.println("Cadena"): Envía la cadena por comunicaciones serie, y la termina con un '\n'.
- uint8_t a= Serial.read(): Lee un byte desde comunicaciones serie.
- Serial.readString(cadena): Lee una cadena de caracteres desde puerto serie, y la guarda en el array cadena (OJO: cadena debe tener espacio suficiente (Ejemplo: char cadena[1000]).
- bool a= Serial.available(): Devuelve true si hay datos disponibles para lectura por las comunicaciones serie. False en otro caso.



- Ejemplo de sistema para comunicación bidireccional PC-Arduino por puerto USB:
 - Construiremos un sistema cliente-servidor.
 - Arduino será el servidor (programa arduecho.cpp):
 - Estará escuchando el puerto USB para recibir datos.
 - Enviará por el puerto USB los mismos datos recibidos (implementación de un servicio ECHO).
 - Utilizaremos una biblioteca existente <uart.h> que nos facilite la tarea de enviar y recibir datos por UART.
 - El PC será el cliente (programa pcecho.cpp):
 - Se conectará al puerto USB para enviar datos recibidos desde la línea de comandos.
 - Esperará a que Arduino responda por el puerto serie USB, con datos de respuesta, y los mostrará por pantalla.




Arquitectura general del sistema:





Estructura de carpetas del proyecto:






```
Programa arduEcho.cpp:
#include <ArduTIC.h>
int main() {
        // Inicializar puerto serie a 9600 baudios
        while (1) {
                 // Si hay datos disponibles:
                          // Leer los datos en una cadena
                          // Enviar los datos por serie
                 // En otro caso, esperar 500 ms
        return 0;
```



- El programa arduecho: Modelo de compilación
 - Compilaremos según el siguiente esquema:



 Crearemos un fichero makefile para evitar repetir estas operaciones varias veces en el futuro.




El programa arduecho: Sección del fichero makefile

```
escritorPORT=/dev/ttyACM0
lectorPORT=/dev/ttvACM0
INCLUDES =- I. / include - I. / lib
INCLUDEDIR=./include
LIBDIR=./lib
OBJDIR=./obj
CPPDIR=./cpp
BINDIR=./bin
escritorArduino:
    avr-gcc -Os -mmcu=atmega328p -c -o $(OBJDIR)/arduEcho.o $(CPPDIR)/arduEcho.cpp $(INCLUDES)
    avr-gcc -Os -mmcu=atmega328p $(OBJDIR)/arduEcho.o $(INCLUDES) -lm -lArduTIC -L$(LIBDIR) -o $(OBJDIR)/arduEcho.bin
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom $(OBJDIR)/arduEcho.bin $(BINDIR)/arduEcho.hex
sendescritorArduino:
    avrdude -F -V -c arduino -p ATMEGA328P -P $(escritorPORT) -b 115200 -U flash; w:$(BINDIR)/arduEcho.hex
escritorPC:
   g++ -o$(BINDIR)/pcEchd $(CPPDIR)/pcEcho.cpp $(LIBDIR)/PCSerialUSB.cpp $(INCLUDES)
```



- El programa pcecho: Modelo de compilación
 - Compilaremos según el siguiente esquema:



- Enlazaremos con el fichero PCSerialUSB.cpp, para ayudarnos en el resto de las prácticas.
- La biblioteca PCSerialUSB contendrá funciones para gestión de comunicaciones serie entre el PC y Arduino.
- Habrá que hacer #include<PCSerialUSB.h> en nuestro programa.



La biblioteca PCSerialUSB.h

- Desde el PC se deben seguir los mismos pasos que en Arduino:
 - Abrir el puerto de comunicaciones a una velocidad.
 - Leer o escribir.

```
/**
  * Función para inicializar el puerto USB

*
  * Entradas: Una cadena de caracteres con el puerto USB (ejemplo: "/dev/ttyACMO", "/dev/ttyUSBO", "COM3", etc.)

*  * Salidas: Un descriptor de puerto correspondiente al puerto
  * de comunicaciones si bubo éxito (valor 0 o mayor). Un código de error (menor que 0) en caso contrario:
  * - Valor >=0 si todo se inicializó correctamente. Se corresponde con el código del puerto abierto
  * - Valor -1 si bubo error al abrir el puerto.
  * - Valor -2 si no se conoce el puerto de entrada dado en "portname"
  */
int InicializarUSB(const char *portname);
```

```
/**
  * Cierra las comunicaciones por el puerto USB para el descriptor dado por argumento
  */
void CerrarUSB(int &pd);
```



La biblioteca PCSerialUSB.h

- Desde el PC se deben seguir los mismos pasos que en Arduino:
 - Abrir el puerto de comunicaciones a una velocidad.
 - Leer o escribir.

```
/**
    * Función para enviar una cadena de caracteres nor un descriptor de nuerto USB
    * @param pd Descriptor del nuerto USB a utilizar
    * @param Buffer a enviar
    */
bool sendUSB(int &pd, char *data);

/**
    * Función para recibir datos desde USB. La función bloquea la elecución del programa hasta que
    * se ha recibido al menos 1 byte por USB.
    * @param pd Descriptor del puerto USB a utilizar para recibir datos.
    * @param data Buffer de salida. Debe contener memoria para almacenar los datos que se recibirán.
    */
bool receiveUSB (int &fd, char *data);
```



- El programa pcecho: Fichero src/pcecho.cpp
 - El programa principal realizará las siguientes operaciones:
 - 1. Abrir y configurar el puerto de comunicaciones USB.
 - 2. Pedir datos por entrada estándar y enviarlos a Arduino.
 - 3. Esperar a que Arduino responda con datos, y mostrarlos por pantalla.
 - 4. Cerrar el puerto de comunicaciones USB y salir.



```
El programa pcecho:
#include <PCSerialUSB.h>
int main() {
        int fd; // Descriptor de puerto
        char cadena[1000];
        fd= InicializarUSB("/dev/ttyACM0");
        if (fd<0) return 0;
        cin>>cadena;
        if (sendUSB(fd, cadena)) cout <<"Enviado\n";
        if (receiveUSB(fd, cadena))
                 cout<<"He recibido: "<<cadena<<endl;
        CerrarUSB(fd);
        return 0;
```



Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática

- 1. Instalación para las prácticas
- 2. ¿Qué es Arduino?
- 3. Compilando para AVR
- 4. La biblioteca ArduTIC
- 5. Comunicaciones en serie
- 6. Dispositivos GPIO
 - 7. Descripción de la práctica 1






Dispositivos GPIO

– GPIO → General Purpose Input/Output

Los pines de Arduino son GPIO, pines de entrada/salida de propósito general.

Se utilizan por sensores y actuadores para comunicarse con la placa Arduino



Sensores: Se configuran como INPUT con pinMode(pin, INPUT)
Actuadores: Se configuran como OUTPUT con pinMode(pin, OUTPUT)




- Para construir los prototipos de emisión/recepción de información mediante láser, utilizaremos fotorreceptores capaces de captar la luz emitida mediante láser.
- El Módulo receptor 2PCS láser no modulador sensor Tubo es un fotorresistor que responde a la luz ambiental existente.
- Es un sensor que se conecta a un puerto digital, a un pin GPIO.
- Funciona a 3.3V.





- Módulo receptor 2PCS láser no modulador sensor Tubo. Conexión con la placa:
 - Utilizando cables de conexión de pines Macho-Hembra, conectaremos la patilla GND del sensor a tierra en la placa Arduino, la patilla VCC a la alimentación de 3.3V de la placa, y la salida del sensor VOUT al pin 8 de E/S digital:









El programa fotorreceptor de Arduino Uno:

```
#include <ArduTIC.h>
int main() {
    // Configurar como entrada el Pin 8 de la placa.
    // Configurar como salida el Pin 12 de la placa.
    while (1) {
             // DigitalRead del pin 8
             // Si se devolvió HIGH
                      // DigitalWrite HIGH al pin 12
             // En otro caso
                      // DigitalWrite LOW al pin 12
    Return 0;
```




- El makefile simple del programa fotorreceptor:
- Ejercicio: Terminar el makefile para incluir la biblioteca ArduTIC

```
3 fotorreceptor:
          @echo Compilando fotorreceptor...
          @avr-gcc -Os -mmcu=atmega328p -c -o fotorreceptor.op fotorreceptor.cpp
          @avr-gcc -mmcu=atmega328p fotorreceptor.o -o fotorreceptor.bin
          @avr-objcopy -O ihex -R .eeprom fotorreceptor.bin fotorreceptor.hex
          Mecho Programa fotorreceptor compilado. Ejecute make sendfotorreceptor para enviarlo a Arduino.
10 sendfotorreceptor:
          sudo avrdude -F -V -c arduino -p ATMEGA328P -P /dev/ttvACM0 -b 115200 -U flash:w:fotorreceptor.hex
11
12
13 clean:
          rm -f -r *~
14
          rm -f -r *.o
15
          rm -f -r *.hex
16
          rm -f -r *.bin
17
```



- Para construir los prototipos de emisión/recepción de información mediante láser, utilizaremos emisores láser capaces de emitir luz en el rango visible con una longitud de onda de 650nm.
- El Módulo emisor láser KY-008 es un emisor adecuado a nuestras necesidades.
- Es un emisor que se conecta a un GPIO de un puerto digital.
- Funciona a 5V.





— <u>IMPORTANTE</u>: El emisor láser que se utiliza en las prácticas tiene una longitud de onda relativamente alta (650nm), por lo que no produce daños erosivos ni quemaduras. Sin embargo, el láser no se debe orientar directamente a los ojos, pues estos sí pueden ser dañados ante un estímulo de estas características.









Teoría de la Información y la Codificación


Grado en Ingeniería Informática

- 1. Instalación para las prácticas
- 2. ¿Qué es Arduino?
- 3. Compilando para AVR
- 4. La biblioteca ArduTIC
- 5. Comunicaciones en serie
- 6. Dispositivos GPIO
- 7. Descripción de la práctica 1






- Utilizaremos 2 placas Arduino Uno: Una como emisor, otra como receptor.
- Tanto el emisor como el receptor tendrán comunicaciones por USB con un PC (puede ser el mismo o diferente).






- Mediante el puerto USB, el PC del emisor enviará cadenas de datos al Arduino emisor.
- Este las codificará en señales luminosas, que serán transmitidas por el láser.






- El Arduino receptor, a través del fotorresistor, recibirá ráfagas luminosas desde el emisor láser, que interpretará y decodificará, transformándolas a símbolos ASCII.
- Mediante el puerto USB, el Arduino receptor enviará cadenas de caracteres con los símbolos ASCII decodificados del mensaje recibido.





Modelo de comunicaciones:





- La fuente: cin, dentro del programa del PC del emisor
- El destino: cout, dentro del programa del PC del receptor
- Traductor (fuente): El programa del PC del emisor. Se encargará de codificar los caracteres ASCII dados por la fuente en un código inventado (secuencias de bits), y de enviarlos al codificador (Arduino).
- Traductor (destino): El programa del PC del receptor. Se encargará de decodificar el código inventado (secuencias de bits) en caracteres ASCII.
- Codificador (fuente): El programa del Arduino del emisor. Se encargará de recibir secuencias de bits por USB, transformarlas al código del canal, y emitirlas por el canal (láser).
- Decodificador (fuente): El programa del Arduino del receptor. Se encargará de muestrear el canal para recibir secuencias de datos (fotorreceptor), transformarlas del código del canal al código usado por el receptor, y enviarlas por USB



- En el canal tendremos un alfabeto formado por:
 - Ráfagas cortas: Asociadas con el símbolo binario 0.
 - Ráfagas largas: Asociadas con el símbolo binario 1.
 - Sin emisión: Fin de transmisión del símbolo.

- Al codificar un "0", se enviará HIGH LOW en 2 ciclos de reloj
- Al codificar un "1", se enviará HIGH HIGH LOW en 3 ciclos de reloj
- Es necesario conocer a priori la duración de los ciclos de reloj (Umbral U).




Limitaciones de esta alternativa:

- Todas las ráfagas deben obligatoriamente finalizar con voltaje bajo. Todos los ciclos duran un tiempo U.
- Ráfaga corta (2 ciclos):
 - En el primer ciclo de reloj, se envía señal luminosa.
 - En el segundo, no se envía señal luminosa.
- Ráfaga larga (3 ciclos):
 - En el primer ciclo de reloj, se envía señal luminosa.
 - En el segundo, también.
 - En el tercero, no se envía señal luminosa.
- Fin de símbolo (1 ciclo):
 - Ciclo único: No se envía señal luminosa.



Un ejemplo de una transmisión de varios mensajes (F=Fin del mensaje):





– Parada estratégica (I):

- Llegados a este punto, conviene que diferenciemos correctamente entre dos términos:
 - Los bits usados para codificar el símbolo que se desea enviar.
 - Los bits que realmente se transmiten por el medio físico.
- En el ejemplo anterior, para transmitir un "0" del código, se han necesitado transmitir 2 ciclos por láser: Uno en voltaje alto y otro en voltaje bajo.
- Para transmitir un "1" del código, se han necesitado transmitir 3 ciclos por láser: Dos en voltaje alto y uno en voltaje bajo.
- Para evitar confusiones, en el resto de las prácticas de la asignatura nos referiremos a los bits de cada nivel de abstracción de la siguiente forma:
 - codeBit: Un bit de un código a transmitir. Los notaremos como 0 y 1
 - laserBit: Un dato transmitido en un ciclo por el medio físico. Los notaremos como H y L



– Parada estratégica (II):

Por tanto, para transmitir en el ejemplo los codeBits de 3 mensajes 000.11.000., se han necesitado un total de 21 laserBits:

HLHLHLLHHLHHLLHLHLHLL

- Estos *laserBits* se han utilizado para:
 - Enviar 000 y el fin del mensaje (7 lasetBits para 3 codeBits)
 - Enviar 11 y el fin del mensaje (7 laserBits para 2 codeBits)
 - Enviar 000 y el fin del mensaje (7 lasetBits para 3 codeBits)

Usaremos esta nomenclatura durante el resto de las prácticas, para conocer si nos estamos refiriendo a bits de códigos o a bits de transmisión de datos.



La práctica. Paso 1. El programa emisorPC.cpp

1. Inventarse un código uniforme que permita codificar las letras del alfabeto en MAYÚSCULA, junto con el espacio y unos símbolos de puntuación más. Máximo: 31 caracteres.

```
'A' → "01101"
'B' → "10110"
... etc.
```

- 2. Implementar el código en un programa en C.
- 3. Ampliar el programa pidiendo una cadena válida por teclado, de longitud máxima 100 (NOTA: Es más cómodo que el programa transforme de minúsculas a mayúsculas automáticamente con toupper o similar).
- 4. Transformar la cadena anterior a una cadena de caracteres compuesta por "0"s y "1"s de longitud máxima 500.
- 5. Enviarla por USB a Arduino (NOTA: Se puede probar con el programa ArduEcho para ver que Arduino la recibe correctamente).



La práctica. Paso 2. El programa receptorPC.cpp

- 1. Implementar el código diseñado para el emisor en otro programa en C, receptorPC.cpp.
- 2. Recibir una cadena de caracteres de "0"s y "1"s desde USB.
- 3. Decodificar cada secuencia de "0"s y "1"s según el código diseñado, e ir guardando los caracteres decodificados en una cadena.

```
"01101" → 'A'
"10110" → 'B'
... etc.
```

4. Mostrar el código por consola.

(NOTA: Es más cómodo implementar un programa para Arduino que nos envíe constantemente cadenas de "0"s y "1"s prediseñadas, que el programa receptor PC pueda recoger).



- La práctica. Paso 3. El programa emisorArdu.cpp


- 1. Seleccionar un umbral U (se recomienda mínimo 20 ms).
- 2. Implementar un programa en C para Arduino que, en un bucle infinito:
 - 1. Recoja cadenas de caracteres por USB (si hay)
 - 2. Recorra la cadena (si hay). Para cada componente:
 - 1. Si es un '0': Poner el láser a H durante U ms
 - 2. Si es un '1': Poner el láser a H durante 2*U ms
 - 3. Finalmente, Poner el láser a L durante U ms







- El valor apropiado para U conlleva considerar:
 - El tiempo que tarda el microprocesador en procesar la orden
 - + el tiempo que se tarda en activar el voltaje en el pin
 - + el tiempo que el láser tarda en realizar su carga y encenderse
 - + el tiempo de transmisión por el canal
 - + la desincronización existente con el receptor.
 - + la ejecución de otras sentencias en el programa.
 - + el error en la función delay para efectuar la espera del envío.



Seminario 1.- Introducción a Arduino




Descripción de la práctica 1



- El valor apropiado para U conlleva considerar:
 - Además, es necesario tener en cuenta cuánto tiempo tarda el fotorreceptor en detectar la luz, y cuánto tiempo se requiere para procesarla en el Arduino receptor.
 - Teorema de Muestreo de Nyquist: Se debe muestrear a un periodo T de, como mucho U/2 instantes de tiempo. Valores más seguros serían U/3, U/4, ...
- A menor valor de U, más velocidad de transmisión, pero mayor posibilidad de errores (sobre todo si el código es ineficiente).

Utilizaremos un valor no inferior a U=15ms, <u>y múltiplo de 3</u>, suficiente para las prácticas.






- La práctica. Paso 4. El programa receptor Ardu.cpp

- 1. Seleccionar el mismo umbral U que en el emisor.
- 2. Seleccionar un periodo de muestreo T tal que U%T ~= 0
- 3. Implementar un programa en C para Arduino que, en un bucle infinito:
 - 1. Inicializar cadena ← ""
 - 2. Mientras no se reciba nada por láser, no hacer nada.
 - 3. Mientras no acabe la transmisión
 - Contador= 0
 - Mientras el láser esté en alta
 - Muestrear la señal del láser cada T
 - 2. Contador++
 - 3. Si contador>=U/T → Se recibe un '1'
 - 4. En otro caso, se recibe un '0'
 - 5. Guardar el carácter'0' ó '1' recibido al final de cadena
 - 6. Comprobar si se acaba la transmisión
 - 4. Enviar cadena por USB al receptor



– El esquema de montaje:

 Necesitaremos 2 placas Arduino con las conexiones como se muestran en la figura (fotorreceptor: Pin 8; emisor láser: Pin 12):





Debemos compilar:

- El receptor de Arduino: make receptorArdu
- El emisor de Arduino: make emisorArdu
- El receptor en el PC: make receptorPC
- El emisor en el PC: make emisorPC
- Enviar el receptor: make sendReceptor
- Enviar el emisor: make sendEmisor
- Hacerlo todo: make all

También debemos asegurarnos de que:


- El receptor se encuentra en una zona sin iluminación (o muy poca)
- El emisor láser está alineado con el fotorreceptor, para que este pueda recibir la información



- El proyecto final de la práctica consiste en: Construir un sistema compuesto por 4 programas o aplicaciones:
 - EmisorPC: programa que envía un texto a una placa emisora Arduino Uno.
 - EmisorArdu: programa que recibe un texto por USB, lo codifica y lo envía a través de láser.
 - ReceptorArdu: programa de una placa receptora Arduino Uno que recibe un mensaje a través del fotorreceptor láser, lo decodifica en texto y lo envía por USB.
 - ReceptorPC: programa que recibe un mensaje de texto por USB y lo muestra por pantalla.



 Para realizar el proyecto final, es necesario considerar que todas las aplicaciones deben estar bien coordinadas para obtener los resultados esperados:





Entrada estándar

"SMS"

Cómo coordinar el EmisorPC con el EmisorArdu:

- Inicialmente, EmisorArdu se encuentra esperando un mensaje por USB. El buffer será de 500 caracteres (+ otro por '\0')
- EmisorPC, por su parte, se encuentra esperando datos por teclado. Se cogen 100.
- EmisorPC codifica el mensaje de 100 caracteres ASCII (máximo) en 500 "0"s y "1"s (máximo)
- EmisorPC envía mensaje de 500 bytes útiles (máximo) a EmisorArdu.
- EmisorPC se queda esperando a que EmisorArdu le envíe un "OK" antes de volver a enviarle otra cadena de 500 bytes útiles (máximo).

La cadena no debe ser superior a los 500 "0"s o "1"s

EmisorArdu

Receptor
USB

Codificador

O00?11?000??

Envío láser

O00?11?000??



- Cómo coordinar el EmisorArdu con el ReceptorArdu:
 - Vamos a ver dos ejemplos.
 - Supongamos que tenemos un alfabeto de 4 símbolos "A", "B", "C", y "D".
 - Asumiremos que el codificador realiza las siguientes codificaciones sobre el alfabeto:

Símbolo	Codificación
"A"	00
"B"	01
"C"	10
"D"	11

- En el ejemplo 1, enviaremos sólo el mensaje de la cadena "C".
- En el ejemplo 2, enviaremos el mensaje de la cadena "AB".



- Ejemplo de coordinación para el envío de "C"
- Envío de datos:
 - Cadena enviarUSB ← ""
 - Se lee "C" desde teclado
 - Se codifica "C" como "10", y se añade a enviarUSB
 - Se envía enviarUSB a Arduino
 - Arduino emisor está esperando a que llegue algo por USB
 - Arduino emisor recibe cadena ← "10" por USB
 - Envía HHL por láser, en ciclos de tiempo U, para el "1"
 - Envía HL por láser, en ciclos de tiempo U, para el "0"
 - Envía "OK" por USB al emisor
 - Vuelta a empezar (código de Arduino)
 - Se recibe "OK" desde Arduino
 - Vuelta a empezar (código del emisorPC)



- Mientras tanto...





- Ejemplo de coordinación para el envío de "C"
- Recepción de datos:
 - Arduino receptor hace cadena ← ""
 - Arduino receptor está esperando mientras digitalRead=LOW
 - Contador=0
 - Mientras no acabe el mensaje:
 - Muestrea cada T, mientras sea digitalRead=HIGH
 - Contador++
 - Si contador>=U/T, añadir "1" a cadena, en otro caso añadir "0"
 - Contador=0
 - Mientras digitalRead=LOW y contador<U/T
 - Contador++
 - Esperar T ms
 - Si Contador>=U/T, entonces fin del mensaje:
 - Enviar cadena por USB
 - Volver al paso 1
 - En otro caso, Volver al paso 3

Recibe HHL HL L

Codifica "10"



- Mientras tanto...





- Ejemplo de coordinación para el envío de "C"
- Recepción de datos (2):
 - Receptor PC está esperando a recibir algo por USB
 - Recibe "10"

Decodifica "10"→'C'

- Busca el código al que corresponde "10" → 'C', y lo mete en un buffer
- Ya se ha acabado la cadena, la muestra por consola
- Vuelta a empezar

Muestra "C"



- Otro ejemplo de coordinación para el envío de "AB"
- Envío de datos:
 - Cadena enviarUSB ← ""
 - Se lee "AB" desde teclado
 - Se codifica "A" como "00", y se añade a enviarUSB
 - Se codifica "B" como "01", y se añade a enviarUSB
 - Se envía enviarUSB a Arduino
 - Arduino emisor está esperando a que llegue algo por USB
 - Arduino emisor recibe cadena ← "0001" por USB
 - Envía HL por láser, en ciclos de tiempo U, para el "0"
 - Envía HL por láser, en ciclos de tiempo U, para el "0"
 - Envía HL por láser, en ciclos de tiempo U, para el "0"
 - Envía HHL por láser, en ciclos de tiempo U, para el "1"
 - Envía "OK" por USB al emisor
 - Vuelta a empezar (código de Arduino)
 - Se recibe "OK" desde Arduino
 - Vuelta a empezar (código del emisorPC)



- Mientras tanto...





- Ejemplo de coordinación para el envío de "AB"
- Recepción de datos:
 - Arduino receptor hace cadena ← ""
 - Arduino receptor está esperando mientras digitalRead=LOW
 - Contador=0
 - Mientras no acabe el mensaje:
 - Muestrea cada T, mientras sea digitalRead=HIGH
 - Contador++
 - Si contador>=U/T, añadir "1" a cadena, en otro caso añadir "0"
 - Contador=0
 - Mientras digitalRead=LOW y contador<U/T
 - Contador++

Esperar T ms

Recibe HL HL HL HHL L

- Si Contador>=U/T, entonces fin del mensaje:
 - Enviar cadena por USB
 - Volver al paso 1
- En otro caso, Volver al paso 3

Codifica "0001"



- Ejemplo de coordinación para el envío de "AB"
- Recepción de datos (2):
 - Receptor PC está esperando a recibir algo por USB
 - Recibe "0001"

Decodifica "00"→'A'

- Busca el código al que corresponde "00"→'A', y lo mete en un buffer
 Decodifica "01"→'B'
- Busca el código al que corresponde "01"→'B', y lo mete al final del buffer
- Ya se ha acabado la cadena, la muestra por consola
- Vuelta a empezar

Muestra "AB"



decsai.ugr.es

Teoría de la Información y la Codificación

Grado en Ingeniería Informática

Seminario 1.- Introducción a Arduino.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial