


# Fundaciones profundas: Comportamiento lateral de pilotes



Interacción Terreno Estructura I Especialización en Ingeniería Geotécnica


## Comportamiento lateral de pilotes



Las fundaciones profundas transmiten cargas laterales en varias circunstancias:

- Cargas sísmicas (Puentes, edificios)
- Impacto de embarcaciones (Puentes, defensas)
- Pilotes para muros de contención (estribos de Puente, excavaciones)
- Torres de transmisión eléctrica
- Fundaciones para máquinas.

En general se trata de problemas de deformación, aunque es también importante determinar solicitaciones y resistencias últimas



## Contenido



- Determinación de la resistencia lateral última
- Estimación de deformaciones laterales
- Comportamiento en grupo
- Comportamiento torsional


### Contenido



- Determinación de la resistencia lateral última
- Estimación de deformaciones laterales
- Comportamiento en grupo
- Comportamiento torsional




El método más simple para evaluar la resistencia lateral de un pilote "flotante" es considerar la estabilidad de un pilote con su cabeza libre.





El pilote se carga con una fuerza horizontal H y un momento M.

La presión última del suelo a cualquier profundidad z es  $p_u$ .



Asumiendo al pilote rígido, se puede encontrar la combinación límite de H y M, que causa la falla (movilización de la resistencia última del suelo).

Buscamos la carga  $H_u$  y la profundidad de rotación  $z_r$ .



La carga  $H_u$  resulta de integrar las presiones últimas del suelo a lo largo del pilote. El momento  $M_u$  simplemente considera la excentricidad e.

Pile diameter=d Zr

Considero un ancho de pilote d.


$$H_{u} = \int_{0}^{z_{r}} p_{u} d dz - \int_{z_{r}}^{L} p_{u} d dz$$

$$M_{u} = H_{u} e = -\int_{0}^{z_{r}} p_{u} d z dz + \int_{z_{r}}^{L} p_{u} d z dz$$



Adoptando una distribución uniforme o variación lineal de la resistencia del suelo con la profundidad, podemos graficar la relación entre  $H_u$  y e.

Poulos recomienda determinar  $p_u$  de acuerdo a Brinch-Hansen cuando ésta varía con la profundidad (procedimiento iterativo)





#### **Pilotes flexibles**

El modo de falla anterior asume que el pilote es lo suficientemente rígido como para que la rotura ocurra por el suelo. Para pilotes suficientemente largos puede ocurrir que la falla se de en el pilote antes que el suelo.

En este caso se debe calcular el momento máximo y su profundidad, asumiendo que se moviliza todo el suelo por encima de este punto.



Como el momento máximo no puede exceder el momento de plastificación del pilote, la resistencia lateral debe ser la menor de:


- La carga horizontal requerida para causar la falla del suelo en toda la longitud del pilote (pilote rígido).
- 2. La carga horizontal requerida para producir el momento de plastificación del pilote



#### Resistencia última de suelos cohesivos


La resistencia  $p_u$  aumenta con la profundidad hasta aproximadamente z=3d, luego se mantiene constante.

El valor de  $p_u$  implica el flujo plástico del suelo circundante al pilote y se puede determinar mediante teoría de la plasticidad.





Se define un factor de resistencia lateral  $K_c$  ( $p_u = K_c c$ ), dependiente de la relación adhesión—cohesión ( $c_a/c$ ) y la geometría de la sección del pilote (d/b).



Para pilotes circulares  $\frac{d}{b} = 1$ 

se puede asumir  $p_u = 9c$ 




#### Resistencia última de suelos cohesivos - friccionantes

Basándose Brinch-Hansen la resistencia última a cualquier profundidad z, se puede calcular como

$$p_u = q K_q + c K_c$$

Donde q es la presión de confinamiento, c es la cohesión,  $K_q$  y  $K_c$  son funciones del ángulo de fricción y al relación tapadadiámetro.



Brinch-Hansen (1961)




Se trata esencialmente de un análisis convencional con simplificaciones respecto a la distribución de la resistencia última del suelo y el efecto del cabezal sobre la capacidad de giro de la cabeza del pilote.

- Pilotes en suelos cohesivos / friccionantes
- Cabeza libre / giro restringido



## Pilotes cohesivos con giro libre


Distribución simplificada de la resistencia última




Se asume que el movimiento del pilote es suficiente para generar la reacción en las zonas críticas (depende del mecanismo de falla)




Mecanismos de falla para pilotes cortos









## Mecanismos de falla para pilotes largos








Otros mecanismos de falla: giro restringido en suelo cohesivo






Otros mecanismos de falla: giro libre en suelo friccional





$$p_u = 3\sigma_v' K_p \qquad K_p = \frac{1 + \sin \phi'}{1 - \sin \phi'}$$



## Otros mecanismos de falla: giro restringido en suelo friccional








## Pilotes empotrados en estratos rígidos




El efecto de las altas presiones en la punta se remplaza por una fuerza concentrada.

El punto de rotación se encuentra cerca de la punta.

Se analiza el equilibrio en forma similar a pilotes flotantes en suelos.





## Otras metodologías de cálculo




- Soluciones con deformaciones planas
- Pilotes con resistencia significativa en la base
- Pilotes empotrados en estratos rígidos
- Pilotes sometidos a cargas inclinadas
- Pilotes inclinados

## **Ejercicio**



Un pilote construido en un suelo arcilloso con  $c_u = 100kPa$  de diámetro d = 80cm y longitud L =8m, está sometido a una carga H, con una excentricidad e = 1m. Asumir que el pilote es lo suficientemente resistente (el modo de falla es por el suelo) y su giro no se encuentra impedido. Usar la teoría de Broms.



- 1. Calcular la carga última  $H_u$  a través del ábaco de Poulos
- 2. Calcular la carga última  $H_u$  resolviendo numéricamente
- 3. Trazar las curvas del ábaco.